

Rücksitze

Die Beifahrersitzposition kann angepasst werden, um mehr Raum für Fondpassagiere zu erhalten.

Hinweis: Die Funktion zur Beifahrersitz-Wegbewegung wird nicht aktiviert, wenn der Beifahrer-Sicherheitsgurt angelegt wird.

UMKLAPPEN UND AUFRICHTEN DER RÜCKSITZE



E149769



Immer sicherstellen, dass alle Gegenstände, die im Fahrzeug transportiert werden, sicher verstaut sind.



Fahrgäste dürfen unter keinen Umständen im Laderaum mitgenommen werden.



Darauf achten, dass der Verriegelungsmechanismus nach dem Aufstellen der Rückenlehne vollständig eingerastet ist.



Beim Aufrichten der Rücksitze darauf achten, dass die Sicherheitsgurte korrekt in den Gurtführungen verlaufen und nicht hinter den Sitzen eingeklemmt sind.



Die Kopfstützen müssen in die korrekte Position angehoben werden, bevor sich jemand auf den betreffenden Sitz setzt.

Den Entriegelungshebel anheben. Die Rückenlehne wird gegen das Sitzpolster heruntergeklappt. Die Rückenlehne aufrichten, um sie in die aufrechte Stellung zu bringen, und sicherstellen, dass sie in dieser Stellung sicher eingerastet ist.

Der geteilte Rücksitz kann umgeklappt werden, um Raum für große Lasten zu schaffen. Alternativ kann nur ein Teil des Rücksitzes umgeklappt werden, sodass Fahrgäste auf dem nicht umgeklappten Rücksitz sitzen können.