

SCHWEFELGEHALT

-  Ist Ihr Fahrzeug mit einem Abgasnachbehandlungssystem mit Dieselpartikelfilter (DPF) ausgestattet, darf der maximale Schwefelgehalt des Kraftstoffs nicht größer als 0,005 % (50 ppm) gemäß EN590-EU4 oder WWFC-Kategorie 3 (World Wide Fuel Charter) sein.
-  Der Schwefelgehalt der in Land Rover Fahrzeugen ohne DPF verwendeten Dieselmotorkraftstoffe darf 0,3 % (3.000 ppm) nicht überschreiten.

In einigen Ländern enthält Dieselmotorkraftstoff höhere Schwefelanteile. In diesem Fall sind kürzere Wartungsintervalle erforderlich, um nachteilige Auswirkungen auf die Motor- und Abgasnachbehandlungskomponenten zu reduzieren. Im Zweifelsfall einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb um Rat fragen. Siehe **245, DIESELRUSSFILTER (DPF)**.

-  Bei Verwendung von Kraftstoff mit einer falschen Spezifikation können der Motor und das Abgasnachbehandlungssystem schwer beschädigt werden, was möglicherweise nicht durch die Fahrzeuggarantie abgedeckt ist. Im Zweifelsfall einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb um Rat fragen.

NIEDRIGER KRAFTSTOFFSTAND

-  Den Tank niemals leeren. Dies kann zu Schäden am Motor-, Kraftstoff- und Schadstoffbegrenzungs-System führen.

Ist der Kraftstofftank leer, sind zum erneuten Starten des Motors mindestens 4 Liter Kraftstoff erforderlich. Die Zündung nach dem Tanken 5 Minuten lang eingeschaltet lassen, bevor der Motor gestartet wird. Das Fahrzeug muss 1,6 bis 5 km gefahren werden, um das Motormanagementsystem und die Überwachungssysteme zurückzusetzen.

Hinweis: Bei vollständig leerem Tank qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

TANKKLAPPE



Alle Warnhinweise und Anweisungen befolgen, die auf dem an der Innenseite der Tankklappe angebrachten Schild aufgeführt sind.

Die Tankklappe befindet sich auf der rechten Seite am hinteren Teil des Fahrzeugs.

1. Sicherstellen, dass die Alarmanlage nicht aktiv und die Fahrertür vollständig entriegelt ist. Links auf die Tankklappe drücken, um sie zu entriegeln.
2. Die Tankklappe vollständig öffnen.
3. Den Deckel zum Öffnen gegen den Uhrzeigersinn drehen.
4. Den Tankdeckel während des Tankvorgangs in den dafür vorgesehen Halteclip einsetzen.
5. Nach dem Tanken den Deckel festziehen, bis es dreimal geklickt hat. Die Tankklappe schließen und drücken, bis sie eingerastet ist.

EINFÜLLSTUTZEN



Beim Betanken sicherstellen, dass alle Fenster, Türen und das Schiebedach vollständig geschlossen sind. Dies gilt insbesondere, wenn sich kleine Kinder oder Tiere im Fahrzeug befinden.