

ZUSATZHEIZUNG

Das Fahrzeug ist möglicherweise mit einer Zusatzheizung ausgestattet, die mit Kraftstoff aus dem Fahrzeugtank betrieben wird. Die Heizung kann nur bei niedrigen Umgebungstemperaturen betrieben werden. Alternativ kann sie über die Klimaanlage-Zeitsteuerung oder über die Fernbedienung der Klimaanlage-Zeitsteuerung gesteuert werden.

Wenn die Heizung in Betrieb ist, kann beobachtet werden, dass Heizungsabgase unter der Fahrzeugfront austreten. Das ist normal und kein Grund zur Besorgnis.



Die Zusatzheizung beim Tanken nicht einschalten. Anderenfalls können sich Kraftstoffdämpfe entzünden und einen Brand bzw. eine Explosion auslösen.



Die Zusatzheizung nicht einschalten, wenn sich das Fahrzeug in einem geschlossenen Raum befindet. Es können sich hochgiftige Dämpfe bilden, die zur Bewusstlosigkeit oder zum Tod führen können.

KLIMAAANLAGEN-ZEITSTEUERUNG

Die zeitgesteuerte Klimaregelung erzeugt eine angenehme Temperatur im Fahrgastraum, bevor Fahrer und Insassen in das Fahrzeug einsteigen.

Die Zusatzheizung wird auch bei sehr niedrigen Temperaturen verwendet, um den Motor zu wärmen und das Starten zu erleichtern.

Hinweis: Wird die Zusatzheizung zur Motorerwärmung benutzt, wird der Fahrgastraum nicht erwärmt.

Die zeitgesteuerte Klimaregelung wird über den Touchscreen eingestellt und gesteuert. Sie kann auch mit der Fernbedienung der Klimaanlage-Zeitsteuerung aktiviert/deaktiviert werden.

Hinweis: Die Zeiteinstellung kann nur über den Touchscreen vorgenommen werden.

In folgenden Fällen ist das System möglicherweise ohne Funktion oder wird automatisch ausgeschaltet:

- Zu wenig Kraftstoff.
- Zu geringer Batterie-Ladezustand.
- Kühlmittel hat die erforderliche Mindesttemperatur.

EINSTELLEN DER KLIMAAANLAGEN-ZEITSTEUERUNG

Der Touchscreen kann zur Voreinstellung von Aktivierungszeiten und zur manuellen Bedienung des Systems benutzt werden.

Bei aktiviertem System blinkt die LED in der Taste **AUTO** der Klimaregelung bzw. in der Taste **A/C** (Klimaanlage). **AUTO** zeigt an, dass der Motor oder der Fahrgastraum beheizt werden. **A/C** zeigt an, dass der Fahrgastraum belüftet wird. Die Auswahl der Funktion hängt von der Außentemperatur ab und wird automatisch vom System bestimmt.

Hinweis: Das System wird ausgeschaltet, wenn der Motor angelassen wird



E140084

Programmieren einer zeitgesteuerten Klimaregelung:

1. Die Taste **STARTMENÜ** drücken.