

Einsteigen in das Fahrzeug

8. Falls das Fahrzeug nicht mit dem Smart Key geöffnet werden kann, die Schlüsselklinge in den Schlitz unten an der Fahrertürschloss-Abdeckung stecken und die Abdeckung mit der Schlüsselklinge vorsichtig nach oben hebeln. Um die Abdeckung von den Halteclips zu lösen, die Türschlossabdeckung vorsichtig aufwärts drehen. Die Schlüsselklinge zur Schlossbetätigung in das freigelegte Schloss stecken und drehen, um es zu öffnen. Der Alarm wird ausgelöst.

Hinweis: Wird die Fahrertür mit der Schlüsselklinge entriegelt, ertönt der Alarm, bis der Smart Key korrekt positioniert wird.

Hinweis: Ein Ersatz-Smart Key ist nur bei einem Land Rover Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb erhältlich. In diesem Fall müssen beim Land Rover Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb ein Identitäts- und ein Eigentumsnachweis vorgelegt werden. Bei Verlust oder Diebstahl des Smart Keys sofort einen Land Rover Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb benachrichtigen.

9. Keyless Entry/Exit:
- Die Türaußengriffe haben separate Entriegelungs- und Verriegelungssensoren. Der Entriegelungssensor befindet sich auf der Innenfläche des Griffs.

EINZEL-/MEHRPUNKTEINSTIEG

Beim Drücken der Entriegelungstaste entriegelt das Fahrzeug auf eine von zwei Arten:

1. Einzelpunkteinstieg: Entriegelt nur die Fahrertür und die Tankklappe. Um alle anderen Türen und die Heckklappe zu entriegeln, muss die Taste ein zweites Mal gedrückt werden.

2. Mehrpunkteinstieg: Entriegelt beim ersten Drücken alle Türen, die Tankklappe und die Heckklappe.

Für die Modumschaltung von Einzelpunkt- in Mehrpunkteinstieg (oder umgekehrt), die Ver- und die Entriegelungstaste gleichzeitig drei Sekunden lang drücken. Die Warnblinkanlage blinkt zur Bestätigung des Wechsels zweimal auf.

Diese Funktion kann auch über das Menü **Fahrzeug einrichten** eingestellt werden. Siehe **52, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.

Hinweis: ertönt beim Entriegeln des Fahrzeugs ein akustischer Warnton, handelt es sich um einen Verriegelungsfehler. Es liegt unter Umständen eine Störung an einem der Alarmsensoren vor. So schnell wie möglich einen Land Rover Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.

KOMFORTÖFFNUNG

Die Entriegelungstaste drei Sekunden lang gedrückt halten, um das Fahrzeug zu entriegeln und alle Fenster zu öffnen.

Um die Komfortöffnung abzubrechen, eine beliebige Taste auf dem Smart Key drücken oder die fahrerseitigen Fensterschalter betätigen. Um das Öffnen eines bestimmten Fensters abzubrechen, den entsprechenden Fensterschalter betätigen.

Diese Funktion kann über das Menü **Fahrzeug einrichten** aktiviert/deaktiviert werden (siehe **52, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**).

KEYLESS ENTRY

Keyless Entry ermöglicht das Öffnen des Fahrzeugs, falls sich ein Smart Key innerhalb von 1,0 m (3 Fuß) zum Türgriff oder zum externen Heckklappenschalter befindet.