

OPTISCHER UND AKUSTISCHER ALARM

Das vollständige Alarmsystem wird aktiviert, wenn das Fahrzeug doppelt verriegelt wird. Siehe **14, DOPPELVERRIEGELUNG**. Bei Aktivierung ertönt der Alarm unter folgenden Bedingungen:

- Die Motorhaube, die Heckklappe oder eine Tür wird geöffnet.
- Es wird eine Bewegung im Fahrzeuginnenraum festgestellt.
- Das Fahrzeug wird angehoben oder geneigt.

Soweit das Fahrzeug mit einem batteriegestützten Signaltongebener ausgestattet ist, ertönt der Signaltongebener auch bei Folgendem:

- Die Fahrzeugbatterie wird abgeklemmt.
- Es wird versucht, den batteriegestützten Signaltongebener abzuklemmen.

INNENRAUMSCHUTZ

Die Innenraumschutzfunktion des vollständigen Alarmsystems kann über das Menü **Fahrzeug einrichten** vorübergehend deaktiviert werden. Siehe **52, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.

Hinweis: Nachdem die Einstellung deaktiviert ist, wird sie reaktiviert, wenn das Fahrzeug das nächste Mal mit dem Smart Key doppelt verriegelt wird.

SCHLÜSSELLOSE VERRIEGELUNG



Das Fahrzeug nie doppelt verriegeln, wenn sich Erwachsene, Kinder oder Haustiere darin befinden. Im Notfall können sie das Fahrzeug nicht verlassen, und es wäre dem Rettungsdienst nicht möglich, sie schnell zu befreien.



Das Fahrzeug verriegelt nicht automatisch.



Der Smart Key wird u. U. nicht erkannt, wenn er sich in einem Metallbehälter befindet oder von einem Gerät mit einem LCD mit Hintergrundbeleuchtung abgeschirmt wird, wie etwa von einem Smart Phone, einem Laptop (auch in einer Laptop-Tasche) oder einer Spielekonsole usw.

Hinweis: Lose Münzen, die in derselben Tasche wie der Smart Key aufbewahrt werden, beeinträchtigen möglicherweise dessen Erkennung.



E 149793

Hinweis: Die schlüssellose Verriegelung wird nur aktiviert, wenn der Smart Key außerhalb des Fahrzeugs erkannt wird. Ist kein Smart Key vorhanden, erfolgt auch keine Verriegelung.

- Um das Fahrzeug einfach zu verriegeln, den Sensor für schlüssellose Verriegelung (1) berühren, ohne den Türgriff selbst zu greifen.

Hinweis: Beim Berühren des Sensors mit keinem Finger die Rückseite des Griffs umschließen. Anderenfalls wird verhindert, dass sich das Fahrzeug verriegelt.

- Zur Bestätigung der Verriegelung blinkt die Warnblinkanlage einmal, und die elektrisch einklappbaren Außenspiegel werden eingeklappt (sofern aktiviert).