

WARNMELDUNGEN DES HYBRIDSYSTEMS

Wird die Warnleuchte für eine kritische Warnmeldung (siehe **57, KRITISCHE WARNMELDUNGEN (ROT)**) oder die Warnleuchte für eine allgemeine Warn-/Informationsmeldung (siehe **57, ALLGEMEINE WARN-/INFORMATIONSMELDUNG (ORANGE)**) angezeigt und eine Warnmeldung bezüglich des Hybridsystems im Informationsdisplay ausgegeben, bitte die Anweisungen in der unten stehenden Tabelle befolgen.

Warnmeldung	Warnmeldung	Maßnahme
Nur Elektroantrieb Leistung und Antrieb verringert.	Kritische Warnmeldung (rot).	Das Fahrzeug kann nur mit dem Elektromotor betrieben werden und hat eine begrenzte Reichweite. Das Fahrzeug anhalten, wenn dies ohne Gefahr möglich ist. Einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.
Hybridsystem und Klimaanlage vorübergehend nicht verfügbar.	Allgemeine Warn-/Informationsmeldung (orange).	Das Fahrzeug kann noch gefahren werden, das Hybridsystem und die Klimaanlage sind jedoch nicht betriebsbereit. Dies ist eine vorübergehende Störung; wenn also keine weiteren Warnmeldungen angezeigt werden, sind keine Maßnahmen erforderlich.
Hybridbatterie – Fehler.	Allgemeine Warn-/Informationsmeldung (orange).	Das Fahrzeug kann noch gefahren werden, die Funktion des Hybridsystems ist möglicherweise eingeschränkt. So schnell wie möglich einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.
Hochspannungsabschaltung nicht möglich. System aktiv.	Kritische Warnmeldung (rot) und Warnleuchte für einen Hybridsystem-Batteriefehler (siehe 59, HYBRIDSYSTEM-BATTERIEFEHLER (ROT)).	Das Fahrzeug kann immer noch gefahren werden. So schnell wie möglich einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.

Warnmeldung	Warnmeldung	Maßnahme
Reichweite verringert.	Kritische Warnmeldung (rot).	Die Reichweite des Fahrzeugs ist reduziert. An einem sicheren Ort anhalten. Einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.
*Reichweite verringert. Hybridbatterie zu kalt.	Kritische Warnmeldung (rot).	An dem nächstgelegenen sicheren Ort anhalten. Nach Möglichkeit das Fahrzeug in einem wärmeren Bereich aufbewahren, um den Fahrzeugzustand zu verbessern.

*Extrem kalte klimatische Bedingungen (etwa -30°C/-22°F) wirken sich nachteilig auf die Hybridbatterie aus und beschränken die Reichweite des Fahrzeugs.