

Hinweis: Möglicherweise kann der Smart Key nicht erkannt werden, wenn er sich in einem Metallbehälter befindet oder von einem Gerät mit einem hinterleuchteten LCD-Bildschirm abgeschirmt wird, wie z. B. einem Smartphone, einem Laptop (einschließlich Laptoptasche), einer Spielekonsole usw. Den Smart Key von solchen Geräten fernhalten, wenn versucht wird, den schlüssellosen Einstieg (Keyless Entry) oder den schlüssellosen Start (Keyless Start) zu verwenden.

Hinweis: Der Fahrer muss den Smart Key nur am Körper oder in einer nicht aus Metall bestehenden Tasche bzw. Aktentasche bei sich haben. Der Smart Key muss nicht sichtbar sein oder in der Hand gehalten werden.

Zum Einsteigen in das Fahrzeug einfach am Türgriff ziehen. Je nach der aktuellen Entriegelungs- bzw. Einstiegseinstellung (Einzel- oder Mehrpunkteinstieg) werden der Alarm deaktiviert und die Türen entriegelt. Die Warnblinkanlage blinkt zur Bestätigung der Entriegelung zweimal auf. Die elektrisch einklappbaren Außenspiegel werden ausgeklappt (sofern aktiviert).

Hinweis: Wird bei aktiviertem Einzelpunkteinstiegs-Sicherheitsmodus zuerst eine andere Tür als die Fahrertür geöffnet, werden alle Türen entriegelt.

KOMFORTMODUS

Wird die Tür mit dem Smart Key oder mit der Funktion „Keyless Entry“ geöffnet, bewirkt die Fahrzeugelektrik den Wechsel in den Komfortmodus. Dabei werden folgende Systeme aktiviert:

- Fahrerpositionsspeicher.
- Sitz- und Lenksäuleneinstellung.
- Innen- und Außenbeleuchtung.
- Informationsdisplay.
- Zusatzsteckdose.

LENKSÄULENSCHLOSS

Das elektrische Lenksäulenschloss wird dann verriegelt/entriegelt, wenn das Fahrzeug verriegelt/entriegelt wird.

Auf Störungen am Lenksäulenschloss wird mit einer Meldung auf dem Informationsdisplay hingewiesen. In diesem Fall folgende Schritte durchführen:

1. Vom Fahrersitz aus das Fahrzeug mit dem Smart Key ver- und dann entriegeln.
2. Erneut versuchen, das Lenksäulenschloss zu entriegeln. Dazu das Lenkrad behutsam nach links und rechts drehen und das Fahrzeug mit dem Smart Key ver- und dann entriegeln.
3. Falls das Problem anhält, qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

WEGFAHR-TÜRVERRIEGELUNG

Die Wegfahr-Türverriegelung verriegelt automatisch alle Türen, wenn sich das Fahrzeug bewegt. Diese Funktion kann über das Menü **Fahrzeug einrichten** aktiviert/deaktiviert werden. Siehe **52, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.

Hinweis: Drücken der Ver- oder Entriegelungstaste an der Fahrer- bzw. Beifahrertür, nachdem die Wegfahr-Türverriegelung stattgefunden hat, hebt die Wegfahr-Türverriegelung für die aktuelle Fahrt auf. Siehe **17, TÜRSCHLOSS UND ENTRIEGELUNGSHEBEL**.