

Hinweis: Unter den folgenden Bedingungen wird der Drehzahlmesser angezeigt: Es wurde manuell ein Gang gewählt oder es wurde das reduzierte Hybrid-Display ausgewählt.



1. Hybridbatterie-Ladezustand: Im normalen Betrieb bewegt sich der Zeiger zwischen **MIN** und der dicken weißen Markierung vor Beginn des blauen Bereichs. In den blauen Bereich kann der Zeiger beim Aufladen im EV-Modus oder bei der Energierückgewinnung während des Abbremsens des Fahrzeugs gelangen.
2. **READY** (BEREIT) wird angezeigt, wenn das Fahrzeug in Betrieb ist und bereit ist, gefahren zu werden.
-/+ HYBRID wird angezeigt, wenn das Fahrzeug gefahren wird.
OFF (AUS) wird angezeigt, wenn die Zündung des Fahrzeugs eingeschaltet ist, der Motor oder das Hybridsystem jedoch nicht läuft.
3. **CHARGE** (LADEN): Beim Abbremsen des Fahrzeugs gewinnt das Hybridsystem Energie zurück und lädt die Batterie des Hybridfahrzeugs. Die Ladungsanzeige zeigt an, wie viel Energie zurückgewonnen wird.

4. Leistungsaufnahme: Der grüne Bereich zeigt die optimale Leistungsaufnahme für eine sparsame Fahrweise an.
5. Markierung für Motorneustart: Wenn der EV-Modus ausgewählt ist, zeigt die Markierung an, wann der Motor wieder gestartet wird.
6. EV-Modus-Warnleuchte: Sie wird angezeigt, wenn der EV-Modus gewählt ist. Die Start-Stopp-Warnleuchte wird angezeigt, wenn das intelligente Start-Stopp-System ausgeschaltet ist. Siehe **118, ELEKTROFAHRZEUG-MODUS (EV)**.
 - Leuchtet grün, wenn der EV-Modus aktiv ist und das Hybridsystem ohne den Motor laufen kann.
 - Leuchtet grau, wenn der EV-Modus aktiv ist und das Hybridsystem mit dem Motor laufen muss.
7. Gangwahlanzeige.

REDUZIERTES HYBRID-DISPLAY

Wenn das reduzierte Hybrid-Display aktiv ist, werden der Drehzahlmesser und die Motortemperaturanzeige angezeigt.

Hinweis: Wenn der EV-Modus aktiv ist, werden die Leistungsanzeige und die Batterie-Ladeanzeige des Hybridfahrzeugs angezeigt.

Das Hybrid-Display kann über das Instrumententafel-Menü geändert werden. Siehe **52, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.

1. Das Instrumententafelmenü öffnen.
2. Das Menü **Instrument Display** (Instrumentenanzeige) öffnen.
3. Das Menü **Hybrid Content** (Hybrid-Inhalte) öffnen.
4. Die Option **Reduced Hybrid Display** (Reduziertes Hybrid-Display) auswählen und **OK** drücken.