

Warnleuchten

VORAUSALARM (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn der Vorausalarm eingeschaltet ist.

ANHÄNGER-BLINKLEUCHTEN (GRÜN)



Leuchtet während der Leuchtenprüfung beim Einschalten der Zündung auf und erlischt, sobald der Motor läuft.

Ist ein Anhänger angehängt, blinkt die Warnleuchte zusammen mit der Blinkerwarnleuchte. Blinkt die Leuchte nicht, ist u. U. die Blinkleuchten-Glühlampe am Anhänger fehlerhaft.

Hinweis: Ist der angehängte und angeschlossene Anhänger mit LED-Leuchten ausgerüstet, kann die Leuchtenprüfung möglicherweise nicht durchgeführt werden.

SPURHALTEASSISTENT (GRÜN)



Leuchtet grau zur Bestätigung, dass der Spurhalteassistent aktiviert ist. Erkannte Spurbegrenzungen leuchten grün, andernfalls grau.

INTELLIGENTES START-STOPP-SYSTEM AUS (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn das intelligente Start-Stopp-System des Hybridmotors ausgeschaltet ist. Der Elektromotor bietet immer noch Unterstützung, der Motor läuft aber ständig.