

FAHRER AUSSTIEG

Hinweis: Die Funktion **Fahrer ausstieg** ist nur verfügbar, wenn das **intelligente Start-Stopp-System** auf **EIN** geschaltet wurde.

Nicht-Hybrid-Fahrzeuge

Um zu verhindern, dass das Fahrzeug versehentlich im Fahrmodus bleibt, erkennt das Fahrzeug, wenn sich kein Fahrer im Fahrzeug befindet, und schaltet die Zündung automatisch aus.

Wenn Fahrstellung (**D**) oder Sport (**S**) ausgewählt ist, wird durch die Fahrer ausstiegsfunktion die Zündung des Fahrzeugs ausgeschaltet, wenn der Sicherheitsgurt des Fahrers nicht angelegt ist und das Bremspedal losgelassen wird.

Wenn Leerlauf (**N**) oder Parkstellung (**P**) ausgewählt ist, wird durch die Fahrer ausstiegsfunktion die Zündung des Fahrzeugs ausgeschaltet, wenn der Sicherheitsgurt des Fahrers nicht angelegt ist.

Sobald die Zündung des Fahrzeugs ausgeschaltet wurde, kann das Fahrzeug verriegelt werden. Weitere Informationen siehe **14, EINFACHVERRIEGELUNG**.

Hybridfahrzeuge

Die Funktion **Fahrer ausstieg** ermöglicht es dem Fahrer, das Fahrzeug auszuschalten, ohne die Start-Stopp-Taste drücken zu müssen.

Um die Funktion **Fahrer ausstieg** zu aktivieren, muss das Fahrzeug bei angelegtem Sicherheitsgurt des Fahrersitzes gefahren werden.

Wenn Fahrstellung (**D**), Sport (**S**), Leerlauf (**N**) oder Parkstellung (**P**) ausgewählt ist, wird durch die Fahrer ausstiegsfunktion die Zündung des Fahrzeugs ausgeschaltet, wenn der Sicherheitsgurt des Fahrers nicht angelegt ist und das Bremspedal losgelassen wird.

Wenn nur mit dem Elektromotor gefahren wird und das Fahrzeug nicht erfassen kann, ob sich ein Fahrer im Fahrzeug befindet, wird folgende Meldung angezeigt: **Restart required (Neustart erforderlich)**. **Press brake (Bremse betätigen)** wird auf dem Informationsdisplay angezeigt. Wenn das Bremspedal nicht betätigt wird, wird die Zündung nach 10 Sekunden ausgeschaltet.

Nicht-Hybrid- und Hybridfahrzeuge

Funktion **Fahrer ausstieg** bei eingelegtem Rückwärtsgang (**R**): Wenn der Sicherheitsgurt des Fahrers nicht angelegt ist und der Motor im Rückwärtsgang (**R**) läuft, läuft der Motor weiter, um sicherzustellen, dass dem Fahrer bewusst ist, dass sich das Fahrzeug im Fahrmodus befindet.