

2. Die Schaltfläche

Klimaanlagen-Zeitsteuerung berühren. Diese Schaltfläche kann als persönlicher Kurzbefehl eingestellt oder über die Schaltfläche **Sonderfunktionen** aufgerufen werden. 7-Tage-Timer oder einzelnes Ereignis auswählen, anschließend die Timer-Taste betätigen. Wird 7-Tage-Timer ausgewählt, anschließend den Tag auswählen, für den ein Programm eingestellt werden soll. Alternativ die Option **Ganze Woche** auswählen, um für jeden Tag die gleiche Startzeit zu wählen.

3. Das Symbol Timer 1 oder Timer 2 berühren. Die Timer können mit der Ein- /Aus-Schaltfläche zwischen ein und aus umgeschaltet werden.

4. Zum Einstellen der Startzeit den Pfeil nach oben oder unten berühren. Stunden und Minuten werden getrennt eingestellt.

5. Die Schaltfläche **OK** berühren. Die Aktivierungszeit wird auf dem Bildschirm angezeigt. Bei Bedarf die Zeit für den anderen Timer auf dieselbe Weise einstellen.

6. Einmal eingestellt, können die Zeitgeber-Ereignisse nach Bedarf im Bildschirm zeitgesteuerte Klimaregelung durch Auswahl der Schaltfläche 7-Tage-Timer oder einzelner Ereignisse ein- oder ausgeschaltet werden.

Hinweis: Die Zeiten sollten auf 20 Minuten vor der geplanten Fahrt programmiert werden.

Hinweis: Das Zeitformat, die 12/24-Stunden-Anzeige, ist abhängig von der aktuell im Menü **Systemeinstellungen** gewählten Zeiteinstellung. Siehe 52, **INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.

Hinweis: Die Klimaanlage-Zeitsteuerung funktioniert nur einmal zwischen Motorstarts. Beispielsweise wird eine Anforderung der Fernbedienung der Klimaanlage-Zeitsteuerung nicht ausgeführt, wenn bereits ein programmiertes Ereignis der Klimaanlage-Zeitsteuerung stattgefunden hat.

Bei Starten des Motors wird ein aktueller Heizzyklus gelöscht. Alle programmierten Heizzyklen können durch Berühren der entsprechenden **Ein- /Aus-**Schaltfläche im Timer-Einstellungsmenü oder der Option **Klimaanlagen-Zeitsteuerung** im Informationsstartmenü gelöscht werden.

VERWENDEN DER FERNBEDIENUNG DER KLIMAAANLAGEN-ZEITSTEUERUNG



E144900

1. Taste **ON** (Ein).
2. Taste **OFF** (Aus).
3. LED (Betriebsanzeige).
4. Antenne.

Hinweis: Die Antenne beim Betätigen der Taste **ON** bzw. **OFF** nicht berühren.

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 100 Metern. Es ist nicht erforderlich, die Fernbedienung auf das Fahrzeug zu richten.