

9. **AUTO:** Drücken, um den Fahrgastraumkomfort basierend auf der ausgewählten Temperatur automatisch aufrechtzuerhalten.
10. Taste **CLIMATE** (KLIMAREGELUNG): Verknüpfung mit dem Touchscreen-Menü für die Klimaregelung.
11. Temperaturregelung: individuell für Fahrer-/Beifahrereinstellungen.
12. Programm zum maximalen Entfrostern.
13. Programm für Klimaanlage (Kühlung) auf Maximum.
14. Windschutzscheibenheizung: Die Windschutzscheibenheizung wird für eine festgelegte Zeitdauer aktiviert.
15. Heckscheibenheizung: Die Heckscheibenheizung wird für eine festgelegte Zeitdauer aktiviert.
 Keine Aufkleber an die Heckscheiben kleben. Zum Reinigen der Innenseite der Heckscheibe keine Schaber und keine scheuernden Materialien verwenden.
16. Klimaanlage.
17. Umluftbetrieb: Drücken, um die zeitgesteuerte Umluftfunktion einzuschalten. Für permanenten Umluftbetrieb (Dauerbetrieb) drücken und gedrückt halten. Zum Ausschalten der Umluftfunktion die Taste erneut drücken.
***Hinweis:** Ein längerer Betrieb bei niedrigen Temperaturen kann zum Beschlagen der Fenster führen.*
18. Gebläsedrehzahlregelung: Im manuellen Modus wird die aktuelle Gebläsedrehzahlauswahl im integrierten Bildschirm am Gebläsedrehzahlregler angezeigt. Zum Ausschalten der Klimaanlage ganz gegen den Uhrzeigersinn drehen, anhalten und dann wieder gegen den Uhrzeigersinn drehen.

***Hinweis:** Bei Auswahl dieser Funktion leuchtet eine Anzeigelampe im Schalter auf.*

***Hinweis:** Um die Eisbildung auf den Fenstern zu verhindern, die mittlere Kopfraumbelüftungsöffnung schließen und den Luftstrom von den äußeren Kopfraumbelüftungsöffnungen auf die Seitenfenster richten.*

***Hinweis:** Das Klimaregelungssystem entzieht der Luft Feuchtigkeit und leitet überschüssiges Wasser unter dem Fahrzeug ab. Dabei können sich Pfützen bilden; dies ist normal und kein Grund zur Besorgnis.*

Die Klimaanlage-Zeitsteuerung regelt die Zusatzheizung und kann über das Menü **Sonderfunktionen** eingestellt werden. Siehe **93, EINSTELLEN DER KLIMAAANLAGEN-ZEITSTEUERUNG**.

AUTOMATISCHER UMLUFTBETRIEB

Ist ein Luftqualitätssensor vorhanden, überwacht das Klimaregelungssystem die Verschmutzung der Außenluft und schaltet den Umluftbetrieb ein, wenn ein vorher festgelegtes Niveau erreicht wird. Diese Funktion ist nur in Betrieb, wenn sie im Menü **Einstellungen** ausgewählt wurde. Die Empfindlichkeit der Umluftfunktion kann auch im Menü **Einstellungen** geändert werden. Siehe **90, LUFTQUALITÄTSSENSOR**.

Durch Drücken der Umlufttaste wird der automatische Umluftbetrieb deaktiviert.

LUFTQUALITÄTSSENSOR

Die Empfindlichkeit des Luftqualitätssensors kann über den Touchscreen eingestellt werden:

1. Im Menü **Klima** die Option **Einstellungen** wählen.
2. Die Schaltflächen **GERING**, **MITTEL** oder **HOCH** auf dem Bildschirm berühren, um die gewünschte Empfindlichkeit zu wählen.