

1. Drücken und loslassen, um den Bildschirm auszuschalten.
Gedrückt halten, um das Fond-Multimediasystem auszuschalten.
2. Auswahl des linken Bildschirms.
3. Auswahl des rechten Bildschirms.
4. Auswahl der Videoquelle.
5. Navigations-Zusammenfassung.
Nur Brasilien: 1/12 Bildschirmsegment auswählen.
6. Durchsuchen/TV-Kanalliste anzeigen.
7. DVD-Menü.
8. Nächster Titel/Datei/Kanal/Sender.
9. Vorheriger Titel/Datei/Kanal/Sender.
10. Wiedergabe/Pause.
11. Wiederholen.
Nur Brasilien: Wiederholen und 'rote' Auswählen.
12. Informationen.
Nur Brasilien: Informationen und 'gelbe' Auswählen.
13. Untertitel ein/aus.
Nur Brasilien: Untertitel ein/aus und 'grüne' Auswählen.
14. Drücken, um alle verfügbaren TV-Streams auszuwählen.
15. Fahrgastraum-Audiolautstärke ein/aus.
16. Shuffle.
Nur Brasilien: Shuffle und 'blaue' Auswählen.
17. Fahrgastraum-Audiolautstärke verringern/stumm.
18. Fahrgastraum-Audiolautstärke erhöhen.
19. **Back (Zurück):** Drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
20. Radio Frequenzbandauswahl.
Nur Brasilien: Radio Frequenzbandauswahl und interaktive TV-Auswahl.

21. Auswahl der Audioquelle.
22. **OK:** Zur Bestätigung einer Auswahl drücken.
23. Cursor-Steuerung: aufwärts*.
24. Cursor-Steuerung: nach rechts*.
25. Cursor-Steuerung: abwärts*.
26. Cursor-Steuerung: nach links*.

* Je nach ausgewählter Quelle sind dies Multifunktionstasten.

Die Fernbedienung für das Fond-Multimediasystem kann außerdem dazu verwendet werden, um das ausgewählte Audio zwischen dem Lautsprechersystem des Fahrzeugs und den Kopfhörern des Fond-Multimediasystems umzuschalten. Zum Umschalten zwischen den beiden Ausgängen die Taste (15) auf der Fernbedienung des Fond-Multimediasystems drücken.

VERWENDEN DES FOND-MULTIMEDIASYSTEMS

Damit das System auf die getroffene Auswahl reagiert, muss das obere Ende der Fernbedienung auf den betreffenden Bildschirm gerichtet werden.

Um das Fond-Multimediasystem zu aktivieren, die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung und danach die entsprechende Taste zur Bildschirmauswahl drücken.

Anschließend die Taste für die gewünschte Audio- oder Video-Funktion drücken. Alle folgenden Tastenbetätigungen auf der Fernbedienung beziehen sich auf das zuletzt ausgewählte Benutzersystem.

Um eine versehentliche Bedienung im falschen Benutzersystem zu vermeiden, wird empfohlen, immer das gewünschte Benutzersystem zuerst auszuwählen, bevor eine andere Auswahl getroffen wird.