

VERWENDEN DES EINPARKASSISTENTEN

Beim Längs- oder Querparken wird die Größe des potenziellen Parkplatzes beurteilt, während das Fahrzeug nach vorn gefahren wird.

Hinweis: Damit der Einparkassistent effektiv suchen kann, ist eine Entfernung von 0,5 bis 1,5 m (1,6 Fuß bis 4,9 Fuß) zwischen dem Fahrzeug und der Reihe geparkter Fahrzeuge bzw. Objekte einzuhalten, in der das Fahrzeug geparkt werden soll.

Hinweis: Beim ersten Einschalten sucht der Einparkassistent nach einem Parkplatz auf der Beifahrerseite des Fahrzeugs. Soll auf der Fahrerseite nach einem Parkplatz gesucht werden, den Blinker in diese Richtung betätigen.

Hinweis: Die automatische Suchfunktion des Einparkassistenten wird aktiviert, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit kleiner als 30 km/h (19 mph) ist. Wenn der Einparkassistent aktiviert ist, wurde möglicherweise eine bereits passierte Parklücke gefunden. Zum Auffinden einer bereits passierten Parklücke auf der anderen Seite des Fahrzeugs ist der Blinker in dieser Richtung zu betätigen.

Wenn eine geeignete Parklücke gefunden wird, ertönt ein kurzer Bestätigungston, und auf dem Informationsdisplay wird eine Meldung angezeigt.

Hinweis: Wenn der Einparkassistent erkennt, dass andere Fahrzeuge während eines Einparkmanövers einer der Seiten des Fahrzeugs zu nahe kommen, wird die Parklücke verworfen, selbst wenn sie ausreichend groß für das Fahrzeug ist. Der Fahrer hat die Möglichkeit, den Einparkassistenten auszuschalten und zu versuchen, das Fahrzeug manuell einzuparken.

Wenn Ausparken ausgewählt ist, wird der Platz rund um das Fahrzeug beurteilt. Wenn ein Ausparkmanöver möglich ist, werden die entsprechenden Anweisungen auf dem Informationsdisplay angezeigt.



Das Ausparken-Manöver erst durchführen, wenn die Meldung **Vorsichtig vorwärts fahren** auf dem Informationsdisplay angezeigt wird.

Hinweis: Die Ausparken-Funktion kann nur verwendet werden, wenn das Fahrzeug in einer Längsparklücke geparkt ist. Die Ausparken-Funktion ist nicht für das Ausparken aus einem Querparkplatz gedacht.

Hinweis: Damit die Ausparken-Funktion korrekt funktionieren kann, muss das Fahrzeug in einem Bereich geparkt werden, in dem andere Fahrzeuge oder Objekte entweder:

- Vor dem Fahrzeug geparkt sind.
- Vor und hinter dem Fahrzeug geparkt sind.

Bei allen drei Einparkassistent-Funktionen die Anweisungen auf dem Informationsdisplay befolgen, bis das Ein- oder Ausparkmanöver abgeschlossen ist.

Hinweis: Wenn die Fahrgeschwindigkeit während eines Einparkassistent-Manövers 5 km/h (3 mph) überschreitet, wird eine Geschwindigkeitswarnung auf dem Informationsdisplay angezeigt, bis die Geschwindigkeit des Fahrzeugs wieder auf unter 5 km/h (3 mph) fällt. Überschreitet die Fahrgeschwindigkeit 7 km/h (4 mph), wird der Einparkassistent deaktiviert.

Wird ein Systemfehler festgestellt, ertönt ein kontinuierlicher Ton und es wird eine Meldung im Informationsdisplay angezeigt. An einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb wenden.