

HDC-BEDIENELEMENTE



Mit der Bergabfahrkontrolle (HDC) kann die Fahrgeschwindigkeit bei Bergabfahren auf einen einstellbaren Grenzwert eingestellt werden.



Nicht versuchen, einen steilen Hang hinabzufahren, wenn die HDC nicht funktionsbereit ist oder Warnmeldungen angezeigt werden.

1. HDC ein/aus:

Die HDC kann bei Fahrgeschwindigkeiten unter 80 km/h (50 mph) eingeschaltet werden, ist aber nur bei Fahrgeschwindigkeiten unter 50 km/h (31 mph) aktiv. Die HDC kann in der Fahrstellung (D), im Rückwärtsgang (R) und allen CommandShift™-Gängen verwendet werden. Ist der Wählhebel auf D gestellt, wählt das Fahrzeug den geeignetsten Gang.

Hinweis: Die HDC wird von einigen der Terrain Response-Spezialprogramme automatisch ausgewählt.

Sind die Betriebskriterien des Systems nicht erfüllt, blinkt die HDC-Warnleuchte, um anzuzeigen, dass das System ausgewählt wurde, jedoch nicht aktiv ist. Siehe 61, **BERGABFAHRKONTROLLE (GRÜN)**.

Nach dem Einschalten wird die HDC-Sollgeschwindigkeit durch eine grüne Markierung auf dem Tachometer angezeigt. Wird die HDC während des Betriebs deaktiviert, blinkt die Leuchte, das System wird langsam ausgeschaltet und das Fahrzeug kann allmählich Geschwindigkeit aufnehmen.

Ist die HDC bereits ausgewählt und überschreitet die Fahrgeschwindigkeit 50 km/h (31 mph), wird die HDC ausgesetzt. Die HDC-Kontrollleuchte blinkt, und es erscheint eine Meldung auf dem Informationsdisplay.

Überschreitet die Fahrzeuggeschwindigkeit 80 km/h (50 mph), wird HDC deaktiviert, und die HDC-Leuchte erlischt.

Wird das Bremspedal betätigt, wenn die HDC aktiv ist, sind vielleicht Schwingungen im Bremspedal spürbar. Wird das Bremspedal wieder freigegeben, wird die HDC-Funktion wieder aufgenommen.

Hinweis: Die HDC wird automatisch ausgeschaltet, wenn die Zündung länger als sechs Stunden ausgeschaltet bleibt.

2. Erhöhen der Bergabfahrgeschwindigkeit: