



Vor dem Bedienen der Heckklappe sicherstellen, dass keine der in der Nähe befindlichen Personen Körperteile in einer Position haben, in denen sie eingeklemmt werden könnten. Es ist zu beachten, dass die 'Soft-Close'-Funktion keine Gegenstandserkennung umfasst. Auch mit einem Gegenstandserkennungssystem könnten Todesfälle und schwere Verletzungen auftreten.

Gegenstandserkennung während des Öffnens: Wird ein Gegenstand erkannt, der das Öffnen der Heckklappe behindern könnte, wird die Heckklappenbewegung angehalten. Alle Hindernisse entfernen und die Heckklappentaste zum Öffnen erneut drücken.

Gegenstandserkennung während des Schließens: Wird ein Gegenstand erkannt, der das Schließen einer Heckklappe behindern könnte, wird die Heckklappe angehalten und anschließend vollständig geöffnet, sofern dies möglich ist. Bei einem Verriegelungsfehler wird ein Signalton abgegeben. Alle Hindernisse entfernen und falls die Heckklappe geöffnet ist, die Heckklappentaste erneut drücken, um die Heckklappe zu schließen. Falls die Heckklappe nicht geöffnet ist, zum Öffnen eine Heckklappen-Entriegelungstaste drücken, und jegliche Hindernisse entfernen. Sobald die Hindernisse entfernt sind, die Heckklappen-Verriegelungstaste drücken, um die Heckklappe zu schließen.



Während die Heckklappe geöffnet ist, liegen Schließblech und Riegel frei. Den Riegel nicht manuell schließen, da er sonst unter Umständen auch ein weiches Schließen einleiten und Gegenstände oder Körperteile einklemmen könnte.

ÖFFNUNGSHÖHE DER HECKKLAPPE

Es ist möglich, die Höhe einzustellen, bis zu der eine elektrisch betriebene Heckklappe geöffnet wird. Dies ist beim Parken unter sehr niedrigen Dächern von Vorteil oder stellt einfach eine Erleichterung dar.

1. Die Heckklappe auf die Position öffnen, die als maximale Höhe eingestellt werden soll. Die Heckklappen-Entriegelungstaste drücken, um die Bewegung anzuhalten, oder die Position manuell einstellen nachdem die Bewegung abgeschlossen ist.
2. Sicherstellen, dass sich die Heckklappe mindestens drei Sekunden lang nicht bewegt.
3. Einstellen der Öffnungshöhe: Die Schließtaste der Heckklappe an der Heckklappe gedrückt halten, bis ein Signalton ertönt.
4. Die Heckklappe schließen und anschließend wieder öffnen, um sicherzustellen, dass sie sich auf die programmierte Höhe öffnet.

Hinweis: Falls sich die Heckklappe nach der Durchführung von Teil 3 des Verfahrens automatisch schließt, wurde die erforderliche Höhe nicht eingestellt. Das Verfahren wiederholen und dabei sicherstellen, dass alle Schritte befolgt werden.

Um die maximale Öffnungshöhe wieder auf die volle Höhe zurückzusetzen, das Verfahren wiederholen, jedoch die Heckklappe manuell auf ihre vollständig geöffnete Position verstellen, bevor die Taste gedrückt gehalten wird.

Die elektrische betriebene Heckklappe kann ihren Positionsspeicher verlieren, wenn mehrere Gegenstandserkennungen auftreten oder die Batteriespannung zu niedrig ist. Der elektrische Betrieb kann gesperrt werden.

Zum Zurücksetzen der Heckklappe:

1. Die Heckklappe manuell schließen.