

Intelligentes Start-Stopp-System

- Der Bremsunterdruck hat sich verringert (etwa bei wiederholter Betätigung des Bremspedals bei abgestelltem Motor).

Unter den nachstehenden Bedingungen wird ein automatisches Abstellen des Motors verhindert:

- Mit einer Schaltwippe wurde ein Gang eingelegt.
- Die Außentemperatur beträgt weniger als 0°C (32°F).
- Die Außentemperatur beträgt mehr als 40°C (104°F).
- Der Motor hat seine Betriebstemperatur nicht erreicht.
- Der Sicherheitsgurt des Fahrers ist nicht angelegt.
- Die Anforderung des Klimaregelungssystems erfordert es, dass der Motor läuft (etwa in der Betriebsart „Entfrosten“).
- Der Ladezustand der Batterie ist niedrig.
- Die Motorhaube wird geöffnet.
- Das intelligente Start-Stopp-System ist deaktiviert.

AUSSCHALTEN DES INTELLIGENTEN START-STOPP-SYSTEMS

Nicht-Hybrid-Fahrzeuge

Zum Ausschalten des Systems die Taste **Auto-Start-Stopp** drücken. Siehe **358, FAHRERBEDIENELEMENTE**.

Hinweis: Der Motor wird automatisch wieder angelassen, wenn die Taste betätigt wird, während der Motor automatisch abgestellt wird.

Zur Bestätigung, dass das System ausgeschaltet ist, wird die Meldung **Auto-Start-Stopp aus** kurz auf dem Informationsdisplay angezeigt.

Hinweis: Das intelligente Stopp-Start-System wird beim nächsten Einschalten der Zündung automatisch wieder aktiviert.

Wird die Taste **Auto-Start-Stopp** gedrückt, während eine Störung vorliegt, wird die Meldung **Start-Stopp-Automatik nicht verfügbar** angezeigt.

Hybridfahrzeuge



E161578

Die Taste **Auto-Start-Stopp** in der Nähe des Wählhebels drücken, um das intelligente Start-Stopp-System auszuschalten. Die LED-Leuchte der Taste **Auto-Start-Stopp aus** leuchtet auf. Das Hybridsystem ist immer noch verfügbar, der Motor läuft aber durchgehend.

Folgendes verhindert ein Abstellen des Motors:

- Der niedrige Fahrbereich ist ausgewählt.
- Die Messung der Wattiefe hat ermittelt, dass das Fahrzeug durch Wasser fährt.
- Die Aufhängung ist auf Geländehöhe angehoben.
- Bestimmte Terrain Response-Spezialprogramme sind ausgewählt (z. B. Sand).

Diese Szenarien sind eine Ergänzung zu den im Abschnitt Intelligentes Start-Stopp-System in diesem Handbuch genannten. Siehe **125, INTELLIGENTES START-STOPP-SYSTEM**.

Hinweis: Das intelligente Stopp-Start-System wird beim nächsten Einschalten der Zündung automatisch wieder aktiviert.