

Den Knopf drücken, um die Lenkradheizung ein-/auszuschalten. Eine orange Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn die Lenkradheizung eingeschaltet ist.

SERVOLENKUNG

Ein Fehler im Servolenkungssystem wird durch eine Meldung auf dem Informationsdisplay angezeigt, begleitet von einer orangen Warnleuchte (siehe **57, ALLGEMEINE WARN-/INFORMATIONSMELDUNG (ORANGE)**).

Die Servounterstützung wird eventuell zum Schutz des Systems verringert. Dies kann zum Beispiel aufgrund von Überhitzung erforderlich sein, die durch umfangreiche Lenkeingaben oder hohe Außentemperaturen (oder beides) verursacht wird.

Wenn das System abgekühlt ist, muss die vollständige Servounterstützung wieder vorhanden sein. Wird die Servounterstützung nicht vollständig wieder hergestellt, einen Land Rover Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.