

5. **Menü:** Auswählen, um das Videomedienmenü anzuzeigen. Auf einigen Bildschirmen ist stattdessen eine Schaltfläche **Browsen** vorhanden.
6. Suchlauf vorwärts: Auswählen, um das nächste DVD-Kapitel anzuzeigen oder um durch die Dateien des Videomediums zu blättern.
7. Auswählen, um die Wiedergabe anzuhalten. Eine zweite Berührung bricht die Wiedergabe ab und setzt die DVD zurück.
8. Auswählen, um die Wiedergabe zu starten bzw. erneut zu starten.
9. Suchlauf vorwärts: Auswählen, um das vorherige DVD-Kapitel anzuzeigen oder um durch die Dateien des Videomediums zu blättern.

Für Informationen über den CD/DVD-Schlitz und die Auswurf Taste sowie über die Verwendung der Audio/Video-Bedienelemente am Audiosystem und am Lenkrad siehe **174, AUDIO/VIDEO-BEDIENELEMENTE**.

SPERRE DER VIDEOWIEDERGABE WÄHREND DER FAHRT

Während der Fahrt wird das Videobild automatisch deaktiviert. Der Touchscreen zeigt den Bildschirm **TV/Videos** und die zugehörige Sicherheitsmeldung an. Ist das System mit Dual-View ausgerüstet, wird eine Aufforderung für den Beifahrer zur Aktivierung von Dual-View angezeigt. Siehe **197, DUAL-VIEW**.

VOLLBILDANZEIGE

Wird der Vollbildmodus ausgewählt, funktionieren die Suchbedienelemente auf die gleiche Weise wie im Vorschaumodus.

Über die entsprechende Schaltfläche die Option **4:3, 16:9** oder, zum Vergrößern der Ansicht, **Zoom** auswählen.