

SPRACHEINSTELLUNGEN

- **Sprachanw. liste:** Kategorien und zulässige Sprachanweisungen anzeigen. Durch Berühren der Schaltfläche **i** neben der Anweisung können alternative Möglichkeiten zur Erteilung der gleichen Anweisung angezeigt werden.
- **Sprachwahlen:** Die Kategorien anzeigen. Eine Kategorie zur Verwaltung der Sprachwahlen für das ausgewählte System auswählen. Siehe **87, SPRACHEINSTELLUNGEN**.
- **Anleitung:** Die Kurzanleitung für das Sprachsystem anzeigen. Um detailliertere Anweisungen anzuzeigen, **Sprachbed.anleitung** auswählen (mit Hilfe des angezeigten Einblendfensters oder durch längeres Drücken der Sprachtaste).
- **Präferenz:** Zum Ändern folgender Einstellungen auswählen:
 - **Sprachprofil:** Das Sprachsystem kann für eine bessere Erkennung einer bestimmten Stimme oder eines bestimmten Akzents trainiert werden. Die Standardeinstellung lautet **Stand**. Um ein Sprachprofil für **Nutzer 1** oder **Nutzer 2** anzulegen, muss zunächst ein Trainingsprogramm absolviert werden. Zur ersten Durchführung des Trainings entweder **Nutzer 1** oder **Nutzer 2** auswählen und die Bildschirm- und Sprachanweisungen befolgen.
 - **Sprach-Feedback: Ein/Aus** auswählen.
 - **Feedback-Lautst.:** Mit Hilfe der Schaltflächen **+/-** einstellen. Die Lautstärke kann nicht auf null eingestellt werden.

- **Sprachtraining:** Zum Aufrufen des Sprachsystem-Trainingsprogramms auswählen. Dies soll es dem System ermöglichen, die Stimmeeigenschaften eines Benutzers besser zu erkennen. Als Option **Nutzer 1** oder **Nutzer 2** auswählen und die Anweisungen auf dem Bildschirm und die Sprachanweisungen befolgen. Siehe **204, SPRACHTRAINING**.

Die Trainingssitzung kann jederzeit durch Berühren des Einblendfensters auf dem Bildschirm oder durch Gedrückthalten der Sprechaste am Lenkrad abgebrochen werden. Siehe **203, VERWENDEN DER SPRACHSTEUERUNG**.

AKTIVIEREN DES SPERRMODUS

Im Sperrmodus sind Laderaum und Handschuhfach verriegelt, sodass nicht berechnigte Personen, beispielsweise ein Einparkservice, keinen Zugang dazu haben. Der Touchscreen wird auch verriegelt, wodurch ein Zugriff auf Telefonnummern und Navigationsadressen verhindert wird.

Bei jeder Anwendung des Sperrmodus muss eine persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingegeben werden. **Zum Auswählen des Sperrmodus:**

1. Im **Startmenü** die Option **Sperre** auswählen.
2. Eine eingängige vierstellige Ziffernfolge für die PIN eingeben. Bei Aufforderung die PIN bestätigen. Soll die Eingabe der PIN abgebrochen werden, die Option **Entfernen** wählen. Wird die PIN abgebrochen oder falsch eingegeben, wird zur erneuten Eingabe der PIN aufgefordert.
3. **Sperrmodus aktiviert** wird angezeigt, um zu bestätigen, dass die PIN akzeptiert wurde.