

- Zu nahes Auffahren auf ein vorausfahrendes Fahrzeug.
- Raue oder beschädigte Straßenoberflächen.

Wenn der Spurhalteassistent nicht verfügbar ist oder ein Fehler erkannt wird, leuchtet die orange allgemeine Warnleuchte oder die Informationsleuchte auf der Instrumententafel auf. Siehe **57, ALLGEMEINE WARN-/INFORMATIONSMELDUNG (ORANGE)**.

VERKEHRSZEICHEN-ERKENNUNG

Die Verkehrszeichen-Erkennung überwacht mithilfe einer Kamera an der Vorderseite des Rückspiegels die vorausliegenden Straßenverkehrszeichen.



Die Verkehrszeichen-Erkennung ist lediglich als Unterstützung für den Fahrer gedacht. Es liegt weiterhin in der Verantwortung des Fahrers, das Fahrzeug in einer angemessenen und sicheren Weise zu bedienen.

Die Verkehrszeichen-Erkennung kann Zeichen für Geschwindigkeitsbegrenzungen und Überholverbote erkennen. Wenn ein Zeichen erkannt wurde, wird es auf der Instrumententafel angezeigt.

***Hinweis:** Damit die Verkehrszeichen-Erkennung korrekt funktionieren kann, ist darauf zu achten, dass die Windschutzscheibe stets sauber ist und dass die Sichtlinie der Kamera nicht durch Etiketten, Aufkleber oder andere Gegenstände behindert wird.*

Die Verkehrszeichen-Erkennung kann über das Menü **Fahrfunktionen** auf der Instrumententafel ein- und ausgeschaltet werden. Im Menü **Fahrfunktionen** können auch die Einstellungen der Verkehrszeichen-Erkennung für **Geschw.-Warnung** geändert werden.

Wenn eine Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten wird, blinkt ein roter Rahmen um das angezeigte Verkehrszeichen auf der Instrumententafel.

***Hinweis:** Die Verkehrszeichen-Erkennung funktioniert nur bei Geschwindigkeiten von weniger als 250 km/h (155 mph).*