

- Um die Sonnenblende in kleinen Schritten zu öffnen, den hinteren Teil des Schalters leicht drücken und wieder loslassen.
- Um die Sonnenblende in kleinen Schritten zu schließen, den vorderen Teil des Schalters leicht drücken und wieder loslassen.
- Um die Sonnenblende mit der Tippfunktion ganz zu öffnen oder zu schließen, den vorderen bzw. hinteren Teil des Schalters fest drücken bzw. ziehen und wieder loslassen.

4. Panoramadach-Schalter:



Soweit möglich Schnee, Eis, Schmutz, Blätter usw. vor dem Schließen vollständig vom Panoramadach-Mechanismus entfernen. Andernfalls kann der Panoramadach-Mechanismus beschädigt werden.



Um Schäden zu vermeiden, sicherstellen, dass keine Dachgepäckträgerlast das Öffnen des Panoramadachs beeinträchtigt.

- Um das Dach zu neigen, den hinteren Teil des Schalters leicht drücken.
- Aus der geneigten Stellung den hinteren Teil des Schalters drücken, um das Dach in kleinen Schritten zu öffnen. Um das Dach mit der Tippfunktion ganz zu öffnen, den hinteren Teil des Schalters fest drücken.

- Um das Dach in kleinen Schritten in die geneigte Stellung zurückzubringen, den vorderen Teil des Schalters leicht drücken. Um das Dach ganz zu schließen, den vorderen Teil des Schalters erneut drücken. Um das Dach mit der Tippfunktion ganz zu schließen, den vorderen Teil des Schalters fest drücken.

Hinweis: Nach dem Ausschalten der Zündung bewegt sich das Panoramadach noch 40 Sekunden weiter, vorausgesetzt, es wird keine Vordertür geöffnet.

SICHERHEITSSCHLIESSFUNKTION



Vor dem Schließen eines Fensters oder des Schiebedachs darauf achten, dass keine Körperteile von Insassen eingeklemmt werden können. Auch bei Vorhandensein eines Sicherheitsschließsystems kann es zu schweren bzw. tödlichen Verletzungen kommen.

Die Sicherheitsschließfunktion unterbricht die Fenster- oder Schiebedachbewegung, wenn ein Hindernis oder ein Widerstand festgestellt wird. Das Fenster bzw. Schiebedach und die entsprechenden Öffnungen kontrollieren und alle Hindernisse, Eis usw. entfernen.

Sollte es noch immer notwendig sein, das Fenster bzw. Schiebedach zu schließen, das folgende Umgehungsverfahren anwenden:

1. Versuchen, das Fenster bzw. Schiebedach zu schließen. Die Sicherheitsschließfunktion verhindert das Schließen und fährt das Fenster ein Stück herunter bzw. öffnet das Schiebedach ein Stück.

2. Innerhalb von zehn Sekunden erneut versuchen, das Fenster bzw. Schiebedach zu schließen. Die Sicherheitsschließfunktion verhindert das Schließen und fährt das Fenster ein Stück herunter bzw. öffnet das Schiebedach ein Stück.
3. Zum dritten Mal versuchen, das Fenster bzw. Schiebedach zu schließen. Dieses Mal den Schalter in der Schließposition festhalten. Den Schalter festhalten, bis das Fenster geschlossen ist.

Hinweis: Kann die Blockierung so nicht beseitigt werden, ist u. U. das Zurücksetzen der Fensterfunktion erforderlich. Siehe **255, ZURÜCKSETZEN DER FENSTER.**

Hinweis: Der Sicherheitsschließmechanismus des Schiebedachs funktioniert anders und muss nach der Aktivierung nicht zurückgesetzt werden. Siehe **255, ZURÜCKSETZEN DES SCHIEBEDACHS.**