

Es können nur Disks mit CDDA-Titeln, keine anderer Art, in den Speicher des CD-Wechslers geladen werden.

Eine Disk in den Ladeschlitz einführen, bis ein Widerstand zu spüren ist. Die Player-Mechanik schließt den Ladevorgang eigenständig ab.

7. Drücken, um die Lautstärke einer beliebigen Quelle zu erhöhen.

8. Suchlauf vorwärts:

Tippbetätigung:

- Auswählen des nächsten voreingestellten Senders.
- Auswählen des nächsten Titels auf der gewählten Audioquelle – CD, MP3 usw.
- Bei Verwendung des Telefons diese Taste drücken, um in der Anrufliste oder in den Telefonbucheinträgen nach oben zu blättern.
- Um den nächsten TV-Kanal in der Kanalliste oder das nächste DVD-Kapitel auszuwählen.

Langes Drücken:

- Um das Frequenzband vorwärts automatisch nach dem nächsten Radiosender zu durchsuchen.

9. Drücken, um die Lautstärke einer beliebigen Quelle zu verringern.

10. MODE (Modus):

- Kurz drücken, um durch die verfügbaren Audio-/Videoquellen zu blättern.
- Lang drücken, um durch die Unterauswahl der Audio-/Videoquellen zu blättern, z. B. in „Eigene Musik“: iPod, Bluetooth, gespeicherte CD und CD.

11. Suchlauf rückwärts:

Tippbetätigung:

- Auswählen des vorherigen voreingestellten Senders.
- Um den vorherigen Titel auszuwählen oder die Wiedergabe des aktuellen Titels auf der gewählten Audioquelle (CD, MP3 usw.) zu starten.
- Wenn das Telefon verwendet wird, diese Taste drücken, um in der Anrufliste oder in den Telefonbucheinträgen nach unten zu blättern.
- Um den vorherigen TV-Kanal in der Kanalliste oder das vorherige DVD-Kapitel auszuwählen.

Langes Drücken:

- Um das Frequenzband rückwärts automatisch nach dem nächsten Radiosender zu durchsuchen.

AUDIOEINSTELLUNGEN

Um das Menü **Audio/Video** zu öffnen, die **AUDIO/VIDEO**-Taste drücken. Die Schaltfläche **Einstellungen** berühren, und die Option **Audio-Einstellungen** auswählen, um das Menü **Audio-Einstellungen** zu öffnen.

Anpassen der Klangeinstellungen:

1. Die Schaltfläche **+** oder **-** berühren, um die Pegel für **Bässe**, **Höhen** oder **Subwoofer** einzustellen.
2. Soweit **Meridian Surround** verfügbar ist, die Option **DPLIIx**, **DTS Neo:6**, **Meridian Trifield** berühren, oder **Stereo** wählen, um den Surround-Sound auszuschalten.
3. Wenn **Meridian Signature Reference** verfügbar ist, **3D-Surround** wählen, und **DPLIIz**, **DTS**, **Neo:X** oder **Meridian Trifield 3D** berühren, um den 3D-Surround-Modus zu aktivieren.