

8. Bei aktivierter Navigation berühren, um die letzte erteilte Navigationsanweisung zu wiederholen. Während eines Telefongesprächs ändert sich das Symbol. Berühren, um den Anruf zu beenden.
9. Berühren, um die Zeit einzustellen.
10. Berühren, um zwischen den verfügbaren Audio-/Videoquellen zu wechseln. Wenn Dual-View eingebaut ist, befindet sich hier anstelle dieses Symbols die Schaltfläche zur Aktivierung der Dual-View-Bildschirmanzeige.
11. Berühren bzw. drücken, um das Menü **Telefon** auszuwählen.
12. Drücken, um das Menü **Sonderfunktionen** zu öffnen.
13. Berühren, um einen festgelegten Kurzbefehl (sofern aktiviert) auszuwählen. Mit den Menüs **Setup** und **System** Menüs aktivieren/deaktivieren oder auswählen, welche Menüs im **Startmenü** angezeigt werden. Siehe **85**, **SYSTEMEINSTELLUNGEN**.

VERWENDUNG DES TOUCHSCREENS

- ⓘ Bei längerem Gebrauch des Touchscreens immer den Motor laufen lassen. Anderenfalls kann es zu einer Entladung der Fahrzeugbatterie kommen, wodurch das Anspringen des Motors verhindert wird.
- ⓘ Darauf achten, dass keine Flüssigkeiten auf den Touchscreen verschüttet oder verspritzt werden.

Hinweis: Beim Betätigen der Touchscreens keine Handschuhe tragen.

PFLEGE DES TOUCHSCREENS

- ⓘ Auf dem Touchscreen keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Auskünfte über zugelassene Reinigungsprodukte erteilen Händler bzw. autorisierte Servicebetriebe.

TOUCHSCREEN-SETUP

Im **Startmenü** des Touchscreens die Option **Setup** auswählen. Der Bildschirm **Setup** ist in folgende Kategorien unterteilt:

- Bildschirm.
- System.
- Sprache.
- Audio.
- Gesprächsassistent.

BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN

Lautstärke-Einblendung: Ein-/Ausschalten der Lautstärke-Einblendung.

Bildschirmschoner: Ändern des Bildschirmschoners.

Zeitlimit für Startmenü:

Untermenü-Auswahlbildschirme können so eingestellt werden, dass nach einer bestimmten Zeitspanne wieder zum **Startmenü** zurückgeschaltet wird.

Thema: Ändert das Aussehen der Touchscreen-Schaltflächen.

SYSTEMEINSTELLUNGEN

Taste Rückm.: Auswählen, um den Bestätigungston für die Betätigung einer Schaltfläche ein- oder auszuschalten.

Uhr stellen: Umschalten zwischen **12-** und **24-Stunden-Anzeige**. Einstellen der aktuellen Uhrzeit. Die Option **Datum** auswählen, um das Datum auszuwählen oder das Datumsformat zu ändern. Die Option **Übernehmen** wählen, um die neuen Einstellungen zu speichern.

***Hinweis:** Die Uhr kann außerdem über die Zeitanzeige des Touchscreens eingestellt werden.*

Startmenü-Kurzbefehle: Hervorzuhebende Optionen aus der angezeigten Liste auswählen, und die Kurzbefehlmenüs aktivieren, die im **Startmenü** angezeigt werden sollen. **Löschen** auswählen, um alle vorherigen markierten Einträge zu deaktivieren, sodass diese nicht mehr im **Startmenü** angezeigt werden. Alternativ jede markierte Option zur Deaktivierung berühren.

Standard wählen, um die festgelegten Kurzbefehlmenüs des Fahrzeugs anzuzeigen.

Sprache: Gewünschte Sprache auswählen. Als Stimmvorgabe **männl.** oder **weibl.** auswählen. Die Option **Ändern** berühren, um Alternativen für Sprachausgaben und Textanzeigen auszuwählen. Zur Bestätigung die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.

***Hinweis:** Einige Sprachen sind sowohl für den Systemanzeigetext als auch die Sprachsteuerung noch nicht verfügbar. In diesem Fall ist es erforderlich, für die Sprachsteuerung eine separate Sprache auszuwählen.*

Lautst. Voreinst.: Zum Einstellen der Lautstärke für die verfügbaren Systeme (Verkehrsmeldungen, Einparkhilfe, Telefon, Spracheinstellungen usw.).