

Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage



Diese Funktion kann von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb aktiviert oder deaktiviert werden.

Heckscheibenwischer

Ist die Wischfrequenz des Heckscheibenwischers auf Intervallbetrieb eingestellt, nimmt sie mit der Fahrgeschwindigkeit zu.



Diese Funktion kann von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb aktiviert oder deaktiviert werden.

REGENSENSOR

Der Regensensor ist an der Innenseite der Windschutzscheibe hinter dem Innenrückspiegel angebracht. Der Regensensor kann das Vorhandensein und die Menge von Wasser auf der Windschutzscheibe feststellen, und dementsprechend automatisch die Windschutzscheibenwischer aktivieren.

Hinweis: Einzelne Tropfen werden gleich nach dem Starten u. U. nicht festgestellt. In diesem Fall die Scheibe mit einem einzelnen Wischvorgang reinigen.

Zur Aktivierung der Scheibenwischerautomatik den Scheibenwischerhebel in die Stellung **AUTO (1)** bewegen. Das Verhalten des Systems kann durch Drehen des Drehknopfs **(2)** den Präferenzen des Fahrers angepasst werden.

Hinweis: Wird der Scheibenwischerhebel in die Stellung **AUTO (1)** gedreht, funktionieren die Scheibenwischer nicht, wenn eine der Vordertüren offen ist.

Hinweis: Unter trockenen und sonnigen Bedingungen können optische Einflüsse und Schmutzablagerungen auf der Windschutzscheibe dazu führen, dass der Scheibenwischer versehentlich aktiviert wird. Um dies zu verhindern wird empfohlen, unter solchen Bedingungen die Scheibenwischereinstellung **OFF (Aus)** zu wählen.

SCHEINWERFERWASCHANLAGE

Wenn die Scheibenwaschanlage bei eingeschalteten Scheinwerfern betätigt wird und genügend Flüssigkeit im Scheibenwaschanlagen-Flüssigkeitsbehälter vorhanden ist, wird auch die Scheinwerferwaschanlage eingeschaltet.

Die Scheinwerferwaschanlage wird bei jeder fünften Betätigung der Scheibenwaschanlage betätigt, wenn die Scheinwerfer noch eingeschaltet und ca. zehn Minuten seit dem letzten Waschen der Scheinwerfer vergangen sind.

Durch Ein- und Ausschalten der Scheinwerfer oder der Zündung wird dieser Zyklus zurückgesetzt.

Hinweis: Die Scheinwerferwaschanlagen sind deaktiviert, wenn der Füllstand des Flüssigkeitsbehälters niedrig ist.

WINTERPARKSTELLUNG

Damit die Motorhaube nicht beschädigt wird, die Wischerblätter nicht anheben, wenn sie sich in der normalen Ruheposition befinden.

Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage

Bei stehendem Fahrzeug können die Scheibenwischer so eingestellt werden, dass sie in einer höheren Stellung als normal geparkt werden. Dadurch können die Wischerarme von der Windschutzscheibe abgehoben werden, um bei Frost die Gefahr des Festfrierens an der Windschutzscheibe zu verringern und Schnee, Schlamm, Blätter usw. leichter entfernen zu können. Die Winterparkstellung kann im Menü **Fahrzeug einrichten** ausgewählt werden. Siehe **52, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.



Nicht fahren, solange die Scheibenwischer in der Winterparkstellung sind. Die Scheibenwischer müssen wieder in die normale Parkstellung zurückgestellt werden, bevor das Fahrzeug gefahren wird.