

A

- Abdeckungen
 - Ausbau.....240
 - Wiedereinbau.....240
- Abdeckungen im Motorraum.....240
- Abgase.....241
- Abmessungen.....313
- Abnehmbarer Kugelkopf.....109
- Ausbauen.....110
- Abschleppen
 - Abnehmbarer Kugelkopf.....109–110
 - Anhängerkupplungsassistent.....107
 - Anhängerkupplungszubehör.....114
 - Anhänger-Rückfahrlilfe.....108
 - Berechnen des Gewichts.....113
 - Elektrische Anhängerkupplung.....110
 - Gewichte.....106
 - Prüfungen
 - Abreißseil.....113
 - Anhängerkupplungs-Kugelkopf.....113
 - Grenzwert Anhängerstützlast.....113
 - Leuchten.....113
 - Wichtige Prüfungen.....113
- Abschleppösen.....298
- Abstellen des Motors.....120
- Adaptive Fahrdynamik.....130
- Adaptive Geschwindigkeitsregelung
 - Abstandsänderung ACC.....153
 - Automatische Abschaltung.....153
 - Eingestellte Geschwindigkeit und Folgemodus überbrücken.....153
 - Fehlfunktion.....156
 - Folgemodus.....152
 - Hinweise zum Fahren.....154
 - Intelligente Notbremsfunktion.....158
 - Störung des Radarerkennungsstrahls.....155
 - Vorausalarm.....156
 - Wiederaufnahme der voreingestellten Geschwindigkeit.....154
 - Wiederaufnahme des Folgemodus.....154
- Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC).....151
- Adaptive Geschwindigkeitsregelung verwenden.....151
- Airbags
 - Abdeckung reinigen.....251
 - Airbagvorhang.....52
 - Änderungen für behinderte Personen.....53
 - Auslösung.....50, 52
 - Deaktivierung.....51
 - Einbaulage.....49
 - Seitenairbags.....52
 - Servicehinweise.....53
 - Vorn.....52
 - Warnleuchte.....52, 62
 - Wartung.....237
 - Wiedereinbau des Fußgänger-Airbags.....302
- Aktive Scheinwerfer.....68
- Aktives Kurvenlicht.....68
- Warnleuchte.....62
- Aktivieren des Sperrmodus.....89
- Alarm.....18, 237
- Alarmanlage
 - Ausschalten.....21
 - Batteriegestützter Signaltonger.....20
 - Deaktivierung Innenraum.....18
 - Neigungssensor.....20
 - Perimeter.....18
- Allgemeines Programm.....160
- Altöl.....239
- Anbringungsorte der Schilder.....305
- Anfahren nach einer Kollision.....302
- Anhänger
 - Abschleppgewichte.....106
 - Elektrische Anschlüsse.....112
 - Schwanken.....107
- Anhängerblinkleuchten-Warnleuchte.....64
- Anhängerkupplung
 - Befestigungspunkte.....116
- Anhängerkupplungs-Kugelkopf
 - Abnehmbar.....109–110
 - Elektrische Anhängerkupplung.....110
 - Optionen.....106
- Anhängerkupplungszubehör.....114
- Anhänger-Rückfahrlilfe.....108
- Anlassen des Motors.....120

Anschließen der Starthilfekabel.....	261	Ausschaltverzögerung.....	66
Anschließen zusätzlicher Geräte.....	184	Außenbeleuchtung	
Anzeigeeinheiten im Informationsdisplay.....	58	Glühlampenspezifikation.....	314
Anzeigenwarnleuchte.....	64	Glühlampenwechsel.....	241
Audio		Außenspiegel.....	75
Anschlüsse tragbarer Mediengeräte.....	182	Automatische Spiegelparkhilfe.....	76
Automatische Senderneueinstellung.....	176	Beheizt.....	76
Bedienelemente für tragbare		Elektrisch.....	75
Mediengeräte.....	180	Manuell.....	75
CD einlegen.....	171	Warnsystem „Toter Winkel“	
DAB-Radio		Erfassen von in der Nähe befindlichen	
Bedienelemente.....	177	Fahrzeugen.....	79
Einstellungen.....	178	Sensoren.....	80
Sender.....	179	Außentemperatur	
Dual-View.....	196	Warnleuchte.....	63
Dual-View-Bedienelemente.....	195	Äußere Reinigung.....	248
DVD-Player-Bedienelemente.....	189	Auswechseln einer Sicherung.....	266
Klangeinstellungen.....	170	Auswirkungen des Abklemmens der	
Kopfhörer.....	193, 196	Batterie.....	263
Koppeln tragbarer Geräte.....	185	Autobahnauffahrt/-abfahrt	
Lizenzwerb.....	171, 173	Routeneinstellung.....	218
Radio-Bedienelemente.....	175	Automatikgetriebe.....	124
Touchscreen-Bedienelemente.....	169	Fehler.....	126
Touchscreen-Bedienelemente für		Wählknopf.....	126
Fond-Medien.....	191	Wählknopf fährt nicht aus.....	126
Tragbares Gerät anschließen.....	183	Warnleuchte Gangschaltung.....	63
Tragbares Gerät wechseln.....	186	Automatische Abschaltung der ACC.....	153
TV-Bedienelemente.....	187	Automatische Neueinstellung des	
Video-Player-Bedienelemente.....	189	Radiodaten systems.....	176
Vollbildanzeige.....	190	Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer	
Wiedergabe tragbarer Mediengeräte.....	184	Warnleuchte.....	62
Aufhängung		Automatischer Zoom (Navigation).....	214
Adaptive Fahrdynamik.....	130	Automatisches Einparken.....	141
Aufzeichnung		Beschränkungen des	
Ereignisdaten.....	303	Einparkassistenten.....	144
Servicedaten.....	304	Beseitigung von Störungen des	
Aufzeichnung von Ereignisdaten.....	303	Einparkassistenten.....	144
Aufzeichnung von Fahrzeugdaten.....	303	Einparkassistent wählen.....	142
Ausbau der Fahrzeugbatterie.....	263	Automatische Verriegelung.....	11
Aus dem Internet herunterladen		Auto-Modus (Klimaregelung).....	92
InControl Verbindung.....	206		
Auslandsreisen		B	
Lichtverteilung der Scheinwerfer.....	67	Batterie	
Scheinwerfer.....	67	Abklemmen.....	263

Anschließen der Starthilfekabel.....	261	Thema.....	87
Ausbauen.....	263	Zeitlimit.....	87
Austausch.....	263	Bildschirmmodi.....	214
Auswirkungen des Abklemmens.....	263	Blinkleuchten.....	65
Laden.....	263	Warnleuchte.....	64
Pflege.....	260	Bluetooth.....	
Starthilfe.....	262	Kompatibilität.....	201
Starthilfe verwenden.....	262	Koppeln.....	
Überwachungssystem.....	263	Über das Telefon.....	201
Warnleuchte.....	61	Telefon.....	200
Warnsymbole.....	260	Koppeln.....	202
Wartung.....	260	Sicherheit.....	201
Batteriegestützter Signaltonger.....	20	Symbole.....	203
Befestigung von Gepäck.....	103–104	Telefonbuch.....	204
Begrenzungsleuchten-Warnleuchte.....	63	Übersicht.....	200
Beheizte Außenspiegel.....	76	Tragbare Mediengeräte.....	
Behindertengerechter Umbau.....		Koppeln.....	185
Airbags.....	53	Wiedergabe.....	184
Behinderung der Sitzverstellung vorn.....	25	Bordcomputer.....	57
Beleuchtung.....		Durchschnittsgeschwindigkeit.....	57
Ambientebeleuchtung.....	70	Kraftstoffverbrauch.....	57
Einbaulage der Innenraumbeleuchtung.....	69	Reichweite.....	58
Intensität der Innenbeleuchtung.....	70	Tageskilometerstand.....	58
Benzin.....		Zurücksetzen.....	57
Kraftstoffarten.....	228	Bremsen.....	
Benzin-Tankdeckel.....	230	ABS-Warnleuchte.....	62
Benzinverbrauch.....	233	Automatische Betätigung der Bremsen...132	
Bergabfahrhilfe.....	162	Feststellbremse.....	133
Bremsenbremse.....	163	Flüssigkeit.....	
Steuerung der Bremsenfreigabe.....	163	Nachfüllen.....	258
Warnleuchte.....	63	Spezifikation.....	258
Berganfahrhilfe.....		Flüssigkeitsfüllstand.....	257
Bremsenfreigabe bei Berganfahrt.....	163	Kontrolle ABS.....	131
Bergen des Fahrzeugs.....		Notassistent.....	157
Abschleppösen.....	298	Notbremsassistent.....	131
Geländefahrten.....	301	Steigungsanfahrtssteuerung.....	131
Transportieren.....	298	Warnleuchte (orange).....	61
Bergung.....		Warnleuchte (rot).....	60
Lösen der Getriebeparkstellung.....	299	Warnleuchte Feststellbremse.....	61
Bergung des Fahrzeugs.....		Wichtige Informationen.....	131
Abschleppösen.....	298	Bremstemperatur.....	163
Bildschirmeinstellungen.....			
Bildschirmschoner.....	87		
Lautstärke-Popup.....	87		

C

CD-Player	
CD einlegen.....	171
Koppeln tragbarer Geräte.....	185
Wiedergabe tragbarer Mediengeräte.....	184
Compact Disc.....	171

D

DAB-Radio	
Einstellungen.....	178
Ensembles.....	179
DAB-Radio-Bedienelemente.....	177
Dachblende.....	84
Funktion.....	85
Dachgepäckträger.....	104
Höchstgewicht.....	104
Datenaufzeichnung.....	303–304
Deaktivieren des Beifahrerairbags.....	51
Deaktivieren des Sperrmodus.....	90
Diesel	
Fehlbetankungssicherung.....	231
Glühkerzen	
Warnleuchte.....	62
Kraftstoff.....	229
Schwefelgehalt.....	230
Tankdeckel.....	230
Dieselpartikelfilter (DPF).....	236
Fahren bei kaltem Wetter.....	237
Kurzstrecken.....	237
Diesel-Partikelfilter (DPF)	
Schwefelgehalt.....	230
Doppelverriegelung.....	17
Optischer und akustischer Alarm.....	18
Drehzahlmesser.....	55
Drücke	
Reifen.....	277
Dual-View.....	196
Bedienelemente.....	195
Durchdrehen der Räder.....	127
Dynamikprogramm.....	161
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC).....	127
Ausschalten.....	127
Einschalten.....	128

Warnleuchte DSC aktiv.....	62
Warnleuchte DSC aus.....	62

E

Eco-Programm	
Kraftstoff sparen.....	159
Eigenständige Notbremsfunktion.....	132
Einfache Route.....	216
Einfahren.....	235
Einführung	
Videoanleitungen.....	3
Einparkassistent.....	142
Auswählen.....	142
Beseitigung von Störungen.....	144
Freihändiges Parken.....	141
Nutzungseinschränkung.....	144
Reinigen der Sensoren und Kameras.....	248
Einparkhilfe	
Reinigen der Sensoren und Kameras.....	248
Einparkhilfen	
Betrieb.....	135
Rückfahrkamera.....	136, 140
Seitliche Rückfahrüberwachung.....	139
Systemstörung.....	136
Einschalten der Zündung.....	120
Einsteigen in das Fahrzeug	
Ein-/Ausstiegsmodus.....	26
Entriegelung der Lenksäule.....	36
Entriegelungsmodus.....	9
Keyless Entry.....	10
Komfortöffnung.....	10
Passiver Zugang.....	10
Einstellungsmenü.....	56
Anzeigeeinheiten.....	58
Ein Telefon koppeln.....	202
Ein verbundenes Telefon austauschen.....	203
Elektrisch betätigte Heckklappe.....	13
Elektrisch betriebene Heckklappe	
Öffnungshöhe.....	14
Zurücksetzen des Speichers.....	14
Elektrische Anhängerkupplung.....	110
Elektrische Fensterheber	
Betrieb.....	84
Elektrisch einstellbare Sitze.....	24

Eingeschränkte Bewegung des Sitzes vorn.....	25
Positionsspeicher.....	26
Elektronische Daten.....	303
Elektronische Feststellbremse.....	133
Elektronische Traktionskontrolle (ETC).....	129
Elektronische Wegfahrsperre.....	237
E-Mail	
InControl Verbindung.....	206
Empfohlene Reifendrucke.....	283
Ensembles für DAB-Radiosender.....	179
Entriegeln.....	20
Alle Türen.....	7
Auswirkungen des Senders auf medizinische Geräte.....	11
Ein-/Ausstiegsmodus.....	26
Einzelpunkteinstieg.....	7, 9
Fahrertür.....	7
Keyless Entry.....	10
Komfortöffnung.....	7, 10
Lenksäule.....	36
Mehrpunkteinstieg.....	7, 9
Modus.....	7
Öffnen der Heckklappe.....	11, 13
Passiver Zugang.....	10
Erfassen von in der Nähe befindlichen Fahrzeugen.....	79
Ersatzreifen.....	278
Ethanol.....	228
EU-Konformität (Navigationssystem).....	227

F

Fahren bei kaltem Wetter	
Dieselpartikelfilter (DPF).....	237
Fahren im Gelände	
Allgemeines Programm.....	160
Dynamikprogramm.....	161
Gras/Schotter/Schnee.....	160
Navigation.....	222
Navigationssystem	
Eine gespeicherte Route verwenden.....	222
Kompassanzeige wählen.....	223
Neue Route.....	222
Routenoptionen.....	222

Programm Sand.....	161
Schlamm/Spurrillen.....	160
Systemschwierigkeiten.....	161
Überbrückungsoptionen.....	161
Fahrerassistenz	
Ausschalten des intelligenten Stopp-Start-Systems.....	123
Fahrgastraum-Sicherungskasten.....	269
Fahrgestellnummer.....	305
Fahrhilfen	
Spurwechselwarnung.....	166
Verkehrszeichen-Erkennung.....	165
Fahrpositionsspeicher.....	26
Fahrprogramme	
Allgemeines Programm.....	160
Dynamikprogramm.....	161
Gras/Schotter/Schnee.....	160
Sand.....	161
Schlamm/Spurrillen.....	160
Systemschwierigkeiten.....	161
Überbrückungsoptionen.....	161
Fahrzeugalarm.....	237
Fahrzeugbatterie	
Anschließen der Starthilfekabel.....	261
Ausbauen.....	263
Austausch.....	263
Auswirkungen des Abklemmens.....	263
Batterieüberwachungssystem.....	263
Warnsymbole.....	260
Fahrzeugbatteriepflege.....	260
Fahrzeugbergung	
Geländefahrten.....	301
Lenkradschloss.....	11
Lösen der Getriebeparkstellung.....	299
Transportieren des Fahrzeugs.....	298
Fahrzeugreinigung	
Airbagabdeckungen.....	251
Heckscheibe.....	249
Innen.....	249–250
Leichtmetallfelgen.....	249
Nach Geländefahrten.....	249
Unterboden.....	248
Waschdüsen.....	252

Fahrzeugstandort	
InControl Secure.....	206
Fahrzeugtests auf Rollenprüfständen.....	238
Favoritenorte	
Navigation.....	217
Navigationsinformationen.....	217
Fehlbetankungssicherung.....	231
Fenster	
Betrieb.....	84
Schiebedach-Sonnenblende.....	84
Sicherheitsschließfunktion.....	85
Zurücksetzen.....	247
Fernbedienung	
Einfache Verriegelung.....	17
Fahrpositionsspeicher.....	26
Fond-Medien.....	192–193
Batterien.....	194
Pflege.....	15
Sender.....	315
Smart Key-Batterie.....	15
Fernlicht-Assistent.....	66
Fernsehen	
Bedienelemente.....	187
Feststellbremse.....	133
Warnleuchte.....	61
Flachstellen.....	279
Fliegender Neustart.....	121
Flüssigkeiten	
Bremsen	
Nachfüllen.....	258
Spezifikation.....	258
Überprüfen.....	257
Füllmengen.....	310
Kühlmittel	
Nachfüllen.....	255
Spezifikation.....	255
Kupplungsprüfung.....	257
Lage der Einfüllstutzen.....	253
Motoröl	
Prüfen.....	254
Öl	
Nachfüllen.....	254
Scheibenwaschflüssigkeit.....	258
Spezifikation.....	258

Überprüfen.....	258
Spezifikationen.....	308
Folgemodus	
Abstandsänderung.....	153
Eingabe.....	152
Überbrückung.....	153–154
Wiederaufnahme.....	154
Fond-Medien	
Fernbedienungsbatterien.....	194
Kopfhörer.....	193, 196
Touchscreen-Bedienung.....	191
Verwendung der Fernbedienung.....	192–193
Front-Airbags.....	52
Füllmengen.....	310
Kraftstofftank.....	310
Motoröl.....	310
Scheibenwaschflüssigkeitsbehälter.....	310
Fußgängerschutzsystem	
Nach der Auslösung.....	302
Wiedereinbau des Airbags.....	302

G

Garagentoröffner.....	81
Löschen aller Programmierungen.....	82
Programmierung.....	81
Programmierung einer einzelnen Taste.....	82
Unterstützung.....	82
Garagentor-Transceiver.....	81
Garagentoröffner programmieren.....	81
Löschen aller Programmierungen.....	82
Programmierung.....	81
Programmierung einer einzelnen Taste.....	82
Unterstützung.....	82
Geländefahrten	
Fahrzeugbergung.....	301
spätere Reinigung.....	249
Gepäck	
Ladebereich.....	103
Gepäckbefestigung.....	104
Geschwindigkeitsabhängige	
Scheibenwischer.....	73
Geschwindigkeitsbegrenzung.....	148
Geschwindigkeitsbegrenzung einstellen.....	148
Geschwindigkeitsregelung.....	149

Dachlast.....	311
Fahrzeuggesamtgewicht.....	311
Fahrzeuggewicht.....	311
Kugelpfopf/Anhngerkupplung.....	106
Glas reinigen.....	249
Glhkerzen	
Warnleuchte.....	62
Glhlampen	
Blinkleuchte.....	245–246
Eine Glhlampe wechseln.....	241
Rckfahrscheinwerfer.....	246
Spezifikation.....	314
Gras/Schotter/Schnee.....	160

Handbuchsymbole.....	2
Head-Up-Display.....	58
Heckklappe	
Automatische Öffnungshöhe.....	14
Öffnen und schließen.....	11, 13
Zurücksetzen des Speichers der elektrisch betriebenen Heckklappe.....	14
Heckscheibenblende.....	84
Heimadresse (Navigation).....	217
Heizung und Lüftung.....	91–92
Automatische Einstellung.....	92
Dritte Sitzreihe.....	98
Fernbedienungsbatterien.....	97
Luftdüsen.....	94
Manuell.....	91
Sitzheizungen.....	94
Sitzheizung und -kühlung.....	95
Herausnehmen des Reserverads.....	291
HomeLink.....	81
Garagentoröffner programmieren.....	81
Löschen aller Programmierungen.....	82
Programmierung.....	81
Programmierung einer einzelnen Taste.....	82
Unterstützung.....	82

Im Internet browsen
InControl Verbindung.....206

InControl	
Apps.....	207
Overview.....	205
Remote.....	205
Secure.....	206
Wi-Fi Connection.....	206
Informationsmeldungen.....	56, 60
Infotainment	
Automatische Senderneueinstellung.....	176
CD einlegen.....	171
DAB-Radio	
Einstellungen.....	178
Sender.....	179
DAB-Radio-Bedienelemente.....	177
Dual-View.....	196
Bedienelemente.....	195
Klangeinstellungen.....	170
Kopfhörer.....	193, 196
Mediaplayer-Bedienelemente.....	189
Radio-Bedienelemente.....	175
Touchscreen	
Audio/Video-Bedienelemente.....	169
Betrieb.....	87
Einstellungen.....	87
Hauptmenü.....	86
Pflege.....	87
Setup.....	87
Sonderfunktionen.....	90
Touchscreen-Bedienelemente für	
Fond-Medien.....	191
Tragbare Mediengeräte	
Anschließen mehrerer Geräte.....	184
Anschließen von Geräten.....	183
Anschlüsse.....	182
Auswechseln.....	186
Bedienelemente.....	180
Koppeln.....	185
Wiedergabe.....	184
TV-Bedienelemente.....	187
Verwendung der Fond-Medien.....	193
Vollbildanzeige.....	190
Innenraumbelichtung.....	69
Ambientebeleuchtung.....	70
Glühlampenspezifikation.....	314
Glühlampenwechsel.....	241
Intensität.....	70
Typen.....	69
Innenraumreinigung.....	249–250
Airbagabdeckungen.....	251
Innenraumschutz	
Vorübergehende Deaktivierung.....	18
Innenverriegelung.....	20
Instrumententafel.....	55, 251
Anzeigeeinheiten.....	58
Bordcomputer.....	57
Empfohlene Reifendrücke.....	283
Head-Up-Display.....	58
Leuchtenprüfung.....	60
Menü.....	56
Bordcomputer.....	56
Fahrfunktionen.....	56
Fahrzeug einrichten.....	56
Instrumentenanzeige.....	56
Reichweite.....	58
Reifendruckprüfung.....	283
Tageskilometerstand.....	58
Warnleuchten.....	60
Warnmeldungen.....	56
Intelligente Notbremsfunktion	
ACC.....	158
Intelligentes Stopp-Start-System	
Aktivieren.....	122
Ausschalten.....	123
ISOFIX-Installation.....	46
K	
Kameras	
Anhängerkupplungsassistent.....	107
Nahbereichsansicht.....	146
Rückfahrkamera.....	136, 140
Seitliche Rückfahrüberwachung.....	139
Touchscreen-Menü.....	146
Kameras für	
Anhängerkupplungsassistent.....	107
Karte.....	218
Automatischer Zoom.....	214
Geteilter Bildschirm.....	213
Keyless Entry.....	10

Kindersitzerhöhung für ältere Kinder.....	46	Ethanol.....	228
Klangeinstellungen.....	170	Fehlbetankungssicherung.....	231
Klimaanlage		Methanol.....	229
Automatische Einstellung.....	92	Methyl-tert-butylether (MTBE).....	229
Dritte Sitzreihe.....	98	Niedriger Kraftstoffstand.....	230
Fernbedienungsbatterien.....	97	Oktanzahl.....	228
Lüftungsdüsen.....	94	Schwefelgehalt Dieselkraftstoff.....	230
Manuell.....	91	Sicherheitsvorkehrungen.....	228
Klimaregelung		Tankdeckel.....	230
Automatische Einstellung.....	92	Tankinhalt.....	232
Dritte Sitzreihe.....	98	Verbrauch.....	233
Fernbedienungsbatterien.....	97	Kraftstoffverbrauch.....	233
Lüftungsdüsen.....	94	Außerorts.....	234
Manuell.....	91	Innerorts.....	233
Sitzheizungen.....	94	Kombinierte Zyklen.....	234
Sitzheizung und -kühlung.....	95	Kühlmittel	
Klimaregelung hinten.....	98	Füllstandsprüfung.....	255
Klimatisierte Sitze.....	95	Nachfüllen.....	255
Kofferraum		Spezifikation.....	255
Laderaumabdeckung.....	103	Kupplung	
Verankerungen.....	104	Flüssigkeitsfüllstand.....	257
Kofferraumbeladung		Kurzstrecken	
Gepäck sichern.....	103	Dieselpartikelfilter (DPF).....	237
Komfortmodus.....	11		
Komfortöffnung.....	10	L	
Komfortschließung.....	19	Lack	
Kondenswasserbildung (Scheinwerfer).....	67	Reparieren.....	252
Konformitätserklärungen.....	227, 318	Laden der Fahrzeugbatterie.....	263
Navigationssystem.....	227	Laderaumabdeckung.....	103
Kopfhörer.....	196	Lastvorrichtungen	
Kopfstützen		Dachmontiert.....	104
Rücksitze.....	34	Lautstärke	
Vordersitze.....	34	Telefon.....	204
Koppeln		Lederreinigung.....	250
Über das Telefon.....	201	Lenkrad	
Kraftstoffanzeige.....	55	Beheizt.....	36
Kraftstoff sparen		Einstellen.....	36
Eco-Programm.....	159	Lenkradheizung.....	36
Kraftstoffsystem.....	241	Lenkradschloss.....	36
Kraftstofftank		Lenkradtasten	
Füllmenge.....	310	Geschwindigkeitsbegrenzer.....	148
Kraftstoff und Tanken.....	230	Telefon.....	203
Benzin.....	228	Lenksäule	
Diesel.....	229	Fahrzeugbergung.....	11

Verriegeln.....	11
Leuchten.....	65
Glühlampenspezifikation.....	314
Glühlampenwechsel.....	241, 245
Kondenswasserbildung.....	67
Prüfung.....	60
Scheibenwischererkennung	
Scheinwerferautomatik.....	67
TPMS-Warnleuchte.....	63
Warnleuchten.....	60
Xenon-Scheinwerfer.....	242
Leuchtweitenregulierung	
Scheinwerfer.....	67
Lizenzwerb	
Audio/Video.....	171, 173
Lösen der Getriebeparkstellung.....	299

M

Manuell einstellbare Sitze.....	23
Messung der Wattiefe	
Bedienelemente.....	164
Methanol.....	229
Motor	
Ausschalten.....	120
Benzinarten.....	228
Diesel.....	229
Dieselpartikelfilter (DPF).....	236
Einfahren.....	235
Frostschutzmittelfüllstand.....	255
Kühlmittelfüllstand.....	255
Motorraum	
Giftige Flüssigkeiten.....	238
Motorraum öffnen.....	239
Ölstand.....	254
Spezifikationen.....	307
Starten	
Keyless Start-Hilfsverfahren.....	121
Motorabdeckungen	
Ausbau.....	240
Wiedereinbau.....	240
Motorhaube	
Öffnen.....	239
Schließen.....	239

Motoröl	
Füllmenge.....	310
Motorraum	
Lage der Einfüllstutzen.....	253
Motor starten.....	120
Mpg.....	233

N

Navigation	
Koordinateneingabe.....	218
Zielführung beenden.....	216
Navigationssystem	
Arabisch.....	220
Auswahl Autobahnauffahrt/-abfahrt.....	218
Automatisches Routenlernen.....	216
Betrieb.....	209
Bildschirmmodi.....	214
Einfache Route.....	216
Favoritenorte.....	217
Garantieerklärung.....	226
Geländefahrten	
Eine gespeicherte Route verwenden...222	
Kompassanzeige wählen.....	223
Neue Route.....	222
Routen.....	222
Routenoptionen.....	222
Heimadresse.....	217
Karte.....	218
Automatischer Zoom.....	214
Geteilter Bildschirm.....	213
Lizenzbedingungen.....	224, 226
Lizenzwerb.....	224–226
Menü.....	211
Notfallkontakte.....	218
Rechtliches.....	224–227
Sonderziele (SoZ).....	218–219
Kategorien/Unterkategorien.....	219
Suchen.....	219
SoZ-Schnellauswahl.....	216
Sprachanweisungen.....	199
Sprachführung.....	216
Standardeinstellungen	
wiederherstellen.....	217
TMC.....	220, 222

Anzeige.....	220
Symbole.....	221
Übersicht.....	209
Vorherige Ziele.....	218
Zieleingabe.....	215
Zieleingabe über Postleitzahl.....	217
Zieleintrag	
Suchgebiet.....	214
Zielführung starten.....	215
Zu vermeidende Punkte.....	215
Nebelscheinwerfer/-schlussleuchten	
Warnleuchten	
Hinten.....	62
Vorn.....	64
Nebelschlussleuchten-Warnleuchte.....	62
Neigungssensor.....	20
Neustart des Motors während der Fahrt.....	121
Niedriger Kraftstoffstand.....	230
Notbremsassistent.....	131, 157
Notentriegelung der Feststellbremse.....	299
Notfall (Navigation).....	218
Notruf	
InControl Link.....	205

O

Öffnen der Motorhaube.....	239
Oktanzahl.....	228
Benzin.....	228
Öl	
Altöl.....	239
Giftige Flüssigkeiten.....	238
Lage der Einfüllstutzen.....	253
Motorölspezifikation.....	254
Nachfüllen.....	254
Spezifikation.....	308
Optionen des Einparkassistenten.....	142
Ortung Ihres Fahrzeugs	
InControl Secure.....	206

P

Panoramadach-Sonnenblende.....	84
Passiver Zugang.....	10
Perimeteralarm.....	18

Postleitzahl	
Zieleintrag.....	217
Programm Sand.....	161

Q

QR-Codes für Smartphones	
Videoanleitungen.....	3

R

Räder und Reifen	
Austauschgeräte.....	278
Drücke.....	277
Flachstellen.....	279
Pannenreparatur.....	285
Reifendruckkontrolle nach einer	
Reparatur.....	288
Reifengeschwindigkeitskategorien.....	276
Reifenpflege.....	276
Reifenreparatursatz verwenden.....	286
Reifenwandmarkierungen.....	275
Reparatursatz.....	285
Reparaturverfahren.....	286
Schneeketten.....	281
Sicherheit Reifenreparatursatz.....	285
Spureinstellung.....	312
TPMS-Warnleuchte.....	63
Ventile.....	278
Vorschriften in Indien.....	281
Wechsel eines vollwertigen Rads.....	283
Winterreifen.....	280
Zustandsverschlechterung durch	
Alterung.....	280
Radio	
Automatische Senderneueinstellung.....	176
Bedienelemente.....	175
DAB	
Einstellungen.....	178
Sender.....	179
DAB-Bedienelemente.....	177
Radiofrequenzvorschriften.....	316
Radsicherungen.....	295
Radwechsel	
Empfohlenes Verfahren.....	295

Neigungssensor.....	295	Wechsel eines vollwertigen Rads.....	283
Notrad.....	294	Reifenreparaturatz.....	285
Radsicherungen.....	295	Druck prüfen.....	288
Reserverad.....	291	Gebrauchsanweisung.....	286
Sicherheitshinweise.....	290	Reparaturverfahren.....	286
Verwendung des Reserverads.....	294	Sicherheit.....	285
Werkzeugsatz.....	290	Sicherheitshinweise.....	285
Wichtige Informationen.....	294	Verwenden.....	286
RDS		Reinigen	
TMC		Airbagabdeckungen.....	251
Anzeige.....	220	Außen.....	248
Symbole.....	221	Einparkassistentensensoren.....	248
Übersicht.....	220	Glas.....	249
Regensensor.....	73	Heckscheibe.....	249
Reifen		Innen.....	249–250
Drücke.....	277	Leder.....	250
Druckprüfung.....	283	Leichtmetallfelgen.....	249
Ersatz.....	278	Nach Geländefahrten.....	249
Flachstellen.....	279	Sensoren Einparkhilfen.....	248
Geschwindigkeitskategorien.....	276	Sensoren und Kameras.....	248
Reifenpflege.....	276	Sicherheitsgurte.....	251
Reifenreparaturatz verwenden.....	286	Unterboden.....	248
Reifenwandmarkierungen.....	275	Waschdüsen.....	252
Reparaturatz.....	285	Reinigen der Heckscheibe.....	249
Reparaturverfahren.....	286	Reinigung des Unterbodens.....	248
Schneeketten.....	281	Reparieren von kleinen Lackschäden.....	252
Sicherheit Reifenreparatur.....	285	Reparieren von Lackschäden.....	252
Tabelle für empfohlenen Reifendruck.....	283	Reserverad.....	291
TPMS		Verwendung von Radkeilen.....	294
Warnleuchte.....	63	Richtiges Sitzen.....	25
Ventile.....	278	Rollenprüfstände.....	238
Verwendung des Reserverads.....	294	Route.....	215
Vorschriften in Indien.....	281	Favoriteninformationen.....	217
Wechsel eines vollwertigen Rads.....	283	Favoritenorte.....	217
Wichtige Informationen.....	294	Rückfahrkamera	
Winter.....	280	Anhängerkupplungsassistent.....	107
Zustandsverschlechterung durch		Einparkhilfen.....	136
Alterung.....	280	Seitliche Rückfahrüberwachung.....	139
Reifendruckkontrolle nach einer		Sensoren.....	140
Reparatur.....	288	Rücksitz	
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)		Zugangsposition.....	31
Reifenpflege.....	276	Rücksitze	
Ventile.....	278	Umklappen.....	27
Warnleuchte.....	63	Umklappen und Aufrichten dritte Reihe.....	31

Rückwärtseinparkhilfen.....	135
Rückfahrkamera.....	140
Seitliche Rückfahrüberwachung.....	139
Systemfehler.....	136

S

Satellitenavigation

Abbrechen der Zielführung.....	216
Arabisch.....	220
Auswahl Autobahnauffahrt/-abfahrt.....	218
Automatisches Routenanlernen.....	216
Betrieb.....	209
Bildschirmmodi.....	214
Einfache Route.....	216
Favoritenorte.....	217
Garantieerklärung.....	226
Geländefahrten	
Routen.....	222
Routeneingabe.....	222
Routenoptionen.....	222
Gespeicherte Route laden.....	222
Heimadresse.....	217
Karte.....	218
Automatischer Zoom.....	214
Geteilter Bildschirm.....	213
Kompassanzeige.....	223
Koordinateneingabe.....	218
Lizenzbedingungen.....	224, 226
Lizenzwerb.....	224–226
Menü.....	211
Notfallkontakte.....	218
Rechtliches.....	224–227
Sonderziele (SoZ).....	218–219
Kategorien.....	219
Suchen.....	219
SoZ-Schnellauswahl.....	216
Sprachanweisungen.....	199
Sprachführung.....	216
Standardeinstellungen	
wiederherstellen.....	217
Standorte der Händler.....	219
TMC.....	220, 222
Anzeige.....	220
Symbole.....	221

Übersicht.....	209
Vorherige Ziele.....	218
Zieleingabe.....	215
Zieleingabe über Postleitzahl.....	217
Zieleintrag	
Suchgebiet.....	214
Zielführung starten.....	215
Zu vermeidende Punkte.....	215
Scheibenwaschanlage.....	71
Scheinwerfer.....	74
Scheibenwaschflüssigkeit	
Nachfüllen.....	258
Scheibenwaschflüssigkeitsbehälter	
Füllmenge.....	310
Scheibenwaschmittel	
Spezifikation.....	308
Scheibenwischanlage	
Überprüfen.....	258
Scheibenwischer.....	71
Scheibenwischer und	
Scheibenwaschanlage.....	71
Flüssigkeitsfüllstand.....	258
Geschwindigkeitsabhängiger Modus.....	73
Nachwischfunktion.....	74
Regensensor.....	73
Winterparkstellung.....	74
Scheinwerfer.....	65
Adaptiv.....	68
Ausbau.....	243
Auslandsreisen.....	67
Ausschaltverzögerung.....	66
Fernlicht-Assistent.....	66
Glühlampenspezifikation.....	314
Glühlampenwechsel.....	241, 245
Kondenswasserbildung.....	67
Leuchtweitenregulierung.....	67
Lichtverteilung der Scheinwerfer.....	67
Tagfahrlicht.....	66
Warnleuchte (AFS).....	62
Warnleuchte Fernlicht.....	64
Warnleuchte Fernlicht-Assistent.....	64
Waschanlage.....	74
Xenon.....	242

Scheinwerferautomatik	
Scheibenwischererkennung.....	67
Schiebedach	
Schiebedachblende.....	84
Sicherheitsschließfunktion.....	85
Schlamm/Spurrillen.....	160
Schließen der Motorhaube.....	239
Schlüsselloses Verriegelungssystem.....	18
Schlüsselsender.....	11
Schmiermittelspezifikationen.....	308
Schneeketten.....	281
Schnelle SoZ-Auswahl.....	216
Seitenairbags.....	52
Sender	
Smart Key.....	315
Sensoren	
Blockierung.....	80
Service-Anforderungen	
Intervall-Anzeige.....	235
Sicherheit.....	18
Alarm.....	237
Neigungssensor.....	20
Altöl.....	239
Ausschalten des Alarms.....	21
Batteriegestützter Signaltongeber.....	20
Benutzung des Telefons.....	201
Besondere Hinweise zu	
Sicherheitsgurten.....	40
Bestätigung der Verriegelung.....	17
Einfache Verriegelung.....	17
Fehlverriegelung beim Schließen.....	21
Kindersicherungen.....	42
Kraftstoff und Tanken.....	228
Perimeteralarm.....	18
Reifendrucke.....	277
Reifenpflege.....	276
Reinigen der Sicherheitsgurte.....	251
Richtiges Sitzen.....	25
Sicherheitsgurte.....	39
Sicherheitsgurte-Warnleuchte.....	61
Sicherheitsgurtstraffer.....	39
Sicherheitsgurtwarnung.....	41
Sitze für größere Kinder.....	46
Überprüfungen der Sicherheitsgurte.....	40
Verriegelung mit dem Notschlüssel.....	21
Verwenden der Sicherheitsgurte.....	37
Sicherheit der Fahrzeuginsassen	
Besondere Hinweise zu	
Sicherheitsgurten.....	40
Empfohlene Kindersitze.....	46
Haltegurte Kindersitze.....	47
Reinigen der Sicherheitsgurte.....	251
Schutz durch Sicherheitsgurt.....	39
Sicherheitsgurte-Warnleuchte.....	61
Sicherheitsgurtstraffer.....	39
Sicherheitsgurtwarnung.....	41
Überprüfungen der Sicherheitsgurte.....	40
Verwenden der Sicherheitsgurte.....	37
Sicherheit in der Garage	
Abgase.....	238
Elektrische Bauteile.....	238
Gebläse.....	238
Heiße Bauteile.....	238
Sicherheitsvorkehrungen Batterie.....	238
Wagenheben.....	238
Sicherheitsgurte.....	37, 251
Besondere Hinweise.....	40
Einstellen.....	37
Gurtstraffer.....	39
Prüfungen.....	40
Sicherheit.....	39
Sicherheitsgurtwarnung.....	41
Warnleuchte.....	61
Sicherheitsgurtwarnung.....	41
Sicherheitsschließfunktion	
Fenster.....	85
Sicherheit von Kindern	
Checkliste.....	46
Empfohlene Kindersitze.....	46
Größere Kinder auf	
Kindersitzerhöhungen.....	46
Haltegurte.....	47
ISOFIX-Installation.....	46
Kindersitze.....	42
Kindersitzerhöhung.....	46
Kinder- und Fenstersicherung.....	42
Position.....	44

Sicherungen		Sonnenblenden	
Auswechseln.....	266	Heckscheibe.....	84
Einbaulage.....	265	Seitenfenster.....	84
Fahrgastraumsicherungskasten.....	269	SOS-Notruf	
Kofferraumsicherungskasten.....	271	InControl Fernbedienungslink.....	205
Motorraum-Sicherungskasten.....	267	Sperrmodus.....	89
Sitze		Deaktivieren.....	90
Beheizt.....	94	Spezifikationen	
Checkliste für Kinderrückhaltesystem.....	46	Abmessungen.....	313
Eingeschränkte Bewegung des Sitzes		Anbringensorte der Schilder.....	305
vorn.....	25	Ethanol.....	228
Einstellbar vorn.....	24	Flüssigkeiten.....	308
Empfohlene Kindersitze.....	46	Füllmengen.....	310
Haltegurte Kindersitze.....	47	Gewicht.....	311
Hintere Kopfstützen.....	34	Kraftstofftankinhalt.....	232
Hochklappen des Rücksitzes.....	27–28	Methanol.....	229
ISOFIX-Installation.....	46	Motor.....	307
Kindersitze.....	42	MTBE.....	229
Kindersitzposition.....	44	Schmiermittel.....	308
Klima.....	95	Spureinstellung.....	312
Manuell vorn.....	23	Spiegel	
Positionsspeicher.....	26	Außenspiegel.....	75
Reinigen der Sicherheitsgurte.....	251	Automatische Heizung.....	76
Richtiges Sitzen.....	25	Automatische Spiegelparkhilfe.....	76
Sicherheitsgurte-Warnleuchte.....	61	Warnsystem „Toter Winkel“	
Umklappen der Rücksitze.....	27–28, 31	Erfassen von in der Nähe befindlichen	
Vordere Kopfstützen.....	34	Fahrzeugen.....	79
Sitzheizungen.....	94	Sensoren.....	80
Smart Key		Sprachführung.....	216
Auswechseln der Batterie.....	15	Sprachsteuerung.....	197
Einfache Verriegelung.....	17	Das System trainieren.....	198
Fahrpositionsspeicher.....	26	Einstellungen	
Pflege.....	15	Bedienungsanleitung.....	89
Sender.....	315	Präferenzen.....	89
Smartphone		Sprachanweisungsliste.....	89
InControl App.....	205, 207	Sprach-Tags.....	89
InControl Fernbedienungslink.....	205	Sprachtraining.....	89
Smartphone-Video		Erkennen Ihrer Stimme.....	198
QR-Codes.....	3	Lernprogramm.....	198
Sonderfunktionen.....	90	Navigation SoZ-Kategorien.....	199
Sonderziele (SoZ).....	218	Sprach-Tags.....	198
Eigene Sonderziele.....	219	Spurwechselwarnleuchte (grün).....	64
Suchen.....	219	Spurwechselwarnleuchte (rot).....	61
Sonnenblende.....	84	Spurwechselwarnung.....	166

SRS.....	49
Airbag-Warnleuchte.....	62
Stabilitätskontrolle	
Ausschalten.....	127
DSC.....	127
Einschalten.....	128
Standard-Navigationseinstellungen	
wiederherstellen.....	217
Standorte der Händler.....	219
Starten des Motors	
Keyless Start-Hilfsverfahren.....	121
Starten mit Starthilfekabeln	
Anschließen der Starthilfekabel.....	261
Anschließen einer Starthilfe.....	262
Starthilfe.....	262
Staufächer.....	99
Becherhalter.....	99
Handschuhfach.....	99
Hintere Armlehne.....	99
Vorderes Staufach.....	99
Steckdosen.....	101
Stopp-Start	
Aktivieren.....	122
Ausschalten.....	123
Störung des Erkennungsstrahls.....	155
Stummschalten des Alarms.....	21
Suchgebiet (Navigation).....	214
Surround-Kameras.....	146
Touchscreen-Menü.....	146

T

Tachometer.....	55
Tagfahrlicht.....	66
Tankdeckel.....	230
Tanken	
Benzin.....	228
Diesel.....	229
Ethanol.....	228
Methanol.....	229
MTBE.....	229
Niedriger Kraftstoffstand.....	230
Oktanzahl.....	228
Schwefelgehalt Dieselloststoff.....	230
Sicherheitsvorkehrungen.....	228

Tankdeckel.....	230
Technische Spezifikationen	
Abmessungen.....	313
Bremsflüssigkeit.....	308
Füllmengen.....	310
Gewichte.....	311
Kühlmittelfüllstand.....	308
Motor.....	307
Motoröl.....	308
Radiofrequenzvorschriften.....	316
Scheibenwaschflüssigkeit.....	308
Spureneinstellung.....	312
Teile.....	237
Telefon.....	200
Austausch des Telefons.....	203
Bluetooth-Kompatibilität.....	201
drahtlose Bluetooth-Technologie.....	200
Freisprechbetrieb.....	200
Gesprächslautstärke.....	204
Kompatibilitätsliste.....	201
Koppeln.....	202
Koppeln über das Telefon.....	201
Koppeln über den Touchscreen.....	202
Lenkradtasten.....	203
Sicherheit.....	201
Symbole.....	203
Telefonbuch.....	204
Übersicht.....	200
Telephone	
Koppeln	
Über das Telefon.....	201
Terrain Response.....	159
TMC.....	220
Touchscreen.....	251
4x4i-Menü.....	164
Anschließen mehrere tragbarer Geräte.....	184
Anschlüsse tragbarer Mediengeräte.....	182
Audio/Video-Bedienelemente.....	169
Betrieb.....	87
Bildschirmeinstellungen.....	87
DAB-Radio-Bedienelemente.....	177
Dual-View.....	196
Dual-View-Bedienelemente.....	195
DVD-Player-Bedienelemente.....	189

Eco-Daten.....	159	Dual-View-Bedienelemente.....	195
Gesperrte Anzeige.....	190	U	
Hauptmenü.....	86	Über dieses Handbuch.....	2
Koppeln tragbarer Geräte.....	185	Überprüfen des Drucks (Reifen)	
Kraftstoffverbrauchsdaten.....	159	Überprüfen nach einer Reparatur.....	288
Kurzbefehle.....	88	Übersicht	
Radio-Bedienelemente.....	175	Mobilfunktechnologie InControl.....	205
Rückmeldung bei Tastendruck.....	88	Übersteuern.....	127
Setup.....	87	Uhr.....	55
Sitzheizungen.....	94	Untersteuern.....	127
Sitzheizung und -kühlung.....	95	Unterstützung	
Sonderfunktionen.....	90	InControl Verbindung.....	205
Sperrmodus.....	89–90	USB-Geräte	
Sprachauswahl.....	88	Anschließen mehrerer Geräte.....	184
Surround-Kameras.....	146	V	
Systemeinstellungen.....	88	Verankerungen (Gepäck).....	104
Telefon		Verkehrsfunksender (TMC).....	222
Koppeln.....	202	Verkehrszeichen-Erkennung.....	165
Telefonbuch.....	204	Verlassen des Fahrzeugs	
Touchscreen-Pflege.....	87	Alarmanlage einschalten.....	21
Tragbare Mediengeräte		Bestätigung der Verriegelung.....	17
Bedienelemente.....	180	Doppelverriegelung.....	17
Tragbares Gerät anschließen.....	183	Einfache Verriegelung.....	17
Tragbares Gerät wechseln.....	186	Fehlverriegelung beim Schließen.....	21
TV-Bedienelemente.....	187	Innenverriegelungen.....	20
Uhr.....	88	Komfortschließung.....	19
Video-Player-Bedienelemente.....	189	Notverriegelung.....	21
Voreinstellung der Lautstärke.....	88	Optischer und akustischer Alarm.....	18
Wiedergeben tragbarer Geräte.....	184	Perimeteralarm.....	18
Tragbare Mediengeräte		Schlüsselloses Verriegelungssystem.....	18
Anschließen mehrerer Geräte.....	184	Türschlösser und Entriegelungshebel.....	20
Anschließen von Geräten.....	183	Verriegeln	
Anschlüsse.....	182	Auswirkungen des Senders auf medizinische	
Bedienelemente.....	180	Geräte.....	11
Gerät wechseln.....	186	Bestätigung.....	17
Koppeln.....	185	Doppelverriegelung.....	17
Wiedergabe.....	184	Einfach.....	17
Traktionskontrolle.....	129	Fehlverriegelung.....	21
Ausschalten.....	127	Im Notfall.....	21
Einschalten.....	128	Komfortschließung.....	19
Transportieren des Fahrzeugs.....	298	Mit dem Notschlüssel.....	21
TV			
Bedienelemente.....	187		
Dual-View.....	196		

Notverriegelung.....	21	Ausschalten des intelligenten	
Schlüsselloch.....	18	Stopp-Start-Systems.....	123
Türschlösser und Entriegelungshebel.....	20	Automatische Abschaltung der ACC.....	153
Wegfahr-Türverriegelung.....	11	Automatische Betätigung der Bremsen...132	
Verriegelung mit dem Notschlüssel.....	21	Automatischer	
Verwenden der Einparkhilfen.....	135	Geschwindigkeitsbegrenzer.....	148
Verwenden der		Beschränkungen des	
Geschwindigkeitsregelung.....	149	Einparkassistenten.....	144
Verwendung des Reserverads		Beseitigung von Störungen des	
Wichtige Informationen.....	294	Einparkassistenten.....	144
Verwendung von Radkeilen.....	294	Bremsen wichtige Informationen.....	131
Video-Mediaplayer		Bremskontrolle ABS.....	131
Bedienelemente.....	189	Einfahren.....	235
Dual-View.....	196	Einparkassistent wählen.....	142
Bedienelemente.....	195	Einschalten des intelligenten	
Kopfhörer.....	196	Stopp-Start-Systems.....	122
Gesperrte Anzeige.....	190	Fehlfunktion ACC.....	156
Kopfhörer.....	193	Folgemodus ACC.....	152
Touchscreen-Bedienelemente für		Hinweise zum Fahren – ACC.....	154
Fond-Medien.....	191	In der ACC eingestellte Geschwindigkeit und	
Verwendung der Fond-Medien.....	193	Folgemodus überbrücken.....	153
Vollbildanzeige.....	190	In der ACC eingestellte Geschwindigkeit	
VIN-Nummer.....	305	wieder aufnehmen.....	154
Vollbildansicht für Video.....	190	Intelligente Notbremsfunktion – ACC.....	158
Vorausalarm.....	156	Meldungen des Warnsystems „Toter	
Vorausalarm in der ACC		Winkel“.....	80
Hinderniserkennung.....	156	Nach Aktivierung des	
Vorausalarm-Warnleuchte.....	63	Fußgängerschutzsystems.....	302
Vorheriges Ziel.....	218	Nach einer Kollision.....	302
Vorwärtseinparkhilfen.....	135	Notbremsassistent.....	131
Systemfehler.....	136	Öldruck zu niedrig.....	60
		Regensensor.....	73
		Richtiges Sitzen.....	25
		Spurwechselwarnleuchte (grün).....	64
		Spurwechselwarnleuchte (rot).....	61
		Steigungsanfahrtsteuerung mit ABS.....	131
		Störung des Radarerkennungstrahls	
		ACC.....	155
		Tägliche Überprüfungen.....	235
		Verwenden der	
		Geschwindigkeitsregelung.....	149
		Vorausalarm.....	156
		Vorausalarm-Warnleuchte.....	63
		Vor dem Anlassen.....	302

W

Wählknopf.....	126
Fehlfunktion.....	126
Wählknopf fährt nicht aus.....	126
Während der Fahrt	
Abstandsänderung ACC.....	153
ACC-Folgemodus wieder aufnehmen.....	154
ACC verwenden.....	151
ACC-Vorausalarm.....	156
Adaptive Geschwindigkeitsregelung	
(ACC).....	151

Warnleuchte DSC aktiv.....	62	Wichtige Warnmeldung.....	60
Warnleuchte Gangschaltung.....	63	Warnleuchte niedriger Kraftstoffstand.....	63
Warnsystem „Toter Winkel“		Warnleuchte Öldruck zu niedrig.....	60
Erfassen von in der Nähe befindlichen		Warnmeldungen.....	56
Fahrzeugen.....	79	Warnsystem „Toter Winkel“	
Widrige Bedingungen.....	236	angezeigte Meldungen.....	80
Wöchentliche Überprüfungen.....	235	Erfassen von in der Nähe befindlichen	
Warnleuchte Antiblockiersystem (ABS).....	62	Fahrzeugen.....	79
Warnleuchte Intelligentes		Sensorblockierung.....	80
Stopp-Start-System.....	64	Wartung	
Warnleuchte Motor/Getriebe.....	61	Airbags.....	53
Warnleuchten.....	60, 64	Anbringungsorte der Schilder.....	305
ABS.....	62	Auswechseln einer Sicherung.....	266
Airbags.....	52, 62	Bremsflüssigkeitsstand.....	257
Aktives Kurvenlichtsystem (AFS).....	62	Datenaufzeichnung.....	304
Anhängerbinkleuchten.....	64	Dieselpartikelfilter (DPF).....	236
Außentemperatur.....	63	Einfahren.....	235
Automatischer		Füllmengen.....	310
Geschwindigkeitsbegrenzer.....	62	Glühlampenspezifikation.....	314
Batterieladezustand.....	61	Glühlampenwechsel.....	241
Begrenzungsleuchten.....	63	Kofferraumsicherungskasten.....	271
Bremse.....	60–61	Kraftstoffsystem.....	241
Diesel-Glühkerzen.....	62	Kupplungsflüssigkeitsstand.....	257
DSC aktiv.....	62	Lackreparatur.....	252
Fernlicht.....	64	Motorkühlmittelfüllstand.....	255
Fernlicht-Assistent.....	64	Motorölstand.....	254
Feststellbremse.....	61	Motorraum-Sicherungskasten.....	267
Folgemodus ACC.....	63	Nach Geländefahrten.....	249
Geschwindigkeitsregelung.....	63	Öl nachfüllen.....	254
HDC.....	63	Reifendruckkontrolle nach einer	
Intelligentes Stopp-Start-System (grün).....	64	Reparatur.....	288
Leuchten.....	64	Reifenreparatursatz.....	285
Leuchtenprüfung.....	60	Reifenreparaturverfahren.....	286
Motor/Getriebe.....	61	Reinigung	
Nebelschlussleuchten.....	62	Außen.....	248
Niedriger Kraftstoffstand.....	63	Glas.....	249
Öldruck zu niedrig.....	60	Heckscheibe.....	249
Reifendrucküberwachungssystem		Innen.....	249–250
(TPMS).....	63	Leder.....	250
Sicherheitsgurt.....	61	Leichtmetallfelgen.....	249
Spurwechsel (grün).....	64	Sensoren und Kameras.....	248
Spurwechsel (rot).....	61	Sicherheitsgurte.....	251
Vorausalarm.....	63	Unterboden.....	248
Warnleuchte Gangschaltung.....	63	Scheibenwaschflüssigkeitsfüllstand.....	258

Schließen der Motorhaube.....	239
Schmiermittel- und Flüssigkeitsspezifikationen.....	308
Sicherungskasten (Fahrgastraum).....	269
Smart Key-Batterie.....	15
Starten mit Starthilfekabeln.....	262
Starthilfe verwenden.....	262
Tägliche Überprüfungen.....	235
Widrige Fahrbedingungen.....	236
Wöchentliche Überprüfungen.....	235
Wartung durch den Eigentümer.....	235
Waschanlage	
Flüssigkeitsspezifikation.....	258
Nachfüllen von Flüssigkeit.....	258
Waschdüsen.....	252
Wattiefe	
Touchscreen-Hilfe.....	164
Wechseln einer Glühlampe.....	241
Wechseln eines Rades	
Empfohlenes Verfahren.....	295
Notrad.....	294
Radsicherungen.....	295
Reserverad.....	291
Sicherheitshinweise.....	290
Werkzeugsatz.....	290
Wegfahr-Türverriegelung.....	11
Werkzeugsatz.....	290
Wichtige Warnmeldungen.....	60
Widrige Fahrbedingungen.....	236
Wiederaufnahme der Geschwindigkeit bzw. des Folgemodus (ACC).....	154
Wiedereinbau des Fußgänger-Airbags.....	302
Wi-Fi	
InControl Verbindung.....	206
Windowbags.....	52
Windschutzscheibenwischer	
Winterparkstellung.....	247
Winterparkstellung.....	247
Winterreifen.....	280

X

Xenon-Scheinwerfer.....	242
-------------------------	-----

Z

Zeitgesteuerte Klimaregelung	
Fernbedienungs Batterien.....	97
Zieleingabe.....	215
Ziel eingeben	
Postleitzahl.....	217
Suchgebiet.....	214
Zielführung starten.....	215
Zubehör.....	237
Anhängerkupplung.....	114
Zugangsposition	
Rücksitz.....	31
Zündung	
Einschalten.....	120
Fliegender Neustart.....	121
Zurücksetzen der Fenster.....	247
Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS)	
Airbag-Auslösung.....	52
Airbag-Warnleuchte.....	52, 62
Airbagwartung.....	237
Beifahrerairbag-Deaktivierung.....	51
Einbaulage der Airbags.....	49
Front-Airbags.....	52
Seitenairbags.....	52
Windowbags.....	52
Zusatzsteckdosen.....	101
Zustandsverschlechterung durch Alterung (Reifen).....	280

