A

Abdeckungen
  Ausbau....240
  Wiedereinbau....240
Abdeckungen im Motorraum....240
Abgase....241
Abmessungen....313
Abnehmbarer Kugelkopf....109
  Ausbauen....110
Abschleppen
  Abnehmbarer Kugelkopf....109–110
  Anhängerkupplungsassistent....107
  Anhängerkupplungszubehör....114
  Anhänger-Rückfahrhilfe....108
  Berechnen des Gewichts....113
  Elektrische Anhängerkupplung....110
  Gewichte....106
  Prüfungen
    Abreißseil....113
    Anhängerkupplungs-Kugelkopf....113
    Grenzwert Anhängerstützlast....113
    Leuchten....113
  Wichtige Prüfungen....113
Abschleppösen....298
Abstellen des Motors....120
Adaptive Fahrdynamik....130
Adaptive Geschwindigkeitsregelung
  Abstandsänderung ACC....153
  Automatische Abschaltung....153
  Eingestellte Geschwindigkeit und Folgemodus überbrücken....153
  Fehlfunktion....156
  Folgemodus....152
  Hinweise zum Fahren....154
  Intelligente Notbremsfunktion....158
  Störung des Radarerkennungsstrahls....155
  Vorausalarm....156
  Wiederaufnahme der voreingestellten Geschwindigkeit....154
  Wiederaufnahme des Folgemodus....154
Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC)....151
Adaptive Geschwindigkeitsregelung verwenden....151
Airbags
  Abdeckung reinigen....251
  Airbagvorhang....52
  Änderungen für behinderte Personen....53
  Auslösung....50, 52
  Deaktivierung....51
  Einbaulage....49
  Seitenairbags....52
  Servicehinweise....53
  Vorn....52
  Warnleuchte....52, 62
  Wartung....237
  Wiedereinbau des Fußgänger-Airbags....302
Aktive Scheinwerfer....68
Aktives Kurvenlicht....68
  Warnleuchte....62
Aktivieren des Sperrmodus....89
Alarm....18, 237
Alarmanlage
  Ausschalten....21
  Batteriegestützter Signaltongeber....20
  Deaktivierung Innenraum....18
  Neigungssensor....20
  Perimeter....18
Allgemeines Programm....160
Altöl....239
Anbringungsorte der Schilder....305
Anfahren nach einer Kollision....302
Anhänger
  Abschleppgewichte....106
  Elektrische Anschlüsse....112
  Schwanken....107
Anhängerblinkleuchten-Warnleuchte....64
Anhängerkupplung
  Befestigungspunkte....116
Anhängerkupplungs-Kugelkopf
  Abnehmbar....109–110
  Elektrische Anhängerkupplung....110
  Optionen....106
Anhängerkupplungszubehör....114
Anhänger-Rückfahrhilfe....108
Anlassen des Motors....120

Anschließen der Starthilfekabel.....261
Anschließen zusätzlicher Geräte.....184
Anzeigeeinheiten im Informationsdisplay.....58
Anzeigenwarnleuchte.....64
Audio
Anschlüsse tragbarer Mediengeräte.....182
Automatische Senderneueinstellung.....176
Bedienelemente für tragbare Mediengeräte.....180
CD einlegen.....171
DAB-Radio
Bedienelemente.....177
Einstellungen.....178
Sender.....179
Dual-View.....196
Dual-View-Bedienelemente.....195
DVD-Player-Bedienelemente.....189
Klangeinstellungen.....170
Kopfhörer.....193, 196
Koppeln tragbarer Geräte.....185
Lizenzerwerb.....171, 173
Radio-Bedienelemente.....175
Touchscreen-Bedienelemente.....169
Touchscreen-Bedienelemente für Fond-Medien.....191
Tragbares Gerät anschließen.....183
Tragbares Gerät wechseln.....186
TV-Bedienelemente.....187
Video-Player-Bedienelemente.....189
Vollbildanzeige.....190
Wiedergabe tragbarer Mediengeräte.....184
Aufhängung
Adaptive Fahrdynamik.....130
Aufzeichnung
Ereignisdaten.....303
Servicedaten.....304
Aufzeichnung von Ereignisdaten.....303
Aufzeichnung von Fahrzeugdaten.....303
Ausbau der Fahrzeugbatterie.....263
Aus dem Internet herunterladen
InControl Verbindung.....206
Auslandsreisen
Lichtverteilung der Scheinwerfer.....67
Scheinwerfer.....67
Ausschaltverzögerung.....66
Außenbeleuchtung
Glühlampenspezifikation.....314
Glühlampenwechsel.....241
Außenspiegel.....75
Automatische Spiegelparkhilfe.....76
Beheizt.....76
Elektrisch.....75
Manuell.....75
Warnsystem „Toter Winkel“
Erfassen von in der Nähe befindlichen Fahrzeugen.....79
Sensoren.....80
Außentemperatur
Warnleuchte.....63
Äußere Reinigung.....248
Auswechseln einer Sicherung.....266
Auswirkungen des Abklemmens der Batterie.....263
Autobahnauffahrt/-abfahrt
Routeneinstellung.....218
Automatikgetriebe.....124
Fehler.....126
Wählknopf.....126
Wählknopf fährt nicht aus.....126
Warnleuchte Gangschaltung.....63
Automatische Abschaltung der ACC.....153
Automatische Neueinstellung des Radiodatensystems.....176
Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer
Warnleuchte.....62
Automatischer Zoom (Navigation).....214
Automatisches Einparken.....141
Beschränkungen des Einparkassistenten.....144
Beseitigung von Störungen des Einparkassistenten.....144
Einparkassistent wählen.....142
Automatische Verriegelung.....11
Auto-Modus (Klimaregelung).....92

B

Batterie
Abklemmen.....263

Anschließen der Starthilfekabel.....261
Ausbauen.....263
Austausch.....263
Auswirkungen des Abklemmens.....263
Laden.....263
Pflege.....260
Starthilfe.....262
Starthilfe verwenden.....262
Überwachungssystem.....263
Warnleuchte.....61
Warnsymbole.....260
Wartung.....260
Batteriegestützter Signaltongeber.....20
Befestigung von Gepäck.....103–104
Begrenzungsleuchten-Warnleuchte.....63
Beheizte Außenspiegel.....76
Behindertengerechter Umbau
Airbags.....53
Behinderung der Sitzverstellung vorn.....25
Beleuchtung
Ambientebeleuchtung.....70
Einbaulage der Innenraumbeleuchtung.....69
Intensität der Innenbeleuchtung.....70
Benzin
Kraftstoffarten.....228
Benzin-Tankdeckel.....230
Benzinverbrauch.....233
Bergabfahrhilfe.....162
Bremstemperatur.....163
Steuerung der Bremsenfreigabe.....163
Warnleuchte.....63
Berganfahrhilfe
Bremsenfreigabe bei Berganfahrt.....163
Bergen des Fahrzeugs
Abschleppösen.....298
Geländefahrten.....301
Transportieren.....298
Bergung
Lösen der Getriebeparkstellung.....299
Bergung des Fahrzeugs
Abschleppösen.....298
Bildschirmeinstellungen
Bildschirmschoner.....87
Lautstärke-Popup.....87
Thema.....87
Zeitlimit.....87
Bildschirmmodi.....214
Blinkleuchten.....65
Warnleuchte.....64
Bluetooth
Kompatibilität.....201
Koppeln
Über das Telefon.....201
Telefon.....200
Koppeln.....202
Sicherheit.....201
Symbole.....203
Telefonbuch.....204
Übersicht.....200
Tragbare Mediengeräte
Koppeln.....185
Wiedergabe.....184
Bordcomputer.....57
Durchschnittsgeschwindigkeit.....57
Kraftstoffverbrauch.....57
Reichweite.....58
Tageskilometerstand.....58
Zurücksetzen.....57
Bremsen
ABS-Warnleuchte.....62
Automatische Betätigung der Bremsen...132
Feststellbremse.....133
Flüssigkeit
Nachfüllen.....258
Spezifikation.....258
Flüssigkeitsfüllstand.....257
Kontrolle ABS.....131
Notassistent.....157
Notbremsassistent.....131
Steigungsanfahrtsteuerung.....131
Warnleuchte (orange).....61
Warnleuchte (rot).....60
Warnleuchte Feststellbremse.....61
Wichtige Informationen.....131
Bremstemperatur.....163

C

CD-Player
CD einlegen....171
Koppeln tragbarer Geräte....185
Wiedergabe tragbarer Mediengeräte....184
Compact Disc....171

D

DAB-Radio
Einstellungen....178
Ensembles....179
DAB-Radio-Bedienelemente....177
Dachblende....84
Funktion....85
Dachgepäckträger....104
Höchstgewicht....104
Datenaufzeichnung....303–304
Deaktivieren des Beifahrerairbags....51
Deaktivieren des Sperrmodus....90
Diesel
Fehlbetankungssicherung....231
Glühkerzen
Warnleuchte....62
Kraftstoff....229
Schwefelgehalt....230
Tankdeckel....230
Dieselpartikelfilter (DPF)....236
Fahren bei kaltem Wetter....237
Kurzstrecken....237
Diesel-Partikelfilter (DPF)
Schwefelgehalt....230
Doppelverriegelung....17
Optischer und akustischer Alarm....18
Drehzahlmesser....55
Drücke
Reifen....277
Dual-View....196
Bedienelemente....195
Durchdrehen der Räder....127
Dynamikprogramm....161
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)....127
Ausschalten....127
Einschalten....128
Warnleuchte DSC aktiv....62
Warnleuchte DSC aus....62

E

Eco-Programm
Kraftstoff sparen....159
Eigenständige Notbremsfunktion....132
Einfache Route....216
Einfahren....235
Einführung
Videoanleitungen....3
Einparkassistent....142
Auswählen....142
Beseitigung von Störungen....144
Freihändiges Parken....141
Nutzungseinschränkung....144
Reinigen der Sensoren und Kameras....248
Einparkhilfe
Reinigen der Sensoren und Kameras....248
Einparkhilfen
Betrieb....135
Rückfahrkamera....136, 140
Seitliche Rückfahrüberwachung....139
Systemstörung....136
Einschalten der Zündung....120
Einsteigen in das Fahrzeug
Ein-/Ausstiegsmodus....26
Entriegelung der Lenksäule....36
Entriegelungsmodus....9
Keyless Entry....10
Komfortöffnung....10
Passiver Zugang....10
Einstellungsmenü....56
Anzeigeeinheiten....58
Ein Telefon koppeln....202
Ein verbundenes Telefon austauschen....203
Elektrisch betätigte Heckklappe....13
Elektrisch betriebene Heckklappe
Öffnungshöhe....14
Zurücksetzen des Speichers....14
Elektrische Anhängerkupplung....110
Elektrische Fensterheber
Betrieb....84
Elektrisch einstellbare Sitze....24

Eingeschränkte Bewegung des Sitzes vorn....25
Positionsspeicher....26
Elektronische Daten....303
Elektronische Feststellbremse....133
Elektronische Traktionskontrolle (ETC)....129
Elektronische Wegfahrsperre....237
E-Mail
InControl Verbindung....206
Empfohlene Reifendrücke....283
Ensembles für DAB-Radiosender....179
Entriegeln....20
Alle Türen....7
Auswirkungen des Senders auf medizinische Geräte....11
Ein-/Ausstiegsmodus....26
Einzelpunkteinstieg....7, 9
Fahrertür....7
Keyless Entry....10
Komfortöffnung....7, 10
Lenksäule....36
Mehrpunkteinstieg....7, 9
Modus....7
Öffnen der Heckklappe....11, 13
Passiver Zugang....10
Erfassen von in der Nähe befindlichen Fahrzeugen....79
Ersatzreifen....278
Ethanol....228
EU-Konformität (Navigationssystem)....227

F

Fahren bei kaltem Wetter
Dieselpartikelfilter (DPF)....237
Fahren im Gelände
Allgemeines Programm....160
Dynamikprogramm....161
Gras/Schotter/Schnee....160
Navigation....222
Navigationssystem
Eine gespeicherte Route verwenden....222
Kompassanzeige wählen....223
Neue Route....222
Routenoptionen....222
Programm Sand....161
Schlamm/Spurrillen....160
Systemschwierigkeiten....161
Überbrückungsoptionen....161
Fahrerausstieg
Ausschalten des intelligenten Stopp-Start-Systems....123
Fahrgastraum-Sicherungskasten....269
Fahrgestellnummer....305
Fahrhilfen
Spurwechselwarnung....166
Verkehrszeichen-Erkennung....165
Fahrpositionsspeicher....26
Fahrprogramme
Allgemeines Programm....160
Dynamikprogramm....161
Gras/Schotter/Schnee....160
Sand....161
Schlamm/Spurrillen....160
Systemschwierigkeiten....161
Überbrückungsoptionen....161
Fahrzeugalarm....237
Fahrzeugbatterie
Anschließen der Starthilfekabel....261
Ausbauen....263
Austausch....263
Auswirkungen des Abklemmens....263
Batterieüberwachungssystem....263
Warnsymbole....260
Fahrzeugbatteriepflege....260
Fahrzeugbergung
Geländefahrten....301
Lenkradschloss....11
Lösen der Getriebeparkstellung....299
Transportieren des Fahrzeugs....298
Fahrzeugreinigung
Airbagabdeckungen....251
Heckscheibe....249
Innen....249–250
Leichtmetallfelgen....249
Nach Geländefahrten....249
Unterboden....248
Waschdüsen....252

Fahrzeugstandort
InControl Secure.....206
Fahrzeugtests auf Rollenprüfständen.....238
Favoritenorte
Navigation.....217
Navigationsinformationen.....217
Fehlbetankungssicherung.....231
Fenster
Betrieb.....84
Schiebedach-Sonnenblende.....84
Sicherheitsschließfunktion.....85
Zurücksetzen.....247
Fernbedienung
Einfache Verriegelung.....17
Fahrpositionsspeicher.....26
Fond-Medien.....192–193
Batterien.....194
Pflege.....15
Sender.....315
Smart Key-Batterie.....15
Fernlicht-Assistent.....66
Fernsehen
Bedienelemente.....187
Feststellbremse.....133
Warnleuchte.....61
Flachstellen.....279
Fliegender Neustart.....121
Flüssigkeiten
Bremse
Nachfüllen.....258
Spezifikation.....258
Überprüfen.....257
Füllmengen.....310
Kühlmittel
Nachfüllen.....255
Spezifikation.....255
Kupplungsprüfung.....257
Lage der Einfüllstutzen.....253
Motoröl
Prüfen.....254
Öl
Nachfüllen.....254
Scheibenwaschflüssigkeit.....258
Spezifikation.....258
Überprüfen.....258
Spezifikationen.....308
Folgemodus
Abstandsänderung.....153
Eingabe.....152
Überbrückung.....153–154
Wiederaufnahme.....154
Fond-Medien
Fernbedienungsbatterien.....194
Kopfhörer.....193, 196
Touchscreen-Bedienung.....191
Verwendung der Fernbedienung.....192–193
Front-Airbags.....52
Füllmengen.....310
Kraftstofftank.....310
Motoröl.....310
Scheibenwaschflüssigkeitsbehälter.....310
Fußgängerschutzsystem
Nach der Auslösung.....302
Wiedereinbau des Airbags.....302

G

Garagentoröffner.....81
Löschen aller Programmierungen.....82
Programmierung.....81
Programmierung einer einzelnen Taste.....82
Unterstützung.....82
Garagentor-Transceiver.....81
Garagentoröffner programmieren.....81
Löschen aller Programmierungen.....82
Programmierung.....81
Programmierung einer einzelnen Taste.....82
Unterstützung.....82
Geländefahrten
Fahrzeugbergung.....301
spätere Reinigung.....249
Gepäck
Ladebereich.....103
Gepäckbefestigung.....104
Geschwindigkeitsabhängige
Scheibenwischer.....73
Geschwindigkeitsbegrenzung.....148
Geschwindigkeitsbegrenzung einstellen.....148
Geschwindigkeitsregelung.....149

Abstandsänderung ACC.....153
ACC-Folgemodus wieder aufnehmen.....154
ACC verwenden.....151
Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC).....151
Eingestellte Geschwindigkeit und Folgemodus überbrücken ACC.....153
Fehlfunktion adaptive Geschwindigkeitsregelung.....156
Folgemodus.....152
Folgemodus ACC.....152
Hinweise zum Fahren – ACC.....154
In der ACC eingestellte Geschwindigkeit wieder aufnehmen.....154
Intelligente Notbremsfunktion – ACC.....158
Störung des Radarerkennungsstrahls ACC.....155
Vorausalarm in der ACC.....156
Warnleuchte.....63
Gespannbetrieb
Abmessungen der Anhängerkupplung....116
Anhänger.....114
Anhängerkupplung.....111
Anhängerschwanken.....107
Befestigungspunkte der Anhängerkupplung.....116
Elektrische Anschlüsse für Anhänger.....112
Optionen für den Anhängerkupplungs-Kugelkopf.....106
Stabilitätskontrolle.....107
Gesprächslautstärke.....204
Gestohlenes Fahrzeug
InControl Secure.....206
Geteilter Kartenbildschirm.....213
Getriebe
Automatik.....124
Fehler.....126
Manuell.....126
Notentriegelung der Feststellbremse.....299
Wählknopf fährt nicht aus.....126
Warnleuchte Gangschaltung.....63
Gewichte
Abschleppen.....106
Dachgepäckträgergewicht.....311
Dachlast.....311
Fahrzeuggesamtgewicht.....311
Fahrzeuggewicht.....311
Kugelkopf/Anhängerkupplung.....106
Glas reinigen.....249
Glühkerzen
Warnleuchte.....62
Glühlampen
Blinkleuchte.....245–246
Eine Glühlampe wechseln.....241
Rückfahrscheinwerfer.....246
Spezifikation.....314
Gras/Schotter/Schnee.....160

H

Handbuchsymbole.....2
Head-Up-Display.....58
Heckklappe
Automatische Öffnungshöhe.....14
Öffnen und schließen.....11, 13
Zurücksetzen des Speichers der elektrisch betriebenen Heckklappe.....14
Heckscheibenblende.....84
Heimadresse (Navigation).....217
Heizung und Lüftung.....91–92
Automatische Einstellung.....92
Dritte Sitzreihe.....98
Fernbedienungsbatterien.....97
Luftdüsen.....94
Manuell.....91
Sitzheizungen.....94
Sitzheizung und -kühlung.....95
Herausnehmen des Reserverads.....291
HomeLink.....81
Garagentoröffner programmieren.....81
Löschen aller Programmierungen.....82
Programmierung.....81
Programmierung einer einzelnen Taste.....82
Unterstützung.....82

I

Im Internet browsen
InControl Verbindung.....206

InControl
Apps.....207
Overview.....205
Remote.....205
Secure.....206
Wi-Fi Connection.....206
Informationsmeldungen.....56, 60
Infotainment
Automatische Senderneueinstellung.....176
CD einlegen.....171
DAB-Radio
Einstellungen.....178
Sender.....179
DAB-Radio-Bedienelemente.....177
Dual-View.....196
Bedienelemente.....195
Klangeinstellungen.....170
Kopfhörer.....193, 196
Mediaplayer-Bedienelemente.....189
Radio-Bedienelemente.....175
Touchscreen
Audio/Video-Bedienelemente.....169
Betrieb.....87
Einstellungen.....87
Hauptmenü.....86
Pflege.....87
Setup.....87
Sonderfunktionen.....90
Touchscreen-Bedienelemente für Fond-Medien.....191
Tragbare Mediengeräte
Anschließen mehrerer Geräte.....184
Anschließen von Geräten.....183
Anschlüsse.....182
Auswechseln.....186
Bedienelemente.....180
Koppeln.....185
Wiedergabe.....184
TV-Bedienelemente.....187
Verwendung der Fond-Medien.....193
Vollbildanzeige.....190
Innenraumbeleuchtung.....69
Ambientebeleuchtung.....70
Glühlampenspezifikation.....314
Glühlampenwechsel.....241
Intensität.....70
Typen.....69
Innenraumreinigung.....249–250
Airbagabdeckungen.....251
Innenraumschutz
Vorübergehende Deaktivierung.....18
Innenverriegelung.....20
Instrumententafel.....55, 251
Anzeigeeinheiten.....58
Bordcomputer.....57
Empfohlene Reifendrücke.....283
Head-Up-Display.....58
Leuchtenprüfung.....60
Menü.....56
Bordcomputer.....56
Fahrfunktionen.....56
Fahrzeug einrichten.....56
Instrumentenanzeige.....56
Reichweite.....58
Reifendruckprüfung.....283
Tageskilometerstand.....58
Warnleuchten.....60
Warnmeldungen.....56
Intelligente Notbremsfunktion
ACC.....158
Intelligentes Stopp-Start-System
Aktivieren.....122
Ausschalten.....123
ISOFIX-Installation.....46

K

Kameras
Anhängerkupplungsassistent.....107
Nahbereichsansicht.....146
Rückfahrkamera.....136, 140
Seitliche Rückfahrüberwachung.....139
Touchscreen-Menü.....146
Kameras für Anhängerkupplungsassistent.....107
Karte.....218
Automatischer Zoom.....214
Geteilter Bildschirm.....213
Keyless Entry.....10

Kindersitzerhöhung für ältere Kinder.....46
Klangeinstellungen.....170
Klimaanlage
Automatische Einstellung.....92
Dritte Sitzreihe.....98
Fernbedienungsbatterien.....97
Lüftungsdüsen.....94
Manuell.....91
Klimaregelung
Automatische Einstellung.....92
Dritte Sitzreihe.....98
Fernbedienungsbatterien.....97
Lüftungsdüsen.....94
Manuell.....91
Sitzheizungen.....94
Sitzheizung und -kühlung.....95
Klimaregelung hinten.....98
Klimatisierte Sitze.....95
Kofferraum
Laderaumabdeckung.....103
Verankerungen.....104
Kofferraumbeladung
Gepäck sichern.....103
Komfortmodus.....11
Komfortöffnung.....10
Komfortschließung.....19
Kondenswasserbildung (Scheinwerfer).....67
Konformitätserklärungen.....227, 318
Navigationssystem.....227
Kopfhörer.....196
Kopfstützen
Rücksitze.....34
Vordersitze.....34
Koppeln
Über das Telefon.....201
Kraftstoffanzeige.....55
Kraftstoff sparen
Eco-Programm.....159
Kraftstoffsystem.....241
Kraftstofftank
Füllmenge.....310
Kraftstoff und Tanken.....230
Benzin.....228
Diesel.....229
Ethanol.....228
Fehlbetankungssicherung.....231
Methanol.....229
Methyl-tert-butylether (MTBE).....229
Niedriger Kraftstoffstand.....230
Oktanzahl.....228
Schwefelgehalt Dieselkraftstoff.....230
Sicherheitsvorkehrungen.....228
Tankdeckel.....230
Tankinhalt.....232
Verbrauch.....233
Kraftstoffverbrauch.....233
Außerorts.....234
Innerorts.....233
Kombinierte Zyklen.....234
Kühlmittel
Füllstandsprüfung.....255
Nachfüllen.....255
Spezifikation.....255
Kupplung
Flüssigkeitsfüllstand.....257
Kurzstrecken
Dieselpartikelfilter (DPF).....237

L

Lack
Reparieren.....252
Laden der Fahrzeugbatterie.....263
Laderaumabdeckung.....103
Lastvorrichtungen
Dachmontiert.....104
Lautstärke
Telefon.....204
Lederreinigung.....250
Lenkrad
Beheizt.....36
Einstellen.....36
Lenkradheizung.....36
Lenkradschloss.....36
Lenkradtasten
Geschwindigkeitsbegrenzer.....148
Telefon.....203
Lenksäule
Fahrzeugbergung.....11

Verriegeln....11
Leuchten....65
Glühlampenspezifikation....314
Glühlampenwechsel....241, 245
Kondenswasserbildung....67
Prüfung....60
Scheibenwischererkennung
Scheinwerferautomatik....67
TPMS-Warnleuchte....63
Warnleuchten....60
Xenon-Scheinwerfer....242
Leuchtweitenregulierung
Scheinwerfer....67
Lizenzerwerb
Audio/Video....171, 173
Lösen der Getriebeparkstellung....299

M

Manuell einstellbare Sitze....23
Messung der Wattiefe
Bedienelemente....164
Methanol....229
Motor
Ausschalten....120
Benzinarten....228
Diesel....229
Dieselpartikelfilter (DPF)....236
Einfahren....235
Frostschutzmittelfüllstand....255
Kühlmittelfüllstand....255
Motorraum
Giftige Flüssigkeiten....238
Motorraum öffnen....239
Ölstand....254
Spezifikationen....307
Starten
Keyless Start-Hilfsverfahren....121
Motorabdeckungen
Ausbau....240
Wiedereinbau....240
Motorhaube
Öffnen....239
Schließen....239
Motoröl
Füllmenge....310
Motorraum
Lage der Einfüllstutzen....253
Motor starten....120
Mpg....233

N

Navigation
Koordinateneingabe....218
Zielführung beenden....216
Navigationssystem
Arabisch....220
Auswahl Autobahnauffahrt/-abfahrt....218
Automatisches Routenanlernen....216
Betrieb....209
Bildschirmmodi....214
Einfache Route....216
Favoritenorte....217
Garantieerklärung....226
Geländefahrten
Eine gespeicherte Route verwenden....222
Kompassanzeige wählen....223
Neue Route....222
Routen....222
Routenoptionen....222
Heimadresse....217
Karte....218
Automatischer Zoom....214
Geteilter Bildschirm....213
Lizenzbedingungen....224, 226
Lizenzerwerb....224–226
Menü....211
Notfallkontakte....218
Rechtliches....224–227
Sonderziele (SoZ)....218–219
Kategorien/Unterkategorien....219
Suchen....219
SoZ-Schnellauswahl....216
Sprachanweisungen....199
Sprachführung....216
Standardeinstellungen
wiederherstellen....217
TMC....220, 222

Anzeige....220
Symbole....221
Übersicht....209
Vorherige Ziele....218
Zieleingabe....215
Zieleingabe über Postleitzahl....217
Zieleintrag
Suchgebiet....214
Zielführung starten....215
Zu vermeidende Punkte....215
Nebelscheinwerfer/-schlussleuchten
Warnleuchten
Hinten....62
Vorn....64
Nebelschlussleuchten-Warnleuchte....62
Neigungssensor....20
Neustart des Motors während der Fahrt....121
Niedriger Kraftstoffstand....230
Notbremsassistent....131, 157
Notentriegelung der Feststellbremse....299
Notfall (Navigation)....218
Notruf
InControl Link....205

O

Öffnen der Motorhaube....239
Oktanzahl....228
Benzin....228
Öl
Altöl....239
Giftige Flüssigkeiten....238
Lage der Einfüllstutzen....253
Motorölspezifikation....254
Nachfüllen....254
Spezifikation....308
Optionen des Einparkassistenten....142
Ortung Ihres Fahrzeugs
InControl Secure....206

P

Panoramadach-Sonnenblende....84
Passiver Zugang....10
Perimeteralarm....18
Postleitzahl
Zieleintrag....217
Programm Sand....161

Q

QR-Codes für Smartphones
Videoanleitungen....3

R

Räder und Reifen
Austauschgeräte....278
Drücke....277
Flachstellen....279
Pannenreparatur....285
Reifendruckkontrolle nach einer Reparatur....288
Reifengeschwindigkeitskategorien....276
Reifenpflege....276
Reifenreparatursatz verwenden....286
Reifenwandmarkierungen....275
Reparatursatz....285
Reparaturverfahren....286
Schneeketten....281
Sicherheit Reifenreparatursatz....285
Spureinstellung....312
TPMS-Warnleuchte....63
Ventile....278
Vorschriften in Indien....281
Wechsel eines vollwertigen Rads....283
Winterreifen....280
Zustandsverschlechterung durch Alterung....280
Radio
Automatische Senderneueinstellung....176
Bedienelemente....175
DAB
Einstellungen....178
Sender....179
DAB-Bedienelemente....177
Radiofrequenzvorschriften....316
Radsicherungen....295
Radwechsel
Empfohlenes Verfahren....295

Neigungssensor.....295
Notrad.....294
Radsicherungen.....295
Reserverad.....291
Sicherheitshinweise.....290
Verwendung des Reserverads.....294
Werkzeugsatz.....290
Wichtige Informationen.....294
RDS
TMC
Anzeige.....220
Symbole.....221
Übersicht.....220
Regensensor.....73
Reifen
Drücke.....277
Druckprüfung.....283
Ersatz.....278
Flachstellen.....279
Geschwindigkeitskategorien.....276
Reifenpflege.....276
Reifenreparatursatz verwenden.....286
Reifenwandmarkierungen.....275
Reparatursatz.....285
Reparaturverfahren.....286
Schneeketten.....281
Sicherheit Reifenreparatur.....285
Tabelle für empfohlenen Reifendruck.....283
TPMS
Warnleuchte.....63
Ventile.....278
Verwendung des Reserverads.....294
Vorschriften in Indien.....281
Wechsel eines vollwertigen Rads.....283
Wichtige Informationen.....294
Winter.....280
Zustandsverschlechterung durch Alterung.....280
Reifendruckkontrolle nach einer Reparatur.....288
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
Reifenpflege.....276
Ventile.....278
Warnleuchte.....63
Wechsel eines vollwertigen Rads.....283
Reifenreparatursatz.....285
Druck prüfen.....288
Gebrauchsanweisung.....286
Reparaturverfahren.....286
Sicherheit.....285
Sicherheitshinweise.....285
Verwenden.....286
Reinigen
Airbagabdeckungen.....251
Außen.....248
Einparkassistentsensoren.....248
Glas.....249
Heckscheibe.....249
Innen.....249–250
Leder.....250
Leichtmetallfelgen.....249
Nach Geländefahrten.....249
Sensoren Einparkhilfen.....248
Sensoren und Kameras.....248
Sicherheitsgurte.....251
Unterboden.....248
Waschdüsen.....252
Reinigen der Heckscheibe.....249
Reinigung des Unterbodens.....248
Reparieren von kleinen Lackschäden.....252
Reparieren von Lackschäden.....252
Reserverad.....291
Verwendung von Radkeilen.....294
Richtiges Sitzen.....25
Rollenprüfstände.....238
Route.....215
Favoriteninformationen.....217
Favoritenorte.....217
Rückfahrkamera
Anhängerkupplungsassistent.....107
Einparkhilfen.....136
Seitliche Rückfahrüberwachung.....139
Sensoren.....140
Rücksitz
Zugangsposition.....31
Rücksitze
Umklappen.....27
Umklappen und Aufrichten dritte Reihe.....31

Rückwärtseinparkhilfen.....135
Rückfahrkamera.....140
Seitliche Rückfahrüberwachung.....139
Systemfehler.....136

S

Satellitennavigation
Abbrechen der Zielführung.....216
Arabisch.....220
Auswahl Autobahnauffahrt/-abfahrt.....218
Automatisches Routenanlernen.....216
Betrieb.....209
Bildschirmmodi.....214
Einfache Route.....216
Favoritenorte.....217
Garantieerklärung.....226
Geländefahrten
Routen.....222
Routeneingabe.....222
Routenoptionen.....222
Gespeicherte Route laden.....222
Heimadresse.....217
Karte.....218
Automatischer Zoom.....214
Geteilter Bildschirm.....213
Kompassanzeige.....223
Koordinateneingabe.....218
Lizenzbedingungen.....224, 226
Lizenzerwerb.....224–226
Menü.....211
Notfallkontakte.....218
Rechtliches.....224–227
Sonderziele (SoZ).....218–219
Kategorien.....219
Suchen.....219
SoZ-Schnellauswahl.....216
Sprachanweisungen.....199
Sprachführung.....216
Standardeinstellungen
wiederherstellen.....217
Standorte der Händler.....219
TMC.....220, 222
Anzeige.....220
Symbole.....221
Übersicht.....209
Vorherige Ziele.....218
Zieleingabe.....215
Zieleingabe über Postleitzahl.....217
Zieleintrag
Suchgebiet.....214
Zielführung starten.....215
Zu vermeidende Punkte.....215
Scheibenwaschanlage.....71
Scheinwerfer.....74
Scheibenwaschflüssigkeit
Nachfüllen.....258
Scheibenwaschflüssigkeitsbehälter
Füllmenge.....310
Scheibenwaschmittel
Spezifikation.....308
Scheibenwischanlage
Überprüfen.....258
Scheibenwischer.....71
Scheibenwischer und
Scheibenwaschanlage.....71
Flüssigkeitsfüllstand.....258
Geschwindigkeitsabhängiger Modus.....73
Nachwischfunktion.....74
Regensensor.....73
Winterparkstellung.....74
Scheinwerfer.....65
Adaptiv.....68
Ausbau.....243
Auslandsreisen.....67
Ausschaltverzögerung.....66
Fernlicht-Assistent.....66
Glühlampenspezifikation.....314
Glühlampenwechsel.....241, 245
Kondenswasserbildung.....67
Leuchtweitenregulierung.....67
Lichtverteilung der Scheinwerfer.....67
Tagfahrlicht.....66
Warnleuchte (AFS).....62
Warnleuchte Fernlicht.....64
Warnleuchte Fernlicht-Assistent.....64
Waschanlage.....74
Xenon.....242

Scheinwerferautomatik
Scheibenwischererkennung.....67
Schiebedach
Schiebedachblende.....84
Sicherheitsschließfunktion.....85
Schlamm/Spurrillen.....160
Schließen der Motorhaube.....239
Schlüsselloses Verriegelungssystem.....18
Schlüsselsender.....11
Schmiermittelspezifikationen.....308
Schneeketten.....281
Schnelle SoZ-Auswahl.....216
Seitenairbags.....52
Sender
Smart Key.....315
Sensoren
Blockierung.....80
Service-Anforderungen
Intervall-Anzeige.....235
Sicherheit.....18
Alarm.....237
Neigungssensor.....20
Altöl.....239
Ausschalten des Alarms.....21
Batteriegestützter Signaltongeber.....20
Benutzung des Telefons.....201
Besondere Hinweise zu Sicherheitsgurten.....40
Bestätigung der Verriegelung.....17
Einfache Verriegelung.....17
Fehlverriegelung beim Schließen.....21
Kindersicherungen.....42
Kraftstoff und Tanken.....228
Perimeteralarm.....18
Reifendrücke.....277
Reifenpflege.....276
Reinigen der Sicherheitsgurte.....251
Richtiges Sitzen.....25
Sicherheitsgurte.....39
Sicherheitsgurte-Warnleuchte.....61
Sicherheitsgurtstraffer.....39
Sicherheitsgurtwarnung.....41
Sitze für größere Kinder.....46
Überprüfungen der Sicherheitsgurte.....40
Verriegelung mit dem Notschlüssel.....21
Verwenden der Sicherheitsgurte.....37
Sicherheit der Fahrzeuginsassen
Besondere Hinweise zu Sicherheitsgurten.....40
Empfohlene Kindersitze.....46
Haltegurte Kindersitze.....47
Reinigen der Sicherheitsgurte.....251
Schutz durch Sicherheitsgurt.....39
Sicherheitsgurte-Warnleuchte.....61
Sicherheitsgurtstraffer.....39
Sicherheitsgurtwarnung.....41
Überprüfungen der Sicherheitsgurte.....40
Verwenden der Sicherheitsgurte.....37
Sicherheit in der Garage
Abgase.....238
Elektrische Bauteile.....238
Gebläse.....238
Heiße Bauteile.....238
Sicherheitsvorkehrungen Batterie.....238
Wagenheben.....238
Sicherheitsgurte.....37, 251
Besondere Hinweise.....40
Einstellen.....37
Gurtstraffer.....39
Prüfungen.....40
Sicherheit.....39
Sicherheitsgurtwarnung.....41
Warnleuchte.....61
Sicherheitsgurtwarnung.....41
Sicherheitsschließfunktion
Fenster.....85
Sicherheit von Kindern
Checkliste.....46
Empfohlene Kindersitze.....46
Größere Kinder auf Kindersitzerhöhungen.....46
Haltegurte.....47
ISOFIX-Installation.....46
Kindersitze.....42
Kindersitzerhöhung.....46
Kinder- und Fenstersicherung.....42
Position.....44

Sicherungen
Auswechseln....266
Einbaulage....265
Fahrgastraumsicherungskasten....269
Kofferraumsicherungskasten....271
Motorraum-Sicherungskasten....267
Sitze
Beheizt....94
Checkliste für Kinderrückhaltesystem....46
Eingeschränkte Bewegung des Sitzes vorn....25
Einstellbar vorn....24
Empfohlene Kindersitze....46
Haltegurte Kindersitze....47
Hintere Kopfstützen....34
Hochklappen des Rücksitzes....27–28
ISOFIX-Installation....46
Kindersitze....42
Kindersitzposition....44
Klima....95
Manuell vorn....23
Positionsspeicher....26
Reinigen der Sicherheitsgurte....251
Richtiges Sitzen....25
Sicherheitsgurte-Warnleuchte....61
Umklappen der Rücksitze....27–28, 31
Vordere Kopfstützen....34
Sitzheizungen....94
Smart Key
Auswechseln der Batterie....15
Einfache Verriegelung....17
Fahrpositionsspeicher....26
Pflege....15
Sender....315
Smartphone
InControl App....205, 207
InControl Fernbedienungslink....205
Smartphone-Video
QR-Codes....3
Sonderfunktionen....90
Sonderziele (SoZ)....218
Eigene Sonderziele....219
Suchen....219
Sonnenblende....84
Sonnenblenden
Heckscheibe....84
Seitenfenster....84
SOS-Notruf
InControl Fernbedienungslink....205
Sperrmodus....89
Deaktivieren....90
Spezifikationen
Abmessungen....313
Anbringungsorte der Schilder....305
Ethanol....228
Flüssigkeiten....308
Füllmengen....310
Gewicht....311
Kraftstofftankinhalt....232
Methanol....229
Motor....307
MTBE....229
Schmiermittel....308
Spureinstellung....312
Spiegel
Außenspiegel....75
Automatische Heizung....76
Automatische Spiegelparkhilfe....76
Warnsystem „Toter Winkel“
Erfassen von in der Nähe befindlichen Fahrzeugen....79
Sensoren....80
Sprachführung....216
Sprachsteuerung....197
Das System trainieren....198
Einstellungen
Bedienungsanleitung....89
Präferenzen....89
Sprachanweisungsliste....89
Sprach-Tags....89
Sprachtraining....89
Erkennen Ihrer Stimme....198
Lernprogramm....198
Navigation SoZ-Kategorien....199
Sprach-Tags....198
Spurwechselwarnleuchte (grün)....64
Spurwechselwarnleuchte (rot)....61
Spurwechselwarnung....166

SRS....49
Airbag-Warnleuchte....62
Stabilitätskontrolle
Ausschalten....127
DSC....127
Einschalten....128
Standard-Navigationseinstellungen wiederherstellen....217
Standorte der Händler....219
Starten des Motors
Keyless Start-Hilfsverfahren....121
Starten mit Starthilfekabeln
Anschließen der Starthilfekabel....261
Anschließen einer Starthilfe....262
Starthilfe....262
Staufächer....99
Becherhalter....99
Handschuhfach....99
Hintere Armlehne....99
Vorderes Staufach....99
Steckdosen....101
Stopp-Start
Aktivieren....122
Ausschalten....123
Störung des Erkennungsstrahls....155
Stummschalten des Alarms....21
Suchgebiet (Navigation)....214
Surround-Kameras....146
Touchscreen-Menü....146

T

Tachometer....55
Tagfahrlicht....66
Tankdeckel....230
Tanken
Benzin....228
Diesel....229
Ethanol....228
Methanol....229
MTBE....229
Niedriger Kraftstoffstand....230
Oktanzahl....228
Schwefelgehalt Dieselkraftstoff....230
Sicherheitsvorkehrungen....228
Tankdeckel....230
Technische Spezifikationen
Abmessungen....313
Bremsflüssigkeit....308
Füllmengen....310
Gewichte....311
Kühlmittelfüllstand....308
Motor....307
Motoröl....308
Radiofrequenzvorschriften....316
Scheibenwaschflüssigkeit....308
Spureinstellung....312
Teile....237
Telefon....200
Austausch des Telefons....203
Bluetooth-Kompatibilität....201
drahtlose Bluetooth-Technologie....200
Freisprechbetrieb....200
Gesprächslautstärke....204
Kompatibilitätsliste....201
Koppeln....202
Koppeln über das Telefon....201
Koppeln über den Touchscreen....202
Lenkradtasten....203
Sicherheit....201
Symbole....203
Telefonbuch....204
Übersicht....200
Telephone
Koppeln
Über das Telefon....201
Terrain Response....159
TMC....220
Touchscreen....251
4x4i-Menü....164
Anschließen mehrere tragbarer Geräte....184
Anschlüsse tragbarer Mediengeräte....182
Audio/Video-Bedienelemente....169
Betrieb....87
Bildschirmeinstellungen....87
DAB-Radio-Bedienelemente....177
Dual-View....196
Dual-View-Bedienelemente....195
DVD-Player-Bedienelemente....189

Eco-Daten.....159
Gesperrte Anzeige.....190
Hauptmenü.....86
Koppeln tragbarer Geräte.....185
Kraftstoffverbrauchsdaten.....159
Kurzbefehle.....88
Radio-Bedienelemente.....175
Rückmeldung bei Tastendruck.....88
Setup.....87
Sitzheizungen.....94
Sitzheizung und -kühlung.....95
Sonderfunktionen.....90
Sperrmodus.....89–90
Sprachauswahl.....88
Surround-Kameras.....146
Systemeinstellungen.....88
Telefon
Koppeln.....202
Telefonbuch.....204
Touchscreen-Pflege.....87
Tragbare Mediengeräte
Bedienelemente.....180
Tragbares Gerät anschließen.....183
Tragbares Gerät wechseln.....186
TV-Bedienelemente.....187
Uhr.....88
Video-Player-Bedienelemente.....189
Voreinstellung der Lautstärke.....88
Wiedergeben tragbarer Geräte.....184
Tragbare Mediengeräte
Anschließen mehrerer Geräte.....184
Anschließen von Geräten.....183
Anschlüsse.....182
Bedienelemente.....180
Gerät wechseln.....186
Koppeln.....185
Wiedergabe.....184
Traktionskontrolle.....129
Ausschalten.....127
Einschalten.....128
Transportieren des Fahrzeugs.....298
TV
Bedienelemente.....187
Dual-View.....196
Dual-View-Bedienelemente.....195

U

Über dieses Handbuch.....2
Überprüfen des Drucks (Reifen)
Überprüfen nach einer Reparatur.....288
Übersicht
Mobilfunktechnologie InControl.....205
Übersteuern.....127
Uhr.....55
Untersteuern.....127
Unterstützung
InControl Verbindung.....205
USB-Geräte
Anschließen mehrerer Geräte.....184

V

Verankerungen (Gepäck).....104
Verkehrsfunksender (TMC).....222
Verkehrszeichen-Erkennung.....165
Verlassen des Fahrzeugs
Alarmanlage einschalten.....21
Bestätigung der Verriegelung.....17
Doppelverriegelung.....17
Einfache Verriegelung.....17
Fehlverriegelung beim Schließen.....21
Innenverriegelungen.....20
Komfortschließung.....19
Notverriegelung.....21
Optischer und akustischer Alarm.....18
Perimeteralarm.....18
Schlüsselloses Verriegelungssystem.....18
Türschlösser und Entriegelungshebel.....20
Verriegeln
Auswirkungen des Senders auf medizinische Geräte.....11
Bestätigung.....17
Doppelverriegelung.....17
Einfach.....17
Fehlverriegelung.....21
Im Notfall.....21
Komfortschließung.....19
Mit dem Notschlüssel.....21

Notverriegelung.....21
Schlüssellos.....18
Türschlösser und Entriegelungshebel.....20
Wegfahr-Türverriegelung.....11
Verriegelung mit dem Notschlüssel.....21
Verwenden der Einparkhilfen.....135
Verwenden der Geschwindigkeitsregelung.....149
Verwendung des Reserverads
Wichtige Informationen.....294
Verwendung von Radkeilen.....294
Video-Mediaplayer
Bedienelemente.....189
Dual-View.....196
Bedienelemente.....195
Kopfhörer.....196
Gesperrte Anzeige.....190
Kopfhörer.....193
Touchscreen-Bedienelemente für Fond-Medien.....191
Verwendung der Fond-Medien.....193
Vollbildanzeige.....190
VIN-Nummer.....305
Vollbildansicht für Video.....190
Vorausalarm.....156
Vorausalarm in der ACC
Hinderniserkennung.....156
Vorausalarm-Warnleuchte.....63
Vorheriges Ziel.....218
Vorwärtseinparkhilfen.....135
Systemfehler.....136

W

Wählknopf.....126
Fehlfunktion.....126
Wählknopf fährt nicht aus.....126
Während der Fahrt
Abstandsänderung ACC.....153
ACC-Folgemodus wieder aufnehmen.....154
ACC verwenden.....151
ACC-Vorausalarm.....156
Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC).....151
Ausschalten des intelligenten Stopp-Start-Systems.....123
Automatische Abschaltung der ACC.....153
Automatische Betätigung der Bremsen...132
Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer.....148
Beschränkungen des Einparkassistenten.....144
Beseitigung von Störungen des Einparkassistenten.....144
Bremsen wichtige Informationen.....131
Bremskontrolle ABS.....131
Einfahren.....235
Einparkassistent wählen.....142
Einschalten des intelligenten Stopp-Start-Systems.....122
Fehlfunktion ACC.....156
Folgemodus ACC.....152
Hinweise zum Fahren – ACC.....154
In der ACC eingestellte Geschwindigkeit und Folgemodus überbrücken.....153
In der ACC eingestellte Geschwindigkeit wieder aufnehmen.....154
Intelligente Notbremsfunktion – ACC.....158
Meldungen des Warnsystems „Toter Winkel“.....80
Nach Aktivierung des Fußgängerschutzsystems.....302
Nach einer Kollision.....302
Notbremsassistent.....131
Öldruck zu niedrig.....60
Regensensor.....73
Richtiges Sitzen.....25
Spurwechselwarnleuchte (grün).....64
Spurwechselwarnleuchte (rot).....61
Steigungsanfahrtsteuerung mit ABS.....131
Störung des Radarerkennungsstrahls ACC.....155
Tägliche Überprüfungen.....235
Verwenden der Geschwindigkeitsregelung.....149
Vorausalarm.....156
Vorausalarm-Warnleuchte.....63
Vor dem Anlassen.....302

Warnleuchte DSC aktiv.....62
Warnleuchte Gangschaltung.....63
Warnsystem „Toter Winkel“
Erfassen von in der Nähe befindlichen Fahrzeugen.....79
Widrige Bedingungen.....236
Wöchentliche Überprüfungen.....235
Warnleuchte Antiblockiersystem (ABS).....62
Warnleuchte Intelligentes Stopp-Start-System.....64
Warnleuchte Motor/Getriebe.....61
Warnleuchten.....60, 64
ABS.....62
Airbags.....52, 62
Aktives Kurvenlichtsystem (AFS).....62
Anhängerblinkleuchten.....64
Außentemperatur.....63
Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer.....62
Batterieladezustand.....61
Begrenzungsleuchten.....63
Bremse.....60–61
Diesel-Glühkerzen.....62
DSC aktiv.....62
Fernlicht.....64
Fernlicht-Assistent.....64
Feststellbremse.....61
Folgemodus ACC.....63
Geschwindigkeitsregelung.....63
HDC.....63
Intelligentes Stopp-Start-System (grün)...64
Leuchten.....64
Leuchtenprüfung.....60
Motor/Getriebe.....61
Nebelschlussleuchten.....62
Niedriger Kraftstoffstand.....63
Öldruck zu niedrig.....60
Reifendrucküberwachungssystem (TPMS).....63
Sicherheitsgurt.....61
Spurwechsel (grün).....64
Spurwechsel (rot).....61
Vorausalarm.....63
Warnleuchte Gangschaltung.....63
Wichtige Warnmeldung.....60
Warnleuchte niedriger Kraftstoffstand.....63
Warnleuchte Öldruck zu niedrig.....60
Warnmeldungen.....56
Warnsystem „Toter Winkel“
angezeigte Meldungen.....80
Erfassen von in der Nähe befindlichen Fahrzeugen.....79
Sensorblockierung.....80
Wartung
Airbags.....53
Anbringungsorte der Schilder.....305
Auswechseln einer Sicherung.....266
Bremsflüssigkeitsstand.....257
Datenaufzeichnung.....304
Dieselpartikelfilter (DPF).....236
Einfahren.....235
Füllmengen.....310
Glühlampenspezifikation.....314
Glühlampenwechsel.....241
Kofferraumsicherungskasten.....271
Kraftstoffsystem.....241
Kupplungsflüssigkeitsstand.....257
Lackreparatur.....252
Motorkühlmittelfüllstand.....255
Motorölstand.....254
Motorraum-Sicherungskasten.....267
Nach Geländefahrten.....249
Öl nachfüllen.....254
Reifendruckkontrolle nach einer Reparatur.....288
Reifenreparatursatz.....285
Reifenreparaturverfahren.....286
Reinigung
Außen.....248
Glas.....249
Heckscheibe.....249
Innen.....249–250
Leder.....250
Leichtmetallfelgen.....249
Sensoren und Kameras.....248
Sicherheitsgurte.....251
Unterboden.....248
Scheibenwaschflüssigkeitsfüllstand.....258

Schließen der Motorhaube.....239
Schmiermittel- und Flüssigkeitsspezifikationen.....308
Sicherungskasten (Fahrgastraum).....269
Smart Key-Batterie.....15
Starten mit Starthilfekabeln.....262
Starthilfe verwenden.....262
Tägliche Überprüfungen.....235
Widrige Fahrbedingungen.....236
Wöchentliche Überprüfungen.....235
Wartung durch den Eigentümer.....235
Waschanlage
Flüssigkeitsspezifikation.....258
Nachfüllen von Flüssigkeit.....258
Waschdüsen.....252
Wattiefe
Touchscreen-Hilfe.....164
Wechseln einer Glühlampe.....241
Wechseln eines Rades
Empfohlenes Verfahren.....295
Notrad.....294
Radsicherungen.....295
Reserverad.....291
Sicherheitshinweise.....290
Werkzeugsatz.....290
Wegfahr-Türverriegelung.....11
Werkzeugsatz.....290
Wichtige Warnmeldungen.....60
Widrige Fahrbedingungen.....236
Wiederaufnahme der Geschwindigkeit bzw. des Folgemodus (ACC).....154
Wiedereinbau des Fußgänger-Airbags.....302
Wi-Fi
InControl Verbindung.....206
Windowbags.....52
Windschutzscheibenwischer
Winterparkstellung.....247
Winterparkstellung.....247
Winterreifen.....280

X

Xenon-Scheinwerfer.....242

Z

Zeitgesteuerte Klimaregelung
Fernbedienungsbatterien.....97
Zieleingabe.....215
Ziel eingeben
Postleitzahl.....217
Suchgebiet.....214
Zielführung starten.....215
Zubehör.....237
Anhängerkupplung.....114
Zugangsposition
Rücksitz.....31
Zündung
Einschalten.....120
Fliegender Neustart.....121
Zurücksetzen der Fenster.....247
Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS)
Airbag-Auslösung.....52
Airbag-Warnleuchte.....52, 62
Airbagwartung.....237
Beifahrerairbag-Deaktivierung.....51
Einbaulage der Airbags.....49
Front-Airbags.....52
Seitenairbags.....52
Windowbags.....52
Zusatzsteckdosen.....101
Zustandsverschlechterung durch Alterung (Reifen).....280