

WARNLEUCHTEN UND ANZEIGEN

ROTE Warnleuchten weisen auf vorrangige Warnmeldungen hin. Eine primäre Warnmeldung muss sofort, vor dem Weiterfahren, vom Fahrer oder von einem qualifizierten Techniker untersucht werden.

ORANGE und GELBE Warnleuchten weisen auf zweitrangige Warnmeldungen hin. Einige zeigen an, dass ein Fahrzeugsystem in Betrieb ist, andere, dass der Fahrer Maßnahmen ergreifen und anschließend möglichst bald einen qualifizierten Techniker hinzuziehen muss.

GRÜNE und BLAUE Leuchten in der Instrumententafel zeigen den Systemstatus an.

LEUCHTENKONTROLLE

Nach Einschalten der Zündung werden drei Sekunden lang die Glühlampen der Warnleuchten überprüft (außer bei der Airbag-Warnleuchte, die sechs Sekunden lang leuchtet). Erlischt eine Warnleuchte danach nicht, die Ursache vor Beginn der Fahrt untersuchen.

Bei einigen Warnleuchten werden gleichzeitig Meldungen auf dem Informationsdisplay angezeigt.

Hinweis: Nicht alle Warnleuchten werden überprüft (z. B. Fernlichtscheinwerfer und Blinkleuchten).

Hinweis: Wenn ein Anhänger mit LED-Leuchten an der Anhängersteckdose angeschlossen ist, kann die Glühlampenprüfung möglicherweise nicht durchgeführt werden.

KRITISCHE WARNMELDUNGEN (ROT)



Leuchtet, wenn auf dem Informationsdisplay eine kritische Warnmeldung angezeigt wird.

ALLGEMEINE WARN-/INFORMATIONSMELDUNG (ORANGE)



Leuchtet, wenn eine nicht kritische Warn- oder Informationsmeldung auf dem Informationsdisplay angezeigt wird.

ÖLDRUCK NIEDRIG (ROT)



Blinkt die Leuchte oder leuchtet sie während der Fahrt auf, das Fahrzeug anhalten, sobald dies gefahrlos möglich ist, und den Motor sofort abstellen.

Den Ölstand prüfen und bei Bedarf Öl nachfüllen. Den Motor anlassen; erlischt die Leuchte weiterhin nicht, den Motor sofort ausstellen und vor dem Weiterfahren qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

BREMSE (ROT)



Leuchtet während der Leuchtenprüfung kurz auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Leuchtet die Leuchte beim Fahren auf, besteht Verdacht auf niedrigen Bremsflüssigkeitsstand oder auf einen Fehler in der elektronischen Bremskraftverteilung (EBD).

Das Fahrzeug anhalten, sobald dies gefahrlos möglich ist. Den Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren und bei Bedarf Bremsflüssigkeit nachfüllen. Erlischt die Leuchte nicht, qualifizierte Hilfe hinzuziehen, bevor die Fahrt fortgesetzt wird.

FESTSTELLBREMSE (ROT)



Leuchtet auf, wenn die elektronische Parkbremse (EPB) korrekt betätigt wird. Blinkt die Leuchte, wurde ein Fehler erkannt. Sofort qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

BATTERIELADUNG (ROT)



Leuchtet während der Leuchtenprüfung beim Einschalten der Zündung auf und erlischt, sobald der Motor läuft.

Erlischt die Warnleuchte weiterhin nicht, oder leuchtet sie während der Fahrt auf, weist dies auf eine Fehlfunktion des Batterieladesystems hin. Sofort qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

SICHERHEITSGURT (ROT)



Leuchtet auf, begleitet von einem Signalton, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist und der Sicherheitsgurt eines belegten Vordersitzes nicht angelegt wurde. Die Leuchte erlischt, wenn der entsprechende Sicherheitsgurt angelegt wird.

Hinweis: Gegenstände auf dem Beifahrersitz können die Gurtwarnungsfunktion aktivieren. Es wird daher empfohlen, alle Gegenstände, die auf den Beifahrersitz gelegt werden, mit dem Sicherheitsgurt zu sichern. Siehe 37, **VERWENDEN DER SICHERHEITSGURTE.**

SPURHALTEASSISTENT (ROT)



Wenn der Spurhalteassistent erkennt, dass das Fahrzeug eine der Spurbegrenzungen überfährt, innerhalb der das Fahrzeug unterwegs ist, ohne dass die entsprechende Blinkleuchte aktiviert wird, leuchtet die betreffende Spur rot auf. Gleichzeitig ist ein Vibrieren des Lenkrads wahrnehmbar.

MOTOR/GETRIEBE (ORANGE)



Leuchtet während der Leuchtenprüfung kurz auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Leuchtet die Warnleuchte bei laufendem Motor auf, liegt ein abgasbezogener Fehler am Motor oder Getriebe vor. Das Fahrzeug kann weiterhin gefahren werden, wechselt möglicherweise jedoch in den Notbetrieb, in dem eine geringere Motorleistung verfügbar sein kann. So bald wie möglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

Wenn die Warnleuchte bei laufendem Motor blinkt, Geschwindigkeit reduzieren und umgehend qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

BREMSE (ORANGE)



Leuchtet während der Leuchtenprüfung kurz auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Leuchtet die Lampe nach Anlassen des Motors oder während der Fahrt auf, besteht Verdacht auf verschlissene Bremsbeläge oder einen Fehler im Notbremsssystem (EBA).

Warnleuchten

Das Fahrzeug kann immer noch vorsichtig gefahren werden, es muss jedoch bei erster Gelegenheit qualifizierte Hilfe hinzugezogen werden.

DYNAMISCHE STABILITÄTSKONTROLLE (DSC) (ORANGE)



Blinkt, wenn die DSC aktiv ist.

Liegt eine Störung vor, bleibt die Warnleuchte erleuchtet und auf dem Informationsdisplay wird **DSC NICHT VERFUEGBAR** angezeigt. Das Fahrzeug kann noch gefahren werden, jedoch ohne die Unterstützung durch die DSC. So bald wie möglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

DYNAMISCHE STABILITÄTSKONTROLLE (DSC) AUS (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn die DSC ausgeschaltet ist. Eine Meldung wird im Meldungsdisplay angezeigt.

ANTIBLOCKIERSYSTEM (ABS) (ORANGE)



Leuchtet während der Leuchtenprüfung kurz auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird.

Erlischt die Warnleuchte weiterhin nicht oder leuchtet sie während der Fahrt auf, weist dies auf eine Fehlfunktion des ABS hin. Vorsichtig fahren, starkes Bremsen vermeiden und umgehend qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

AIRBAG (ORANGE)



Leuchtet während der Leuchtenprüfung beim Einschalten der Zündung auf und erlischt nach 6 Minuten.

Leuchtet die Leuchte erneut nach der Glühlampenprüfung oder während der Fahrt, liegt ein Fehler im Airbagsystem vor. So bald wie möglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

AKTIVES KURVENLICHT (ORANGE)



Leuchtet bei Auftreten einer Systemstörung auf. Die Scheinwerfer funktionieren weiterhin, doch arbeitet diese Funktion nicht mehr korrekt. So bald wie möglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

NEBELSCHLUSSLEUCHTE (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn die Nebelschlussleuchten eingeschaltet werden.

GLÜHKERZEN (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird, um anzuzeigen, dass die Glühkerzen aktiv sind.

AUTOMATISCHER GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn der automatische Geschwindigkeitsbegrenzer (ASL) eingeschaltet wird.

FOLGEMODUS (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn der Folgemodus der adaptiven Geschwindigkeitsregelung (ACC) eingeschaltet ist.

AUSSENTEMPERATUR (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn die Außentemperatur so niedrig ist, dass die Straße vereist sein könnte.

WARNUNG NIEDRIGER KRAFTSTOFFSTAND (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn nur noch wenig Kraftstoff im Tank ist. Bei nächster Gelegenheit tanken.

Der Pfeil zeigt an, auf welche Seite des Fahrzeugs sich der Tankdeckel befindet.

REIFENDRUCK-ÜBERWACHUNGSSYSTEM (GELB)



Die Warnleuchte leuchtet auf und parallel wird eine Meldung auf dem Informationsdisplay angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass einer oder mehrere Reifen deutlich zu geringen Reifendruck aufweisen. Das Fahrzeug so bald wie möglich anhalten, den Reifendruck aller Reifen prüfen und auf den empfohlenen Wert erhöhen.

Blinkt die Leuchte, weist dies auf eine Systemstörung hin.

SCHALTANZEIGE (GRÜN)



Die Schaltanzeige leuchtet am empfohlenen Gangwechsellpunkt kurz auf (Hochschalten).

Die Schaltanzeige leuchtet bei eingeschalteter Geschwindigkeitsregelung nicht auf, es sei denn, dass durch Betätigung des Gaspedals die Geschwindigkeitsregelung ausgesetzt wird.

Hinweis: Die Anzeige dient nur zu Hinweiszwecken. Es liegt in der Verantwortung des Fahrers, entsprechend den gegebenen Bedingungen das Fahrzeug in angemessener Weise zu bedienen.

BERGABFAHRHILFE (GRÜN)



Leuchtet dauerhaft auf, wenn die Bergabfahrlilfe (HDC) ausgewählt ist und die Betriebsbedingungen für die HDC erfüllt werden. Siehe **162, HDC-BEDIENELEMENTE**.

Blinkt die Leuchte, wenn HDC ausgewählt ist, aber die Betriebsbedingungen nicht erfüllt sind oder die Wirkung der HDC langsam nachlässt.

GESCHWINDIGKEITSREGELUNG (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn die Geschwindigkeitsregelung oder die adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) aktiv ist.

VORAUSALARM (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn der Vorausalarm eingeschaltet ist.

BEGRENZUNGSLEUCHTEN (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn die Begrenzungsleuchten eingeschaltet sind.

Warnleuchten

NEBELSCHEINWERFER (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn die Nebelscheinwerfer eingeschaltet werden.

BLINKLEUCHTEN (GRÜN)



Die entsprechende Warnleuchte leuchtet auf, wenn die Blinker betätigt werden.

ANHÄNGER-BLINKLEUCHTEN (GRÜN)



Leuchtet während der Leuchtenprüfung beim Einschalten der Zündung auf und erlischt, sobald der Motor läuft.

Ist ein Anhänger angehängt, blinkt die Warnleuchte zusammen mit der Blinkerwarnleuchte. Blinkt die Leuchte nicht, ist u. U. die Blinkleuchten-Glühlampe am Anhänger fehlerhaft.

Hinweis: Ist der angehängte und angeschlossene Anhänger mit LED-Leuchten ausgerüstet, kann die Leuchtenprüfung möglicherweise nicht durchgeführt werden.

FERNLICHTAUTOMATIK (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn die Fernlichtautomatik das Fernlicht eingeschaltet hat.

INTELLIGENTES START-STOPP-SYSTEM (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn der Motor vom intelligenten Start-Stopp-System abgestellt wird.

Hinweis: Andere Warnleuchten, die normalerweise mit dem Abstellen des Motors verknüpft sind, wie etwa die Warnleuchte für die Zündung, leuchten nicht auf, wenn der Motor vom intelligenten Stopp-Start-System abgestellt wird.

SPURHALTEASSISTENT (GRÜN)



Leuchtet grau zur Bestätigung, dass der Spurhalteassistent aktiviert ist. Erkannte Spurbegrenzungen leuchten grün, andernfalls grau.

FERNLICHT (BLAU)



Leuchtet auf, wenn die Fernlichtscheinwerfer eingeschaltet werden oder die Lichthupe betätigt wird.