

英文字母

ACC 下前方警示	
物体检测.....	104
ACC 自动关闭.....	102
CD 播放器	
CD 加载.....	112
便携式媒体播放.....	121
便携式媒体配对.....	122
Commandshift.....	84
ISOFIX 安装.....	29
SRS.....	32
安全气囊报警灯.....	42
TV 道路速度禁用.....	125
USB 设备	
连接多个设备.....	121
VIN 编号.....	203

A

安全.....	10
安全带.....	23, 155
安全.....	24
报警灯.....	42
提醒和警告.....	25
调整.....	23
检查.....	25
预紧器.....	24
安全气囊	
保养信息.....	35
报警灯.....	35, 42
残障乘客乘坐改装.....	36
侧面.....	35
盖板清洁.....	155
禁用.....	34
气帘.....	35
前.....	34
受阻.....	32
维护.....	143
位置.....	32
展开.....	33, 35
安全带.....	24
报警.....	143
单重锁闭.....	10
儿童安全锁.....	26

关闭错误锁闭.....	12
较大儿童座椅.....	29
解除警报.....	12
轮胎保养.....	172
轮胎压力.....	172
清洁座椅安全带.....	155
燃油与燃油加注.....	137
使用电话.....	133
使用座椅安全带.....	23
锁闭确认.....	10
外边报警.....	10
用过的发动机机油.....	144
正确就坐.....	15
座椅安全带提醒和警告.....	25
座椅安全带检查.....	25
座椅安全带警告灯.....	42
座椅安全带预紧器.....	24
安装点尺寸	
用于带多高度板的牵引球.....	77
用于牵引球.....	79

B

白天行驶灯.....	45
保险丝	
乘客车厢保险丝盒.....	167
发动机舱保险丝盒.....	166
更换.....	165
位置.....	165
保养间隔指示器.....	39
安全气囊.....	35
数据记录.....	192
报警.....	10, 143
报警灯.....	41, 43
ABS.....	42
ACC 跟车模式.....	43
DSC 启用.....	42
安全带.....	42
安全气囊.....	35, 42
侧灯.....	44
柴油电热塞.....	43
灯测试.....	41
陡坡缓降控制.....	43
发动机温度.....	41
发动机/变速器.....	42

- 后雾灯.....43
 - 换挡报警灯.....44
 - 机油压力过低.....41
 - 前方警示.....43
 - 前照灯远光灯.....44
 - 燃油液位过低.....43
 - 胎压监测系统 (TPMS).....43
 - 拖车方向指示灯.....44
 - 蓄电池充电.....41
 - 选定低速档.....43
 - 巡航控制.....43
 - 严重警告信息.....41
 - 远光灯辅助.....43
 - 指示灯.....43
 - 制动器.....41-42
 - 智能停止/启动 (绿色).....43
 - 驻车制动器.....42
 - 自适应前方照明系统 (AFS).....42
 - 禁用.....12
 - 内部禁用.....11
 - 外边.....10
 - 被动进入.....6
 - 被动式错加油防护装置.....139
 - 备胎.....180
 - 存放更换的车轮.....186
 - 使用车轮楔块.....181
 - 编程定时气候.....64
 - 变光
 - 前照灯.....47
 - 便利模式.....6
 - 变速器驻车释放.....189
 - 跛行回家模式.....87
 - 档域变换.....87
 - 档域变换指示灯.....86
 - 分动箱.....86
 - 换挡报警灯.....44
 - 紧急驻车释放.....189
 - 静止状态档域变换.....86
 - 自动.....84
 - 变速箱
 - 跛行回家模式.....87
 - 档域变换.....87
 - 档域变换指示灯.....86
 - 分动箱.....86
 - 换挡报警灯.....44
 - 紧急驻车释放.....189
 - 静止状态档域变换.....86
 - 自动.....84
 - 便携式媒体
 - 播放.....121
 - 更换设备.....123
 - 控制钮.....118
 - 连接.....120
 - 连接多个设备.....121
 - 连接设备.....120
 - 配对.....122
 - 标签位置.....203
 - 屏幕设置
 - 屏幕保护程序.....60
 - 超时期间.....60
 - 音量弹出窗口.....60
 - 主题.....60
 - 拨杆换挡.....85
 - 跛行回家模式.....87
- ## C
- 拆卸备胎.....180
 - 拆卸车辆蓄电池.....163
 - 残障乘客乘坐改装
 - 安全气囊.....36
 - 操作千斤顶.....183-184
 - 草地/碎石地/雪地.....106
 - 侧灯报警灯.....44
 - 侧面安全气囊.....35
 - 柴油车: 被动式错加油防护装置.....139
 - 柴油发动机.....138
 - 柴油颗粒过滤器 (DPF)
 - 含硫量.....138
 - 电热塞
 - 报警灯.....43
 - 含硫量.....138
 - 加注口盖.....139
 - 燃油.....137
 - 燃油含水.....138
 - 车窗全开.....6
 - 操作.....56
 - 重置.....152
 - 防夹保护.....57

- 天窗重置.....152
- 车灯.....45
 - TPMS 报警灯.....43
 - 报警灯.....41
 - 测试.....41
 - 灯泡更换.....145, 147
 - 灯泡规格.....200
 - 凝水.....46
 - 尾灯拆卸.....149
 - 氙气前照灯.....145
- 车库内安全
 - 电气部件.....143
 - 顶升.....143
 - 发动机风扇.....143
 - 废气.....143
 - 热部件.....143
 - 蓄电池注意事项.....143
- 车辆报警.....143
- 车辆负荷轮胎压力.....178
- 车辆救援：后牵引孔眼.....188
- 车辆救援：前牵引孔眼.....188
- 车辆清洁
 - 安全气囊盖板.....155
 - 车身底部.....153
 - 发动机舱.....153
 - 合金车轮.....154
 - 内部.....154
 - 洗涤剂喷嘴.....155
 - 越野行驶后.....153
- 车辆施救
 - 变速器驻车释放.....189
 - 四轮着地牵引.....190-191
 - 越野.....190
 - 运输车辆.....188
 - 转向柱锁.....7
- 车辆数据记录.....192
- 车辆蓄电池保养.....161
- 车辆蓄电池充电.....163
 - 拆卸.....163
 - 断开的影响.....163
 - 更换.....163
 - 警告标记.....161
 - 连接跨接导线.....161
 - 蓄电池监测系统.....163
- 车辆制造日期.....204
- 车轮更换
 - 安全警告.....179
 - 备胎.....180
 - 操作千斤顶.....183-184
 - 存放更换的车轮.....186
 - 顶升点.....182-183
 - 工具箱.....179
 - 临时备胎.....181
 - 倾斜传感器.....185
 - 锁定车轮螺母.....185
 - 推荐流程.....185
- 车轮和轮胎
 - TPMS.....177
 - TPMS 报警灯.....43
 - 穿孔.....174
 - 冬季轮胎.....174
 - 更换.....174
 - 检查压力.....173
 - 老化.....174
 - 轮胎保养.....172
 - 轮胎侧壁标记.....171
 - 轮胎磨平.....174
 - 轮胎速度等级.....172
 - 气嘴.....173
 - 全尺寸更换.....178
 - 四轮定位.....197
 - 雪链.....175
 - 压力.....172
- 车轮空转.....88
- 车轮平衡.....142
- 车轮楔块使用.....181
- 车门后视镜.....51
 - 盲点监视器.....53
 - 传感器.....55
 - 附近车辆感测.....54
- 车身底部清洁.....153
- 车外后视镜
 - 倒车时后视镜下调.....51
 - 电动.....51
 - 手动.....51
- 车主维护.....142
- 尺寸.....198
- 乘客车厢保险丝盒.....167

- 乘员安全
 - 儿童座椅系带.....30
 - 建议的儿童座椅.....28
 - 清洁座椅安全带.....155
 - 使用座椅安全带.....23
 - 座椅安全带安全.....24
 - 座椅安全带提醒和警告.....25
 - 座椅安全带检查.....25
 - 座椅安全带警告灯.....42
 - 座椅安全带预紧器.....24
 - 重量
 - 车顶负载.....197
 - 车顶行李架重量.....197
 - 车辆重量.....197
 - 车辆总重.....197
 - 牵引.....72
 - 牵引球/栓钩.....72
 - 重置车窗.....152
 - 储物箱室.....66
 - 储物箱室区域
 - 杂物箱.....66
 - 杯托.....66
 - 后扶手.....66
 - 前杂物盒.....66
 - 触摸屏.....155
 - DVD 播放器控制按钮.....126
 - 按钮反馈.....60
 - 变更便携式媒体设备.....123
 - 便携式媒体播放.....121
 - 便携式媒体连接.....120
 - 便携式媒体配对.....122
 - 控制钮.....118
 - 屏幕设置.....60
 - 操作.....59
 - 触摸屏保养.....59
 - 代客泊车模式.....60
 - 电话
 - 电话簿.....135
 - 配对.....134
 - 电视控制按钮.....124
 - 额外功能.....61
 - 系统设置.....60
 - 禁止显示.....127
 - 快捷键.....60
 - 连接便携式媒体设备.....120
 - 连接多个便携式媒体设备.....121
 - 前气候控制.....62
 - 全方位车身摄像头.....99
 - 燃油燃烧式加热器.....63
 - 设置.....59
 - 时钟.....60
 - 视频播放器控制按钮.....126
 - 收音机控制钮.....116
 - 音量预设.....60
 - 音频/视频控制按钮.....111
 - 语言选择.....60
 - 主菜单.....58
 - 自动再循环.....63
 - 4x4 信息菜单.....110
 - 传感器
 - 堵塞.....55
 - 存放更换的车轮.....186
- ## D
- 打开点火.....80
 - 打开发动机罩.....144
 - 代客泊车模式.....60
 - 取消.....60
 - 挡风玻璃清洗器
 - 规格.....195
 - 加注.....160
 - 检查.....160
 - 挡风玻璃（加热型）.....63
 - 档域变换.....86-87
 - 指示灯.....86
 - 倒车驻车辅助.....94
 - 倒车交通检测.....97
 - 后视摄像头.....97
 - 系统故障.....95
 - 底盘编号.....203
 - 灯泡
 - 侧灯.....148
 - 车内灯泡更换.....151
 - 方向指示灯.....149
 - 更换灯泡.....145
 - 规格.....200
 - 后灯.....150
 - 卤素灯.....147

- 牌照.....150
 - 牌照灯.....150
 - 前雾灯.....148
 - 前照灯.....147
 - 尾灯.....149
 - 低档域变速器箱报警灯.....43
 - 低档域变速器
 - 行驶过程中选择高档域.....86
 - 提醒（座椅安全带）.....25
 - 点火
 - 动态重新启动.....80
 - 开启.....80
 - 电动车窗
 - 操作.....56
 - 电动驻车制动器.....92
 - 电动座椅.....14
 - 位置记忆.....15
 - 座椅运动受限.....14
 - 电话.....132
 - 安全.....133
 - 电话簿.....135
 - 方向盘控制按钮.....135
 - 概述.....132
 - 更换电话.....134
 - 兼容性列表.....133
 - 蓝牙兼容性.....133
 - 蓝牙无线技术.....132
 - 免提操作.....132
 - 配对.....134
 - 通过电话.....133
 - 通过触摸屏配对.....134
 - 通过电话配对.....133
 - 通话音量.....135
 - 图标.....134
 - 电热塞
 - 报警灯.....43
 - 电视禁用.....125
 - 控制钮.....124
 - 免责声明.....125
 - 电源插座.....68
 - 电子数据.....192
 - 电子制动力分配.....92
 - 顶起车辆.....183-184
 - 顶升点.....182-183
 - 定时气候.....63
 - 编程设置.....64
 - 额外的遥控器.....65
 - 使用遥控器.....64
 - 遥控电池.....65
 - 冬季轮胎.....174
 - 冬季停驻位置.....152
 - 动力转向
 - 液位.....159
 - 油液
 - 规格.....160
 - 动态重新启动.....80
 - 动态稳定性控制 (DSC).....88
 - DSC 关闭报警灯.....42
 - DSC 启用报警灯.....42
 - 关闭.....88
 - 开启.....88
 - 陡坡缓降控制.....108
 - 报警灯.....43
 - 警告信息.....109
 - 制动器释放控制.....109
 - 制动器温度.....109
 - 陡坡缓释控制
 - 上坡制动器释放.....109
 - 断开蓄电池连接的影响.....163
- ## E
- 额外功能.....61
 - 恶劣行驶条件.....142
 - 儿童安全
 - ISOFIX 安装.....29
 - 定位.....27
 - 儿童座椅.....26
 - 系带.....30
 - 检查表.....29
 - 建议的儿童座椅.....28
 - 较大儿童加高座椅.....29
 - 锁定和车窗抑制器.....26
 - 支撑座椅.....29
 - 发动机舱
 - 油液加注口位置.....156
 - 发动机盖
 - 拆卸.....144
 - 重新安装.....144

- 发动机机舱清洁.....153
 发动机机油
 容量.....196
 发动机排放数据.....194
 发动机启动
 启动失败.....81
 发动机温度报警灯.....41
 发动机性能数据.....194
 发动机罩下面.....144
 打开.....144
 关闭.....144
 发动机/变速器报警灯.....42
 舱打开.....144
 柴油.....137-138
 防冻剂液位.....157
 关闭.....80
 规格.....193
 冷却液液位.....157
 磨合.....142
 启动
 免匙启动备用程序.....80
 汽油.....137
 油位.....156
 发射器
 智能钥匙.....201
- F**
- 方向盘控制按钮
 电话.....135
 调整.....22
 自动位置.....22
 方向指示灯.....45
 报警灯.....43
 防抱死制动系统 (ABS) 报警灯.....42
 紧急停车信号.....93
 防盗系统.....143
 防夹保护
 车窗.....57
 分动箱.....86
 行驶过程中的档域变换.....86
 辅助电源插座.....68
 辅助加热器.....63
 辅助设备连接.....121
- 辅助约束系统 (SRS)
 安全气囊报警灯.....35, 42
 安全气囊维护.....143
 安全气囊位置.....32
 安全气囊展开.....35
 侧面安全气囊.....35
 禁用乘客安全气囊.....34
 帘式安全气囊.....35
 前安全气囊.....34
 附件.....143
 附近车辆感测.....54
- G**
- 盖
 拆卸.....144
 重新安装.....144
 合格声明.....205
 跟车模式
 超控.....103
 车距更改.....102
 恢复.....103
 进入.....101
 超控.....102
 更换保险丝.....165
 更换车轮
 安全警告.....179
 备胎.....180
 操作千斤顶.....183-184
 存放更换的车轮.....186
 顶升点.....182-183
 工具箱.....179
 临时备胎.....181
 锁定车轮螺母.....185
 推荐流程.....185
 更换灯泡.....145
 更换连接的电话.....134
 工具箱.....179
 固定行李.....69, 71
 刮水器.....49
 刮水器和清洗器.....49
 刮水器和洗涤剂
 速度关联模式.....50
 液位.....160
 雨水传感器.....50

索引

关闭发动机	80
关闭发动机罩	144
关于本手册	2
光碟	112
规格	
MTBE	137
标签位置	203
尺寸	198
重量	197
发动机	193
甲醇	137
燃油箱容量	140
容量	196
润滑剂	195
四轮定位	197
乙醇	137
油液	195
制动踏板行程	197
国外行驶	
光束形态	46
前照灯	46

H

后部气候控制	65
后窗遮阳帘	56
后灯	
拆卸	149
灯泡更换	149
后媒体	
触摸屏控制按钮	128
耳机	130
遥控电池	131
遥控器使用	129-130
后牵引孔眼	188
后视镜	
车外后视镜	51
倒车时下调	51
盲点监视器	53
传感器	55
附近车辆感应	54
后视摄像头	
倒车交通检测	97
传感器	97
栓钩指引	72

驻车辅助	95
后雾灯报警灯	43
后座椅	
第三排	19
第三排折叠和升高	20
折叠	17-18
升高	17-18
通道位置	19
换档旋钮	85
恢复速度和跟车模式 (ACC)	103

J

机油压力过低报警灯	41
发动机机油规格	157
规格	195
加注	157
加注口位置	156
用过的发动机机油	144
记录	
事件数据	192
维护数据	192
技术规格	
尺寸	198
重量	197
发动机	193
发动机机油	195
发动机冷却液	195
发动机性能	194
排放数据	194
清洗液	195
容量	196
射频规定	202
四轮定位	197
制动液	195
加热和通风	63
定时气候	63
定时气候遥控器	65
后	65
空气质量传感器	63
前	62
燃油燃烧式加热器	63
使用遥控器	64
遥控电池	65
自动设置	63

- 自动再循环.....63
 加热型挡风玻璃.....63
 加注燃油
 MTBE.....137
 安全防护措施.....137
 柴油.....137
 柴油含硫量.....138
 甲醇.....137
 汽油.....137
 燃油耗尽.....138
 燃油加注口盖.....139
 辛烷值.....137
 乙醇.....137
 甲醇.....137
 驾驶位置记忆.....15
 驾驶员退出
 停用智能停止/启动.....82
 建议轮胎压力.....177
 较大儿童加高座椅.....29
 解锁.....12
 被动进入.....6
 单点进入.....4-5
 车窗全开.....4, 6
 打开尾门.....7
 多点进入.....4-5
 驾驶者车门.....4
 进入和退出模式.....22
 免匙进入.....6
 模式.....4
 所有车门.....4
 医疗设备上的发射器影响.....7
 禁用乘客安全气囊.....34
 禁用 - TV.....125
 紧急停车信号.....93
 危险报警灯.....93
 紧急制动辅助.....92, 104
 进入车辆
 被动进入.....6
 车窗全开.....6
 解锁模式.....5
 进入和退出模式.....22
 免匙进入.....6
 进入高度（空气悬架）.....90
 警报静音.....12
 警告信息.....38
 静止状态档域变换.....86
- ## K
- 开动锁定.....7
 开关清洁.....154
 可拆卸式牵引球
 拆卸.....75
 空调
 后.....65
 前.....62
 使用遥控器.....64
 遥控电池.....65
 自动设置.....63
 自动再循环.....63
 空气悬架.....89
 进入高度.....90
 扩充模式.....89
 遥控操作.....90
 已锁定的进入高度.....90
 越野高度.....89
 空气质量传感器.....63
 跨接启动
 连接跨接导线.....161
 连接启动辅助装置.....162
 扩充模式（空气悬架）.....89
- ## L
- 蓝牙
 便携式媒体
 播放.....121
 配对.....122
 电话.....132
 安全.....133
 电话簿.....135
 概述.....132
 配对.....134
 图标.....134
 兼容性.....133
 配对
 通过电话.....133
 老化（轮胎）.....174

- 冷却液
规格.....158
加注.....158
检查液位.....157
- 礼仪延迟.....46
- 连接跨接导线.....161
- 帘式安全气囊.....35
- 零部件.....143
- 轮胎穿孔.....174
- 轮胎更换.....174
- 轮胎磨平.....174
- 轮胎压力.....178
- 轮胎压力监测系统 (TPMS).....177
报警灯.....43
轮胎保养.....172
气嘴.....173
全尺寸更换.....178
TPMS.....177
报警灯.....43
- 侧壁标记.....171
- 车辆负荷.....178
- 穿孔.....174
- 冬季.....174
- 更换.....174
- 建议轮胎压力查询.....177
- 老化.....174
- 轮胎保养.....172
- 轮胎侧壁标记.....171
- 轮胎磨平.....174
- 气嘴.....173
- 全尺寸更换.....178
- 速度等级.....172
- 雪链.....175
- 压力.....172
- 压力检查.....177
- M**
- 盲点监视器
超车车辆通知.....53
传感器被阻塞.....55
附近车辆感测.....54
显示的消息.....55
- 锚固点 (行李).....71
- 免匙进入.....6
- 免匙锁闭.....11
- 磨合.....142
- 无线电数据系统自动调谐.....117
- N**
- 内部保护
暂时禁用.....11
- 内部车灯.....48
- 内部车灯灯泡.....151
灯泡更换.....145
灯泡规格.....200
类型.....48
- 内部清洁.....154
安全气囊盖板.....155
- 内部锁闭.....12
- 泥地沟地.....106
- 凝水 (前照灯).....46
- P**
- 牌照灯灯泡.....150
- 配对电话.....134
通过电话.....133
- 碰撞之后启动.....192
- 皮革清洁.....154
- Q**
- 启动发动机.....80
免匙启动备用程序.....80
启动失败.....81
- 起伏不平的道路.....143
- 起伏不平的道路上的车辆测试.....143
- 气候控制
定时气候.....63
定时气候遥控器.....65
后.....65
前.....62
燃油燃烧式加热器.....63
使用遥控器.....64
遥控电池.....65
自动设置.....63
自动再循环.....63
- 汽油加注口盖.....139
- 汽油油耗.....141

- 燃油类型.....137
- 牵引孔眼：后.....188
- 牵引孔眼：前.....188
- 牵引控制
 - 关闭.....88
 - 开启.....88
- 牵引球
 - 安装点尺寸.....77, 79
 - 可拆卸.....74-75
- 牵引球：可拆卸式牵引球/拖车栓钩的收起.....76
 - 安装点尺寸.....77, 79
 - 重量.....72
 - 基本检查.....76
 - 计算重量.....76
 - 检查
 - 灯.....76
 - 加载重量限制.....76
 - 拉脱式缆索.....76
 - 牵引球.....76
 - 可拆卸式牵引球.....74-75
 - 牵引辅助.....73
 - 栓钩指引.....72
 - 四轮着地.....190
 - 拖车.....76
 - 拖车倒车辅助.....73
 - 拖车电气连接.....75
 - 拖车摇摆.....72
 - 稳定性辅助.....72
- 牵引：可拆卸式牵引球的收起.....76
- 前安全气囊.....34
- 前方警示.....104
- 前方警示报警灯.....43
- 前刮水器
 - 冬季停驻位置.....152
- 前气候控制.....62
 - 自动再循环.....63
- 前牵引孔眼.....188
- 前照灯.....45
 - 白天行驶灯.....45
 - 报警灯 (AFS).....42
 - 变光.....47
 - 拆卸.....146
 - 灯泡标识.....147
- 灯泡更换.....145, 147
- 灯泡规格.....200
- 光束形态.....46
- 国外行驶.....46
- 礼仪延迟.....46
- 卤素灯.....147
- 凝水.....46
- 清洗器.....50
 - 氙气.....145
 - 远光灯报警灯.....44
 - 远光灯辅助.....46
 - 远光灯辅助报警灯.....43
 - 自适应.....47
- 前驻车辅助.....94
 - 系统故障.....95
- 清洁控制按钮.....154
 - 安全带.....155
 - 安全气囊盖板.....155
 - 车身底部.....153
 - 传感器和摄像头.....153
 - 发动机舱.....153
 - 合金车轮.....154
 - 内部.....154
 - 皮革.....154
 - 外部.....153
 - 洗涤器喷嘴.....155
 - 越野行驶后.....153
 - 驻车辅助传感器.....153
- 清洗器.....49
- 清洗器储液罐
 - 容量.....196
 - 前照灯.....50
 - 油液规格.....160
 - 油液加注.....160
- 取消车童模式.....60
- 全地形反馈适应系统操作.....106
 - 草地/碎石地/雪地.....106
 - 超控选项.....107
 - 程序选择.....106
 - 系统困难.....107
 - 泥地沟地.....106
 - 沙地程序.....106
 - 通用程序.....106
 - 岩石爬行.....106

- 越野行驶.....106
 全方位车身摄像头.....99
 触摸屏菜单.....99
- ## R
- 燃油表.....37
 燃油过低报警灯.....43
 燃油含水.....138
 燃油耗尽.....138
 燃油系统.....145
 燃油加注口盖.....139
 燃油燃烧式加热器.....63
 燃油箱.....138
 容量.....196
 燃油消耗.....141
 燃油与燃油加注.....139
 安全预防措施.....137
 柴油.....137
 柴油含硫量.....138
 耗尽.....138
 加注口盖.....139
 甲醇.....137
 甲基叔丁基醚 (MTBE).....137
 汽油.....137
 燃油含水.....138
 燃油加注口盖.....139
 消耗.....141
 辛烷值.....137
 乙醇.....137
 油箱容量.....140
 燃油与燃油加注：被动式错加油防护装置.....139
 容量.....196
 发动机机油.....196
 清洗器储液罐.....196
 燃油箱.....196
 润滑油规格.....195
- ## S
- 沙地程序.....106
 折叠扶手.....16
 射频规定.....202
- 涉水感测
 控制钮.....110
 涉水深度
 触摸屏辅助.....110
 摄像头
 触摸屏菜单.....99
 倒车交通检测.....97
 后视镜摄像头.....95, 97
 邻近视图.....99
 栓钩指引.....72
 设置菜单.....38
 显示单位.....39
 设置定时气候编程.....64
 声音设置.....112
 施救
 变速器驻车释放.....189
 四轮着地牵引.....190-191
 越野.....190
 运输.....188
 时钟.....37
 使用车轮楔块.....181
 使用巡航控制.....100
 使用驻车辅助.....94
 使用自适应巡航控制.....101
 事件数据记录.....192
 视频媒体播放器
 耳机.....130
 后媒体触摸屏控制按钮.....128
 后媒体使用.....130
 禁止显示.....127
 控制钮.....126
 全屏视图.....127
 视频全屏视图.....127
 收音机
 控制钮.....116
 自动电台重新调谐.....117
 手册符号.....2
 手动座椅.....13
 手制动器.....92
 数据记录.....192
 栓钩指引摄像头.....72
 双重锁闭.....10
 全面报警.....10
 速度计.....37

- 速度依赖型刮水器.....50
- 锁闭
- 单.....10
 - 车辆起步.....7
 - 车门锁和释放杆.....12
 - 错误锁闭.....12
 - 免匙.....11
 - 确认.....10
 - 双重锁闭.....10
 - 天窗全关.....11
 - 医疗设备上的发射器影响.....7
- 锁定车轮螺母.....185
- T**
- 天窗全关.....11
- 天窗遮阳帘
- 操作.....57
 - 重置.....152
 - 防夹保护.....57
- 停止/启动
- 禁用.....82
 - 启用.....82
- 通道位置
- 后座椅.....19
- 通话音量.....135
- 通用程序.....106
- 头枕
- 后座椅.....21
 - 前排座椅.....21
- 退出车辆
- 单重锁闭.....10
 - 车门锁和释放杆.....12
 - 关闭错误锁闭.....12
 - 免匙锁闭.....11
 - 内部锁闭.....12
 - 全面报警.....10
 - 双重锁闭.....10
 - 锁闭确认.....10
 - 天窗全关.....11
 - 外边报警.....10
- 拖车方向指示灯报警灯.....44
- 拖车牵引辅助.....73
- 拖车栓钩的收起.....76
- 电气连接.....75
 - 牵引重量.....72
 - 摇摆.....72
- W**
- 外边报警.....10
- 外部车灯
- 灯泡更换.....145
 - 灯泡规格.....200
- 外部清洁.....153
- 危险报警灯
- 紧急停车信号.....93
- 维护
- 保险丝盒（乘客车厢）.....167
 - 标签位置.....203
 - 车轮平衡.....142
 - 灯泡更换.....145, 147
 - 尾灯拆卸.....149
 - 灯泡规格.....200
 - 动力转向液液位.....159
 - 恶劣行驶条件.....142
 - 发动机舱保险丝盒.....166
 - 发动机机油油位.....156
 - 发动机冷却液液位.....157
 - 更换保险丝.....165
 - 关闭发动机罩.....144
 - 机油加注.....157
 - 检查轮胎压力.....173
 - 跨接启动.....162
 - 每周检查.....142
 - 磨合.....142
 - 牌照灯灯泡.....150
- 清洁
- 安全带.....155
 - 车身底部.....153
 - 传感器和摄像头.....153
 - 发动机舱.....153
 - 合金车轮.....154
 - 内部.....154
 - 皮革.....154
 - 外部.....153
- 清洗器液位.....160
- 燃油系统.....145
- 日常检查.....142
- 容量.....196

- 润滑油和油液规格.....195
 使用启动辅助装置.....162
 越野行驶后.....153
 制动块.....142
 制动液液位.....159
 智能钥匙电池.....8
 尾门
 打开和关闭.....7
 稳定性控制
 DSC.....88
 开启.....88
 关闭.....88
 雾灯
 报警灯
 后.....43
 前.....43
 灯泡更换.....148
- ## X
- 洗涤剂喷嘴.....155
 氙气前照灯.....145
 显示屏.....155
 辛烷值.....137
 汽油.....137
 信息娱乐
 CD 加载.....112
 便携式媒体
 播放.....121
 更换.....123
 控制钮.....118
 连接.....120
 连接多个设备.....121
 连接设备.....120
 配对.....122
 触摸屏
 保养.....59
 操作.....59
 额外功能.....61
 设置.....59-60
 音频/视频控制按钮.....111
 主菜单.....58
 电视控制按钮.....124
 耳机.....130
 后媒体触摸屏控制按钮.....128
 后媒体使用.....130
 媒体播放器控制按钮.....126
 全屏视图.....127
 声音设置.....112
 收音机控制钮.....116
 自动电台重新调谐.....117
 信息中心显示单位.....39
 行车计算机.....38
 重置.....39
 平均车速.....39
 燃油范围.....39
 燃油消耗.....39
 行车距离.....39
 行李固定.....71
 行李箱
 锚固点.....71
 装载空间盖板.....69
 装载区.....69
 行驶过程中重新启动发动机.....80
 ACC 车距更改.....102
 ACC 跟车模式.....101
 ACC 故障.....104
 ACC 驾驶提示.....103
 ACC 雷达探测光束问题.....103
 ACC 前方警示.....104
 ACC 设置速度和跟车模式超控.....102
 ACC 自动关闭.....102
 DSC 启用报警灯.....42
 电子制动力分配.....92
 换挡报警灯.....44
 恢复 ACC 跟车模式.....103
 恢复 ACC 设置的速度.....103
 机油压力过低.....41
 紧急停车信号.....93
 紧急制动辅助.....92
 盲点监视器.....53
 盲点监视器消息.....55
 附近车辆感测.....54
 每周检查.....142
 磨合.....142
 配备 ABS 的陡坡控制.....92
 配备 ABS 的制动控制.....92
 碰撞之后.....192
 启动之前.....192

- 启用智能停止/启动.....82
 前方警示.....104
 前方警示报警灯.....43
 日常检查.....142
 使用巡航控制.....100
 使用 ACC.....101
 停用智能停止/启动.....82
 险峻的行驶条件.....142
 雨水传感器.....50
 正确就坐.....15
 制动器重要信息.....92
 自适应巡航控制.....101
 许可
 音频/视频.....113-114
 蓄电池
 保养.....161
 报警灯.....41
 拆卸.....163
 充电.....163
 断开.....163
 断开的影响.....163
 更换.....163
 监视系统.....163
 警告标记.....161
 连接跨接导线.....161
 使用启动辅助装置.....162
 维护.....161
 助推启动.....162
 悬架.....89
 高度调节.....89
 进入高度.....90
 空气悬架.....89
 扩充模式.....89
 遥控操作.....90
 已锁定的进入高度.....90
 越野高度.....89
 选择车童模式.....60
 雪链.....175
 巡航控制.....100
 ACC 车距更改.....102
 ACC 跟车模式.....101
 ACC 驾驶提示.....103
 ACC 雷达探测光束问题.....103
 ACC 设置速度和跟车模式超控.....102
 ACC 下前方警示.....104
 报警灯.....43
 跟车模式.....101
 恢复 ACC 跟车模式.....103
 恢复 ACC 设置的速度.....103
 使用 ACC.....101
 自适应巡航控制.....101
 自适应巡航控制故障.....104
 循序式换档.....84
 压力检查（轮胎）.....173
 检查.....173
 轮胎.....172
 Y
 严重警告信息.....41
 岩石爬行.....106
 遥控操作
 空气悬架.....90
 遥控器
 保养.....9
 单重锁闭.....10
 后媒体.....129-130
 遥控电池.....131
 系统发射器.....201
 驾驶位置记忆.....15
 智能钥匙电池.....8
 钥匙发射器.....7
 仪表盘.....37, 155
 保养指示灯.....39
 报警灯.....41
 菜单.....38
 车辆设置.....38
 行车功能.....38
 行车计算机.....38
 仪表显示器.....38
 灯测试.....41
 建议轮胎压力.....177
 警告信息.....38
 轮胎压力检查.....177
 燃油范围.....39
 显示单位.....39
 行车计算机.....38
 行车距离.....39
 乙醇.....137

- 已锁定的进入高度.....90
- 音量
- 电话.....135
- 音频
- CD 加载.....112
- DVD 播放器控制按钮.....126
- 变更便携式媒体设备.....123
- 便携式媒体播放.....121
- 便携式媒体控制钮.....118
- 便携式媒体连接.....120
- 便携式媒体配对.....122
- 触摸屏控制按钮.....111
- 电视控制按钮.....124
- 耳机.....130
- 后媒体触摸屏控制按钮.....128
- 连接便携式媒体设备.....120
- 全屏视图.....127
- 声音设置.....112
- 视频播放器控制按钮.....126
- 收音机控制钮.....116
- 许可.....113-114
- 自动电台重新调谐.....117
- 英里/加仑.....141
- 用过的发动机机油.....144
- 油液
- 动力转向
- 规格.....160
- 加注.....160
- 检查.....159
- 发动机机油
- 检查.....156
- 规格.....195
- 机油
- 加注.....157
- 加注口位置.....156
- 冷却液
- 规格.....158
- 加注.....158
- 清洗器清洗液.....160
- 清洗液
- 规格.....160
- 检查.....160
- 容量.....196
- 制动器
- 规格.....159
- 加注.....159
- 检查.....159
- 雨水传感器.....50
- 远光灯辅助.....46
- 越野高度.....89
- 越野行驶
- 草地/碎石地/雪地.....106
- 超控选项.....107
- 泥地沟地.....106
- 培训课程.....106
- 清洁后.....153
- 全地形反馈适应系统.....106
- 沙地程序.....106
- 通用程序.....106
- 岩石爬行.....106
- 越野.....190
- 运输车辆.....188
- Z**
- 照明
- 内部车灯位置.....48
- 遮阳帘.....56
- 后窗.....56
- 侦测电波问题.....103
- 正确就坐.....15
- 指示灯报警灯.....43
- 制动器温度.....109
- ABS 报警灯.....42
- 报警灯（红色）.....41
- 报警灯（琥珀色）.....42
- 重要信息.....92
- 电子制动力分配.....92
- 陡坡控制.....92
- 紧急辅助.....104
- 紧急停车信号.....93
- 紧急制动辅助.....92
- 配备 ABS 的控制.....92
- 手制动器.....92
- 踏板行程.....197
- 液体检查.....159
- 油液规格.....159
- 油液加注.....159

- 制动块.....142
- 驻车制动器报警灯.....42
- 智能停止/启动报警灯.....43
 - 禁用.....82
 - 启用.....82
- 智能钥匙
 - 保养.....9
 - 单重锁闭.....10
 - 电池更换.....8
 - 发射器.....201
 - 驾驶位置记忆.....15
- 驻车辅助
 - 操作.....94
 - 倒车交通检测.....97
 - 后视摄像头.....95, 97
 - 系统故障.....95
 - 清洁传感器和摄像头.....153
- 驻车位置紧急释放.....189
- 驻车制动器.....92
 - 报警灯.....42
- 助推启动.....162
- 转速表.....37
- 转向不足.....88
- 转向过度.....88
- 转向柱
 - 车辆施救.....7
 - 锁.....7
- 装载负荷
 - 固定载荷.....69
- 装载空间盖板.....69
- 资料信息.....38, 41
- 自动变速器.....84
 - 档域变换指示灯.....86
 - 分动箱.....86
 - 换档报警灯.....44
 - 换档拨杆.....85
 - 换档杆.....85
 - 静止状态档域变换.....86
 - 临时手动档位选择.....85
- 自动模式（气候控制）.....63
- 自动锁闭.....7
- 自动再循环.....63
- 自适应前方照明系统.....47
 - 报警灯.....42
- 自适应前照灯.....47
- 自适应巡航控制.....101
 - ACC 车距更改.....102
 - 跟车模式.....101
 - 故障.....104
 - 恢复跟车模式.....103
 - 恢复设置的速度.....103
 - 雷达探测光束问题.....103
 - 前方警示.....104
 - 设置速度和跟车模式超控.....102
 - 行车提示.....103
 - 自动关闭.....102
- 阻碍安全气囊.....32
- 座椅运动受限.....14
 - ISOFIX 安装.....29
 - 第三排后座椅.....19
 - 电动前部.....14
 - 儿童约束装置检查表.....29
 - 儿童座椅.....26
 - 儿童座椅定位.....27
 - 儿童座椅系带.....30
 - 后头枕.....21
 - 后座椅折叠.....17-18, 20
 - 后座椅升高.....17-18
 - 建议的儿童座椅.....28
 - 前头枕.....21
 - 清洁座椅安全带.....155
 - 折叠扶手.....16
 - 手动前部.....13
 - 位置记忆.....15
 - 正确就坐.....15
 - 座椅安全带警告灯.....42
 - 座椅运动受限.....14