

### 驾驶员控制装置

1. 地图阅读灯控制开关 (48)。
2. 主要内部照明灯开关 (48)。
3. 天窗关闭开关 (56)。
4. 天窗打开/倾斜开关 (56)。
5. 远光灯 / 方向指示灯 / 行车计算机开关 (45/38)。
6. 换档拨杆 (84)。
7. 音频系统控制按钮: (111)。
8. 仪表板和信息中心 (38)。
9. 仪表板菜单控制按钮 (38)。
10. 雨刮器/清洗器控制钮 (49)。
11. START/STOP (启动/停止) 按钮 (80)。
12. 音频系统和控制按钮 (111)。
13. 显示屏/触摸屏 (58)。
14. 加热型左侧座椅开关 (62)。
15. 动态稳定控制 (DSC) 关闭开关 (88)。
16. 危险报警灯控制开关。
17. 驻车辅助开关 (94)。
18. 加热型右侧座椅开关 (62)。
19. 加热器 / 空调控制按钮 (62)。
20. 全地形反馈适应系统控制 (106)。
21. 分动箱开关 (86)
22. 智能停止/启动 (82)。
23. 换档旋钮 (84)。
24. 电子驻车制动 (EPB) (92)。
25. 空气悬架开关 (89)。
26. 陡坡缓降控制 (HDC) 开关 (108)。
27. 加热型方向盘开关 (22)。
28. 语音识别和电话开关 (135)
29. 喇叭开关。
30. 巡航控制开关 (100)。
31. 电动后视镜控制按钮 (51)。
32. 电动车窗控制按钮 (56)。
33. 电动后车窗隔离开关 (56)。
34. 前雾灯开关 (45)。
35. 后雾灯开关 (45)。
36. 前照灯水平调整控制按钮 (卤素灯) (47)。
37. 仪表板照明调光器控制按钮 (45)。
38. 外部照明灯主控制按钮 (45)。

