

## 警告灯与指示灯



不要忽视警告灯或指示灯。尽快采取适当的措施。否则可能会导致死亡或重伤，或对车辆造成严重损坏。

红色警告灯用于主要报警。在继续行驶之前，驾驶员或具备资格的人员必须立即检查主要报警。

琥珀色和黄色警告灯用于次要报警。一些报警表明某个车辆系统正在运行，其他则表示驾驶员必须采取措施，然后向具备资质的人员寻求帮助。

仪表板内的绿色和蓝色指示灯指示系统状态。

## 指示灯检查

点火系统开启时启动警告灯灯泡检查，并持续 3 秒钟（安全气囊警告灯除外，将保持点亮 6 秒钟）。如果在这段时间之后有任何警告灯保持点亮，则应在行车前调查原因。

有些警告灯会在信息中心显示关联信息。

**注意：**不是所有的警告灯都必须检查（如远光灯前照灯和方向指示灯）。

**注意：**如果带 LED 灯的拖车连接至拖车插座，可能不会执行灯泡检查。

## 严重警告信息（红色）



当信息中心存在严重警告信息时，此指示灯点亮。

## 一般警告/资料信息（琥珀色）



当信息中心出现非关键警告信息或资料信息时，此警告灯点亮。

## 蓄电池充电（红色）



当点火开关打开时，此指示灯点亮，进行灯泡检查，当发动机启动后即熄灭。

如果此灯保持打开或在驾驶过程亮起，则表明蓄电池充电系统存在故障，信息中心还会显示一条信息。请立即向具备资质人员寻求帮助。

## 制动器（红色）



当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮，进行灯泡检查。

如果在车辆行驶过程中此指示灯亮起，可怀疑制动液液位过低或电子制动力分配 (EBD) 系统存在故障。

在安全情况下请尽快停车检查，必要时加满制动液。如果指示灯仍然亮起，继续行驶之前，请向资质人员寻求帮助。

## 发动机温度（红色）



发动机温度过高时，此报警灯点亮。信息中心还将显示信息 **ENGINE OVERHEATING**（发动机过热）。

请在安全条件许可情况下尽快停车，并向具备资质人员寻求帮助。

## 机油压力低（红色）



如果此指示灯闪烁或在行驶时亮起，请在安全条件允许条件下尽快停车，并立即关闭发动机。

检查机油位置，必要时加满。启动发动机；如果此指示灯仍然亮起，则立即关闭发动机；继续行驶之前，请向具备资格的人员寻求帮助。

## 警告灯

### 驻车制动器（红色）



电子驻车制动 (EPB) 正确应用时点亮。如果此灯闪烁, 则表明已检测到故障。请立即向具备资质人员寻求帮助。

### 安全带（红色）



当车辆行驶, 且前排座椅有人落座但安全带未扣紧时, 指示灯将亮起并伴有蜂鸣声。当相关安全锁扣紧后, 此灯将熄灭。

**注意:** 放在前排乘客座椅上的物品可能会激活安全带提醒功能。建议您用安全带固定放置在前排座椅上的任何物品。请参阅 23, 使用安全带。

### 自适应前部照明系统（琥珀色）



存在系统故障时亮起。前照灯仍可工作, 但此功能不能正常运行。尽快向具备资质人员寻求帮助。

### 安全气囊（琥珀色）



当点火开关打开时, 此指示灯点亮, 进行灯泡检查, 并将在 6 秒钟后熄灭。

进行灯泡检查之后或在行驶过程中, 如果指示灯再次点亮, 则表明安全气囊系统存在故障。尽快向具备资质人员寻求帮助。

### 防抱死制动系统 (ABS)（琥珀色）



当点火开关打开时, 此指示灯短暂点亮, 进行灯泡检查。

如果此灯一直点亮或在行驶过程中点亮, 则表明 ABS 系统存在故障。小心驾驶, 避免强力制动, 并立即向具备资质人员寻求帮助。

### 制动器（琥珀色）



当点火开关打开时, 此指示灯短暂点亮, 进行灯泡检查。如果在发动机启动后或车辆行驶过程中此灯一直点亮, 可怀疑刹车片磨损或紧急制动辅助 (EBA) 系统存在故障。

您仍可小心驾驶车辆, 但应立即向具备资格的人员寻求帮助。

### 动态稳定控制系统 (DSC)（琥珀色）



当点火开关打开时, 此指示灯短暂点亮, 进行灯泡检查。

如果此灯在行车过程中闪烁, 则表明 DSC 系统已启动。

如果 DSC 系统出现故障, 则警告灯点亮, 同时显示相关的警告信息; 如果 DSC 未处于活动状态, 警告灯将持续闪烁。此时仍可驾驶车辆, 但没有 DSC 辅助。尽快向具备资质人员寻求帮助。

### 动态稳定控制系统 (DSC) 关闭（琥珀色）



DSC 关闭时点亮。

### 发动机/变速器（琥珀色）



当点火开关打开时, 此指示灯短暂点亮, 进行灯泡检查。如果发动机运转时该指示灯亮起, 则表示发动机或变速器存在相关的排放故障。

车辆可以驾驶, 但可能会进入自我保护模式, 性能可能会降低。尽快向具备资质人员寻求帮助。

如果发动机运转时该指示灯闪烁，请减速并立即向具备资质人员寻求帮助。

### 跟车模式（琥珀色）



当自适应巡航控制 (ACC) 系统处于跟车模式时点亮。

### 电热塞（琥珀色）



当点火开关打开后此灯点亮，藉此表明电热塞已启动。

### 燃油液位过低警告（琥珀色）



燃油液位过低时点亮。请尽早加注燃油。

箭头显示可在车辆的哪一侧找到燃油加注口盖。

### 后雾灯（琥珀色）



后雾灯打开时会点亮。

### 轮胎压力监测系统（黄色）



警告灯点亮，同时信息中心显示信息，警告一个或多个轮胎胎压明显不足。

请尽快停车，检查轮胎胎压并将其充气至建议胎压。

警告灯将闪烁以提示系统故障。

### 自动远光灯（绿色）



当自动远光灯功能打开远光前照灯时亮起。

### 巡航控制（绿色）



当巡航控制或自适应巡航控制 (ACC) 处于活动状态时点亮。

### 方向指示灯（绿色）



当方向指示灯开启时，相应的警告灯会闪烁。

### 前向警示（绿色）



前向警示启用时亮起。

### 前雾灯（绿色）



前雾灯打开时亮起。

### 陡坡缓降控制（绿色）



已选择陡坡缓降系统 (HDC) 且符合 HDC 工作条件时持续点亮。

如果此灯闪烁，则表明 HDC 已被选择但操作条件尚未满足，或发生 HDC 隐退。

### 智能停止/启动（绿色）



当发动机通过智能停止/启动系统关闭时点亮。

**注意：**通常与发动机关闭相关的其他警告（例如点火报警灯）在智能停止/启动系统关闭发动机期间不会点亮。

### 低档域（绿色）



选择低档域时点亮。

# 警告灯

## 侧灯（绿色）



侧灯打开时亮起。

## 拖车方向指示灯（绿色）



当点火开关打开时，此指示灯点亮，进行灯泡检查，当发动机启动后即熄灭。

如果拖车已连接，此警告灯将与方向指示灯警告灯一起闪烁。如果此灯不闪烁，则表明拖车上的方向指示灯灯泡可能存在故障。

**注意：**如果连接的拖车装有LED灯，则可能不会执行灯泡检查。

## 远光灯（蓝色）



当远光灯打开或闪烁时此灯点亮。

## 换档（白色）



换档指示灯在建议的换档点（升档）短促点亮。

换档指示灯在巡航控制启用后不会亮起，并且不会因踩下加速器踏板而被超控。

**注意：**该警告指示灯仅供参考。驾驶员应负责以适合当前条件下的适当方式操作车辆。