

## A

- Abbrechen einer Ansage
  - Audiosystem in Standardausführung.....172
- Abdeckungen
  - Ausbau.....264
  - Wiedereinbau.....264
- Abdeckungen im Motorraum.....264
- Abgasfilter.....261
- Abgasflüssigkeit
  - Diesel.....251
- Abmessungen.....346
- Abmessungen des Befestigungspunkts
  - Für den Kugelkopf.....122
  - Für den Kugelkopf mit Mehrfachhöhensenkplatte.....120
- Abnehmbare Anhängerkupplung.....114
- Abnehmbarer Kugelkopf.....112
  - Ausbauen.....116
- Abschleppen
  - Abmessungen des Befestigungspunkts.....120, 122
  - Abnehmbarer Kugelkopf.....112, 116
  - Anhängerkupplungsassistent.....110
  - Anhänger-Rückfahrhilfe.....111
  - auf vier Rädern.....337
  - Berechnen des Gewichts.....118
  - Gewichte.....109
  - hintere Abschleppöse.....335
  - Prüfungen
    - Abreißseil.....118
    - Anhängerkupplungs-Kugelkopf...118
    - Grenzwert Anhängerstützlast.....118
    - Leuchten.....118
  - vordere Abschleppöse.....334
  - Wichtige Prüfungen.....118
- Abschleppösen
  - Hinten.....335
  - Vorn.....334
- Abstellen des Motors.....123
- Adaptive Geschwindigkeitsregelung
  - Abstandsänderung ACC.....154
  - Automatische Abschaltung.....155
  - Eingestellte Geschwindigkeit und Folgemodus überbrücken.....154
  - Fehlfunktion.....157
  - Folgemodus.....153
  - Hinweise zum Fahren.....156
  - Störung des Radarerkennungsstrahls.....156
  - Vorausalarm.....158
  - Wiederaufnahme der voreingestellten Geschwindigkeit.....155
  - Wiederaufnahme des Folgemodus.....155
- Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC).....152
- Adaptive Geschwindigkeitsregelung verwenden.....152
- Adaptive Lautstärkeregelung
  - Audiosystem in Standardausführung.....169
- AdBlue@.....251
- Airbag ist blockiert.....52
- Airbags
  - Abdeckung reinigen.....278
  - Airbagvorhang.....55
  - Änderungen für behinderte Personen.....57
  - Auslösung.....53, 55
  - Blockierung.....52
  - Deaktivierung.....54
  - Einbaulage.....51
  - Seitenairbags.....55
  - Servicehinweise.....56
  - Vorn.....55
  - Warnleuchte.....56, 65
  - Wartung.....262
- Aktive Scheinwerfer.....72
- Aktives Kurvenlicht.....72
  - Warnleuchte.....64
- Aktivieren des Sperrmodus.....94
- Alarm.....18, 262
- Alarmanlage
  - Ausschalten.....21
  - Deaktivierung Innenraum.....19
  - Perimeter.....18

# Index

- Allgemeines Programm.....160
- Altöl.....263
- Anbringungsorte der Schilder.....352
- Anfahren nach einer Kollision.....339
- Anhänger
  - Abschleppgewichte.....109
  - Elektrische Anschlüsse.....117
  - Schwanken.....110
- Anhängerblinkleuchten-Warnleuchte...67
- Anhängerkupplung
  - abnehmbar.....114
  - Aufnahme der abnehmbaren
  - Anhängerkupplung.....117
  - Verstauen des abnehmbaren
  - Anhängerkupplungs-Kugelkopfs/der
  - abnehmbaren Anhängerkupplung...119
- Anhängerkupplungs-Kugelkopf
  - Abmessungen des
  - Befestigungspunkts.....120, 122
  - Abnehmbar.....112, 116
- Anhänger-Rückfahrlilfe.....111
- Anlassen des Motors.....123
  - Nichtanspringen.....125
- Anschließen der Starthilfekabel.....289
- Anschließen zusätzlicher Geräte.....202
- Antiblockiersystem
  - Signal bei Notbremsung.....141
- Anzeigeeinheiten im
- Informationsdisplay.....61
- Anzeigenwarnleuchte.....66
- Armlehne umklappen.....25
- Audio
  - Anschlüsse tragbarer
  - Mediengeräte.....199
  - Automatische
  - Senderneueinstellung.....191
  - Bedienelemente für tragbare
  - Mediengeräte.....197
  - CD einlegen.....185
  - CD wiederholen und zufällige
  - Wiedergabe.....177
  - DAB-Radio
    - Bedienelemente.....193
    - Einstellungen.....195
    - Sender.....195
  - DVD-Player-Bedienelemente.....207
  - Klangeinstellungen.....185
  - Kopfhörer.....212
  - Koppeln tragbarer Geräte.....202, 204
  - Lizenzwerb.....186, 188
  - Radio-Bedienelemente.....190
  - Touchscreen-Bedienelemente.....183
  - Touchscreen-Bedienelemente für
  - Fond-Medien.....209
  - Tragbares Gerät anschließen.....200
  - Tragbares Gerät wechseln.....204
  - TV-Bedienelemente.....205
  - Uhreinstellungen.....181
  - Video-Player-Bedienelemente.....207
  - Vollbildanzeige.....208
  - Wiedergabe tragbarer
  - Mediengeräte.....202
- Audio (Standard)
  - Abbrechen einer Ansage.....172
  - Adaptive Lautstärkeregelung.....169
  - Alternative Frequenzen.....171
  - Ausschalten der
  - Verkehrsmeldungsfunktion.....172
  - Automatische Speicherung von
  - Radiosendern.....170
  - Bass- und Höheneinstellung.....170
  - Bedienelemente.....168
  - CD-Player.....176
  - CD-Titelauswahl.....177
  - DAB-Meldungen.....176
  - DAB-Radio.....173
  - DAB-Radiospeicher.....174
  - Ein Mobiltelefon koppeln.....179
  - Klangeinstellungen.....170
  - Laden einer CD.....176
  - Lautstärke von
  - Verkehrsdurchsagen.....172
  - Liste der DAB-Dienste.....175
  - Nachrichten.....173
  - Radiosendersperre.....171
  - Radiospeichertasten.....170
  - Servicelink.....175
  - Telefon.....179

- Telefonbedienung.....180  
 Tragbare Mediengeräte.....177  
 Verkehrsmeldungen.....172  
 Wiedergabe von MP3-Dateien.....181  
 Aufhängung.....135  
   Ausfahrmodus.....136  
   Fernbedienung.....137  
   Geländehöhe.....135  
   Höheneinstellung.....135  
   Luftfederung.....135  
   Verriegelung auf Zugangshöhe.....137  
   Zugangshöhe.....136  
 Aufnahmestange der abnehmbaren  
 Anhängerkupplung  
   entfernen.....117  
 Aufzeichnung  
   Ereignisdaten.....339  
   Servicedaten.....340  
 Aufzeichnung von Ereignisdaten.....339  
 Aufzeichnung von Fahrzeugdaten.....339  
 Ausbau der Fahrzeugbatterie.....291  
 Ausfahrmodus (Luftfederung).....136  
 Auslandsreisen  
   Lichtverteilung der Scheinwerfer.....71  
   Scheinwerfer.....71  
 Ausschalten der  
 Verkehrsmeldungsfunktion  
   Standard-Audiosystem RDS.....172  
 Ausschaltverzögerung.....70  
 Außenbeleuchtung  
   Glühlampenspezifikation.....348  
   Glühlampenwechsel.....265  
 Außenspiegel.....78  
   Automatische Spiegelparkhilfe.....79  
   Elektrisch.....78  
   Manuell.....78  
   Warnsystem „Toter Winkel“ .....80  
     Erfassen von in der Nähe befindlichen  
     Fahrzeugen.....82  
     Sensoren.....83  
 Äußere Reinigung.....275  
 Auswechseln einer Sicherung.....293  
 Auswirkungen des Abklemmens der  
 Batterie.....292  
 Autobahnauffahrt/-abfahrt  
   Routeneinstellung.....238  
 Automatikgetriebe.....128  
   Fahrbereichswchselanzeigen.....131  
   Schaltwippen.....130  
   Stationärer Bereichswchsel.....131  
   Verteilergetriebe.....131  
   Vorübergehender manueller  
   Gangwechsel.....130  
   Wählknopf.....130  
   Warnleuchte Gangschaltung.....68  
 Automatische Abschaltung der  
 ACC.....155  
 Automatische Neueinstellung des  
 Radiodatensystems.....191  
 Automatischer Umluftbetrieb.....97  
 Automatischer Zoom (Navigation).....233  
 Automatische Verriegelung.....13  
 Auto-Modus (Klimaregelung).....97  
 Auto-Speichern  
   Einen gespeicherten Radiosender  
   verwenden.....170  
   Speichern von Sendern.....170
- ## B
- Batterie  
   Abklemmen.....292  
   Anschließen der Starthilfekabel.....289  
   Ausbauen.....291  
   Austausch.....291  
   Auswirkungen des Abklemmens.....292  
   Laden.....291  
   Pflege.....288  
   Starthilfe.....290  
   Starthilfe verwenden.....290  
   Überwachungssystem.....292  
   Warnleuchte.....63  
   Warnsymbole.....288  
   Wartung.....288  
 Bedienelemente  
   Audiosystem in  
   Standardausführung.....168

# Index

- Bedienelemente für tragbare  
Mediengeräte
    - Standard-Audio.....168
  - Bedienelemente reinigen.....276
  - Bedienung des
    - Terrain-Response-Systems.....160
  - Befestigung von Gepäck.....105, 108
  - Begrenzungsleuchten-Warnleuchte.....67
  - Behindertengerechter Umbau
    - Airbags.....57
  - Beleuchtung
    - Einbaulage der  
Innenraumbeleuchtung.....73
  - Benzin
    - Kraftstoffarten.....249
  - Benzin-Tankdeckel.....255
  - Benzinverbrauch.....258
  - Bergabfahrhilfe.....163
    - Bremstemperatur.....164
    - Steuerung der Bremsenfreigabe.....164
    - Warnleuchte.....67
    - Warnmeldungen.....164
  - Berganfahrhilfe
    - Bremsenfreigabe bei Berganfahrt....164
  - Bergen des Fahrzeugs
    - Geländefahrten.....337
    - Transportieren.....334
  - Bergung
    - Abschleppen auf vier Rädern...337–338
    - Lösen der Getriebeparkstellung.....336
  - Bildschirmeinstellungen
    - Bildschirmschoner.....93
    - Lautstärke-Popup.....93
    - Thema.....93
    - Zeitlimit.....93
  - Bildschirmmodi.....233
  - Blinkleuchten.....69
    - Warnleuchte.....66
  - Bluetooth
    - Kompatibilität.....222
    - Koppeln
      - Über das Telefon.....222
    - Telefon.....221
      - Koppeln.....223
    - Sicherheit.....221
    - Symbole.....224
    - Telefonbuch.....225
    - Übersicht.....220
  - Tragbare Mediengeräte
    - Koppeln.....202, 204
    - Wiedergabe.....202
  - Bordcomputer.....60
    - Durchschnittsgeschwindigkeit.....60
    - Kraftstoffverbrauch.....60
    - Reichweite.....61
    - Tageskilometerstand.....61
    - Zurücksetzen.....60
  - Bremsen
    - ABS-Warnleuchte.....65
    - Elektronische
    - Bremskraftverteilung.....139
    - Feststellbremse.....140
    - Flüssigkeitsspezifikation.....285
    - Kontrolle ABS.....139
    - Nachfüllen von Flüssigkeit.....285
    - Notassistent.....158
    - Notbremsassistent.....140
    - Signal bei Notbremsung.....141
    - Steigungsanfahrtsteuerung.....139
    - Überprüfen des Füllstands.....284
    - Warnleuchte (orange).....65
    - Warnleuchte (rot).....63
    - Warnleuchte Feststellbremse.....64
    - Wichtige Informationen.....139
  - Bremstemperatur.....164
- ## C
- CD einlegen.....176
  - CD-Player
    - Audiosystem in
    - Standardausführung.....176–177
    - CD einlegen.....185
    - Koppeln tragbarer Geräte.....202, 204
    - Wiedergabe tragbarer  
Mediengeräte.....202
  - CD-Player (Standard).....176
    - Adaptive Lautstärkeregelung.....169
    - Bass- und Höheneinstellung.....170

- Bedienelemente.....168  
 Laden.....176  
 Titelauswahl.....177  
 Wiedergabe von MP3-Dateien.....181  
 Wiederholung und zufällige  
 Wiedergabe.....177  
 CD-Titelauswahl.....177  
 CD wiederholen und zufällige  
 Wiedergabe.....177  
 Commandshift.....128  
 Compact Disc.....185
- ## D
- DAB-Radio  
 Angezeigte Meldungen.....175–176  
 Einstellungen.....195  
 Ensembles.....173, 195  
 Ensemble suchen.....173  
 Manuelle Sendersuche.....175  
 Standard-Audio.....173  
 Standardradiospeicher.....174  
 DAB-Radio-Bedienelemente.....193  
 Dachblende  
 Funktion.....89  
 Datenaufzeichnung.....339–340  
 Deaktivieren des Beifahrerairbags.....54  
 Deaktivieren des Sperrmodus.....95  
 DEF.....251  
 Diesel  
 Glühkerzen  
 Warnleuchte.....66  
 Kraftstoff.....250  
 Schwefelgehalt.....251  
 Tankdeckel.....255  
 Wasser im Kraftstoff.....253  
 Dieselmotor  
 Fehlbetankungssicherung aktiv.....255  
 Fehlbetankungssicherung passiv.....256  
 Dieselmotoren.....254  
 Dieselpartikelfilter (DPF).....261  
 Diesel-Partikelfilter (DPF)  
 Schwefelgehalt.....251  
 Displays.....278  
 Doppelverriegelung.....17  
 Optischer und akustischer Alarm.....18  
 DPF.....261  
 Drehzahlmesser.....58  
 Drücke  
 Reifen.....303  
 Überprüfen.....304  
 Durchdrehen der Räder.....133  
 Dynamische Stabilitätskontrolle  
 (DSC).....133  
 Ausschalten.....133  
 Einschalten.....134  
 Warnleuchte DSC aktiv.....65  
 Warnleuchte DSC aus.....65
- ## E
- Einfache Route.....235  
 Einfahren.....260  
 Eingeschränkte Bewegung des Sitzes...24  
 Einparkassistent  
 Reinigen der Sensoren und  
 Kameras.....275  
 Einparkhilfe  
 Reinigen der Sensoren und  
 Kameras.....275  
 Einparkhilfen  
 Betrieb.....142  
 Rückfahrkamera.....143, 147  
 Seitliche Rückfahrüberwachung.....146  
 Systemstörung.....143  
 Einschalten der Zündung.....124  
 Einsteigen in das Fahrzeug  
 Ein-/Ausstiegsmodus.....35  
 Entriegelungsmodus.....10  
 Keyless Entry.....11  
 Komfortöffnung.....11  
 Passiver Zugang.....11  
 Einstellungsmenü.....59  
 Anzeigeeinheiten.....61  
 Ein Telefon koppeln.....223  
 Ein verbundenes Telefon  
 austauschen.....224  
 Ein zeitgesteuertes Klimaprogramm  
 einstellen.....99

# Index

- Elektrische Fensterheber
  - Betrieb.....88
- Elektrisch einstellbare Sitze.....23
  - Eingeschränkte Bewegung des Sitzes.....24
  - Positionsspeicher.....25
- Elektronische Bremskraftverteilung.....139
- Elektronische Daten.....339
- Elektronische Feststellbremse.....140
- Elektronische Wegfahrsperrung.....262
- Empfohlene Reifendrucke.....311
- Ensembles für DAB-Radiosender.....195
- Entriegeln.....20
  - Alle Türen.....7
  - Auswirkungen des Senders auf medizinische Geräte.....12
  - Ein-/Ausstiegsmodus.....35
  - Einzelpunkteinstieg.....7, 10
  - Fahrtür.....7
  - Keyless Entry.....11
  - Komfortöffnung.....7, 11
  - Mehrpunkteinstieg.....7, 10
  - Modus.....7
  - Öffnen der Heckklappe.....13
  - Passiver Zugang.....11
- Erfassen von in der Nähe befindlichen Fahrzeugen.....82
- Ersatzreifen.....305
- Ethanol.....250
- EU-Konformität (Navigationssystem)..248
- F**
- Fahrbereichswchsel.....131–132
  - Leuchten.....131
- Fahren im Gelände
  - Allgemeines Programm.....160
  - Felsenkriechen.....161
  - Gras/Schotter/Schnee.....160
  - Navigation.....242
  - Navigationssystem
    - Eine gespeicherte Route verwenden.....243
    - Kompassanzeige wählen.....244
    - Neue Route.....243
    - Routenoptionen.....243
  - Programm Sand.....161
  - Schlamm/Spurrillen.....161
  - Schulungen.....160
  - Terrain Response.....160
  - Überbrückungsoptionen.....161
- Fahrerausstieg
  - Ausschalten des intelligenten Stopp-Start-Systems.....127
- Fahrgastraum-Sicherungskasten.....296
- Fahrgestellnummer.....352
- Fahrpositionsspeicher.....25
- Fahrzeugalarm.....262
- Fahrzeug anheben.....324, 326
- Fahrzeugaufbereitung
  - Anschließen der Starthilfekabel.....289
  - Ausbauen.....291
  - Austausch.....291
  - Auswirkungen des Abklemmens.....292
  - Batterieüberwachungssystem.....292
  - Warnsymbole.....288
- Fahrzeugaufbereitung.....288
- Fahrzeugabdeckung
  - Abschleppen auf vier Rädern...337–338
  - Geländefahrten.....337
  - Lenkradschloss.....12
  - Lösen der Getriebeparkstellung.....336
  - Transportieren des Fahrzeugs.....334
- Fahrzeugaufstellungsdatum.....353
- Fahrzeugreinigung
  - Airbagabdeckungen.....278
  - Innen.....276–277
  - Leichtmetallfelgen.....276
  - Motorraum.....276
  - Nach Geländefahrten.....276
  - Unterboden.....275
  - Waschdüsen.....279
- Fahrzeugtests auf Rollenprüfständen.....263
- Favoritenorte
  - Navigation.....237
  - Navigationeninformationen.....237
- Fehlbetankungssicherung aktiv.....255
- Fehlbetankungssicherung passiv.....256

- Felsenkriechen.....161
- Fenster
- Betrieb.....88
  - Schiebedach zurücksetzen.....273
  - Sicherheitsschließfunktion.....89
  - Zurücksetzen.....273
- Fernbedienung
- Einfache Verriegelung.....17
  - Fahrpositionsspeicher.....25
  - Fond-Medien.....211–212
    - Batterien.....213
  - Luftfederung.....137
  - Pflege.....15
  - Sender.....349
  - Smart Key-Batterie.....15
- Fernlicht-Assistent.....70
- Fernsehen
- Bedienelemente.....205
- Feststellbremse.....140
- Warnleuchte.....64
- Feuerlöscher.....274
- Flachstellen.....306
- Fliegender Neustart.....124
- Flüssigkeiten
- Bremse
- Nachfüllen.....285
  - Spezifikation.....285
  - Überprüfen.....284
- Füllmengen.....343
- Kühlmittel
- Nachfüllen.....283
  - Spezifikation.....283
- Lage der Einfüllstutzen.....280
- Motoröl
- Prüfen.....281
- Öl
- Nachfüllen.....282
- Scheibenwaschflüssigkeit.....287
- Spezifikation.....287
  - Überprüfen.....286
- Servolenkung
- Nachfüllen.....286
  - Prüfen.....285
  - Spezifikation.....286
- Spezifikationen.....342
- Folgemodus
- Abstandsänderung.....154
  - Eingabe.....153
  - Überbrückung.....154–155
  - Wiederaufnahme.....155
- Fond-Medien
- Fernbedienungsbatterien.....213
  - Kopfhörer.....212
  - Touchscreen-Bedienung.....209
  - Verwendung der
    - Fernbedienung.....211–212
- Front-Airbags.....55
- Füllmengen.....343
- Kraftstofftank.....343
  - Motoröl.....343
  - Scheibenwaschflüssigkeitsbehälter.....343
- ## G
- Garagentoröffner.....85
- Löschen aller Programmierungen.....86
  - Programmierung.....85
  - Programmierung einer einzelnen
    - Taste.....86
    - Unterstützung.....87
- Garagentor-Transceiver.....85
- Garagentoröffner programmieren.....85
  - Löschen aller Programmierungen.....86
  - Programmierung.....85
  - Programmierung einer einzelnen
    - Taste.....86
    - Unterstützung.....87
- Geländefahrten
- Fahrzeugbergung.....337
  - spätere Reinigung.....276
- Geländehöhe.....135
- Gepäck
- Ladebereich.....105
- Gepäckbefestigung.....108
- Geschwindigkeitsabhängige
- Scheibenwischer.....77
- Geschwindigkeitsregelung.....150
- Abstandsänderung ACC.....154

ACC-Folgemodus wieder aufnehmen.....	155
ACC verwenden.....	152
Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC).....	152
Eingestellte Geschwindigkeit und Folgemodus überbrücken ACC.....	154
Fehlfunktion adaptive Geschwindigkeitsregelung.....	157
Folgemodus.....	153
Folgemodus ACC.....	153
Hinweise zum Fahren – ACC.....	156
In der ACC eingestellte Geschwindigkeit wieder aufnehmen.....	155
Störung des Radarerkenungsstrahls ACC.....	156
Vorausalarm in der ACC.....	158
Warnleuchte.....	66
<b>Gespanntrieb</b>	
Anhänger.....	119
Anhängerkupplung.....	117
Anhängerschwanken.....	110
Elektrische Anschlüsse für Anhänger.....	117
Stabilitätskontrolle.....	110
Gesprächslautstärke.....	225
Geteilter Kartenbildschirm.....	232
<b>Getriebe</b>	
Automatik.....	128
Fahrbereichswechsel.....	132
Fahrbereichswechselanzeigen.....	131
Notbetrieb.....	132
Notentriegelung der Feststellbremse.....	336
Stationärer Bereichswechsel.....	131
Verteilergetriebe.....	131
Warnleuchte Gangschaltung.....	68
<b>Getriebe niedriger Fahrbereich</b>	
Hohen Fahrbereich während der Fahrt wählen.....	132
<b>Gewichte</b>	
Abschleppen.....	109
Dachgepäckträgergewicht.....	344
Dachlast.....	344
Fahrzeuggesamtgewicht.....	344
Fahrzeuggewicht.....	344
Kugelkopf/Anhängerkupplung.....	109
<b>Glühkerzen</b>	
Warnleuchte.....	66
<b>Glühlampe der Kennzeichenbeleuchtung.....</b>	<b>271</b>
<b>Glühlampen</b>	
Austausch von Glühlampen der Innenraumbeleuchtung.....	272
Begrenzungsleuchte.....	268
Blinkleuchte.....	269
Eine Glühlampe wechseln.....	265
Halogen.....	267
Heckleuchte.....	270
Heckleuchten.....	270
Kennzeichen.....	271
Nebelscheinwerfer.....	268
Scheinwerfer.....	267
Spezifikation.....	348
Gras/Schotter/Schnee.....	160
<b>H</b>	
Handbuchsymbole.....	2
Händlerstandorte	
Navigationsrichtungen.....	239
Heckklappe	
Öffnen und schließen.....	13
Heckleuchte	
Ausbau.....	270
Glühlampenwechsel.....	270
Heckscheibenblende.....	88
Heimadresse (Navigation).....	237
Heizung und Lüftung.....	97
Automatische Einstellung.....	97
Automatischer Umluftbetrieb.....	97
Fernbedienungen der Klimaanlage-Zeitsteuerung.....	100
Fernbedienungsbatterien.....	101
Hinten.....	101
Kraftstoffbetriebene Zusatzheizung..	98
Luftqualitätssensor.....	98
Verwenden der Fernbedienung.....	100
Vorn.....	96

- Zeitgesteuerte Klimaregelung.....98
- Herausnehmen des Reserverads.....320
- Hintere Abschleppöse.....335
- HomeLink.....85
  - Garagentoröffner programmieren.....85
  - Löschen aller Programmierungen.....86
  - Programmierung.....85
  - Programmierung einer einzelnen Taste.....86
  - Unterstützung.....87
- I**
- InControl
  - Apps.....227
  - Informationsmeldungen.....59, 63
- Infotainment
  - Automatische Senderneueinstellung.....191
  - CD einlegen.....185
  - DAB-Radio
    - Einstellungen.....195
    - Sender.....195
  - DAB-Radio-Bedienelemente.....193
  - Klangeinstellungen.....185
  - Kopfhörer.....212
  - Mediaplayer-Bedienelemente.....207
  - Radio-Bedienelemente.....190
  - Touchscreen
    - Audio/Video-Bedienelemente.....183
    - Betrieb.....93
    - Einstellungen.....93
    - Hauptmenü.....91
    - Pflege.....93
    - Setup.....93
    - Sonderfunktionen.....95
  - Touchscreen-Bedienelemente für Fond-Medien.....209
  - Tragbare Mediengeräte
    - Anschließen mehrerer Geräte.....202
    - Anschließen von Geräten.....200
    - Anschlüsse.....199
    - Auswechseln.....204
    - Bedienelemente.....197
    - Koppeln.....202, 204
    - Wiedergabe.....202
    - TV-Bedienelemente.....205
    - Verwendung der Fond-Medien.....212
    - Vollbildanzeige.....208
- Infotainment (Standard)
  - Abbrechen einer Ansage.....172
  - Adaptive Lautstärkeregelung.....169
  - Alternative Frequenzen.....171
  - Ausschalten der Verkehrsmeldungsfunktion.....172
  - Automatische Speicherung von Radiosendern.....170
  - Bass- und Höheneinstellung.....170
  - Bedienelemente.....168
  - CD-Player.....176
  - CD-Titelauswahl.....177
  - CD wiederholen und zufällige Wiedergabe.....177
  - DAB-Meldungen.....176
  - DAB-Radio.....173
  - DAB-Radio Ensemble suchen.....173
  - DAB-Radio manuelle Sendersuche.....175
  - DAB-Radiospeicher.....174
  - Ein Mobiltelefon koppeln.....179
  - Klangeinstellungen.....170
  - Laden einer CD.....176
  - Lautstärke von Verkehrsdurchsagen.....172
  - Liste der DAB-Dienste.....175
  - Nachrichten.....173
  - Radiosendersperre.....171
  - Radiospeichertasten.....170
  - Servicelink.....175
  - Telefon.....179
  - Telefonbedienung.....180
  - Tragbare Mediengeräte.....177
  - Uhreinstellungen.....181
  - Verkehrsmeldungen.....172
  - Wiedergabe von MP3-Dateien.....181
- Innenraumbeleuchtung.....73
  - Glühlampenspezifikation.....348
  - Glühlampenwechsel.....265
  - Typen.....73

# Index

- Innenraumleuchte - Glühlampen.....272
- Innenraumreinigung.....276–277
  - Airbagabdeckungen.....278
- Innenraumschutz
  - Vorübergehende Deaktivierung.....19
- Innenverriegelung.....20
- Instrumententafel.....58, 278
  - Anzeigeeinheiten.....61
  - Bordcomputer.....60
  - Empfohlene Reifendrucke.....311
  - Leuchtenprüfung.....63
  - Menü.....59
    - Bordcomputer.....59
    - Fahrfunktionen.....59
    - Fahrzeug einrichten.....59
    - Instrumentenanzeige.....59
  - Reichweite.....61
  - Reifendruckprüfung.....311
  - Service-Anzeige.....62
  - Tageskilometerstand.....61
  - Warnleuchten.....63
  - Warnmeldungen.....59
- Intelligentes Stopp-Start-System
  - Aktivieren.....126
  - Ausschalten.....127
- ISOFIX-Installation.....48
- K**
- Kameras
  - Anhängerkupplungsassistent.....110
  - Nahbereichsansicht.....148
  - Rückfahrkamera.....143, 147
  - Seitliche Rückfahrüberwachung.....146
  - Touchscreen-Menü.....148
- Kameras für
  - Anhängerkupplungsassistent.....110
- Karte.....238
  - Automatischer Zoom.....233
  - Geteilter Bildschirm.....232
- Keyless Entry.....11
- Kindersitzerhöhung für ältere Kinder....48
- Klangeinstellungen.....185
  - Standard-Audio.....170
- Klimaanlage
  - Automatische Einstellung.....97
  - Automatischer Umluftbetrieb.....97
  - Fernbedienungs Batterien.....101
  - Hinten.....101
  - Verwenden der Fernbedienung.....100
  - Vorn.....96
- Klimaregelung
  - Automatische Einstellung.....97
  - Automatischer Umluftbetrieb.....97
  - Fernbedienungen der
    - Klimaanlagen-Zeitsteuerung.....100
    - Fernbedienungs Batterien.....101
    - Hinten.....101
    - Kraftstoffbetriebene Zusatzheizung...98
    - Verwenden der Fernbedienung.....100
    - Vorn.....96
  - Zeitgesteuerte Klimaregelung.....98
- Klimaregelung hinten.....101
- Klimaregelung vorn.....96
  - Automatischer Umluftbetrieb.....97
- Kofferraum
  - Laderaumabdeckung.....106
  - Verankerungen.....108
- Kofferraumbeladung
  - Gepäck sichern.....105
- Komfortmodus.....12
- Komfortöffnung.....11
- Komfortschließung.....20
- Kondenswasserbildung (Scheinwerfer).....71
- Konformitätserklärungen.....248, 354
  - Navigationssystem.....248
- Kopfstützen
  - Rücksitze.....33
  - Vordersitze.....33
- Koppeln
  - Über das Telefon.....222
- Kraftstoffanzeige.....58
- Kraftstoffbetriebene Zusatzheizung....98
- Kraftstoffkanister.....253
- Kraftstoffsystem.....265
- Kraftstofftank
  - Füllmenge.....343

- Kraftstoff und Tanken.....255  
 Benzin.....249  
 Diesel.....250  
 Ethanol.....250  
 Fehlbetankungssicherung aktiv.....255  
 Fehlbetankungssicherung passiv.....256  
 Methanol.....250  
 Methyl-tert-butylether (MTBE).....250  
 Niedriger Kraftstoffstand.....253  
 Oktanzahl.....249  
 Schwefelgehalt Dieselmotorkraftstoff.....251  
 Sicherheitsvorkehrungen.....249  
 Tankdeckel.....254–255  
 Tankinhalt.....257  
 Verbrauch.....258  
 Wasser im Kraftstoff.....253  
 Kraftstoffverbrauch.....258  
 Außerorts.....259  
 Innerorts.....259  
 Kombinierte Zyklen.....259  
 Kühlmittel  
 Füllstandsprüfung.....282  
 Nachfüllen.....283  
 Spezifikation.....283
- L**
- Laden der Fahrzeugbatterie.....291  
 Laderaumabdeckung.....106  
 Lautstärke  
 Telefon.....225  
 Lederreinigung.....277  
 Lenkrad  
 Einstellen.....35  
 AUTO-Position.....35  
 Lenkradtasten  
 Telefon.....225  
 Lenksäule  
 Fahrzeugbergung.....12  
 Verriegeln.....12  
 Leuchten.....69  
 Glühlampenspezifikation.....348  
 Glühlampenwechsel.....265, 267  
 Heckleuchtausbau.....270  
 Kondenswasserbildung.....71  
 Prüfung.....63  
 TPMS-Warnleuchte.....66  
 Warnleuchten.....63  
 Xenon-Scheinwerfer.....265  
 Leuchtweitenregulierung  
 Scheinwerfer.....71  
 Liste der DAB-Dienste.....175  
 Lizenzerwerb  
 Audio/Video.....186, 188  
 Lösen der Getriebeparkstellung.....336  
 Luftfederung.....135  
 Ausfahrmodus.....136  
 Fernbedienung.....137  
 Geländehöhe.....135  
 Verriegelung auf Zugangshöhe.....137  
 Zugangshöhe.....136  
 Luftqualitätssensor.....98
- M**
- Manuell einstellbare Sitze.....22  
 Messung der Wattiefe  
 Bedienelemente.....166  
 Methanol.....250  
 Motor  
 Ausschalten.....123  
 Benzinarten.....249  
 Diesel.....250, 254  
 Einfahren.....260  
 Frostschutzmittelfüllstand.....282  
 Kühlmittelfüllstand.....282  
 Motorraum öffnen.....264  
 Ölstand.....281  
 Spezifikationen.....341  
 Starten  
 Keyless Start-Hilfsverfahren.....124  
 Motorabdeckungen  
 Ausbau.....264  
 Wiedereinbau.....264  
 Motorhaube  
 Öffnen.....264  
 Schließen.....264  
 Motoröl  
 Füllmenge.....343

# Index

Motorraum	
Lage der Einfüllstutzen.....	280
Motorraum reinigen.....	276
Motor starten.....	123
MP3-Dateien.....	181
Wiederholung und zufällige	
Wiedergabe.....	182
Mpg.....	258

## N

Nachrichten	
Standard-Audiosystem RDS.....	173
Navigation	
Koordinateneingabe.....	238
Zielführung beenden.....	236
Navigationssystem	
Arabisch.....	240
Auswahl	
Autobahnauffahrt/-abfahrt.....	238
Automatisches Routenlernen.....	235
Betrieb.....	229
Bildschirmmodi.....	233
Einfache Route.....	235
Favoritenorte.....	237
Garantieerklärung.....	247
Geländefahrten	
Eine gespeicherte Route	
verwenden.....	243
Kompassanzeige wählen.....	244
Neue Route.....	243
Routen.....	242
Routenoptionen.....	243
Händlerstandorte.....	239
Heimadresse.....	237
Karte.....	238
Automatischer Zoom.....	233
Geteilter Bildschirm.....	232
Lizenzbedingungen.....	245, 247
Lizenzwerb.....	245–247
Menü.....	230
Notfallkontakte.....	237
Rechtliches.....	245–248
Sonderziele (SoZ).....	239
Kategorien/Unterkategorien.....	239
Suchen.....	240
SoZ-Schnellauswahl.....	236
Sprachanweisungen.....	218
Sprachführung.....	236
Standardeinstellungen	
wiederherstellen.....	236
TMC.....	240, 242
Anzeige.....	241
Symbole.....	241
Übersicht.....	228
Vorherige Ziele.....	238
Zieleingabe.....	234
Zieleingabe über Postleitzahl.....	237
Zieleintrag	
Suchgebiet.....	233
Zielführung starten.....	234
Zu vermeidende Punkte.....	235
Nebelscheinwerfer	
Austauschen einer Glühlampe.....	268
Nebelscheinwerfer/-schlussleuchten	
Warnleuchten	
Hinten.....	66
Vorn.....	67
Nebelschlussleuchten-Warnleuchte.....	66
Neustart des Motors während der	
Fahrt.....	124
Niedriger Kraftstoffstand.....	253
Notbetrieb.....	132
Notbremsassistent.....	140, 158
Notentriegelung der	
Feststellbremse.....	336
Notfall (Navigation).....	237
<b>O</b>	
Öffnen der Motorhaube.....	264
Oktanzahl.....	249
Benzin.....	249
<b>Öl</b>	
Altöl.....	263
Lage der Einfüllstutzen.....	280
Motorölspezifikation.....	282
Nachfüllen.....	282
Spezifikation.....	342

## P

Partikelfilter.....	261
Passiver Zugang.....	11
Perimeteralarm.....	18
Postleitzahl	
Zieleintrag.....	237
Programm Sand.....	161

## R

## Räder und Reifen

Austauschgeräte.....	305
Beschädigt.....	305
Drücke.....	303
Flachstellen.....	306
Pannenreparatur.....	313
Prüfen des Drucks.....	304
Reifendruckkontrolle nach einer Reparatur.....	316
Reifengeschwindigkeitskategorien.....	302
Reifenpflege.....	303
Reifenreparatursatz verwenden.....	314
Reifenwandmarkierungen.....	301
Reparatursatz.....	313
Reparaturverfahren.....	315
Schneeketten.....	308
Sicherheit Reifenreparatursatz.....	313
TPMS.....	310
TPMS-Warnleuchte.....	66
Ventile.....	305
Vorschriften in Indien.....	309
Wechsel eines vollwertigen Rads.....	311
Winterreifen.....	307
Zustandsverschlechterung durch Alterung.....	307

## Radio

Automatische	
Senderneueinstellung.....	191
Bedienelemente.....	190
DAB	
Einstellungen.....	195
Sender.....	195
DAB-Bedienelemente.....	193
Radio (Standard).....	173

Abbrechen einer Ansage.....	172
Adaptive Lautstärkeregelung.....	169
Alternative Frequenzen.....	171
Ausschalten der	
Verkehrsmeldungsfunktion.....	172
Automatische Speicherung von	
Sendern.....	170
Bass- und Höheneinstellung.....	170
Bedienelemente.....	168
DAB Ensemble suchen.....	173
DAB-Meldungen.....	176
DAB-Radio manuelle	
Sendersuche.....	175
DAB-Radiospeicher.....	174
Lautstärke von	
Verkehrsdurchsagen.....	172
Liste der DAB-Dienste.....	175
Nachrichten.....	173
Sendersperre.....	171
Speichertasten.....	170
Verkehrsmeldungen.....	172
Radiofrequenzvorschriften.....	350
Radsicherungen.....	327
Radwechsel	
Empfohlenes Verfahren.....	327
Neigungssensor.....	327
Notrad.....	322
Radsicherungen.....	327
Reserverad.....	320
Sicherheitshinweise.....	318
Verstauen des ausgewechselten	
Rads.....	330
Verwendung des Reserverads.....	329
Verwendung des	
Wagenhebers.....	324, 326
Wagenheberansatzpunkte.....	323–324
Werkzeugsatz.....	319
Wichtige Informationen.....	329
RDS	
Ausschalten der	
Verkehrsmeldungsfunktion.....	172
Nachrichten.....	173
TMC	
Anzeige.....	241

# Index

- Symbole.....241
- Übersicht.....240
- Verkehrsmeldungen.....172
- Regensensor.....76
- Regionalmodus.....171
- Reifen
  - Beschädigt.....305
  - Drücke.....303
  - Druckprüfung.....311
  - Ersatz.....305
  - Fahrzeugbelastung.....311
  - Flachstellen.....306
  - Geschwindigkeitskategorien.....302
  - Reifenpflege.....303
  - Reifenreparatursatz verwenden.....314
  - Reifenwandmarkierungen.....301
  - Reparatursatz.....313
  - Reparaturverfahren.....315
  - Schneeketten.....308
  - Sicherheit Reifenreparatur.....313
  - Tabelle für empfohlenen
    - Reifendruck.....311
  - TPMS.....310
    - Warnleuchte.....66
  - Ventile.....305
  - Verwendung des Reserverads.....329
  - Vorschriften in Indien.....309
  - Wechsel eines vollwertigen Rads.....311
  - Wichtige Informationen.....329
  - Winter.....307
  - Zustandsverschlechterung durch
    - Alterung.....307
- Reifendrucke.....311
- Reifendrucke bei
  - Fahrzeugbelastung.....311
- Reifendruckkontrolle nach einer
  - Reparatur.....316
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)....310
  - Reifenpflege.....303
  - Ventile.....305
  - Warnleuchte.....66
  - Wechsel eines vollwertigen Rads.....311
- Reifenreparatursatz.....313
  - Druck prüfen.....316
- Gebrauchsanweisung.....314
- Reparaturverfahren.....315
- Sicherheit.....313
- Sicherheitshinweise.....313
- Verwenden.....314
- Reifenschäden.....305
- Reinigen
  - Airbagabdeckungen.....278
  - Außen.....275
  - Einparkassistentensensoren.....275
  - Innen.....276–277
  - Leder.....277
  - Leichtmetallfelgen.....276
  - Motorraum.....276
  - Nach Geländefahrten.....276
  - Sensoren Einparkhilfen.....275
  - Sensoren und Kameras.....275
  - Sicherheitsgurte.....278
  - Unterboden.....275
  - Waschdüsen.....279
- Reinigung des Unterbodens.....275
- Reserverad.....320
  - Verstauen des ausgewechselten Rads.....330
  - Verwendung von Radkeilen.....322
- Richtiges Sitzen.....24
- Rollenprüfstände.....263
- Route.....234
  - Favoriteninformationen.....237
  - Favoritenorte.....237
- Rückfahrkamera
  - Anhängerkupplungsassistent.....110
  - Einparkhilfen.....143
  - Seitliche Rückfahrüberwachung.....146
    - Sensoren.....147
- Rücksitz
  - Zugangsposition.....29
- Rücksitze
  - Aufrichten.....27–28
  - Dritte Reihe.....30
  - Umklappen.....26, 28
  - Umklappen und Aufrichten dritte Reihe.....31
- Rückwärtseinparkhilfen.....142

- Rückfahrkamera.....147  
 Seitliche Rückfahrüberwachung.....146  
 Systemfehler.....143
- S**
- Satellitenavigation  
 Abbrechen der Zielführung.....236  
 Arabisch.....240  
 Auswahl  
 Autobahnauffahrt/-abfahrt.....238  
 Automatisches Routenlernen.....235  
 Betrieb.....229  
 Bildschirmmodi.....233  
 Einfache Route.....235  
 Favoritenorte.....237  
 Garantierklärung.....247  
 Geländefahrten  
 Routen.....242  
 Routeneingabe.....243  
 Routenoptionen.....243  
 Gespeicherte Route laden.....243  
 Händlerstandorte.....239  
 Heimadresse.....237  
 Karte.....238  
 Automatischer Zoom.....233  
 Geteilter Bildschirm.....232  
 Kompassanzeige.....244  
 Koordinateneingabe.....238  
 Lizenzbedingungen.....245, 247  
 Lizenzerwerb.....245-247  
 Menü.....230  
 Notfallkontakte.....237  
 Rechtliches.....245-248  
 Sonderziele (SoZ).....239  
 Kategorien.....239  
 Suchen.....240  
 SoZ-Schnellauswahl.....236  
 Sprachanweisungen.....218  
 Sprachführung.....236  
 Standardeinstellungen  
 wiederherstellen.....236  
 TMC.....240, 242  
 Anzeige.....241  
 Symbole.....241
- Übersicht.....228  
 Vorherige Ziele.....238  
 Zieleingabe.....234  
 Zieleingabe über Postleitzahl.....237  
 Zieleintrag  
 Suchgebiet.....233  
 Zielführung starten.....234  
 Zu vermeidende Punkte.....235  
 Schalter reinigen.....276  
 Schaltwippe.....130  
 Scheiben (beheizt).....98  
 Scheibenheizungen.....98  
 Scheibenwaschanlage.....75  
 Scheinwerfer.....77  
 Scheibenwaschflüssigkeit  
 Nachfüllen.....287  
 Scheibenwaschflüssigkeitsbehälter  
 Füllmenge.....343  
 Scheibenwaschmittel  
 Spezifikation.....342  
 Scheibenwaschanlage  
 Überprüfen.....286  
 Scheibenwischer.....75  
 Scheibenwischer und  
 Scheibenwaschanlage.....75  
 Flüssigkeitsfüllstand.....286  
 Geschwindigkeitsabhängiger  
 Modus.....77  
 Regensensor.....76  
 Scheinwerfer.....69  
 Adaptiv.....72  
 Ausbau.....266  
 Auslandsreisen.....71  
 Ausschaltverzögerung.....70  
 Fernlicht-Assistent.....70  
 Glühlampenspezifikation.....348  
 Glühlampenwechsel.....265, 267  
 Halogenbirnen.....267  
 Identifizierung der Glühlampe.....267  
 Kondenswasserbildung.....71  
 Leuchtweitenregulierung.....71  
 Lichtverteilung der Scheinwerfer.....71  
 Tagfahrlicht.....69  
 Warnleuchte (AFS).....64

Warnleuchte Fernlicht.....	67
Warnleuchte Fernlicht-Assistent.....	66
Waschanlage.....	77
Xenon.....	265
Schiebedach	
Sicherheitsschließfunktion.....	89
Zurücksetzen.....	273
Schlamm/Spurrillen.....	161
Schließen der Motorhaube.....	264
Schlüsselloses Verriegelungssystem.....	19
Schlüsselsender.....	12
Schmiermittelspezifikationen.....	342
Schneeketten.....	308
Schnelle SoZ-Auswahl.....	236
Seitenairbags.....	55
Sender	
Smart Key.....	349
Sensoren	
Blockierung.....	83
Sequential Shift.....	128
Service-Intervall-Anzeige.....	62
Servolenkung	
Flüssigkeit	
Spezifikation.....	286
Flüssigkeitsfüllstand.....	285
Sicherheit.....	18
Alarm.....	262
Altöl.....	263
Ausschalten des Alarms.....	21
Benutzung des Telefons.....	221
Bestätigung der Verriegelung.....	18
Einfache Verriegelung.....	17
Fehlverriegelung beim Schließen.....	21
Kindersicherungen.....	42
Kraftstoff und Tanken.....	249
Perimeteralarm.....	18
Reifendrücke.....	303
Reifenpflege.....	303
Reinigen der Sicherheitsgurte.....	278
Richtiges Sitzen.....	24
Sicherheitsgurte.....	40
Sicherheitsgurte-Warnleuchte.....	64
Sicherheitsgurtstraffer.....	39
Sicherheitsgurtwarnung.....	41
Sitze für größere Kinder.....	48
Überprüfungen der	
Sicherheitsgurte.....	41
Verwenden der Sicherheitsgurte.....	37
Sicherheit der Fahrzeuginsassen	
Empfohlene Kindersitze.....	47
Haltegurte Kindersitze.....	49
Reinigen der Sicherheitsgurte.....	278
Schutz durch Sicherheitsgurt.....	40
Sicherheitsgurte-Warnleuchte.....	64
Sicherheitsgurtstraffer.....	39
Sicherheitsgurtwarnung.....	41
Überprüfungen der	
Sicherheitsgurte.....	41
Verwenden der Sicherheitsgurte.....	37
Sicherheit in der Garage	
Abgase.....	263
Elektrische Bauteile.....	263
Gebläse.....	263
Heiße Bauteile.....	263
Sicherheitsvorkehrungen Batterie.....	263
Wagenheben.....	263
Sicherheitsgurte.....	37, 278
Einstellen.....	37
Gurtstraffer.....	39
Prüfungen.....	41
Sicherheit.....	40
Sicherheitsgurtwarnung.....	41
Warnleuchte.....	64
Sicherheitsgurtwarnung.....	41
Sicherheitsschließfunktion	
Fenster.....	89
Sicherheit von Kindern	
Checkliste.....	47
Empfohlene Kindersitze.....	47
Größere Kinder auf	
Kindersitzerhöhungen.....	48
Haltegurte.....	49
ISOFIX-Installation.....	48
Kindersitze.....	42
Kindersitzerhöhung.....	48
Kinder- und Fenstersicherung.....	42
Position.....	44

- Sicherungen
  - Auswechseln.....293
  - Einbaulage.....293
  - Fahrgastraumsicherungskasten.....296
  - Motorraum-Sicherungskasten.....295
- Signal bei Notbremsung.....141
  - Warnblinkanlage.....141
- Sitze
  - Aufrichten der Rücksitze.....27–28
  - Checkliste für
    - Kinderrückhaltesystem.....47
  - Eingeschränkte Bewegung des Sitzes.....24
  - Einstellbar vorn.....23
  - Empfohlene Kindersitze.....47
  - Haltegurte Kindersitze.....49
  - Hintere Kopfstützen.....33
  - ISOFIX-Installation.....48
  - Kindersitze.....42
  - Kindersitzposition.....44
  - Klappbare Armlehne.....25
  - Manuell vorn.....22
  - Positionsspeicher.....25
  - Reinigen der Sicherheitsgurte.....278
  - Richtiges Sitzen.....24
  - Sicherheitsgurte-Warnleuchte.....64
  - Sitze in der dritten Reihe.....30
  - Umkappen der Rücksitze.....26, 28, 31
  - Vordere Kopfstützen.....33
- Smart Key
  - Auswechseln der Batterie.....15
  - Einfache Verriegelung.....17
  - Fahrpositionsspeicher.....25
  - Pflege.....15
  - Sender.....349
- Smartphone
  - InControl app.....227
  - Sonderfunktionen.....95
  - Sonderziele (SoZ).....239
    - Eigene Sonderziele.....239
    - Suchen.....240
  - Sonnenblende.....88
  - Sonnenblenden
    - Heckscheibe.....88
- Speichertasten
  - Einen Radiosender speichern.....170
- Sperrmodus.....94
  - Deaktivieren.....95
- Spezifikationen
  - Abmessungen.....346
  - Anbringungsorte der Schilder.....352
  - Ethanol.....250
  - Flüssigkeiten.....342
  - Füllmengen.....343
  - Gewicht.....344
  - Kraftstofftankinhalt.....257
  - Methanol.....250
  - Motor.....341
  - MTBE.....250
  - Schmiermittel.....342
- Spiegel
  - Außenspiegel.....78
  - Automatische Spiegelparkhilfe.....79
  - Warnsystem „Toter Winkel“.....80
    - Erfassen von in der Nähe befindlichen Fahrzeugen.....82
    - Sensoren.....83
- Sprachführung.....236
- Sprachsteuerung.....215
  - Das System trainieren.....216
  - Einstellungen
    - Bedienungsanleitung.....218
    - Präferenzen.....218
    - Sprachanweisungsliste.....218
    - Sprach-Tags.....218
    - Sprachtraining.....218
  - Erkennen Ihrer Stimme.....216
  - Lernprogramm.....216
  - Navigation SoZ-Kategorien.....218
  - Sprach-Tags.....216
- SRS.....51
  - Airbag-Warnleuchte.....65
- Stabilitätskontrolle
  - Ausschalten.....133
  - DSC.....133
  - Einschalten.....134
- Standard-Navigationseinstellungen wiederherstellen.....236

# Index

- Starten des Motors
  - Keyless Start-Hilfsverfahren..... 124
  - Nichtanspringen..... 125
- Starten mit Starthilfekabeln
  - Anschließen der Starthilfekabel.....289
  - Anschließen einer Starthilfe.....290
- Starthilfe.....290
- Stationärer Bereichswechsel..... 131
- Staufächer.....102
  - Becherhalter.....102
  - Handschuhfach.....102
  - Hintere Armlehne.....102
  - Vorderes Staufach.....102
- Steckdosen.....104
- Stopp-Start
  - Aktivieren.....126
  - Ausschalten.....127
- Störung des Erkennungsstrahls..... 156
- Stummschalten des Alarms.....21
- Suchgebiet (Navigation).....233
- Surround-Kameras.....148
  - Touchscreen-Menü.....148
- T**
- Tachometer.....58
- Tagfahrlicht.....69
- Tankdeckel.....254
- Tanken
  - Benzin.....249
  - Diesel.....250
  - Ethanol.....250
  - Methanol.....250
  - MTBE.....250
  - Niedriger Kraftstoffstand.....253
  - Oktanzahl.....249
  - Schwefelgehalt Dieselmotorkraftstoff.....251
  - Sicherheitsvorkehrungen.....249
  - Tankdeckel.....254
- Technische Spezifikationen
  - Abmessungen.....346
  - Bremsflüssigkeit.....342
  - Füllmengen.....343
  - Gewichte.....344
  - Kühlmittelfüllstand.....342
- Motor.....341
- Motoröl.....342
- Radiofrequenzvorschriften.....350
- Scheibenwaschflüssigkeit.....342
- Teile.....262
- Telefon.....220
  - Audiosystem in
    - Standardausführung.....179
    - Austausch des Telefons.....224
    - Bluetooth-Kompatibilität.....222
    - drahtlose Bluetooth-Technologie.....221
  - Ein Mobiltelefon koppeln.....179
  - Freisprechbetrieb.....221
  - Gesprächslautstärke.....225
  - Kompatibilitätsliste.....222
  - Koppeln.....223
  - Koppeln über das Telefon.....222
  - Koppeln über den Touchscreen.....223
  - Lenkradtasten.....225
  - Sicherheit.....221
  - Standard-Audio.....180
  - Symbole.....224
  - Telefonbuch.....225
  - Übersicht.....220
- Telefonbedienung
  - Standard-Audio.....180
- Telefon koppeln
  - Standard-Audio.....179
- Telephone
  - Koppeln
    - Über das Telefon.....222
- Terrain Response
  - Allgemeines Programm.....160
  - Fahren im Gelände.....160
  - Felsenkriechen.....161
  - Gras/Schotter/Schnee.....160
  - Programmauswahl.....160
  - Programm Sand.....161
  - Schlamm/Spurrillen.....161
  - Systemschwierigkeiten.....162
  - Überbrückungsoptionen.....161
- TMC.....240
- Touchscreen.....278
  - 4x4i-Menü.....166

- Anschließen mehrere tragbarer Geräte.....202
  - Anschlüsse tragbarer Mediengeräte.....199
  - Audio/Video-Bedienelemente.....183
  - Automatischer Umluftbetrieb.....97
  - Betrieb.....93
  - Bildschirmeinstellungen.....93
  - DAB-Radio-Bedienelemente.....193
  - DVD-Player-Bedienelemente.....207
  - Gesperrte Anzeige.....208
  - Hauptmenü.....91
  - Klimaregelung vorn.....96
  - Koppeln tragbarer Geräte.....202, 204
  - Kraftstoffbetriebene Zusatzheizung...98
  - Kurzbefehle.....94
  - Radio-Bedienelemente.....190
  - Rückmeldung bei Tastendruck.....94
  - Setup.....93
  - Sonderfunktionen.....95
  - Sperrmodus.....94–95
  - Sprachauswahl.....94
  - Surround-Kameras.....148
  - Systemeinstellungen.....94
  - Telefon
    - Koppeln.....223
    - Telefonbuch.....225
  - Touchscreen-Pflege.....93
  - Tragbare Mediengeräte
    - Bedienelemente.....197
  - Tragbares Gerät anschließen.....200
  - Tragbares Gerät wechseln.....204
  - TV-Bedienelemente.....205
  - Uhr.....94
  - Video-Player-Bedienelemente.....207
  - Voreinstellung der Lautstärke.....94
  - Wiedergeben tragbarer Geräte.....202
  - Tragbare Mediengeräte
    - Anschließen mehrerer Geräte.....202
    - Anschließen von Geräten.....200
    - Anschlüsse.....199
    - Bedienelemente.....197
    - Ein Gerät koppeln.....179
    - Gerät wechseln.....204
    - Koppeln.....202, 204
    - Standard-Audio.....177
    - Wiedergabe.....202
    - Wiedergabe von MP3-Dateien.....181
    - Wiederholung und zufällige Wiedergabe von MP3-Dateien.....182
  - Traktionskontrolle
    - Ausschalten.....133
    - Einschalten.....134
  - Transportieren des Fahrzeugs.....334
  - TV
    - Bedienelemente.....205
- ## U
- Über dieses Handbuch.....2
  - Überprüfen des Drucks (Reifen).....304
    - Überprüfen nach einer Reparatur...316
  - Übersteuern.....133
  - Uhr.....58
  - Uhreinstellungen
    - Standard-Audio.....181
  - Untersteuern.....133
  - USB-Geräte
    - Anschließen mehrerer Geräte.....202
- ## V
- Verankerungen (Gepäck).....108
  - Verkehrsfunksender (TMC).....242
  - Verkehrsmeldungen
    - Lautstärke-Einstellung.....172
    - Standard-Audiosystem RDS.....172
  - Verlassen des Fahrzeugs
    - Bestätigung der Verriegelung.....18
    - Doppelverriegelung.....17
    - Einfache Verriegelung.....17
    - Fehlverriegelung beim Schließen....21
    - Innenverriegelungen.....20
    - Komfortschließung.....20
    - Optischer und akustischer Alarm.....18
    - Perimeteralarm.....18
    - Schlüsselloses Verriegelungssystem.....19

# Index

- Türschlösser und  
  Entriegelungshebel.....20
  - Verriegeln
    - Auswirkungen des Senders auf  
  medizinische Geräte.....12
    - Bestätigung.....18
    - Doppelverriegelung.....17
    - Einfach.....17
    - Fehlverriegelung.....21
    - Komfortschließung.....20
    - Schlüssellos.....19
    - Türschlösser und  
  Entriegelungshebel.....20
    - Wegfahr-Türverriegelung.....13
  - Verriegelung auf Zugangshöhe.....137
  - Verstauen der Anhängerkupplung.....119
  - Verstauen des ausgewechselten  
  Rads.....330
  - Verteilergetriebe.....131
    - Bereichswechsel während der  
  Fahrt.....132
  - Verwenden der Einparkhilfen.....142
  - Verwenden der  
  Geschwindigkeitsregelung.....150
  - Verwendung des Reserverads
    - Wichtige Informationen.....329
  - Verwendung des  
  Wagenhebers.....324, 326
  - Verwendung von Radkeilen.....322
  - Video-Mediaplayer
    - Bedienelemente.....207
    - Gesperrte Anzeige.....208
    - Kopfhörer.....212
    - Touchscreen-Bedienelemente für  
  Fond-Medien.....209
    - Verwendung der Fond-Medien.....212
    - Vollbildanzeige.....208
  - VIN-Nummer.....352
  - Vollbildansicht für Video.....208
  - Vorausalarm.....158
  - Vorausalarm in der ACC
    - Hinderniserkennung.....158
  - Vorausalarm-Warnleuchte.....67
  - Vordere Abschleppöse.....334
  - Vorheriges Ziel.....238
  - Vorwärtseinparkhilfen.....142
    - Systemfehler.....143
- ## W
- Wagenheberansatzpunkte.....323–324
  - Wählknopf.....130
  - Während der Fahrt
    - Abstandsänderung ACC.....154
    - ACC-Folgemodus wieder  
  aufnehmen.....155
    - ACC verwenden.....152
    - ACC-Vorausalarm.....158
    - Adaptive Geschwindigkeitsregelung  
  (ACC).....152
    - Ausschalten des intelligenten  
  Stopp-Start-Systems.....127
    - Automatische Abschaltung der  
  ACC.....155
    - Bremsen wichtige Informationen.....139
    - Bremskontrolle ABS.....139
    - Einfahren.....260
    - Einschalten des intelligenten  
  Stopp-Start-Systems.....126
    - Elektronische  
  Bremskraftverteilung.....139
    - Fehlfunktion ACC.....157
    - Folgemodus ACC.....153
    - Hinweise zum Fahren – ACC.....156
    - In der ACC eingestellte Geschwindigkeit  
  und Folgemodus überbrücken.....154
    - In der ACC eingestellte Geschwindigkeit  
  wieder aufnehmen.....155
    - Meldungen des Warnsystems „Toter  
  Winkel“.....83
    - Nach einer Kollision.....339
    - Notbremsassistent.....140
    - Öldruck zu niedrig.....64
    - Regensensor.....76
    - Richtiges Sitzen.....24
    - Signal bei Notbremsung.....141
    - Steigungsanfahrtsteuerung mit  
  ABS.....139

- Störung des Radarerkennungsstrahls  
ACC.....156  
Tägliche Überprüfungen.....260  
Verwenden der  
Geschwindigkeitsregelung.....150  
Vorausalarm.....158  
Vorausalarm-Warnleuchte.....67  
Vor dem Anlassen.....339  
Warnleuchte DSC aktiv.....65  
Warnleuchte Gangschaltung.....68  
Warnsystem „Toter Winkel“.....80  
Erfassen von in der Nähe befindlichen  
Fahrzeugen.....82  
Widrige Bedingungen.....261  
Wöchentliche Überprüfungen.....260  
Warnblinkanlage  
Signal bei Notbremsung.....141  
Warnleuchte Antiblockiersystem  
(ABS).....65  
Warnleuchte Geländeuntersetzung.....67  
Warnleuchte Intelligentes  
Stopp-Start-System.....67  
Warnleuchte Motor/Getriebe.....65  
Warnleuchte Motortemperatur.....64  
Warnleuchten.....63, 67  
ABS.....65  
Airbags.....56, 65  
Aktives Kurvenlichtsystem (AFS).....64  
Anhängerblinkleuchten.....67  
Batterieladezustand.....63  
Begrenzungsleuchten.....67  
Bremsen.....63, 65  
Diesel-Glühkerzen.....66  
DSC aktiv.....65  
Fernlicht.....67  
Fernlicht-Assistent.....66  
Feststellbremse.....64  
Folgemodus ACC.....66  
Geländeuntersetzung eingelegt.....67  
Geschwindigkeitsregelung.....66  
HDC.....67  
Intelligentes Stopp-Start-System  
(grün).....67  
Leuchten.....66  
Leuchtenprüfung.....63  
Motor/Getriebe.....65  
Motortemperatur.....64  
Nebelschlussleuchten.....66  
Niedriger Kraftstoffstand.....66  
Öldruck zu niedrig.....64  
Reifendrucküberwachungssystem  
(TPMS).....66  
Sicherheitsgurt.....64  
Vorausalarm.....67  
Warnleuchte Gangschaltung.....68  
Wichtige Warnmeldung.....63  
Warnleuchte niedriger  
Kraftstoffstand.....66  
Warnleuchte Öldruck zu niedrig.....64  
Warnmeldungen.....59  
Warnsystem „Toter Winkel“  
angezeigte Meldungen.....83  
Benachrichtigung über ein  
überholendes Fahrzeug.....80  
Erfassen von in der Nähe befindlichen  
Fahrzeugen.....82  
Sensorblockierung.....83  
Wartung  
Airbags.....56  
Anbringungsorte der Schilder.....352  
Auswechseln einer Sicherung.....293  
Bremsflüssigkeitsstand.....284  
Datenaufzeichnung.....340  
Einfahren.....260  
Füllmengen.....343  
Glühlampe der  
Kennzeichenbeleuchtung.....271  
Glühlampenspezifikation.....348  
Glühlampenwechsel.....265, 267  
Heckleuchtenausbau.....270  
Kraftstoffsystem.....265  
Motorkühlmittelfüllstand.....282  
Motorölstand.....281  
Motorraum-Sicherungskasten.....295  
Nach Geländefahrten.....276  
Öl nachfüllen.....282  
Prüfen des Reifendrucks.....304

- Reifendruckkontrolle nach einer Reparatur.....316
- Reifenreparatursatz.....313
- Reifenreparaturverfahren.....315
- Reinigung
  - Außen.....275
  - Innen.....276–277
  - Leder.....277
  - Leichtmetallfelgen.....276
  - Motorraum.....276
  - Sensoren und Kameras.....275
  - Sicherheitsgurte.....278
  - Unterboden.....275
- Scheibenwaschflüssigkeitsfüllstand.286
- Schließen der Motorhaube.....264
- Schmiermittel- und Flüssigkeitsspezifikationen.....342
- Servolenkungsoilstand.....285
- Sicherungskasten (Fahrگاstraum)....296
- Smart Key-Batterie.....15
- Starten mit Starthilfekabeln.....290
- Starthilfe verwenden.....290
- Tägliche Überprüfungen.....260
- Widrige Fahrbedingungen.....261
- Wöchentliche Überprüfungen.....260
- Wartung durch den Eigentümer.....260
- Waschanlage
  - Flüssigkeitsspezifikation.....287
  - Nachfüllen von Flüssigkeit.....287
- Waschdüsen.....279
- Wasser im Kraftstoff.....253
- Wattiefe
  - Touchscreen-Hilfe.....166
- Wechseln einer Glühlampe.....265
- Wechseln eines Rades
  - Empfohlenes Verfahren.....327
  - Notrad.....322
  - Radsicherungen.....327
  - Reserverad.....320
  - Sicherheitshinweise.....318
  - Verstauen des ausgewechselten Rads.....330
  - Verwendung des Wagenhebers.....324, 326
  - Wagenheberansatzpunkte.....323–324
  - Werkzeugsatz.....319
  - Wegfahr-Türverriegelung.....13
  - Werkzeugsatz.....319
  - Wichtige Warnmeldungen.....63
  - Widrige Fahrbedingungen.....261
  - Wiederaufnahme der Geschwindigkeit bzw. des Folgemodus (ACC).....155
  - Wiedergabe einer CD
    - MP3-Dateiwiedergabe.....181
  - Windowbags.....55
  - Windschutzscheiben (beheizt).....98
  - Windschutzscheibenwischer
    - Winterparkstellung.....273
  - Winterparkstellung.....273
  - Winterreifen.....307

## X

  - Xenon-Scheinwerfer.....265

## Z

  - Zeitgesteuerte Klimaregelung.....98
    - Fernbedienungsbatterien.....101
    - Programmierung.....99
    - Verwenden der Fernbedienung.....100
    - Zusätzliche Fernbedienungen.....100
  - Zeitgesteuerte Klimaregelung programmieren.....99
  - Zieleingabe.....234
  - Ziel eingeben
    - Postleitzahl.....237
    - Suchgebiet.....233
  - Zielführung starten.....234
  - Zubehör.....262
  - Zugangshöhe (Luftfederung).....136
  - Zugangsposition
    - Rücksitz.....29
  - Zugbetrieb
    - abnehmbare Anhängerkupplung.....114
    - Aufnahme der abnehmbaren Anhängerkupplung.....117
    - Verstauen des abnehmbaren Anhängerkupplungs-Kugelkopfs.....119

Zündung	
Einschalten.....	124
Fliegender Neustart.....	124
Zurücksetzen der Fenster.....	273
Zusatzheizung.....	98
Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS)	
Airbag-Auslösung.....	55
Airbag-Warnleuchte.....	56, 65
Airbagwartung.....	262
Beifahrerairbag-Deaktivierung.....	54
Einbaulage der Airbags.....	51
Front-Airbags.....	55
Seitenairbags.....	55
Windowbags.....	55
Zusatzsteckdosen.....	104
Zustandsverschlechterung durch Alterung (Reifen).....	307