

Descripción general de los mandos

MANDOS DEL CONDUCTOR

Si desea obtener información complementaria sobre el elemento numerado, consulte el número de página.

1. Interruptor de la cortina del techo. Consulte **89**.
2. Luz de cortesía interior delantera. Consulte **74**.
3. Luces de lectura delanteras. Consulte **74**.
4. Botón de interrupción de llamada.
5. Botón de llamada de emergencia (SOS).
6. Mando de las luces exteriores y del ordenador de viaje. Consulte **70** y **60**.
7. Mando del sistema de audio/vídeo. Consulte **180**.
8. Cuadro de instrumentos y centro de mensajes. Consulte **58**.
9. Mando del menú del cuadro de instrumentos. Consulte **58**.
10. Mando del limpiaparabrisas y lavaparabrisas. Consulte **76**.
11. Botón START/STOP (arranque/parada). Consulte **118**.
12. Visualización en pantalla táctil. Consulte **92**.
13. Sistema de audio. Consulte **180**.
14. Interruptor de los intermitentes de emergencia.
15. Mandos de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Consulte **97**.
16. Botón de Stop/Start inteligente. Consulte **122**.
17. Botón de Hill Descent Control (HDC). Consulte **170**.
18. Botón de control dinámico de estabilidad (DSC). Consulte **130**.
19. Selector de marchas de la transmisión automática. Consulte **125**.
20. Mando del sistema Terrain Response. Consulte **167**.
21. Selector de marchas de la transmisión manual. Consulte **129**.
22. Freno de estacionamiento eléctrico. Consulte **136**.
23. Mando de ajuste del volumen/activación y desactivación del sistema de audio. Consulte **180**.
24. Leva del cambio secuencial ascendente. Consulte **125**.
25. Botones del control de velocidad de cruce adaptativo. Consulte **153**.
26. Botones del control de velocidad o del control de velocidad de cruce adaptativo. Consulte **152** y **153**.
27. Palanca de ajuste de la columna de la dirección. Consulte **35**.
28. Bocina.
29. Botones de control por voz y teléfono. Consulte **224**.
30. Mando de nivelación de los faros. Consulte **73**.
31. Mando de la iluminación del habitáculo. Consulte **75**.
32. Palanca de apertura del capó. Consulte **271**.
33. Botón de aviso de salida de carril. Consulte **175**.
34. Botón de desbloqueo/apertura del portón trasero. Consulte **14**.
35. Botón de calefacción del volante. Consulte **35**.
36. Leva del cambio secuencial descendente. Consulte **125**.
37. Interruptor de aislamiento de las ventanillas traseras. Consulte **89**.
38. Interruptores de las ventanillas. Consulte **89**.
39. Mando de ajuste del retrovisor/control de plegado. Consulte **80**.
40. Botones de bloqueo/desbloqueo centralizado. Consulte **24**.
41. Botones de memorización de la posición de conducción. Consulte **29**.

