

## A

Acceso a los asientos traseros.....	29
Acceso pasivo.....	11
Accesorios.....	269
barra de remolque.....	114
Accesorios de la barra de remolque...	114
Acceso sin llave.....	11
Aceite	
aceite de motor usado.....	271
especificación.....	346
especificación del aceite del	
motor.....	289
líquidos tóxicos.....	270
puntos de llenado.....	287
reposición.....	289
Aceite del motor	
capacidad.....	348
Aceite de motor usado.....	271
Acerca de este manual.....	2
Activación del sistema de	
encendido.....	119
Activación por voz.....	215
ajustes	
aprendizaje de voz.....	217
etiquetas de voz.....	217
guía de uso.....	217
lista de instrucciones.....	217
preferencias.....	217
aprendizaje del sistema.....	216
categoría de PDI de navegación....	218
etiquetas de voz.....	217
reconocimiento de la voz.....	216
tutorial de uso.....	216
AdBlue®.....	258
AEB.....	135
Agotamiento del combustible.....	260
Agua en el combustible.....	260
Airbags	
cortina.....	53
delanteras.....	53
desactivación.....	55
inflado.....	51, 54
información de revisión.....	56
laterales.....	53
limpieza de las cubiertas.....	285
mantenimiento.....	269
modificaciones para ocupantes	
discapacitados.....	57
obstrucción.....	52
testigo.....	54, 66
ubicaciones.....	50
Airbags de cortina.....	53
Airbags delanteros.....	53
Airbags laterales.....	53
Aire acondicionado	
delanteras.....	97
pilas del mando a distancia.....	103
salidas de aire.....	99
utilización del mando a distancia....	102
Alarma.....	21, 269
desactivación.....	25
desactivación interior.....	21
perimétrica.....	21
rebloqueo automático y activación...	21
sensor de inclinación.....	23
Alarma del vehículo.....	269
Alarma perimétrica.....	21
Alerta de alcance.....	159
Alerta de alcance del control de cruceo	
adaptativo	
detección de objetos.....	159
Apagado del motor.....	118
Apertura del capó.....	271
Apertura del portón trasero con un rápido	
gesto.....	16
Apertura del portón trasero sin	
manos.....	16
Apertura sin manos del portón	
trasero.....	16
Apertura total.....	11
Aplanamientos localizados.....	316
Áreas de almacenamiento	
guantera.....	104
Argolla de remolque delantera.....	337
Argolla de remolque trasera.....	338
Argollas de remolque	
parte delantera.....	337

parte trasera.....	338	Asientos térmicos.....	99
Arranque.....	298	Asientos traseros	
Arranque de emergencia		plegado y elevación.....	31
conexión a un dispositivo de arranque		Asistencia al remolque.....	111
auxiliar.....	298	Asistencia de averías	
conexión de cables de		enlace a InControl.....	226
emergencia.....	296	Audio	
Arranque del motor.....	118	auriculares.....	208, 212
fallo de arranque.....	120	cambo de dispositivo portátil.....	201
procedimiento de emergencia para el		carga de CD.....	183
arranque sin llave.....	119	conexión de dispositivos	
Arranque tras sufrir una colisión.....	341	portátiles.....	197
Asientos		conexión de soporte portátil.....	196
acceso a los asientos traseros.....	29	licencia.....	184, 186
asientos infantiles.....	42	mando de la pantalla táctil del sistema	
asientos infantiles recomendados.....	46	multimedia trasero.....	209
climatizados.....	99	mandos de la pantalla táctil.....	180
colocación de asientos infantiles.....	44	mandos de la radio.....	188
correas de anclaje del asiento		mandos del reproductor de DVD.....	205
infantil.....	48	mandos de pantalla doble.....	207
delanteros de ajuste eléctrico.....	27	mandos de reproductor de vídeo.....	205
delanteros de ajuste manual.....	26	mandos de soportes portátiles.....	194
instalación de ISOFIX.....	47	mandos de TV.....	203
limpieza de los cinturones de		pantalla doble.....	208
seguridad.....	285	parámetros de sonido.....	182
lista de comprobaciones del asiento		radio DAB	
infantil.....	46	ajustes.....	193
memorización de la posición.....	29	emisoras.....	193
plegado y elevación de los asientos		radio DAB	
traseros.....	31	mandos.....	191
posición correcta en el asiento.....	28	reproducción de soporte portátil....	199
reposacabezas delanteros.....	33	resintonización automática de	
reposacabezas traseros.....	34	emisoras.....	189
restricción del desplazamiento de los		sincronización de soportes	
asientos delanteros.....	28	portátiles.....	199, 201
térmicos.....	99	visualización en pantalla	
testigo del cinturón de seguridad.....	65	completa.....	206
Asientos climatizados.....	99	Auriculares.....	208
Asientos de ajuste eléctrico.....	27	Aviso de cansancio.....	177
acceso a los asientos traseros.....	29	Aviso de fatiga.....	177
desplazamiento restringido de los		Aviso de salida de carril.....	175
asientos delanteros.....	28	Ayuda a la conducción.....	176
memorización de la posición.....	29	Ayuda al estacionamiento.....	147
Asientos de ajuste manual.....	26	avería del sistema.....	141

cámara trasera.....	141, 144
detección de tráfico al desplazarse	
marcha atrás.....	143
estacionamiento sin manos.....	145
funcionamiento.....	139
limitaciones de uso.....	148
limpieza de sensores y cámaras.....	282
selección.....	146
solución de problemas.....	149
Ayuda al estacionamiento marcha	
adelante.....	139
avería del sistema.....	141
Ayuda al estacionamiento marcha	
atrás.....	139
avería del sistema.....	141
cámara trasera.....	144
detección de tráfico al desplazarse	
marcha atrás.....	143
<b>B</b>	
Bacas.....	106
peso máximo.....	106
Barra de remolque	
puntos de montaje.....	116
Barro/roderas.....	168
Batería	
arranque.....	298
carga.....	298
conexión de cables de	
emergencia.....	296
cuidado.....	295
desconexión.....	299
desmontaje.....	298
efectos de la desconexión.....	299
mantenimiento.....	295
símbolos de advertencia.....	295
sistema de control.....	299
sustitución.....	298
testigo.....	64
uso de un dispositivo de arranque	
auxiliar.....	298
Batería del vehículo	
conexión de cables de	
emergencia.....	296
desmontaje.....	298
efectos de la desconexión.....	299
símbolos de aviso.....	295
sistema de control de la batería.....	299
sustitución.....	298
Bidón de combustible.....	260
Bloqueo automático.....	13, 21
Bloqueo de puertas durante la	
conducción.....	13
Bloqueo de puertas sin llave.....	22
Bloqueo interior.....	24
Bluetooth	
compatibilidad.....	221
sincronización	
a través del teléfono.....	221
soportes portátiles	
reproducción.....	199
sincronización.....	199, 201
teléfono.....	220
agenda.....	224
descripción general.....	219
iconos.....	223
seguridad.....	220
sincronización.....	222
Bola de remolque	
desmontable.....	112
opciones.....	110
Bola de remolque desmontable.....	112
Bombillas	
intermitente.....	278
luz antiniebla trasera.....	279
luz trasera.....	279
sustitución de bombillas.....	273
Bujías	
testigo.....	67
<b>C</b>	
Cadenas para nieve.....	319
Caja de cambios	
automática.....	125
desbloqueo de emergencia de la	
posición de estacionamiento.....	338
manuales.....	129
modo de emergencia.....	128

# Índice

- testigo de cambio de marcha.....68
- Caja de fusibles del habitáculo.....305
- Calefacción y ventilación.....97
  - asientos térmicos.....99
  - asientos térmicos y refrigerados.....99
  - calefactor por quemado de combustible.....100
  - climatización programada.....100
  - delanteras.....97
  - mandos a distancia de la climatización programada.....102
  - pilas del mando a distancia.....103
  - salidas de aire.....99
  - utilización del mando a distancia.....102
- Calefactor auxiliar.....100
- Calefactor por quemado de combustible.....100
- Cámaras
  - cámara trasera.....141, 144
  - detección de tráfico al desplazarse marcha atrás.....143
  - guía de enganche.....111
  - menú de la pantalla táctil.....150
  - visión de proximidad.....150
- Cámaras para la guía de enganche.....111
- Cámaras periféricas
  - menú de la pantalla táctil.....150
- Cámaras perimétricas.....150
- Cámara trasera
  - ayuda al estacionamiento.....141
  - detección de tráfico al desplazarse marcha atrás.....143
  - sensores.....144
  - guía de enganche.....111
- Cambio de un teléfono conectado.....223
- Cambio secuencial.....125, 129
- Canal de mensajes de tráfico (TMC)...249
- Cancelación del modo de protección del maletero.....96
- Capacidades.....348
  - aceite del motor.....348
  - depósito de combustible.....348
  - depósito del lavaparabrisas.....348
- Capó
  - apertura.....271
  - cierre.....271
- Carga de la batería del vehículo.....298
- Cierre
  - cerraduras de las puertas y palancas de apertura.....24
  - cierre con enclavamiento.....20
  - cierre incorrecto.....24
  - cierre total.....23
  - confirmación.....20
  - durante la conducción.....13
  - efectos del transmisor en dispositivos médicos.....12
  - rebloqueo automático.....21
  - sencillo.....20
  - sin llave.....22
- Cierre con enclavamiento.....20
  - alarma general.....21
- Cierre del capó.....271
- Cierre total.....23
- Cinturones de seguridad.....36, 285
  - ajuste.....36
  - comprobaciones.....40
  - pretensores.....38
  - recordatorios.....40
  - seguridad.....39
  - testigo.....65
- Climatización programada.....100
  - mandos a distancia adicionales.....102
  - pilas del mando a distancia.....103
  - programación.....101
  - utilización del mando a distancia.....102
- Código postal
  - introducción de destino.....244
- Cojines elevadores para niños grandes.....47
- Columna de dirección
  - bloqueo.....12
  - rescate del vehículo.....12
- Combustible y repostaje.....262
  - agotamiento.....260
  - agua en el combustible.....260
  - capacidad del depósito.....264

consumo.....	265	comprobaciones semanales.....	267
contenido de azufre en el		condiciones difíciles.....	267
gasóleo.....	258	consejos para la conducción con control	
diésel.....	257	de crucero adaptativo.....	158
etanol.....	256	control de ángulos muertos.....	82
gasolina.....	256	control de crucero adaptativo.....	153
índice de octano.....	256	control del freno con el ABS.....	134
mecanismo activo contra repostaje		control en pendientes pronunciadas con	
incorrecto.....	262	el ABS.....	134
mecanismo pasivo contra repostaje		desactivación automática del control de	
incorrecto.....	263	crucero adaptativo.....	157
metanol.....	257	desactivación del sistema Stop/Start	
metilterbutiléter (MTBE).....	257	inteligente.....	123
precauciones de seguridad.....	256	descripción general del sistema de	
tapa del depósito.....	262	control de progreso.....	163
tapa del depósito de combustible..	261	detección de ángulos muertos	
CommandShift.....	125, 129	detección de vehículo próximo.....	84
Compartimentos portaobjetos.....	104	distribución electrónica de la fuerza de	
compartimento portaobjetos		frenado.....	135
delantero.....	104	frenado autónomo.....	135
portavasos.....	104	frenado de emergencia del control de	
reposabrazos trasero.....	104	crucero adaptativo.....	161
Comprobación de la presión (neumáticos)		información importante de los	
comprobación tras una		frenos.....	134
reparación.....	328	limitaciones del sistema de ayuda al	
Comprobación de la presión de los		estacionamiento.....	148
neumáticos tras la reparación.....	328	mensajes del sistema de control de	
Condensación (faros).....	72	ángulos muertos.....	85
Condiciones de conducción		modificación de la distancia del control	
extrema.....	267	de crucero adaptativo.....	156
Conducción		modo de seguimiento del control de	
activación del sistema Stop/Start		crucero adaptativo.....	154
inteligente.....	122	posición correcta en el asiento.....	28
ajustes del control de progreso.....	165	presión de aceite baja.....	65
alerta de alcance.....	159	problemas con el haz de detección del	
alerta de alcance del control de crucero		radar del control de crucero	
adaptativo.....	159	adaptativo.....	158
antes de arrancar.....	341	puesta en marcha.....	267
anulación de la velocidad programada		queue Assist en el control de crucero	
y modo de seguimiento del control de		adaptativo.....	156
crucero adaptativo.....	156	reanudación de la velocidad	
avería del control de crucero		programada en el control de crucero	
adaptativo.....	159	adaptativo.....	157
comprobaciones diarias.....	267		

reanudación del modo de seguimiento en el control de crucero adaptativo.....	157
resolución de problemas del sistema de ayuda al estacionamiento.....	149
selección del sistema de ayuda al estacionamiento.....	146
sensor de lluvia.....	78
señal de parada de emergencia.....	138
sistema de frenado de emergencia.....	134
testigo de alerta de alcance.....	68
testigo de cambio de marcha.....	68
testigo de DSC activo.....	66
testigo de salida de carril (rojo).....	65
testigo de salida de carril (verde).....	69
tras sufrir una colisión.....	341
uso del control de crucero adaptativo.....	153
uso del control de velocidad.....	152
uso del sistema de control de progreso.....	163
Conducción en el extranjero	
faros.....	73
haz de luz.....	73
Conducción todoterreno	
barro/roderas.....	168
hierba/gravilla/nieve.....	168
limpieza posterior.....	283
navegación.....	249
nueva ruta.....	250
opciones de ruta.....	250
selección de vista de brújula.....	251
uso de una ruta memorizada.....	250
opciones de cancelación.....	168
programa de arena.....	168
programa dinámico.....	168
programa general.....	167
rescate.....	340
Conexión de cables de emergencia.....	296
Conexión de dispositivo auxiliar.....	199
Configuración de la pantalla	
protector de pantalla.....	94
tema.....	94
tiempo de espera agotado.....	94
ventana emergente de volumen.....	94
Configuración de un programa de climatización temporizada.....	101
Conformidad de UE (sistema de navegación).....	255
Consumo de combustible.....	265
ciclo en carretera.....	266
ciclos combinados.....	266
ciclo urbano.....	265
Consumo de gasolina.....	265
Control de ángulos muertos	
bloqueo del sensor.....	85
detección de vehículo próximo.....	84
mensajes visualizados.....	85
notificación de adelanto de vehículo.....	82
Control de crucero	
alerta de alcance del control de crucero adaptativo.....	159
anulación de la velocidad programada y modo de seguimiento del control de crucero adaptativo.....	156
avería del control de crucero adaptativo.....	159
consejos para la conducción con control de crucero adaptativo.....	158
frenado de emergencia del control de crucero adaptativo.....	161
modo de seguimiento.....	154
modo de seguimiento del control de crucero adaptativo.....	154
problemas con el haz de detección del radar del control de crucero adaptativo.....	158
reanudación de la velocidad programada en el control de crucero adaptativo.....	157
reanudación del modo de seguimiento en el control de crucero adaptativo.....	157
uso del control de crucero adaptativo.....	153
Control de crucero adaptativo.....	153

alerta de alcance.....	159
anulación de la velocidad programada y modo de seguimiento.....	156
avería.....	159
consejos para la conducción.....	158
desactivación automática.....	157
frenado de emergencia inteligente.....	161
modificación de la distancia del control de cruceo adaptativo.....	156
modo de seguimiento.....	154
problemas con el haz de detección del radar.....	158
queue Assist.....	156
reanudación de la velocidad programada.....	157
reanudación del modo de seguimiento.....	157
Control de descenso de pendientes...	170
control de liberación de los frenos.....	171
mensajes de aviso.....	171
temperatura de los frenos.....	172
testigo.....	68
Control de estabilidad desactivación.....	130
DSC.....	130
activación.....	131
Control de liberación de los frenos en pendiente liberación de los freno en ascenso.....	171
Control de progreso ajustes.....	165
descripción general.....	163
uso del sistema.....	163
Control de progreso todoterreno.....	163, 165
Control de tracción.....	132
activación.....	131
desactivación.....	130
Control de velocidad.....	152
control de cruceo adaptativo.....	153
modificación de la distancia del control de cruceo adaptativo.....	156
testigo.....	68
Control dinámico de estabilidad (DSC).....	130
activación.....	131
desactivación.....	130
testigo de DSC activo.....	66
testigo de DSC desactivado.....	67
Control electrónico de tracción (ETC).....	132
Corrección de la dirección.....	176
Correo electrónico conexión InControl.....	232
Cortina.....	89
Cortina de la luneta.....	89
Cortina del techo.....	89
funcionamiento.....	90
Cortinas luneta.....	89
ventanillas laterales.....	89
Cristal con atenuación solar.....	90
Cuadro de instrumentos.....	58, 285
autonomía de combustible.....	61
comprobación de la presión de los neumáticos.....	322
comprobación de luces.....	64
cuentakilómetros parcial.....	61
indicador de revisiones.....	61
mensajes de aviso.....	59
menú.....	59
configuración del vehículo.....	59
funciones de conducción.....	59
ordenador de viaje.....	59
pantalla del cuadro de mandos.....	59
ordenador de viaje.....	60
pantalla digital del parabrisas.....	62
presiones de los neumáticos recomendadas.....	322
testigos.....	64
unidades de medida.....	61
Cubiertas desmontaje.....	271
reinstalación.....	272

Cubiertas del motor	
desmontaje.....	271
reinstalación.....	272
Cuidado de la batería del vehículo.....	295
<b>D</b>	
Datos electrónicos.....	341
Declaración de conformidad.....	356
Declaraciones de conformidad...255, 356	
sistema de navegación.....	255
DEF.....	258
Degradación por envejecimiento	
(neumáticos).....	317
Depósito de combustible	
capacidad.....	348
Depósito del lavaparabrisas	
capacidad.....	348
Desactivación automática del control de	
cruce adaptativo.....	157
Desactivación del airbag del	
acompañante.....	55
Desbloqueo.....	24
acceso pasivo.....	11
acceso sin llave.....	11
apertura del portón trasero.....	13–14
apertura total.....	7, 11
columna de dirección.....	35
efectos del transmisor en dispositivos	
médicos.....	12
entrada por punto único.....	7, 10
entrada por varios puntos.....	7, 10
modo.....	7
modo de entrada y salida.....	29
puerta del conductor.....	7
todas las puertas.....	7
Desbloqueo de emergencia de la posición	
de estacionamiento.....	338
Desbloqueo de la posición de	
estacionamiento.....	338
Descanse.....	177
Descarga de Internet	
conexión InControl.....	232
Descripción general	
tecnología móvil InControl.....	226
Desmontaje de la batería del	
vehículo.....	298
Desmontaje de la rueda de	
repuesto.....	333
Destino anterior.....	245
Desvío de carril.....	176
Detección de vadeo	
mandos.....	173
Detección de vehículo próximo.....	84
Diésel	
agua en el combustible.....	260
bujías	
testigo.....	67
combustible.....	257
contenido de azufre.....	258
mecanismo activo contra repostaje	
incorrecto.....	262
mecanismo pasivo contra repostaje	
incorrecto.....	263
tapa del depósito.....	262
Dimensiones.....	350
Dinámica adaptativa.....	133
Disco compacto.....	183
Dispositivos de asistencia a la conducción	
aviso de salida de carril.....	175
reconocimiento de señales de	
tráfico.....	178
Dispositivos USB	
conexión de varios dispositivos.....	199
Distribución electrónica de la fuerza de	
frenado.....	135
DPF.....	268
<b>E</b>	
Efectos de la desconexión de la	
batería.....	299
Elevalunas eléctricos	
funcionamiento.....	89
Embrague	
nivel del líquido.....	292
Emergencia (navegación).....	244
Emisiones de escape.....	272
Encendido	
activación.....	119

rearranque en movimiento.....	119
Enclavamiento de la columna de dirección.....	35
Entrada/salida de autopista	
establecimiento de ruta.....	245
Entrada al vehículo	
acceso pasivo.....	11
acceso sin llave.....	11
apertura total.....	11
desbloqueo de la columna de dirección.....	35
modo de desbloqueo.....	10
modo de entrada y salida.....	29
Equipaje	
maletero.....	106
Especificaciones	
capacidad del depósito de combustible.....	264
capacidades.....	348
dimensiones.....	350
etanol.....	256
líquidos.....	346
lubricantes.....	346
metanol.....	257
motor.....	345
MTBE.....	257
peso.....	349
ubicación de las etiquetas.....	343
Especificaciones de lubricantes.....	346
Especificaciones técnicas	
aceite del motor.....	346
capacidades.....	348
dimensiones.....	350
líquido de frenos.....	346
líquido lavaparabrisas.....	346
motor.....	345
normativas de radiofrecuencias.....	354
pesos.....	349
refrigerante del motor.....	346
Estacionamiento sin manos.....	145
limitaciones del sistema de ayuda al estacionamiento.....	148
resolución de problemas del sistema de ayuda al estacionamiento.....	149
selección del sistema de ayuda al estacionamiento.....	146
Etanol.....	256
Extintor.....	281
Extintor de incendios.....	281
<b>F</b>	
Faros.....	70
adaptativos.....	73
condensación.....	72
conducción en el extranjero.....	73
desmontaje.....	275
haz de luz.....	73
lavafaros.....	79
luces de conducción diurna.....	71
nivelación.....	73
retardo de cortesía.....	71
selección automática de luz de carretera.....	71
sustitución de bombillas.....	273
testigo (AFS).....	66
testigo de la luz de carretera.....	69
testigo de selección automática de luz de carretera.....	68
xenón.....	274
Faros adaptativos.....	73
Faros automáticos	
detección de los limpiaparabrisas.....	72
Faros de xenón.....	274
Filtro de escape.....	268
Filtro de partículas.....	268
Filtro de partículas diésel (DPF).....	268
contenido de azufre.....	258
Frenado de emergencia autónomo (AEB).....	135
Frenado de emergencia inteligente	
ACC.....	161
Freno de estacionamiento.....	136
testigo.....	65
Freno de estacionamiento eléctrico.....	136
Freno de mano.....	136
Frenos	
control con el ABS.....	134

# Índice

control en pendientes pronunciadas.....	134
distribución electrónica de la fuerza de frenado.....	135
frenado autónomo.....	135
freno de mano.....	136
información importante.....	134
líquido	
especificación.....	293
reposición.....	293
nivel del líquido.....	292
señal de parada de emergencia.....	138
sistema de emergencia.....	160
sistema de frenado de emergencia.....	134
testigo (ámbar).....	66
testigo (rojo).....	64
testigo del ABS.....	66
testigo del freno de estacionamiento.....	65
Funcionamiento de Terrain response.....	167
Fusibles	
caja de fusibles del habitáculo.....	305
caja de fusibles del maletero.....	308
caja de fusibles del vano motor.....	302
sustitución.....	301
ubicaciones.....	300
<b>G</b>	
Gasolina	
tipos de combustible.....	256
Grupos para emisoras de radio	
DAB.....	193
Guía de voz.....	243
<b>H</b>	
Hierba/gravilla/nieve.....	168
Homelink.....	86
asistencia.....	88
borrado de toda la programación.....	87
programación.....	86
programación del mando de garaje.....	86
programación de un solo botón.....	87
<b>I</b>	
ID de radiofrecuencia (RFID).....	90
Iluminación	
iluminación ambiental.....	75
intensidad de las luces interiores.....	75
modo de sigilo.....	75
ubicación de las luces interiores.....	74
InControl	
aplicaciones.....	233
conexión wi-fi.....	232
descripción general.....	226
protect.....	226
remote premium.....	228
seguro.....	231
Indicador del nivel de combustible.....	58
Indicador de revisiones.....	61
Índice de octano.....	256
gasolina.....	256
Inicio de la guía de navegación.....	241
Instalación de ISOFIX.....	47
Intermitentes.....	70
testigo.....	68
Introducción de destino.....	241
código postal.....	244
zona de búsqueda.....	240
Introducción de un destino.....	241
<b>K</b>	
Kit de herramientas.....	332
Kit de reparación de neumáticos	
comprobación de la presión.....	328
información sobre seguridad.....	325
procedimiento de reparación.....	327
uso.....	326
Kit de reparación de pinchazos.....	325
instrucciones de uso.....	326
procedimiento de reparación.....	327
seguridad.....	325

<b>L</b>	
Lavaparabrisas.....76	
especificación del líquido.....294	
faros.....79	
reposición de líquido.....294	
Leva de cambios.....127	
Licencia	
audio/vídeo.....184, 186	
Limpiacristales.....76	
Limpiaparabrisas	
posición de reposo en invierno.....280	
Limpiaparabrisas dependiente de la	
velocidad.....78	
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas.....76	
barrido en seco.....79	
modo dependiente de la	
velocidad.....78	
nivel del líquido.....293	
posición de reposo en invierno.....79	
sensor de lluvia.....78	
Limpieza	
bajos del vehículo.....282	
cinturones de seguridad.....285	
cristal.....283	
cubiertas del airbag.....285	
después de la conducción	
todoterreno.....283	
exterior.....282	
interior.....283-284	
llantas de aleación.....283	
luneta.....283	
sensores de ayuda al	
estacionamiento.....282	
sensores y cámaras.....282	
surtidores.....286	
tapicería de cuero.....284	
vano motor.....283	
Limpieza de controles.....284	
Limpieza de la luneta.....283	
Limpieza del cuero.....284	
Limpieza del exterior.....282	
Limpieza del interior.....283-284	
cubiertas del airbag.....285	
Limpieza del interruptor.....284	
Limpieza de los bajos del vehículo.....282	
Limpieza de los cristales.....283	
Limpieza del vano motor.....283	
Limpieza del vehículo	
bajos del vehículo.....282	
cubiertas del airbag.....285	
interior.....283-284	
llantas de aleación.....283	
luneta.....283	
surtidores.....286	
tras la conducción todoterreno.....283	
vano motor.....283	
Líquido de escape	
diésel.....258	
Líquido lavaparabrisas	
comprobación.....293	
especificación.....346	
reposición.....294	
Líquidos	
aceite	
reposición.....289	
aceite del motor	
comprobación.....288	
capacidades.....348	
comprobación del embrague.....292	
especificaciones.....346	
freno	
comprobación.....292	
especificación.....293	
reposición.....293	
lavaparabrisas.....294	
líquido del lavaparabrisas	
comprobación.....293	
especificación.....294	
puntos de llenado.....287	
refrigerante	
especificación.....290	
reposición.....290	
Llamada de emergencia	
enlace a InControl.....226	
Llamada de emergencia SOS	
enlace a InControl protect.....226	

Llantas y neumáticos	
aplanamientos localizados.....	316
cadenas para nieve.....	319
cambio de un neumático.....	323
comprobación de la presión tras la reparación.....	328
cuidado de los neumáticos.....	312
degradación por envejecimiento.....	317
de repuesto provisional.....	323
indicaciones en el flanco del neumático.....	311
kit de reparación.....	325
neumáticos de invierno.....	317
normativas de la India.....	320
presiones.....	313
procedimiento de reparación.....	327
regímenes de velocidad de los neumáticos.....	312
reparación de pinchazos.....	325
ruedas convencionales.....	323
seguridad de reparación de pinchazos.....	325
sustitución.....	315
testigo del TPMS.....	68
TPMS.....	321
uso del kit de reparación.....	326
válvulas.....	315
Llave inteligente	
cambio de las pilas.....	18
cierre sencillo.....	20
cuidado.....	19
memorización de la posición de conducción.....	29
transmisores.....	352
Luces.....	70
condensación.....	72
detección de los limpiaparabrisas de los faros automáticos.....	72
faros de xenón.....	274
prueba.....	64
sustitución de bombillas.....	273
testigo del TPMS.....	68
testigos.....	64
Luces antiniebla	
testigos	
delanteras.....	68
traseras.....	68
Luces de conducción diurna.....	71
Luces de emergencia	
señal de parada de emergencia.....	138
Luces exteriores	
sustitución de bombillas.....	273
Luces interiores.....	74
iluminación ambiental.....	75
intensidad.....	75
modo de sigilo.....	75
sustitución de bombillas.....	273
tipos.....	74
Luz antiniebla	
sustitución de bombillas.....	279
<b>M</b>	
Maletero	
puntos de anclaje.....	107
tapa del maletero.....	106
Mando a distancia	
cierre sencillo.....	20
cuidado.....	19
memorización de la posición de conducción.....	29
pila de la llave inteligente.....	18
sistema multimedia trasero.....	211–212
pilas.....	213
transmisores del sistema.....	352
Mando de garaje.....	86
asistencia.....	88
borrado de toda la programación.....	87
programación.....	86
programación de un solo botón.....	87
Mandos del sistema Eco-data.....	124
Mandos del volante	
teléfono.....	224
Mandos de radio DAB.....	191
Mantenimiento	
arranque de emergencia.....	298
caja de fusibles (habitáculo).....	305
caja de fusibles del maletero.....	308

caja de fusibles del vano motor.....	302	Mantenimiento por parte del propietario.....	267
capacidades.....	348	Mapa.....	244
cierre del capó.....	271	pantalla dividida.....	239
comprobación de la presión de los neumáticos tras una reparación.....	328	zoom automático.....	240
comprobaciones diarias.....	267	Mecanismo activo contra repostaje incorrecto.....	262
comprobaciones semanales.....	267	Mecanismo pasivo contra repostaje incorrecto.....	263
condiciones de conducción extrema.....	267	Memorización de la posición de conducción.....	29
después de la conducción todoterreno.....	283	Mensajes de aviso.....	59
especificaciones de lubricantes y líquidos.....	346	Mensajes de aviso críticos.....	65
kit de reparación de neumáticos.....	325	Mensajes informativos.....	59, 67
limpieza		Menú de configuración.....	59
bajos del vehículo.....	282	unidades de medida.....	61
cinturones de seguridad.....	285	Metanol.....	257
cristal.....	283	Millas/galón.....	265
exterior.....	282	Modificaciones para ocupantes discapacitados	
interior.....	283-284	airbags.....	57
llantas de aleación.....	283	Modo confort.....	12
luneta.....	283	Modo de emergencia.....	128
sensores y cámaras.....	282	Modo de protección del maletero.....	95
tapicería de cuero.....	284	desactivación.....	96
vano motor.....	283	Modo de seguimiento	
nivel del aceite del motor.....	288	acceso.....	154
nivel de líquido del lavaparabrisas.....	293	cancelación.....	157
nivel del líquido de embrague.....	292	modificación de la distancia.....	156
nivel del líquido de frenos.....	292	reanudación.....	157
nivel del refrigerante del motor.....	290	Modo de sigilo.....	75
pila de la llave inteligente.....	18	Modos de pantalla.....	240
procedimiento de reparación de neumáticos.....	327	Monitor del conductor.....	177
puesta en marcha.....	267	Motor	
reparación de pintura.....	286	apertura del vano.....	271
reposición del aceite.....	289	arranque	
sistema de combustible.....	272	procedimiento de emergencia para el arranque sin llave.....	119
sustitución de bombillas.....	273	combustible diésel.....	257
sustitución de un fusible.....	301	desactivación.....	118
ubicación de las etiquetas.....	343	diésel.....	261
uso de un dispositivo de arranque auxiliar.....	298	especificaciones.....	345
		gasolina.....	256
		nivel del aceite.....	288

nivel del anticongelante.....	290
nivel del refrigerante.....	290
puesta en marcha.....	267
vano motor	
líquidos tóxicos.....	270
Motores diésel.....	261

## N

### Navegación

aprendizaje automático de ruta.....	242
árabe.....	247
cancelación de la guía.....	243
contactos de emergencia.....	244
descripción general.....	235
destinos anteriores.....	245
disposiciones legales.....	251–255
evitar puntos.....	242
funcionamiento.....	236
guía de voz.....	243
inicio de la guía.....	241
instrucciones de voz.....	218
introducción de coordenadas.....	245
introducción de destino.....	241
zona de búsqueda.....	240
introducción de destino por código	
postal.....	244
licencia.....	252–254
mapa.....	244
pantalla dividida.....	239
zoom automático.....	240
menú.....	237
modos de pantalla.....	240
puntos de interés (PDI).....	245–246
búsqueda.....	247
categorías/subcategorías.....	246
renuncia de garantía.....	254
restauración a valores	
predeterminados.....	243
ruta fácil.....	242
selección de entrada/salida de	
autopista.....	245
selección de PDI rápido.....	243
términos de la licencia.....	252, 254
TMC.....	247, 249
iconos.....	248
visualización.....	247
todoterreno	
nueva ruta.....	250
opciones de ruta.....	250
rutas.....	249
selección de vista de brújula.....	251
uso de una ruta memorizada.....	250
ubicación de distribuidores.....	246
ubicaciones favoritas.....	243–244
ubicación inicial.....	244
Navegación por Internet	
conexión InControl.....	232
Navegación por la web	
conexión InControl.....	232
Navegación por satélite	
aprendizaje automático de ruta.....	242
árabe.....	247
cancelación de la guía.....	243
carga de ruta memorizada.....	250
contactos de emergencia.....	244
descripción general.....	235
destinos anteriores.....	245
disposiciones legales.....	251–255
evitar puntos.....	242
funcionamiento.....	236
guía de voz.....	243
inicio de la guía.....	241
instrucciones de voz.....	218
introducción de coordenadas.....	245
introducción de destino.....	241
zona de búsqueda.....	240
introducción de destino por código	
postal.....	244
licencia.....	252–254
mapa.....	244
pantalla dividida.....	239
zoom automático.....	240
menú.....	237
modos de pantalla.....	240
puntos de interés (PDI).....	245–246
búsqueda.....	247
categorías.....	246
renuncia de garantía.....	254

restauración a valores	
predeterminados.....	243
ruta fácil.....	242
selección de entrada/salida de	
autopista.....	245
selección de PDI rápido.....	243
términos de la licencia.....	252, 254
TMC.....	247, 249
iconos.....	248
visualización.....	247
todoterreno	
introducción de ruta.....	250
opciones de ruta.....	250
rutas.....	249
ubicación de distribuidores.....	246
ubicaciones favoritas.....	243–244
ubicación inicial.....	244
vista de la brújula.....	251
Neumáticos	
aplanamientos localizados.....	316
cadenas para nieve.....	319
carga del vehículo.....	322
comprobación de la presión.....	322
consulta de presiones de los neumáticos	
recomendadas.....	322
cuidado de los neumáticos.....	312
degradación por envejecimiento.....	317
de repuesto provisional.....	323
indicaciones en el flanco.....	311
indicaciones en el flanco del	
neumático.....	311
información importante.....	333
invierno.....	317
kit de reparación.....	325
normativas de la India.....	320
presiones.....	313
procedimiento de reparación.....	327
regímenes de velocidad.....	312
ruedas convencionales.....	323
seguridad de reparación de	
neumáticos.....	325
sustitución.....	315, 323
TPMS.....	321
testigo.....	68
uso de la rueda de repuesto.....	333
uso del kit de reparación.....	326
válvulas.....	315
Neumáticos de invierno.....	317
Neumáticos de repuesto.....	315
Nivelación	
faros.....	73
Normativas de radiofrecuencias.....	354
Número de bastidor.....	343
<b>O</b>	
Obstrucción del airbag.....	52
Opciones de ayuda al	
estacionamiento.....	147
Ordenador de viaje.....	60
autonomía de combustible.....	61
consumo de combustible.....	60
cuentakilómetros parcial.....	61
reajuste.....	60
velocidad media.....	60
<b>P</b>	
Pago de peaje.....	90
Pantalla digital del parabrisas.....	62
Pantalla dividida del mapa.....	239
Pantalla doble.....	208
mandos.....	207
Pantallas.....	285
Pantalla táctil.....	285
asientos térmicos.....	99
asientos térmicos y refrigerados.....	99
atajos.....	95
botón fuente.....	95
calefactor por quemado de	
combustible.....	100
cámaras periféricas.....	150
cambio de dispositivo portátil.....	201
conexión de dispositivos	
portátiles.....	197
conexión de soporte portátil.....	196
conexión de varios dispositivos	
portátiles.....	199
configuración.....	94

configuración de la pantalla.....	94	Piezas.....	269
configuración del sistema.....	95	Pintura	
controles de radio DAB.....	191	reparación.....	286
cuidado de la pantalla táctil.....	94	Portacargas	
datos de consumo de		montado en el techo.....	106
combustible.....	124	Portón trasero	
datos ecológicos.....	124	ajuste eléctrico de la altura de	
funcionamiento.....	94	apertura.....	17
mandos de audio/vídeo.....	180	apertura y cierre.....	13–14
mandos de la radio.....	188	puesta a cero de la memoria del portón	
mandos del reproductor de DVD....	205	trasero eléctrico.....	17
mandos de pantalla doble.....	207	Portón trasero eléctrico.....	14
mandos de reproductor de vídeo....	205	altura de apertura.....	17
mandos de TV.....	203	puesta a cero de la memoria.....	17
menú 4x4i.....	173	Posición correcta en el asiento.....	28
menú principal.....	92	Posición de reposo en invierno.....	280
modo de protección del		Presiones	
maletero.....	95–96	neumáticos.....	313
pantalla doble.....	208	Presiones de los neumáticos.....	322
preajustes de volumen.....	95	Presiones de los neumáticos con vehículo	
prestaciones adicionales.....	96	cargado.....	322
reloj.....	95	Presiones de los neumáticos	
reproducción de soporte portátil....	199	recomendadas.....	322
selección de idioma.....	95	Prestaciones adicionales.....	96
sincronización de soportes		Problemas con el haz de detección....	158
portátiles.....	199, 201	Profundidad de vadeo	
sistema de climatización delantero....	97	asistencia para la pantalla táctil.....	173
soportes portátiles		Programación de la climatización	
mandos.....	194	temporizada.....	101
teléfono		Programa de arena.....	168
agenda.....	224	Programa general.....	167
sincronización.....	222	Protección con mecanismo retráctil	
visualización desactivada.....	206	elevalunas.....	90
Parabrisas polarizado.....	90	Protección interior	
Parámetros de sonido.....	182	desactivación temporal.....	21
Patillaje de las ruedas.....	130	Prueba de vehículo en rodillos.....	270
Persiana del techo panorámico.....	89	Puesta en marcha.....	267
Pesos		Puntos de anclaje (equipaje).....	107
bola/gancho de remolque.....	109	Puntos de interés (PDI).....	245
carga del techo.....	349	búsqueda.....	247
peso de la baca.....	349	mis PDI.....	246
pesos del vehículo.....	349		
pesos máximos del vehículo.....	349		
remolque.....	109		

## Q

Queue Assist (control de cruceo adaptativo).....156

## R

### Radio

#### DAB

ajustes.....193  
emisoras.....193  
mandos.....188  
mandos de DAB.....191  
resintonización automática de emisoras.....189

#### Radio DAB

ajustes.....193  
grupos.....193

### RDS

#### TMC

descripción general.....247  
iconos.....248  
visualización.....247

Reajuste del elevallas.....281

Reanudación de la velocidad y modo de seguimiento (control de cruceo adaptativo).....157

#### Rearranque del motor en

movimiento.....119

Rearranque en movimiento.....119

Reconocimiento de señales.....178

Reconocimiento de señales de carretera.....178

Reconocimiento de señales de tráfico.....178

Recordatorio (cinturón de seguridad)...40

#### Refrigerante

comprobación del nivel.....290  
especificación.....290  
reposición.....290

#### Registro

datos de accidentes.....341  
datos de revisiones.....342

Registro de datos.....341-342

Registro de datos de accidentes.....341

Registro de datos del vehículo.....341

Reloj.....58

#### Remolque

##### accesorios de la barra de

remolque.....114

asistencia al remolque.....111

##### asistencia de marcha atrás del

remolque.....111

balanceo.....110

balanceo del remolque.....110

bola de remolque desmontable.....112

cálculo del peso.....113

compensación de estabilidad.....110

##### comprobaciones

bola de remolque.....113

cable de seguridad.....113

carga vertical máxima.....113

luces.....113

comprobaciones esenciales.....113

conexiones eléctricas.....112

##### conexiones eléctricas del

remolque.....112

##### dimensiones de la barra de

remolque.....116

gancho de remolque.....112

guía de enganche.....111

opciones de la bola de remolque...110

pesos.....109

pesos de remolque.....109

##### puntos de montaje de la barra de

remolque.....116

uso.....113

Reparación de daños en pintura.....286

#### Reparación de pequeños daños en la

pintura.....286

#### Reposacabezas

asientos delanteros.....33

asientos traseros.....34

#### Repostaje

agotamiento del combustible.....260

##### contenido de azufre en el

gasóleo.....258

diésel.....257

etanol.....256

gasolina.....	256	Retardo de cortesía.....	71
índice de octano.....	256	Retrovisores	
metanol.....	257	calefactores automáticos.....	81
MTBE.....	257	control de ángulos muertos.....	82
precauciones de seguridad.....	256	detección de vehículo próximo.....	84
tapa del depósito de combustible..	261	sensores.....	85
Reproductor de CD		inclinación en marcha atrás.....	81
carga de CD.....	183	retrovisores exteriores.....	80
reproducción de soporte portátil....	199	Retrovisores exteriores.....	80
sincronización de soportes		control de ángulos muertos.....	82
portátiles.....	199, 201	detección de vehículo próximo.....	84
Reproductor de soportes de vídeo		sensores.....	85
auriculares.....	212	descenso del retrovisor en marcha	
mando de la pantalla táctil del sistema		atrás.....	81
multimedia trasero.....	209	eléctricos.....	80
mandos.....	205	manuales.....	80
pantalla doble.....	208	térmico.....	81
auriculares.....	208	Retrovisores térmicos exteriores.....	81
mandos.....	207	Revisiones	
uso del sistema multimedia		airbags.....	56
trasero.....	212	registro de datos.....	342
visualización desactivada.....	206	Rodillos de pruebas.....	270
visualización en pantalla		Rueda de repuesto.....	333
completa.....	206	uso de los calzos.....	334
Rescate		Ruta.....	241
desbloqueo de la posición de		detalles de favoritos.....	244
estacionamiento.....	338	ubicaciones favoritas.....	243
todoterreno.....	340	Ruta fácil.....	242
transporte.....	337		
Rescate del vehículo		<b>S</b>	
argolla de remolque delantera.....	337	Salida del conductor	
argolla de remolque trasera.....	338	desactivación del sistema Stop/Start	
desbloqueo de la posición de		inteligente.....	123
estacionamiento.....	338	Salida del vehículo	
enclavamiento de la columna de		alarma general.....	21
dirección.....	12	alarma perimétrica.....	21
todoterreno.....	340	bloqueo de puertas sin llave.....	22
transporte del vehículo.....	337	cerraduras de las puertas y palancas de	
Resintonización automática del sistema		apertura.....	24
de radiodifusión de datos.....	189	cierre con enclavamiento.....	20
Restauración a valores predeterminados		cierre incorrecto.....	24
de navegación.....	243	cierre sencillo.....	20
Restricción del desplazamiento de los		cierres interiores.....	24
asientos delanteros.....	28	cierre total.....	23

confirmación de bloqueo.....	20
Seguimiento	
cancelación.....	156
Seguimiento del vehículo	
InControl seguro.....	231
Seguridad.....	21
aceite de motor usado.....	271
alarma.....	269
sensor de inclinación.....	23
alarma perimétrica.....	21
asientos para niños grandes.....	47
cerraduras de seguridad para los niños.....	42
cierre incorrecto.....	24
cierre sencillo.....	20
cinturones de seguridad.....	39
combustible y repostaje.....	256
comprobaciones de los cinturones de seguridad.....	40
confirmación de bloqueo.....	20
cuidado de los neumáticos.....	312
desactivación de la alarma.....	25
limpieza de los cinturones de seguridad.....	285
posición correcta en el asiento.....	28
presión de los neumáticos.....	313
pretensores de los cinturones de seguridad.....	38
rebloqueo automático y activación.....	21
recordatorio de cinturón de seguridad.....	40
testigo del cinturón de seguridad.....	65
uso de los cinturones de seguridad.....	36
utilización del teléfono.....	220
Seguridad de los ocupantes	
asientos infantiles recomendados.....	46
comprobaciones de los cinturones de seguridad.....	40
correas de anclaje del asiento infantil.....	48
limpieza de los cinturones de seguridad.....	285
pretensores de los cinturones de seguridad.....	38
recordatorio de cinturón de seguridad.....	40
seguridad del cinturón del asiento.....	39
testigo del cinturón de seguridad.....	65
uso de los cinturones de seguridad.....	36
Seguridad en el garaje	
componentes calientes.....	270
componentes eléctricos.....	270
elevación con el gato.....	270
gases de escape.....	270
precauciones de la batería.....	270
ventiladores del motor.....	270
Seguridad infantil	
asientos infantiles.....	42
asientos infantiles recomendados.....	46
bloqueo y desactivación del elevallas.....	42
cojines elevadores.....	47
colocación.....	44
correas.....	48
instalación de ISOFIX.....	47
lista de comprobación.....	46
niños grandes en cojines elevadores.....	47
Selección automática de luz de carretera.....	71
Selección del modo de protección del maletero.....	95
Selección de PDI rápido.....	243
Selector de marchas giratorio.....	128
Sensor de inclinación.....	23
Sensor de lluvia.....	78
Sensores	
bloqueo.....	85
Señal de parada de emergencia.....	138
luces de emergencia.....	138
Silenciamiento de la alarma.....	25
Símbolos del manual.....	2
Sincronización	
a través del teléfono.....	221
Sincronización de un teléfono.....	222
Sistema antirrobo.....	269
Sistema de alumbrado delantero adaptativo.....	73

testigo.....	66
Sistema de climatización	
asientos térmicos.....	99
asientos térmicos y refrigerados.....	99
calefactor por quemado de combustible.....	100
climatización programada.....	100
delanteras.....	97
mandos a distancia de la climatización programada.....	102
pilas del mando a distancia.....	103
salidas de aire.....	99
utilización del mando a distancia.....	102
Sistema de climatización delantero.....	97
Sistema de combustible.....	272
Sistema de frenado de emergencia.....	134, 160
Sistema de frenos antibloqueo	
señal de parada de emergencia.....	138
Sistema de información y entretenimiento auriculares.....	208, 212
carga de CD.....	183
controles de radio DAB.....	191
mando de la pantalla táctil del sistema multimedia trasero.....	209
mandos de la radio.....	188
mandos del reproductor multimedia.....	205
mandos de TV.....	203
pantalla doble.....	208
mandos.....	207
pantalla táctil	
ajustes.....	94
configuración.....	94
cuidado.....	94
funcionamiento.....	94
mandos de audio/vídeo.....	180
menú principal.....	92
prestaciones adicionales.....	96
parámetros de sonido.....	182
radio DAB	
ajustes.....	193
emisoras.....	193
resintonización automática de emisoras.....	189
soportes portátiles	
conexión de dispositivos.....	197
conexión de varios dispositivos.....	199
conexiones.....	196
mandos.....	194
reproducción.....	199
sincronización.....	199, 201
sustitución.....	201
uso del sistema multimedia trasero.....	212
visualización en pantalla completa.....	206
Sistema de monitorización de la presión de los neumáticos (TPMS).....	321
cuidado de los neumáticos.....	312
ruedas convencionales.....	323
testigo.....	68
válvulas.....	315
Sistema de retención suplementario (SRS)	
airbags de cortina.....	53
airbags delanteros.....	53
airbags laterales.....	53
desactivación del airbag del acompañante.....	55
inflado de los airbags.....	54
mantenimiento de los airbags.....	269
testigo del airbag.....	54, 66
ubicación de los airbags.....	50
Sistema multimedia trasero	
auriculares.....	208, 212
control de la pantalla táctil.....	209
pilas del mando a distancia.....	213
uso del mando a distancia.....	211–212
Sistema Stop/Start inteligente	
activación.....	122
desactivación.....	123
Sobreviraje.....	130
Soportes portátiles	
cambio de dispositivo.....	201
conexión de dispositivos.....	197
conexión de varios dispositivos.....	199
conexiones.....	196

mandos.....	194	Teléfono.....	219
reproducción.....	199	agenda.....	224
sincronización.....	199, 201	cambio del teléfono.....	223
SRS.....	50	compatibilidad con Bluetooth.....	221
testigo del airbag.....	66	descripción general.....	219
Stop/Start		funcionamiento del manos libres.....	220
activación.....	122	iconos.....	223
desactivación.....	123	InControl.....	228
Subviraje.....	130	lista de compatibilidad.....	221
Sujeción de la carga.....	107	mandos del volante.....	224
Sujeción del equipaje.....	106–107	seguridad.....	220
Surtidores.....	286	sincronización.....	222
Suspensión		a través del teléfono.....	221
dinámica adaptativa.....	133	sincronización a través del	
Sustitución de bombillas.....	273	teléfono.....	221
Sustitución de ruedas		sincronización mediante la pantalla	
aviso de seguridad.....	331	táctil.....	222
información importante.....	333	tecnología inalámbrica Bluetooth.....	220
kit de herramientas.....	332	volumen de la llamada.....	224
proceso recomendado.....	335	Teléfono inteligente	
rueda de repuesto.....	333	aplicación InControl.....	226, 233
rueda de repuesto provisional.....	334	enlace a InControl protect.....	226
sensor de inclinación.....	335	InControl.....	228
tuercas de bloqueo de las ruedas...334		Televisión	
uso de la rueda de repuesto.....	333	mandos.....	203
Sustitución de un fusible.....	301	Temperatura de los frenos.....	172
Sustitución de un neumático		Temperatura exterior	
aviso de seguridad.....	331	testigo.....	67
kit de herramientas.....	332	Terrain Response	
proceso recomendado.....	335	barro/roderas.....	168
rueda de repuesto.....	333	dificultades del sistema.....	169
rueda de repuesto provisional.....	334	hierba/gravilla/nieve.....	168
tuercas de bloqueo de las ruedas...334		opciones de cancelación.....	168
		programa de arena.....	168
		programa general.....	167
		selección de programas.....	167
		Testigo de alerta de alcance.....	68
		Testigo de control de progreso.....	67
		Testigo de intermitentes.....	68
		Testigo del motor/transmisión.....	67
		Testigo de los intermitentes del	
		remolque.....	69
		Testigo del sistema de frenos antibloqueo	
		(ABS).....	66
<b>T</b>			
Tacómetro.....	58		
Tapa del depósito de combustible.....	261		
Tapa del depósito de gasolina.....	262		
Tapa del maletero.....	106		
Tapas situadas en el vano			
motor.....	271–272		
Techo solar			
cortina del techo.....	89		
mecanismo retráctil.....	90		

Testigo del sistema Stop/Start inteligente.....	69
Testigo de luces antiniebla traseras.....	68
Testigo de luces de posición.....	69
Testigo de nivel bajo de aceite.....	65
Testigo de nivel bajo de combustible.....	67
Testigo de salida de carril (rojo).....	65
Testigo de salida de carril (verde).....	69
Testigo de temperatura del motor.....	65
Testigos.....	64, 67-68
ABS.....	66
airbags.....	54, 66
alerta de alcance.....	68
bujías diésel.....	67
carga de la batería.....	64
cinturón de seguridad.....	65
comprobación de luces.....	64
control de velocidad.....	68
DSC activo.....	66
freno.....	64, 66
freno de estacionamiento.....	65
HDC.....	68
intermitentes.....	68
intermitentes del remolque.....	69
luces antiniebla traseras.....	68
luces de posición.....	69
luz de carretera.....	69
mensajes de aviso críticos.....	65
modo de seguimiento del control de cruceo adaptativo.....	67
motor/transmisión.....	67
nivel de combustible bajo.....	67
presión de aceite baja.....	65
salida de carril (rojo).....	65
salida de carril (verde).....	69
selección automática de luz de carretera.....	68
sistema de alumbrado delantero adaptativo (AFS).....	66
sistema de control de progreso.....	67
sistema de monitorización de la presión de los neumáticos (TPMS).....	68
stop/Start inteligente (verde).....	69
temperatura del motor.....	65
temperatura exterior.....	67
testigo de cambio de marcha.....	68
TMC.....	247
Tomas de corriente.....	105
Tomas de corriente auxiliares.....	105
Transceptor de puerta	
asistencia.....	88
borrado de toda la programación.....	87
programación.....	86
programación del mando de garaje.....	86
programación de un solo botón.....	87
Transceptor de puerta de garaje.....	86
Transmisión	
automática.....	125
desbloqueo de emergencia de la posición de estacionamiento.....	338
manuales.....	129
modo de emergencia.....	128
testigo de cambio de marcha.....	68
Transmisión automática.....	125
levas de cambio.....	127
selección manual temporal.....	127
selector de marchas.....	128
testigo de cambio de marcha.....	68
Transmisores	
llave inteligente.....	352
Transmisores de la llave.....	12
Transporte del vehículo.....	337
Transporte de objetos	
sujeción de la carga.....	106
Tuercas de bloqueo de las ruedas.....	334
TV	
mandos.....	203
mandos de pantalla doble.....	207
pantalla doble.....	208
<b>U</b>	
Ubicación de distribuidores	
direcciones de navegación.....	246
Ubicación de las etiquetas.....	343
Ubicación del vehículo	
InControl seguro.....	231

Ubicaciones favoritas	
detalles de navegación.....	244
navegación.....	243
Ubicación inicial (navegación).....	244
Unidades de medida del centro de mensajes.....	61
Uso de la rueda de repuesto	
información importante.....	333
Uso del control de crucero adaptativo.....	153
Uso del control de velocidad.....	152
Uso de los calzos.....	334
Uso del sistema de ayuda al estacionamiento.....	139

## V

Vano motor	
puntos de llenado de líquido.....	287
Vehículo robado	
InControl seguro.....	231
Velocímetro.....	58
Ventanas	
atenuación solar.....	90
Ventanillas	
cortina del techo.....	89
funcionamiento.....	89
mecanismo retráctil.....	90
reajuste.....	281
VIN.....	343
Visualización de vídeo en pantalla completa.....	206
Volante	
ajuste.....	35
térmico.....	35
Volante térmico.....	35
Volumen	
teléfono.....	224
Volumen de la llamada.....	224

## W

Wi-Fi	
conexión InControl.....	232

## Z

Zona de búsqueda (navegación).....	240
Zoom automático (navegación).....	240