


## SISTEMA DE CÁMARAS PERIFÉRICAS

 El conductor seguirá siendo responsable de detectar posibles obstáculos, así como de calcular la distancia entre el vehículo y estos cuando se estén realizando maniobras.



Para activar el sistema de cámaras perimétricas, pulse el botón situado en la parte externa de la pantalla táctil. También puede seleccionar **Prestaciones adicionales** en el **Menú inicio** y, a continuación, **Cámaras**. Consulte **92, MENÚ INICIO DE LA PANTALLA TÁCTIL**.



E174606

- 1. Ampliar:** Para ampliar la vista de la cámara, toque la imagen y luego la tecla **Ampliar**. Se puede seleccionar y ampliar cualquiera de las dos imágenes para verlas contiguas en la pantalla.  
Cuando se visualizan las dos imágenes, es posible seleccionar cualquiera de ellas para visualizarlas a pantalla completa. Asimismo, es posible ampliar y mostrar panorámicas de algunas secciones de esta mediante la lupa y los iconos de flechas.
- 2. Visión de proximidad:** Toque la tecla para mostrar una combinación de dos imágenes de la cámara delantera y las cámaras laterales del acompañante.
- 3. Vistas especiales:** Pulse para mostrar una selección de las vistas preseleccionadas. Estas se proporcionan para asistir al conductor durante la ejecución de maniobras difíciles y son las siguientes:
  - **Visión de la acera:** Muestra vistas cercanas a cada lado del vehículo.
  - **Visión del cruce en T:** Muestra vistas a la izquierda y la derecha de la cámara delantera.
  - **Visión del remolque:** Muestra la vista del remolque predeterminada para el remolque conectado.
  - **Vista de pájaro:** muestra una vista de plano de 360° desde arriba, utilizando las cuatro cámaras.

- **Cruce trasero:** Muestra una vista gran angular desde la cámara trasera.
- 4. Asistencia al remolque:** Pulse para mostrar la pantalla de configuración de la guía de remolque.

Las 4 cámaras que se utilizan para el sistema de cámaras perimétricas están situadas en el centro de la rejilla frontal, por encima de la placa de matrícula trasera y debajo de cada uno de los retrovisores exteriores.

**Nota:** La calidad de las distintas vistas de la cámara puede variar en función de las condiciones de iluminación.

**Nota:** Asegúrese de que estas zonas se conservan limpias y libres de todo tipo de obstrucciones, por ejemplo, pegatinas, suciedad, barro, nieve, hielo, etc. Consulte **282, SENSORES Y CÁMARAS.**

### Atajos de la cámara

La función del botón de la cámara perimétrica, situado en la parte externa de la pantalla, varía según la marcha seleccionada y la velocidad en carretera del vehículo, y proporciona las siguientes opciones:

- Cuando está en una marcha de avance:
  - Púselo una vez para seleccionar la **Visión de cruce en T.**
- Con el punto muerto (**N**) o el modo de estacionamiento (**P**) seleccionado:
  - Púselo una vez para seleccionar la **Vista de pájaro.**
- Con la marcha atrás (**R**) seleccionada:
  - Púselo una vez para seleccionar la vista **Cruce trasero.**