SISTEMA DE CÁMARAS PERIFÉRICAS



El conductor seguirá siendo responsable de detectar posibles obstáculos, así como de calcular la distancia entre el vehículo y estos cuando se estén realizando maniobras.



Para activar el sistema de cámaras perimétricas, pulse el botón situado en la parte externa de la pantalla táctil. También puede seleccionar Prestaciones adicionales en el Menú inicio y, a continuación, Cámaras. Consulte 92, MENÚ INICIO DE LA PANTALLA TÁCTIL.



- Ampliar: Para ampliar la vista de la cámara, toque la imagen y luego la tecla Ampliar. Se puede seleccionar y ampliar cualquiera de las dos imágenes para verlas contiguas en la pantalla.
 - Cuando se visualizan las dos imágenes, es posible seleccionar cualquiera de ellas para visualizarlas a pantalla completa. Asimismo, es posible ampliar y mostrar panorámicas de algunas secciones de esta mediante la lupa y los iconos de flechas.
- 2. Visión de proximidad: Toque la tecla para mostrar una combinación de dos imágenes de la cámara delantera y las cámaras laterales del acompañante.

- 3. Vistas especiales: Pulse para mostrar una selección de las vistas preseleccionadas. Estas se proporcionan para asistir al conductor durante la ejecución de maniobras difíciles y son las siguientes:
 - Visión de la acera: Muestra vistas cercanas a cada lado del vehículo.
 - Visión del cruce en T: Muestra vistas a la izquierda y la derecha de la cámara delantera.
 - Visión del remolque: Muestra la vista del remolque predeterminada para el remolque conectado.
 - Vista de pájaro: muestra una vista de plano de 360° desde arriba, utilizando las cuatro cámaras.

- Cruce trasero: Muestra una vista gran angular desde la cámara trasera.
- **4. Asistencia al remolque**: Pulse para mostrar la pantalla de configuración de la guía de remolque.

Las 4 cámaras que se utilizan para el sistema de cámaras perimétricas están situadas en el centro de la rejilla frontal, por encima de la placa de matrícula trasera y debajo de cada uno de los retrovisores exteriores.

Nota: La calidad de las distintas vistas de la cámara puede variar en función de las condiciones de iluminación.

Nota: Asegúrese de que estas zonas se conservan limpias y libres de todo tipo de obstrucciones, por ejemplo, pegatinas, suciedad, barro, nieve, hielo, etc. Consulte **282, SENSORES Y CÁMARAS**.

Atajos de la cámara

La función del botón de la cámara perimétrica, situado en la parte externa de la pantalla, varía según la marcha seleccionada y la velocidad en carretera del vehículo, y proporciona las siguientes opciones:

- Cuando está en una marcha de avance:
 - Púlselo una vez para seleccionar la Visión de cruce en T.
- Con el punto muerto (N) o el modo de estacionamiento (P) seleccionado:
 - Púlselo una vez para seleccionar la Vista de pájaro.
- Con la marcha atrás (R) seleccionada:
 - Púlselo una vez para seleccionar la vista Cruce trasero.