

A

Abbinamento	
tramite telefono.....	220
Abbinamento di un telefono.....	221
Accensione	
attivazione.....	119
riavviamento in marcia.....	119
Accesso ai sedili posteriori.....	29
Accesso al veicolo	
accesso passivo.....	11
apertura globale.....	11
modalità di sbloccaggio.....	10
modalità entrata e uscita.....	29
sbloccaggio del piantone di sterzo.....	35
sistema di accesso senza chiave.....	11
Accesso passivo.....	11
Accessori.....	267
barra di traino.....	116
Accessori della barra di traino.....	116
Accodamento	
esclusione.....	156
Acqua nel carburante.....	258
AdBlue®.....	256
AEB.....	135
Airbag	
anteriori.....	54
a tendina.....	54
attivazione.....	52, 54
disattivazione.....	55
informazioni relative alla	
manutenzione.....	57
laterali.....	54
manutenzione.....	267
modifiche per persone diversamente	
abili.....	58
ostruzione.....	53
pulizia della protezione.....	283
spia.....	55, 67
ubicazioni.....	51
Airbag anteriori.....	54
Airbag a tendina.....	54
Airbag laterali.....	54
Allarme.....	21, 267
disattivazione.....	25
disinserimento interno.....	22
perimetrale.....	21
ribloccaggio e inserimento	
automatico.....	21
segnale acustico alimentato a	
batteria.....	23
sensore di inclinazione.....	24
Allarme affaticamento.....	177
Allarme avanti.....	159
Allarme avanti nel sistema ACC	
rilevamento oggetti.....	159
Allarme perimetrale.....	21
Allarme stanchezza.....	177
Antifurto	
segnale acustico alimentato a	
batteria.....	23
Apertura del cofano vano motore.....	269
Apertura del portellone con comando	
vocale.....	16
globale.....	11
portellone con Gesture control	
con il piede.....	16
Appiattimenti.....	315
Aria condizionata	
anteriori.....	100
batterie del telecomando.....	105
bocchette di ventilazione.....	102
utilizzo del telecomando.....	104
Assistenza abbaglianti.....	72
Assistenza accodamento (ACC).....	156
Assistenza alla guida.....	176
Assistenza in seguito a un guasto	
collegamento InControl.....	225
Assistenza parcheggio	
funzionamento.....	139
guasto del sistema.....	141
rilevamento traffico in retromarcia... 143	
telecamera posteriore.....	141, 144
Assistenza parcheggio anteriore.....	139
guasto del sistema.....	141
Assistenza parcheggio in	
retromarcia.....	139
guasto del sistema.....	141

rilevamento traffico in retromarcia...	143
telecamera posteriore.....	144
Audio	
abbinamento dei dispositivi	
portatili.....	199, 201
caricamento CD.....	183
collegamenti dei dispositivi	
portatili.....	196
collegamento dei dispositivi	
portatili.....	197
comandi dei dispositivi portatili.....	194
comandi doppia visualizzazione.....	206
comandi lettore DVD.....	204
comandi lettore video.....	204
comandi radio.....	188
comandi schermo a sfioramento.....	180
comandi sul volante.....	181
comandi TV.....	202
comando schermo a sfioramento del sistema di intrattenimento	
posteriore.....	208
cuffie.....	207, 211
doppia visualizzazione.....	207
impostazioni audio.....	182
licenza.....	183, 185
radio DAB	
comandi.....	191
impostazioni.....	193
stazioni.....	193
riproduzione dei dispositivi	
portatili.....	198
risintonizzazione automatica delle stazioni.....	189
sostituzione del dispositivo	
portatile.....	201
visualizzazione a schermo intero.....	205
Avviamento con batteria ausiliaria.....	296
Avviamento d'emergenza	
collegamento dei cavi.....	294
collegamento di un dispositivo di ausilio all'avviamento.....	296
Avviamento del motore.....	118
funzione di riserva per l'avviamento senza chiave.....	119
mancato avviamento.....	120
Avviamento dopo una collisione.....	338
Avvio della guida vocale del sistema di navigazione.....	240
B	
Bagagliaio	
copertura del vano di carico.....	108
punti di ancoraggio.....	109
Bagaglio	
vano di carico.....	108
Barra di traino	
punti di montaggio.....	117
Batteria	
avviamento con batteria ausiliaria.....	296
carica.....	296
collegamento dei cavi.....	294
effetti dello scollegamento.....	297
manutenzione.....	293
rimozione.....	296
scollegamento.....	297
simboli di avvertenza.....	293
sistema di monitoraggio.....	297
sostituzione.....	296
spia.....	65
suggerimenti di manutenzione.....	293
utilizzo di un dispositivo di ausilio all'avviamento.....	296
Batteria del veicolo	
collegamento dei cavi.....	294
effetti dello scollegamento.....	297
rimozione.....	296
simboli di avvertenza.....	293
sistema di monitoraggio della batteria.....	297
sostituzione.....	296
Benzina	
tipi di carburante.....	254
Bloccaggio	
alla partenza.....	13
chiusura globale.....	23
conferma.....	21
doppia chiusura.....	20

effetti del trasmettitore sui dispositivi medici.....	12
errore di bloccaggio.....	24
ri bloccaggio automatico.....	21
senza chiave.....	22
serrature e leve di sbloccaggio delle portiere.....	24
singolo.....	20
Bloccaggio alla partenza.....	13
Bloccaggio automatico.....	13, 21
Bloccaggio interno.....	24
Bloccaggio senza chiave.....	22
Bloccasterzo.....	35
Bluetooth	
abbinamento	
tramite telefono.....	220
compatibilità.....	220
dispositivi portatili	
abbinamento.....	199, 201
riproduzione.....	198
telefono.....	219
abbinamento.....	221
icone.....	222
panoramica.....	218
rubrica.....	223
sicurezza.....	219
C	
Cambio	
automatico.....	125
disinserimento d'emergenza della posizione di parcheggio.....	335
manuale.....	129
modalità di emergenza.....	128
spia cambio marcia.....	69
Cambio a levetta.....	127
Cambio di un telefono collegato.....	222
Cambio sequenziale.....	125, 129
Canale messaggi sul traffico (TMC).....	248
Candelette	
spia.....	68
Capacità.....	344
olio motore.....	344
serbatoio del carburante.....	344
serbatoio del liquido lavavetro.....	344
Carburante e rifornimento.....	260
acqua nel carburante.....	258
benzina.....	254
capacità del serbatoio.....	262
consumo.....	263
contenuto di zolfo del diesel.....	256
diesel.....	255
dispositivo di protezione da errato rifornimento attivo.....	261
dispositivo di protezione da errato rifornimento passivo.....	261
esaurimento.....	258
etanolo.....	254
metanolo.....	255
MTBE (butiletero di terzmetile).....	255
percentuale di ottano.....	254
precauzioni di sicurezza.....	254
sportellino del bocchettone di rifornimento.....	260
sportellino del bocchettone di rifornimento carburante.....	259
Carica della batteria del veicolo.....	296
Casa (navigazione).....	243
Catene da neve.....	317
Chiamata di emergenza	
collegamento InControl.....	225
Chiamata di emergenza SOS	
collegamento InControl Protect.....	225
Chiave Smart	
chiusura singola.....	20
memoria delle posizioni di guida.....	29
sostituzione della batteria.....	18
suggerimenti di manutenzione.....	19
trasmettitori.....	348
Chiusura del cofano vano motore.....	269
Chiusura globale.....	23
Cinture di sicurezza.....	36, 283
controlli.....	40
pretensionatori.....	38
regolazione.....	36
sicurezza.....	39
spia.....	66

spia di segnalazione cintura di sicurezza.....	40
Climatizzazione temporizzata.....	103
batterie del telecomando.....	105
comandi telecomando aggiuntivi.....	105
programmazione.....	104
utilizzo del telecomando.....	104
Codice postale	
immissione della destinazione.....	243
Cofano vano motore	
apertura.....	269
chiusura.....	269
Collegamento dei cavi.....	294
Collegamento di dispositivi ausiliari.....	199
Comandi dati funzione ECO.....	124
Comandi radio DAB.....	191
Comandi sul volante	
telefono.....	223
Comando avanzamento	
impostazioni.....	165
panoramica.....	163
utilizzo del sistema.....	163
Comando avanzamento su tutte le superfici.....	163, 165
Comando di climatizzazione	
anteriori.....	100
batterie del telecomando.....	105
bocchette di ventilazione.....	102
climatizzazione temporizzata.....	103
comandi telecomando climatizzazione temporizzata.....	105
riscaldatore alimentato a carburante.....	103
sedili riscaldati.....	102
sedili riscaldati e raffreddati.....	102
utilizzo del telecomando.....	104
Comando di climatizzazione anteriore.....	100
Comando velocità di crociera.....	152
allarme avanti nel sistema ACC.....	159
controllo velocità adattativo.....	153
errori di rilevamento del fascio radar del sistema ACC.....	158
esclusione della velocità impostata e della modalità di accodamento nel sistema ACC.....	156
frenata di emergenza con il sistema ACC.....	161
malfunzionamento del controllo velocità adattivo.....	159
modalità accomodamento.....	154
modalità di accodamento del sistema ACC.....	154
modifica della distanza del sistema ACC.....	155
ripristino della modalità di accodamento nel sistema ACC.....	157
ripristino della velocità impostata nel sistema ACC.....	157
spia.....	69
suggerimenti per la guida con il sistema ACC.....	157
utilizzo del sistema ACC.....	153
Comando vocale.....	214
addestramento al sistema.....	215
categorie di navigazione PDI.....	217
etichette vocali.....	216
guida.....	215
impostazioni	
addestramento vocale.....	216
elenco dei comandi.....	216
etichette vocali.....	216
guida al funzionamento.....	216
preferenze.....	216
registrazione della voce.....	215
CommandShift.....	125, 129
Compact Disc.....	183
Computer di bordo.....	61
consumo di carburante.....	61
contachilometri parziale.....	62
gamma carburanti.....	62
reimpostazione.....	61
velocità media.....	61
Condensa (fari).....	73
Condizioni di guida gravose.....	265
Conformità UE (sistema di navigazione).....	253

Consumo di benzina.....	263
Consumo di carburante.....	263
cicli combinati.....	264
ciclo extra-urbano.....	264
ciclo urbano.....	264
Contagiri.....	59
Controllo della pressione degli pneumatici dopo una riparazione.....	326
Controllo della stabilità	
disattivazione.....	130
DSC.....	130
attivazione.....	131
Controllo della velocità adattativo modalità accodamento disattivata..	155
Controllo del rilascio in salita Gradient Release Control	
rilascio freni in salita.....	171
Controllo dinamico della stabilità (DSC).....	130
attivazione.....	131
disattivazione.....	130
spia DSC attivo.....	67
spia DSC disattivo.....	67
Controllo elettronico della trazione (ETC).....	132
Controllo guida in discesa.....	170
controllo del rilascio freni.....	171
messaggi di avvertenza.....	171
spia.....	69
temperatura dei freni.....	172
Controllo pressione (pneumatici) controllo dopo una riparazione.....	326
Controllo trazione.....	132
attivazione.....	131
disattivazione.....	130
Controllo velocità adattativo.....	153
allarme avanti.....	159
assistenza accodamento.....	156
disinserimento automatico.....	157
errori di rilevamento del fascio radar.....	158
esclusione della velocità impostata e della modalità di accodamento.....	156
frenata di emergenza intelligente....	161
malfunzionamento.....	159
modalità accodamento.....	154
modifica della distanza del sistema ACC.....	155
ripristino della modalità accodamento.....	157
ripristino della velocità impostata....	157
suggerimenti per la guida.....	157
Copertura del vano di carico.....	108
Coperture	
rimontaggio.....	270
smontaggio.....	269
Coperture motore	
rimontaggio.....	270
smontaggio.....	269
Coperture sotto il cofano vano motore.....	269-270
Correzione sterzata.....	176
Cristalli	
attenuanti la luce solare.....	93
funzionamento.....	92
protezione anti-intrappolamento.....	93
reimpostazione.....	279
tendina parasole del tetto.....	92
Cristalli elettrici	
funzionamento.....	92
Cristallo attenuante la luce solare.....	93
Cuffie.....	207
D	
Dadi di fissaggio ruota.....	331
Dati elettronici.....	338
DEF.....	256
Degrado dovuto all'invecchiamento (pneumatici).....	315
Deselezione della modalità Valet.....	99
Destinazione precedente.....	244
Dichiarazioni di conformità.....	253, 351
sistema di navigazione.....	253
Diesel	
acqua nel carburante.....	258
candelette	
spia.....	68
carburante.....	255

contenuto di zolfo.....	256
dispositivo di protezione da errato rifornimento attivo.....	261
dispositivo di protezione da errato rifornimento passivo.....	261
sportellino del bocchettone di rifornimento.....	260
Dimensioni.....	346
Dinamica adattativa.....	133
Disattivazione dell'airbag passeggero.....	55
Disattivazione della modalità di accodamento del sistema ACC.....	70
Disinserimento automatico del sistema ACC.....	157
Disinserimento d'emergenza della posizione di parcheggio.....	335
Disinserimento della posizione di parcheggio della trasmissione.....	335
Display head-up.....	63
Dispositivi portatili	
abbinamento.....	199, 201
collegamenti.....	196
collegamento di dispositivi.....	197
collegamento di dispositivi multipli.....	199
comandi.....	194
riproduzione.....	198
sostituzione di un dispositivo.....	201
Dispositivi USB	
collegamento di più dispositivi.....	199
Dispositivo di protezione da errato rifornimento di carburante attivo.....	261
Dispositivo di protezione da errato rifornimento di carburante passivo.....	261
Distribuzione elettronica della forza frenante.....	135
Doppia chiusura.....	20
allarme totale.....	21
Doppia visualizzazione.....	207
comandi.....	206
Download da Internet	
connessione InControl.....	231
DPF.....	266

E

Effetti dello scollegamento della batteria.....	297
E-mail	
connessione InControl.....	231
Emergenza (navigazione).....	243
Emissioni di scarico.....	271
Erba/ghiaietto/neve.....	168
Errori di rilevamento del fascio.....	158
Esaurimento del carburante.....	258
Esplorazione Internet	
connessione InControl.....	231
Esplorazione Web	
connessione InControl.....	231
Estintore.....	279
Etanolo.....	254

F

Fango/solchi.....	168
Fare una pausa.....	177
Fari.....	71
adattativi.....	74
assistenza abbaglianti.....	72
condensa.....	73
guida all'estero.....	73
lavavetri.....	81
livellamento.....	74
luci diurne.....	72
profilo fascio di luce.....	73
smontaggio.....	273
sostituzione delle lampadine.....	271
spegnimento ritardato.....	72
spia (AFS).....	67
spia abbaglianti.....	70
spia assistenza abbaglianti.....	69
xenon.....	272
Fari adattativi.....	74
Fari allo xenon.....	272
Fari automatici	
rilevamento tergilicristalli.....	73
Fendinebbia	
sostituzione della lampadina.....	277

spie	
anteriori.....	69
posteriori.....	68
Filtro antiparticolato.....	266
Filtro antiparticolato diesel (DPF).....	266
Filtro antiparticolato per diesel (DPF)	
contenuto di zolfo.....	256
Filtro di scarico.....	266
Fissaggio dei bagagli.....	108-109
Fissaggio del carico.....	109
Frenata di emergenza autonoma (AEB).....	135
Frenata di emergenza intelligente	
ACC.....	161
Freni	
controllo con ABS.....	134
controllo su pendenze ripide.....	134
distribuzione elettronica della forza frenante.....	135
frenata autonoma.....	135
freno di stazionamento.....	136
informazioni importanti.....	134
liquido	
rabbocco.....	291
specifico.....	291
livello liquido.....	290
segnale arresto di emergenza.....	138
servofreno di emergenza.....	134, 160
spia (ambra).....	67
spia (rossa).....	65
spia ABS.....	67
spia freno di stazionamento.....	66
Freno a mano.....	136
Freno di stazionamento.....	136
spia.....	66
Freno di stazionamento elettronico....	136
Frizione	
livello liquido.....	290
Funzionamento Terrain Response.....	167
Funzioni extra.....	99
Fusibili	
scatola fusibili abitacolo.....	304
scatola fusibili bagagliaio.....	307
scatola fusibili vano motore.....	301
sostituzione.....	300
ubicazioni.....	299
G	
Getti del lavavetro.....	284
Gruppi per stazioni radio DAB.....	193
Guida	
allarme avanti.....	159
allarme avanti nel sistema ACC.....	159
assistenza accodamento nel sistema ACC.....	156
attivazione Stop/Start intelligente..	122
condizioni difficili.....	265
controlli giornalieri.....	265
controlli settimanali.....	265
controllo freni con ABS.....	134
controllo su pendenze ripide con ABS.....	134
controllo velocità adattativo.....	153
disattivazione Stop/Start intelligente.....	123
disinserimento automatico del sistema ACC.....	157
distribuzione elettronica della forza frenante.....	135
dopo una collisione.....	338
errori di rilevamento del fascio radar del sistema ACC.....	158
esclusione della velocità impostata e della modalità di accodamento nel sistema ACC.....	156
frenata autonoma.....	135
frenata di emergenza con il sistema ACC.....	161
impostazioni del comando avanzamento.....	165
informazioni importanti sui freni....	134
limitazioni del sistema di assistenza parcheggio.....	148
malfunzionamento del sistema ACC.....	159
messaggi monitoraggio punti ciechi.....	87

modalità di accodamento del sistema ACC.....	154
modifica della distanza del sistema ACC.....	155
monitoraggio punti ciechi.....	84
rilevamento veicolo in avvicinamento.....	86
panoramica sul sistema di comando avanzamento.....	163
postura corretta.....	28
pressione olio bassa.....	66
prima dell'avviamento.....	338
ripristino della modalità di accodamento nel sistema ACC.....	157
ripristino della velocità impostata nel sistema ACC.....	157
risoluzione dei problemi del sistema di assistenza parcheggio.....	148
rodaggio.....	265
segnale arresto di emergenza.....	138
selezione del sistema di assistenza parcheggio.....	146
sensore pioggia.....	79
servofreno di emergenza.....	134
spia allarme avanti.....	69
spia cambio marcia.....	69
spia di avvertenza uscita corsia (rossa).....	66
spia di avvertenza uscita corsia (verde).....	70
spia DSC attivo.....	67
suggerimenti per la guida con il sistema ACC.....	157
utilizzo del comando velocità di crociera.....	152
utilizzo del sistema ACC.....	153
utilizzo del sistema di comando avanzamento.....	163
Guida all'estero	
fari.....	73
profilo fascio di luce.....	73
Guida fuoristrada	
erba/ghiaietto/neve.....	168
fanghi/solchi.....	168
navigazione.....	248
nuovo itinerario.....	248
opzioni itinerario.....	249
selezione vista con bussola.....	250
utilizzo di un itinerario memorizzato.....	249
opzioni di esclusione.....	168
programma dinamico.....	168
programma generico.....	167
programma sabbia.....	168
recupero.....	337
successiva pulizia.....	281
Guida vocale.....	242
H	
HomeLink.....	89
assistenza.....	91
cancellazione di tutte le programmazioni.....	90
programmazione.....	89
programmazione del meccanismo di apertura porta garage.....	89
programmazione di un singolo tasto.....	90
I	
ID radiofrequenza (RFID).....	93
Immissione della destinazione.....	240
codice postale.....	243
zona di ricerca.....	239
Impostazione di un programma di climatizzazione temporizzata.....	104
Impostazioni audio.....	182
Impostazioni schermo	
intervallo di inattività.....	97
pop-up volume.....	97
screensaver.....	97
tema.....	97
InControl	
app.....	232
connessione wi-fi.....	231
panoramica.....	225
protect.....	225

protezione.....	230
remote premium.....	227
Indicatore del livello del carburante.....	59
Indicatori di direzione.....	71
spia.....	69
Ingresso/uscita autostrada	
impostazione itinerario.....	244
Inserimento dell'accensione.....	119
Inserimento di una destinazione.....	240
Introduzione al presente manuale.....	2
Itinerario.....	240
dettagli preferiti.....	243
posizioni preferite.....	242
Itinerario facilitato.....	241
K	
Kit attrezzi.....	329
Kit di riparazione forature.....	323
istruzioni per l'uso.....	324
procedura di riparazione.....	325
sicurezza.....	323
Kit di riparazione pneumatici	
controllo delle pressioni.....	326
informazioni sulla sicurezza.....	323
procedura di riparazione.....	325
uso.....	324
L	
Lampadine	
fendinebbia posteriore.....	277
indicatore di direzione.....	276
luce posteriore.....	277
sostituzione di una lampadina.....	271
Lampeggiatori di emergenza	
segnale arresto di emergenza.....	138
Lavavetri.....	77
fari.....	81
rabbocco del liquido.....	292
specifiche del liquido.....	292
Lavavetro	
controllo.....	292
rabbocco.....	292
specifiche.....	343
Lettore CD	
abbinamento dei dispositivi	
portatili.....	199, 201
caricamento CD.....	183
riproduzione dei dispositivi	
portatili.....	198
Lettore dei supporti video	
comandi.....	204
comando schermo a sfioramento del	
sistema di intrattenimento	
posteriore.....	208
cuffie.....	211
doppia visualizzazione.....	207
comandi.....	206
cuffie.....	207
utilizzo del sistema di intrattenimento	
posteriore.....	211
visualizzazione a schermo intero.....	205
visualizzazione inibita.....	205
Licenza	
audio/video.....	183, 185
Limitazione della corsa del sedile	
anteriore.....	28
Liquidi	
capacità.....	344
controllo frizione.....	290
freni	
controllo.....	290
specifica.....	291
freno	
rabbocco.....	291
liquido di raffreddamento	
rabbocco.....	289
specifiche.....	289
liquido lavavetri.....	292
controllo.....	292
specifiche.....	292
olio	
rabbocco.....	288
olio motore	
controllo.....	286
specifiche.....	343
ubicazioni dei bocchettoni di	
rifornimento.....	285

Liquido di raffreddamento	
controllo del livello.....	288
rabbocco.....	289
specifiche.....	289
Liquido di scarico	
diesel.....	256
Livellamento	
fari.....	74
Luci.....	71
fari allo xeno.....	272
illuminazione ambiente.....	76
intensità luci abitacolo.....	76
modalità Stealth.....	76
prova.....	65
rilevamento tergicristalli fari	
automatici.....	73
sostituzione della lampadina.....	271
spia TPMS.....	69
spie.....	65
ubicazioni luci abitacolo.....	75
Luci abitacolo.....	75
illuminazione ambiente.....	76
intensità.....	76
modalità Stealth.....	76
sostituzione della lampadina.....	271
tipi.....	75
Luci diurne.....	72
Luci esterne	
sostituzione della lampadina.....	271
M	
Manopola di selezione marce.....	128
Manutenzione	
airbag.....	57
avviamento d'emergenza.....	296
batteria chiave Smart.....	18
capacità.....	344
chiusura del cofano vano motore....	269
condizioni di guida gravose.....	265
controlli giornalieri.....	265
controlli settimanali.....	265
controllo della pressione degli	
pneumatici dopo una riparazione....	326
dopo la guida fuoristrada.....	281
kit di riparazione pneumatici.....	323
livello del liquido di raffreddamento del	
motore.....	288
livello liquido freni.....	290
livello liquido frizione.....	290
livello liquido lavavetri.....	292
livello olio motore.....	286
procedura di riparazione	
pneumatici.....	325
pulizia	
abitacolo.....	281-282
carrozzeria.....	280
cinture di sicurezza.....	283
cristalli.....	281
lunotto.....	281
pelle.....	282
ruote con cerchi in lega.....	281
sensori e telecamere.....	280
sottoscocca.....	280
vano motore.....	281
rabbocco dell'olio.....	288
registrazione dei dati.....	339
riparazione verniciatura.....	284
rodaggio.....	265
scatola fusibili (abitacolo).....	304
scatola fusibili bagagliaio.....	307
scatola fusibili vano motore.....	301
sistema di alimentazione del	
carburante.....	270
sostituzione della lampadina.....	271
sostituzione di un fusibile.....	300
specifiche lubrificanti e liquidi.....	343
ubicazioni delle etichette.....	340
utilizzo di un dispositivo di ausilio	
all'avviamento.....	296
Manutenzione a cura del	
proprietario.....	265
Manutenzione della batteria del	
veicolo.....	293
Mappa.....	243
schermo diviso.....	238
zoom automatico.....	239
Mappa su schermo diviso.....	238

Meccanismo di apertura della porta del garage.....	89
Meccanismo di apertura porta garage	
assistenza.....	91
cancellazione di tutte le	
programmazioni.....	90
programmazione.....	89
programmazione di un singolo	
tasto.....	90
Memoria delle posizioni di guida.....	29
Menu delle impostazioni.....	60
unità di misura dei display.....	62
Messaggi di avvertenza.....	60
Messaggi di avvertenza di importanza	
critica.....	65
Messaggi informativi.....	60, 68
Metanolo.....	255
Modalità accesso all'abitacolo.....	12
Modalità accodamento	
attivazione.....	154
esclusione.....	157
modifica della distanza.....	155
ripristino.....	157
Modalità di accodamento	
disattivata.....	70
disattivazione.....	155
modifica della distanza.....	155
Modalità di emergenza.....	128
Modalità schermo.....	239
Modalità Stealth.....	76
Modalità Valet.....	98
deselezione.....	99
Modifiche per persone diversamente abili	
airbag.....	58
Monitoraggio punti ciechi	
blocco del sensore.....	87
messaggi visualizzati.....	87
notifica di un veicolo in sorpasso.....	84
rilevamento veicolo in	
avvicinamento.....	86
Monitor conducente.....	177
Montaggio ISOFIX.....	48
Motore	
apertura vano.....	269
avviamento	
funzione di riserva per l'avviamento	
senza chiave.....	119
benzine.....	254
diesel.....	255, 259
disattivazione.....	118
livello antigelo.....	288
livello liquido di raffreddamento.....	288
livello olio.....	286
rodaggio.....	265
specifiche.....	342
vano motore	
liquidi tossici.....	268
Motori diesel.....	259
Mpg.....	263
N	
Navigazione	
annullamento percorso.....	242
avvio della guida.....	240
comandi vocali.....	217
contatti di emergenza.....	243
destinazioni precedenti.....	244
esclusione di garanzia.....	253
funzionamento.....	235
fuoristrada	
itinerari.....	248
nuovo itinerario.....	248
opzioni itinerario.....	249
selezione vista con bussola.....	250
utilizzo di un itinerario	
memorizzato.....	249
guida vocale.....	242
immissione coordinate.....	243
immissione della destinazione.....	240
zona di ricerca.....	239
immissione destinazione per codice	
postale.....	243
itinerario facilitato.....	241
licenza.....	251-253
lingua araba.....	246
mappa.....	243
schermo diviso.....	238
zoom automatico.....	239

menu.....	236	mappa.....	243
modalità schermo.....	239	schermo diviso.....	238
norme.....	250–253	zoom automatico.....	239
panoramica.....	234	menu.....	236
posizione casa.....	243	modalità schermo.....	239
posizioni preferite.....	242–243	norme.....	250–253
punti da evitare.....	241	panoramica.....	234
punti di interesse (PDI).....	244–245	posizione casa.....	243
categorie/sottocategorie.....	245	posizioni preferite.....	242–243
ricerca.....	245	punti da evitare.....	241
rilevamento itinerario automatico.....	241	punti di interesse (PDI).....	244–245
ripristino delle impostazioni		categorie.....	245
predefinite.....	242	ricerca.....	245
selezione ingresso/uscita		rilevamento itinerario automatico.....	241
autostrada.....	244	ripristino delle impostazioni	
selezione PDI rapidi.....	242	predefinite.....	242
termini della licenza.....	251–252	selezione ingresso/uscita	
TMC.....	246, 248	autostrada.....	244
icone.....	247	selezione PDI rapidi.....	242
visualizzazione.....	246	termini della licenza.....	251–252
ubicazioni concessionari.....	244	TMC.....	246, 248
Navigazione satellitare		icone.....	247
annullamento percorso.....	242	visualizzazione.....	246
avvio della guida.....	240	ubicazioni concessionari.....	244
caricamento di un itinerario		vista con bussola.....	250
memorizzato.....	249	Normative sulle radiofrequenze.....	350
comandi vocali.....	217	Numero telaio.....	340
contatti di emergenza.....	243	Numero VIN.....	340
destinazioni precedenti.....	244		
esclusione di garanzia.....	253	○	
funzionamento.....	235	Occhione di traino anteriore.....	334
fuoristrada		Occhione di traino posteriore.....	335
immissione itinerario.....	248	Occhioni di traino	
itinerari.....	248	anteriori.....	334
opzioni itinerario.....	249	posteriori.....	335
guida vocale.....	242	Olio	
immissione coordinate.....	243	liquidi tossici.....	268
immissione della destinazione.....	240	olio motore usato.....	269
zona di ricerca.....	239	rabbocco.....	288
immissione destinazione per codice		specifiche dell'olio motore.....	288
postale.....	243	specifiche.....	343
itinerario facilitato.....	241	ubicazioni dei bocchettoni di	
licenza.....	251–253	rifornimento.....	285
lingua araba.....	246		

Olio motore	
capacità.....	344
Olio motore usato.....	269
Opzioni parcheggio automatico.....	146
Orologio.....	59
Ostruzione dell'airbag.....	53
P	
Pagamento pedaggio autostradale.....	93
Panoramica	
tecnologia mobile InControl.....	225
Parabrezza oscurato.....	93
Parcheggio assistito.....	145
limitazioni del sistema di assistenza	
parcheggio.....	148
pulizia di sensori e telecamere.....	280
risoluzione dei problemi del sistema di	
assistenza parcheggio.....	148
selezione del sistema di assistenza	
parcheggio.....	146
Parcheggio automatico.....	146
Parcheggio assistito.....	145
pulizia di sensori e telecamere.....	280
Parti di ricambio.....	267
Percentuale di ottano.....	254
benzina.....	254
Pesi	
carico sul tetto.....	345
gancio/sfera di traino.....	111
pesi lordi del veicolo.....	345
pesi veicolo.....	345
peso del portapacchi.....	345
traino.....	111
Piantone di sterzo	
bloccaggio.....	12
recupero del veicolo.....	12
Pneumatici	
appiattimenti.....	315
carico del veicolo.....	320
catene da neve.....	317
contrassegni sulle pareti.....	309
contrassegni sulle pareti degli	
pneumatici.....	309
controllo della pressione.....	320
degrado dovuto	
all'invecchiamento.....	315
informazioni importanti.....	330
invernali.....	315
kit di riparazione.....	323
manutenzione degli pneumatici.....	310
normative indiane.....	318
pressioni.....	311
procedura di riparazione.....	325
ricerca della pressione pneumatici	
consigliata.....	320
riparazione sicura degli	
pneumatici.....	323
rutino di scorta per uso	
temporaneo.....	321
sostituzione.....	321
sostituzione con ruote di dimensioni	
normali.....	321
sostituzioni.....	313
TPMS.....	319
spia.....	69
utilizzo del kit di riparazione.....	324
utilizzo della ruota di scorta.....	330
valvole.....	313
velocità nominale.....	310
Pneumatici di ricambio.....	313
Pneumatici invernali.....	315
Poggiatesta	
sedili anteriori.....	33
sedili posteriori.....	33
Portapacchi.....	108
montato sul tetto.....	108
peso massimo.....	108
Portellone	
altezza di apertura ad azionamento	
elettrico.....	17
apertura e chiusura.....	13-14
ripristino della memoria del portellone	
ad azionamento elettrico.....	17
Portellone ad azionamento elettrico.....	14
altezza di apertura.....	17
ripristino della memoria.....	17
Posizione di parcheggio nel periodo	
invernale.....	278

Posizioni preferite	
dettagli di navigazione.....	243
navigazione.....	242
Postura corretta.....	28
Prese di alimentazione.....	107
Prese di alimentazione ausiliarie.....	107
Pressioni	
pneumatici.....	311
Pressioni pneumatici.....	320
Pressioni pneumatici consigliate.....	320
Pressioni pneumatici per carico del veicolo.....	320
Profondità di guado	
schermo a sfioramento assistenza...	173
Programma generico.....	167
Programma sabbia.....	168
Programmazione della climatizzazione temporizzata.....	104
Protezione anti-intrapolamento	
cristalli.....	93
Protezione dello spazio dell'abitacolo	
disinserimento temporaneo.....	22
Prova del veicolo su strade viaggianti.....	268
Pulizia	
abitacolo.....	281–282
carrozzeria.....	280
cerchi in lega.....	281
cinture di sicurezza.....	283
cristalli.....	281
dopo la guida fuoristrada.....	281
getti lavavetro.....	284
lunotto.....	281
pelle.....	282
protezioni airbag.....	283
sensori assistenza parcheggio.....	280
sensori di assistenza al parcheggio.....	280
sensori e telecamere.....	280
sottoscocca.....	280
tergicristallo.....	284
vano motore.....	281
Pulizia comandi.....	282
Pulizia cristalli.....	281
Pulizia dell'abitacolo.....	281–282
protezioni airbag.....	283
Pulizia della carrozzeria.....	280
Pulizia della pelle.....	282
Pulizia delle spazzole del tergicristallo.....	284
Pulizia del lunotto.....	281
Pulizia del sottoscocca.....	280
Pulizia del vano motore.....	281
Pulizia del veicolo	
abitacolo.....	281–282
cerchi in lega.....	281
dopo la guida fuoristrada.....	281
getti lavavetro.....	284
lunotto.....	281
protezioni airbag.....	283
sottoscocca.....	280
vano motore.....	281
Pulizia interruttori.....	282
Punti di ancoraggio (bagagli).....	109
Punti di interesse (PDI).....	244
PDI.....	245
ricerca.....	245
Q	
Quadro strumenti.....	59, 283
computer di bordo.....	61
contachilometri parziale.....	62
controllo della pressione pneumatici.....	320
display head-up.....	63
gamma carburanti.....	62
indicatore manutenzione.....	62
menu.....	60
computer di bordo.....	60
configurazione del veicolo.....	60
display strumentazione.....	60
funzioni di guida.....	60
messaggi di avvertenza.....	60
pressioni pneumatici consigliate.....	320
spie.....	65
test spie.....	65
unità di misura dei display.....	62

R

Radio	
comandi.....	188
comandi DAB.....	191
DAB	
impostazioni.....	193
stazioni.....	193
risintonizzazione automatica delle	
stazioni.....	189
Radio DAB	
gruppi.....	193
impostazioni.....	193
RDS	
TMC	
icone.....	247
panoramica.....	246
visualizzazione.....	246
Recupero	
disinserimento della posizione di	
parcheggio della trasmissione.....	335
fuoristrada.....	337
trasporto.....	334
Recupero del veicolo	
bloccasterzo.....	12
disinserimento della posizione di	
parcheggio della trasmissione.....	335
fuoristrada.....	337
occhione di traino anteriore.....	334
occhione di traino posteriore.....	335
trasporto del veicolo.....	334
Registrazione	
dati di servizio.....	339
dati eventi.....	338
Registrazione dati del veicolo.....	338
Registrazione dei dati.....	338-339
Registrazione dei dati eventi.....	338
Reimpostazione dei cristalli.....	279
Riavviamento in marcia.....	119
Riavvio del motore con il veicolo in	
movimento.....	119
Ricetrasmittitore della porta del	
garage.....	89
Ricetrasmittitore porta	
assistenza.....	91
cancellazione di tutte le	
programmazioni.....	90
programmazione.....	89
programmazione del meccanismo di	
apertura porta garage.....	89
programmazione di un singolo	
tasto.....	90
Riconoscimento dei segnali del	
traffico.....	178
Rifornimento	
benzina.....	254
contenuto di zolfo del diesel.....	256
diesel.....	255
esaurimento del carburante.....	258
etanolo.....	254
metanolo.....	255
MTBE.....	255
percentuale di ottano.....	254
precauzioni di sicurezza.....	254
sportellino del bocchettone di	
rifornimento del carburante.....	259
Rilevamento guado	
comandi.....	173
Rilevamento veicolo in	
avvicinamento.....	86
Rimorchio	
collegamenti elettrici.....	114
oscillazioni.....	112
pesi di traino.....	111
Rimozione della batteria del veicolo..	296
Rimozione della ruota di scorta.....	330
Riparazione dei danni alla	
verniciatura.....	284
Riparazione di piccoli danni alla	
verniciatura.....	284
Ripristino della velocità e della modalità	
accodamento (ACC).....	157
Ripristino delle impostazioni predefinite	
di navigazione.....	242
Riscaldamento del volante.....	35
Riscaldamento e ventilazione.....	100
anteriori.....	100

batterie del telecomando.....	105
bocchette di ventilazione.....	102
climatizzazione temporizzata.....	103
comandi telecomando climatizzazione temporizzata.....	105
riscaldatore alimentato a carburante.....	103
sedili riscaldati.....	102
sedili riscaldati e raffreddati.....	102
utilizzo del telecomando.....	104
Riscaldatore alimentato a carburante.....	103
Riscaldatore ausiliario.....	103
Risintonizzazione automatica sistema dati radio.....	189
Rodaggio.....	265
Rotazione delle ruote.....	130
Ruota di scorta.....	330
utilizzo dei cunei di arresto ruote.....	331
Ruote e pneumatici	
appiattimenti.....	315
catene da neve.....	317
contrassegni sulle pareti degli pneumatici.....	309
controllo delle pressioni dopo una riparazione.....	326
degrado dovuto all'invecchiamento.....	315
kit di riparazione.....	323
manutenzione degli pneumatici.....	310
normative indiane.....	318
pneumatici invernali.....	315
pressioni.....	311
procedura di riparazione.....	325
riparazione di una foratura.....	323
riparazione sicura delle forature.....	323
ruotino di scorta per uso temporaneo.....	321
sostituzione con ruote di dimensioni normali.....	321
sostituzione di uno pneumatico.....	321
sostituzioni.....	313
spia TPMS.....	69
TPMS.....	319
utilizzo del kit di riparazione.....	324
valvole.....	313
velocità nominali per gli pneumatici.....	310
S	
Sbloccaggio.....	24
accesso da più punti.....	7, 10
accesso da un solo punto.....	7, 10
accesso passivo.....	11
apertura del portellone.....	13-14
apertura globale.....	7, 11
effetti del trasmettitore sui dispositivi medici.....	12
modalità.....	7
modalità entrata e uscita.....	29
piantone di sterzo.....	35
portiera guidatore.....	7
sistema di accesso senza chiave.....	11
tutte le portiere.....	7
Scatola fusibili abitacolo.....	304
Schermo a sfioramento.....	283
abbinamento dei dispositivi portatili.....	199, 201
azionamento.....	97
collegamenti dei dispositivi portatili.....	196
collegamento dei dispositivi portatili.....	197
collegamento di più dispositivi portatili.....	199
comandi audio/video.....	180
comandi doppia visualizzazione.....	206
comandi lettore DVD.....	204
comandi lettore video.....	204
comandi radio.....	188
comandi radio DAB.....	191
comandi TV.....	202
comando di climatizzazione anteriore.....	100
cura dello schermo a sfioramento.....	97
dispositivi portatili	
comandi.....	194
doppia visualizzazione.....	207

eco-data.....	124
feedback dei tasti.....	98
funzioni extra.....	99
impostazione.....	97
impostazioni di sistema.....	98
impostazioni schermo.....	97
informazioni sul consumo di carburante.....	124
menu info 4x4.....	173
menu principale.....	95
modalità Valet.....	98-99
orologio.....	98
preselezioni volume.....	98
riproduzione dei dispositivi portatili.....	198
riscaldatore alimentato a carburante.....	103
scelte rapide.....	98
sedili riscaldati.....	102
sedili riscaldati e raffreddati.....	102
selezione lingua.....	98
sostituzione del dispositivo portatile.....	201
telecamere surround.....	150
telefono	
abbinamento.....	221
rubrica.....	223
visualizzazione inibita.....	205
Sedili	
accesso ai sedili posteriori.....	29
anteriori a regolazione elettrica.....	27
anteriori a regolazione manuale.....	26
cinghie di ancoraggio seggiolini per bambini.....	49
climatizzazione.....	102
elenco di controllo del sistema di ritenuta per bambini.....	47
limitazione della corsa del sedile anteriore.....	28
memoria delle posizioni.....	29
montaggio ISOFIX.....	48
poggiatesta anteriori.....	33
poggiatesta posteriori.....	33
posizionamento del seggiolino per bambini.....	44
postura corretta.....	28
pulizia delle cinture di sicurezza.....	283
ripiegamento e ripristino della posizione normale dei sedili posteriori.....	31
riscaldato.....	102
seggiolini per bambini.....	42
seggiolini per bambini consigliati.....	47
spia delle cinture di sicurezza.....	66
Sedili a regolazione elettrica.....	27
accesso ai sedili posteriori.....	29
limitazione della corsa del sedile anteriore.....	28
memoria delle posizioni.....	29
Sedili a regolazione manuale.....	26
Sedili climatizzati.....	102
Sedili posteriori	
ripiegamento e ripristino della posizione normale.....	31
Sedili riscaldati.....	102
Seggiolini ausiliari per bambini più grandi.....	48
Segnalazione (cintura di sicurezza).....	40
Segnale acustico alimentato a batteria.....	23
Segnale arresto di emergenza.....	138
lampeggiatori di emergenza.....	138
Selezione della modalità Valet.....	98
Selezione PDI rapidi.....	242
Sensore di inclinazione.....	24
Sensore pioggia.....	79
Sensori	
bloccaggio.....	87
Serbatoio del carburante	
capacità.....	344
Serbatoio del liquido lavavetro	
capacità.....	344
Servofreno di emergenza.....	134, 160
Sfera di traino	
opzioni.....	112
staccabile.....	114
Sfera di traino staccabile.....	114
Sicurezza.....	21

allarme.....	267
sensore di inclinazione.....	24
allarme perimetrale.....	21
carburante e rifornimento.....	254
chiusura singola.....	20
cinture di sicurezza.....	39
conferma bloccaggio.....	21
controllo delle cinture di sicurezza.....	40
disattivazione dell'allarme.....	25
errore di bloccaggio chiusura.....	24
manutenzione degli pneumatici.....	310
olio motore usato.....	269
postura corretta.....	28
pressione degli pneumatici.....	311
pretensionatori delle cinture di sicurezza.....	38
pulizia delle cinture di sicurezza.....	283
ribloccaggio e inserimento automatico.....	21
seggolini per bambini più grandi.....	48
serrature di sicurezza per bambini.....	42
spia delle cinture di sicurezza.....	66
spia di segnalazione cintura di sicurezza.....	40
uso delle cinture di sicurezza.....	36
utilizzo del telefono.....	219
Sicurezza bambini	
bambini più grandi su seggiolini ausiliari.....	48
blocco e inibizione alzacristalli.....	42
cinghie di ancoraggio.....	49
elenco di controllo.....	47
montaggio ISOFIX.....	48
posizionamento.....	44
seggolini ausiliari.....	48
seggolini per bambini.....	42
seggolini per bambini consigliati.....	47
Sicurezza in garage	
componenti caldi.....	268
componenti elettrici.....	268
gas di scarico.....	268
precauzioni per le batterie.....	268
sollevamento con martinetto.....	268
ventole motore.....	268
Sicurezza occupanti	
cinghie di ancoraggio seggiolini per bambini.....	49
controllo delle cinture di sicurezza.....	40
pretensionatori delle cinture di sicurezza.....	38
pulizia delle cinture di sicurezza.....	283
seggolini per bambini consigliati.....	47
sicurezza delle cinture di sicurezza.....	39
spia delle cinture di sicurezza.....	66
spia di segnalazione cintura di sicurezza.....	40
uso delle cinture di sicurezza.....	36
Simboli dei manuali.....	2
Sistema antifurto.....	267
Sistema di accesso senza chiave.....	11
Sistema di alimentazione del carburante.....	270
Sistema di allarme del veicolo.....	267
Sistema di assistenza parcheggio	
limitazioni di utilizzo.....	148
risoluzione dei problemi.....	148
selezione.....	146
Sistema di avvertenza uscita corsia.....	175
Sistema di illuminazione anteriore adattativo.....	74
spia.....	67
Sistema di informazione e intrattenimento	
caricamento CD.....	183
comandi lettore supporti.....	204
comandi radio.....	188
comandi radio DAB.....	191
comandi TV.....	202
comando schermo a sfioramento del sistema di intrattenimento posteriore.....	208
cuffie.....	207, 211
dispositivi portatili	
abbinamento.....	199, 201
collegamenti.....	196
collegamento di dispositivi.....	197
collegamento di dispositivi portatili.....	199
comandi.....	194

riproduzione.....	198
sostituzione.....	201
doppia visualizzazione.....	207
comandi.....	206
impostazioni audio.....	182
radio DAB	
impostazioni.....	193
stazioni.....	193
risintonizzazione automatica delle stazioni.....	189
schermo a sfioramento	
comandi audio/video.....	180
funzionamento.....	97
funzioni extra.....	99
impostazione.....	97
impostazioni.....	97
menu principale.....	95
suggerimenti di manutenzione.....	97
utilizzo del sistema di intrattenimento posteriore.....	211
visualizzazione a schermo intero.....	205
Sistema di intrattenimento posteriore	
batterie del telecomando.....	212
comando schermo a sfioramento.....	208
cuffie.....	207, 211
utilizzo del telecomando.....	210–211
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (sistema TPMS).....	319
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS)	
manutenzione degli pneumatici.....	310
sostituzione con ruote di dimensioni normali.....	321
spia.....	69
valvole.....	313
Sistema di riconoscimento segnali.....	178
Sistema di riconoscimento segnali stradali.....	178
Sistema di sicurezza occupanti supplementare (SRS)	
airbag anteriori.....	54
airbag a tendina.....	54
airbag laterali.....	54
attivazione degli airbag.....	54
disattivazione airbag passeggero.....	55
manutenzione airbag.....	267
spia airbag.....	55, 67
ubicazioni airbag.....	51
Sistema di traino del rimorchio.....	113
Sistema frenante antibloccaggio	
segnale arresto di emergenza.....	138
Sistema Terrain Response	
difficoltà del sistema.....	169
erba/ghiaietto/neve.....	168
fango/solchi.....	168
opzioni di esclusione.....	168
programma generico.....	167
programma sabbia.....	168
selezioni del programma.....	167
Sistemi di assistenza alla guida	
sistema di avvertenza uscita corsia.....	175
sistema di riconoscimento segnali stradali.....	178
Smartphone	
app InControl.....	225, 232
collegamento InControl Protect.....	225
InControl.....	227
Sospensioni	
dinamica adattativa.....	133
Sostituzione della ruota	
avvertenze di sicurezza.....	328
dadi di fissaggio ruota.....	331
informazioni importanti.....	330
kit attrezzi.....	329
procedura consigliata.....	332
ruota di scorta.....	330
rutino di scorta temporaneo.....	331
sensore di inclinazione.....	332
utilizzo della ruota di scorta.....	330
Sostituzione di una lampadina.....	271
Sostituzione di una ruota	
avvertenze di sicurezza.....	328
dadi di fissaggio ruota.....	331
kit attrezzi.....	329
procedura consigliata.....	332
ruota di scorta.....	330
rutino di scorta temporaneo.....	331

Sostituzione di un fusibile.....	300
Sottosterzo.....	130
Sovrasterzo.....	130
Specchietti retrovisori	
inclinazione in retromarcia.....	83
monitoraggio punti ciechi.....	84
rilevamento veicolo in	
avvicinamento.....	86
sensori.....	87
riscaldamento automatico.....	83
specchietti retrovisori esterni.....	82
Specchietti retrovisori esterni	
elettrici.....	82
inclinazione dello specchietto in	
retromarcia.....	83
manuale.....	82
monitoraggio punti ciechi.....	84
rilevamento veicolo in	
avvicinamento.....	86
sensori.....	87
riscaldato.....	83
Specchietti retrovisori esterni	
riscaldati.....	83
Specchietti retrovisori montati sulle	
portiere.....	82
Specifiche	
capacità.....	344
capacità del serbatoio del	
carburante.....	262
dimensioni.....	346
etanolo.....	254
liquidi.....	343
lubrificanti.....	343
metanolo.....	255
motore.....	342
MTBE.....	255
peso.....	345
ubicazioni delle etichette.....	340
Specifiche lubrificanti.....	343
Specifiche tecniche	
capacità.....	344
dimensioni.....	346
liquido dei freni.....	343
liquido di raffreddamento del	
motore.....	343
liquido lavavetri.....	343
motore.....	342
normative sulle radiofrequenze.....	350
olio motore.....	343
pesi.....	345
Spegnimento dell'allarme.....	25
Spegnimento del motore.....	118
Spegnimento ritardato.....	72
Spia allarme avanti.....	69
Spia del comando avanzamento.....	68
Spia del tagliando.....	62
Spia di avvertenza uscita corsia	
(rossa).....	66
Spia di avvertenza uscita corsia	
(verde).....	70
Spia fendinebbia posteriori.....	68
Spia indicatori.....	69
Spia indicatori di direzione rimorchio..	70
Spia luci di posizione.....	70
Spia motore/trasmissione.....	68
Spia pressione olio bassa.....	66
Spia riserva carburante.....	68
Spia sistema frenante antibloccaggio	
(ABS).....	67
Spia Stop/Start intelligente.....	70
Spia temperatura motore.....	66
Spie.....	65, 68-69
ABS.....	67
airbag.....	55, 67
allarme avanti.....	69
assistenza abbaglianti.....	69
candele diesel.....	68
carica batteria.....	65
cintura di sicurezza.....	66
comando velocità di crociera.....	69
condensa.....	73
DSC attivo.....	67
fari abbaglianti.....	70
fendinebbia posteriori.....	68
freno.....	65, 67
freno di stazionamento.....	66
HDC.....	69

indicatori.....	69
indicatori di direzione rimorchio.....	70
luci di posizione.....	70
messaggi di avvertenza di importanza critica.....	65
modalità di accodamento del sistema ACC.....	68, 70
motore/trasmissione.....	68
pressione olio bassa.....	66
riserva carburante.....	68
sistema di comando avanzamento.....	68
sistema di illuminazione anteriore adattativo (AFS).....	67
sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS).....	69
spia cambio marcia.....	69
stop/Start intelligente (verde).....	70
temperatura esterna.....	68
temperatura motore.....	66
test spie.....	65
uscita corsia (rossa).....	66
uscita corsia (verde).....	70
Sportellino del bocchettone di rifornimento benzina.....	260
Sportellino del bocchettone di rifornimento carburante.....	259
Spostamento verso l'altra corsia.....	176
SRS.....	51
spia airbag.....	67
Stop/Start	
attivazione.....	122
disattivazione.....	123
Stop/Start intelligente	
attivazione.....	122
disattivazione.....	123
Strade viaggianti.....	268
T	
Tachimetro.....	59
Tanica di carburante.....	258
Telecamera posteriore	
assistenza parcheggio.....	141
guida all'attacco del rimorchio.....	113
rilevamento traffico in retromarcia.....	143
sensori.....	144
Telecamere	
guida all'attacco del rimorchio.....	113
menu schermo a sfioramento.....	150
rilevamento traffico in retromarcia.....	143
telecamera posteriore.....	141, 144
vista ravvicinata.....	150
Telecamere per la guida all'attacco del rimorchio.....	113
Telecamere surround.....	150
menu schermo a sfioramento.....	150
Telecomando	
batteria chiave Smart.....	18
chiusura singola.....	20
memoria delle posizioni di guida.....	29
sistema di intrattenimento	
posteriore.....	210–211
batterie.....	212
suggerimenti di manutenzione.....	19
trasmettitori del sistema.....	348
Telefono.....	218
abbinamento.....	221
tramite telefono.....	220
abbinamento tramite lo schermo a sfioramento.....	221
abbinamento tramite telefono.....	220
cambio del telefono.....	222
comandi sul volante.....	223
compatibilità Bluetooth.....	220
elenco compatibilità.....	220
funzione vivavoce.....	219
icone.....	222
InControl.....	227
panoramica.....	218
rubrica.....	223
sicurezza.....	219
tecnologia wireless Bluetooth.....	219
volume delle chiamate.....	223
Televisore	
comandi.....	202
Temperatura dei freni.....	172
Temperatura esterna	
spia.....	68
Tendina del finestrino posteriore.....	92

Tendina parasole.....	92	dimensioni della barra di traino.....	117
Tendina parasole del tetto.....	92	di un rimorchio.....	115
funzionamento.....	93	gancio di traino.....	114
Tendina parasole del tetto		guida all'attacco del rimorchio.....	113
panoramico.....	92	opzioni per la sfera di traino.....	112
Tendine		oscillazioni del rimorchio.....	112
finestrini laterali.....	92	pesi.....	111
finestrino posteriore.....	92	punti di montaggio della barra di	
Tergicristalli.....	77	traino.....	117
Tergicristalli con modalità di		sfera di traino staccabile.....	114
funzionamento proporzionale alla		sistema di traino.....	113
velocità.....	80	Trasmettitori	
Tergicristalli e lavavetri.....	77	chiave Smart.....	348
livello liquido.....	292	Trasmettitori chiavi.....	12
modalità di funzionamento		Trasmissione	
proporzionale alla velocità.....	80	automatico.....	125
passata finale.....	80	disinserimento d'emergenza della	
posizione di parcheggio nel periodo		posizione di parcheggio.....	335
invernale.....	80	manuale.....	129
sensore pioggia.....	79	spia cambio marcia.....	69
Tergicristallo anteriori		Trasmissione automatica.....	125
posizione di parcheggio nel periodo		levette di cambio marcia.....	127
invernale.....	278	selettore marce.....	128
Tettuccio		selezione manuale temporanea.....	127
tendina parasole del tetto.....	92	spia cambio marcia.....	69
Tettuccio apribile		Trasporto del veicolo.....	334
protezione anti-intrappolamento.....	93	Trasporto di bagagli	
TMC.....	246	fissaggio di un carico.....	108
Tracciamento del veicolo		TV	
protezione InControl.....	230	comandi.....	202
Traino		comandi doppia visualizzazione.....	206
accessori della barra di traino.....	116	doppia visualizzazione.....	207
assistenza alla retromarcia per il		U	
rimorchio.....	113	Ubicazione del veicolo	
calcolo del peso.....	115	protezione InControl.....	230
collegamenti elettrici del		Ubicazioni concessionari	
rimorchio.....	114	direzioni di navigazione.....	244
controlli		Ubicazioni delle etichette.....	340
cavo di sicurezza.....	115	Unità di misura del display del centro	
limite di peso del gancio.....	115	messaggi.....	62
luci.....	115	Uscita dal veicolo	
sfera di traino.....	115	allarme perimetrale.....	21
controlli essenziali.....	115	allarme totale.....	21
controllo della stabilità.....	112		

bloccaggio senza chiave.....	22	Volume delle chiamate.....	223
chiusura globale.....	23	W	
chiusura singola.....	20	Wi-Fi	
conferma del bloccaggio.....	21	connessione InControl.....	231
doppia chiusura.....	20	Z	
errore di bloccaggio chiusura.....	24	Zona di ricerca (navigazione).....	239
serrature e leve di sbloccaggio delle		Zoom automatico (navigazione).....	239
portiere.....	24		
serrature interne.....	24		
Uscita del conducente			
disattivazione Stop/Start			
intelligente.....	123		
Uso del sistema di assistenza			
parcheggio.....	139		
Utilizzo dei cunei di arresto ruote.....	331		
Utilizzo del comando velocità di			
crociera.....	152		
Utilizzo del controllo velocità			
adattivo.....	153		
Utilizzo della ruota di scorta			
informazioni importanti.....	330		
V			
Vani portaoggetti.....	106		
bracciolo posteriore.....	106		
cassetto portaoggetti.....	106		
portabicchieri.....	106		
vano portaoggetti anteriore.....	106		
Vano motore			
ubicazioni dei bocchettoni di			
rifornimento liquidi.....	285		
Veicolo rubato			
protezione InControl.....	230		
Verniciatura			
riparazione.....	284		
Visualizzazione a schermo intero dei			
video.....	205		
Visualizzazioni.....	283		
Volante			
comandi audio.....	181		
regolazione.....	35		
riscaldato.....	35		
Volume			
telefono.....	223		

