

COMANDI PER LA GUIDA

Per ulteriori informazioni sui componenti numerati, fare riferimento al numero di pagina.

1. Interruttore della tendina del parasole del tettuccio. Vedere **92**.
2. Luce di cortesia anteriore dell'abitacolo. Vedere **75**.
3. Luci di lettura anteriori. Vedere **75**.
4. Pulsante chiamata guasto.
5. Pulsante chiamata SOS di emergenza.
6. Luci esterne e comando del computer di bordo. Vedere **71** e **61**.
7. Comando del sistema audio/video. Vedere **180**.
8. Quadro strumenti e centro messaggi. Vedere **59**.
9. Comando del menu del quadro strumenti. Vedere **59**.
10. Comando dei tergicristalli e dei lavavetri. Vedere **77**.
11. Tasto START/STOP. Vedere **118**.
12. Display schermo a sfioramento. Vedere **95**.
13. Sistema audio. Vedere **180**.
14. Interruttore lampeggiatori di emergenza.
15. Comandi per il riscaldamento, la ventilazione e l'aria condizionata. Vedere **100**.
16. Pulsante del sistema Stop/Start intelligente. Vedere **122**.
17. Pulsante del controllo della guida in discesa (HDC). Vedere **170**.
18. Pulsante del controllo dinamico della stabilità (DSC). Vedere **130**.
19. Selettore marce del cambio automatico. Vedere **125**.
20. Comando Terrain Response. Vedere **167**.
21. Selettore dell'ingranaggio del cambio manuale. Vedere **129**.
22. Freno di stazionamento elettrico. Vedere **136**.
23. Comando on/off/volume del sistema audio. Vedere **180**.
24. Inserimento marcia superiore. Vedere **125**.
25. Pulsanti del controllo della velocità adattativo. Vedere **153**.
26. Pulsanti del comando della velocità di crociera o del controllo della velocità adattativo. Vedere **152** e **153**.
27. Leva di regolazione del piantone di sterzo. Vedere **35**.
28. Avvisatore acustico.
29. Pulsanti del telefono e del comando vocale. Vedere **223**.
30. Comando di livellamento dei fari. Vedere **74**.
31. Comando dell'illuminazione dell'abitacolo. Vedere **76**.
32. Leva di rilascio del cofano. Vedere **269**.
33. Pulsante dell'avvertenza di uscita dalla corsia. Vedere **175**.
34. Pulsante di sbloccaggio/apertura del portellone. Vedere **14**.
35. Pulsante del riscaldamento del volante. Vedere **35**.
36. Inserimento marcia inferiore. Vedere **125**.
37. Interruttore di isolamento dei cristalli posteriori. Vedere **92**.
38. Alzacristalli elettrici. Vedere **92**.
39. Comando della regolazione/ripiegamento elettrico dello specchietto retrovisore. Vedere **82**.
40. Pulsanti di chiusura/apertura centralizzata. Vedere **24**.
41. Pulsanti della memoria delle posizioni di guida. Vedere **29**.

