


SISTEMA DI TELECAMERE SURROUND

 È responsabilità del guidatore rilevare ostacoli e stimare la loro distanza dal veicolo durante le manovre.



Per attivare il sistema di telecamere periferico, premere il tasto Surround sullo schermo a sfioramento. In alternativa, selezionare **Funzioni extra** nel **Menu principale**, quindi **Telecamere**. Vedere **95, MENU PRINCIPALE DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO**.



E174606

1. Ingrandisci: per ingrandire l'inquadratura, toccare l'immagine, quindi toccare il tasto funzione **Ingrandisci**. È possibile selezionare e ingrandire due di tali inquadrature e visualizzarle in posizione affiancata sullo schermo. Quando sullo schermo sono visualizzate due inquadrature, è possibile selezionarne una e visualizzarla a schermo intero. Utilizzando l'icona a forma di lente d'ingrandimento e le icone a forma di freccia, è possibile utilizzare la funzione di zoom e spostarsi all'interno dell'immagine.

- 2. Vista ravvicinata:** toccare per visualizzare due inquadrature provenienti dalle telecamere anteriori e da quelle poste sul lato del passeggero.
- 3. Viste particolari:** toccare per visualizzare una selezione di viste preimpostate. Le viste sono le seguenti:
- **Vista marciapiede:** mostra le inquadrature nelle immediate vicinanze di ciascun lato del veicolo.
 - **Vista incrocio a T:** mostra le inquadrature verso sinistra e verso destra dalla telecamera anteriore.

- **Vista rimorchio:** mostra l'inquadratura predefinita del rimorchio collegato.
 - **Vista panoramica:** mostra un'inquadratura in pianta a 360° dall'alto, utilizzando tutte e quattro le telecamere.
 - **Incrocio posteriore:** mostra un'inquadratura grandangolare proveniente dalla telecamera posteriore.
- 4. Assistenza traino:** toccare per visualizzare la schermata di impostazione delle indicazioni per la manovra del rimorchio.

Le quattro telecamere usate dal sistema di telecamere periferico si trovano al centro della griglia frontale, sopra la targa posteriore e sotto ciascuno degli specchietti retrovisori esterni.

Nota: la qualità delle immagini visualizzate dalle telecamere può variare in base alle diverse condizioni di luce.

Nota: assicurarsi che queste aree vengano mantenute pulite e prive di occlusioni, ad esempio, adesivi, detriti, fango, neve, ghiaccio, ecc. Vedere **280, SENSORI E TELECAMERE**.

Scelte rapide telecamera

La funzione del tasto del sistema di telecamere periferico sullo schermo a sfioramento varia in base alla marcia selezionata e alla velocità su strada del veicolo e fornisce le seguenti opzioni:

- Quando è selezionata una marcia avanti:
 - Premere una volta per selezionare la **Vista incrocio a T**.
- In posizione di folle (**N**) o di parcheggio (**P**):

- Premere una volta per selezionare **Vista panoramica**.
- Con il cambio in retromarcia (**R**):
 - Premere una volta per selezionare la **Vista incrocio posteriore**.