

INFORMATIONS SUR LA TECHNOLOGIE BLUETOOTH®



Bluetooth® est le nom de la technologie de radiofréquences (RF) à courte portée qui permet aux appareils électroniques de communiquer entre eux sans fil.

Remarque : le logotype et les autres logos **Bluetooth®** appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Jaguar Land Rover Limited est sous licence.

La système de technologie sans fil Land Rover **Bluetooth** prend en charge le profil mains libres (HFP), le profil de distribution audio avancée (A2DP), le profil de commande à distance audio/vidéo (AVRCP) et le profil d'accès aux messages (MAP) **Bluetooth®**.

Remarque : les profils HFP et A2DP/AVRCP peuvent être connectés indépendamment. Ainsi, un téléphone peut être connecté via l'un et un appareil multimédia peut être connecté via l'autre, en même temps.

Avant d'utiliser le système de téléphone à technologie sans fil **Bluetooth** de véhicule, votre appareil à technologie sans fil **Bluetooth** doit être jumelé et raccordé au système du véhicule. Vous pouvez procéder de deux façons : du téléphone au véhicule (méthode recommandée) ou de l'écran tactile au téléphone. Si l'une de ces méthodes n'aboutit pas, essayez l'autre.

Chaque fois que vous mettez le contact, le système du véhicule essaie de se connecter au dernier téléphone utilisé.

Les téléphones présentent des caractéristiques variées de performances audio et d'élimination de l'écho. Quelques secondes peuvent être nécessaires pour que le système du véhicule s'adapte et offre des performances audio optimales. À cet effet, il pourra être nécessaire de réduire légèrement le volume sonore multimédia et la vitesse du ventilateur.

COMPATIBILITÉ DES TÉLÉPHONES

Pour obtenir la liste des dispositifs à technologie sans fil **Bluetooth®** compatibles, rendez-vous sur le site Web de Land Rover à l'adresse suivante : www.landrover.com. Dans la section **Propriétaire**, référez-vous à **Incontrol et Bluetooth**.

Remarque : les dispositifs à technologie sans fil **Bluetooth** répertoriés ont été testés pour vérifier leur compatibilité avec les véhicules Land Rover. Leurs performances varient selon la version du logiciel du téléphone, l'état de la batterie du téléphone, l'étendue de la couverture et le fournisseur de réseau. Les téléphones sont garantis par leur fabricant respectif et non pas par Jaguar Land Rover Limited.

ASSOCIER ET CONNECTER UN TÉLÉPHONE OU UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH®

Un téléphone ou un périphérique jumelé peut être connecté en vue de différentes utilisations, que ce soit pour téléphoner ou écouter de la musique. Le processus de jumelage ne doit normalement être effectué qu'une seule fois.

Lorsque le contact est mis, le véhicule tente automatiquement de se reconnecter à un téléphone ou un périphérique **Bluetooth®** précédemment jumelé si ce dernier se trouve à portée du véhicule.

Si la connexion n'est pas automatique ou si vous souhaitez connecter un nouveau téléphone ou périphérique, optez pour l'une des méthodes de jumelage suivantes :

Jumelage à l'aide du téléphone ou du périphérique (méthode préférée) :

1. Mettez le contact et vérifiez si l'écran tactile est actif.
2. Sélectionnez **Paramètres généraux**, puis **Bluetooth**.
3. Dans la liste, sélectionnez **Rendre le système détectable**.
4. Activez la connexion de technologie sans fil **Bluetooth** de votre téléphone ou périphérique. À l'aide de votre téléphone ou de votre périphérique, recherchez et sélectionnez la connexion **Bluetooth** de votre véhicule (reportez-vous au manuel de votre téléphone ou de votre périphérique pour en savoir plus).
5. Un numéro de code s'affiche sur le téléphone ou le périphérique. Si ce code correspond à celui indiqué sur l'écran tactile, appuyez sur **Oui** ou sur **Jumeler** sur le téléphone ou le périphérique.

Jumelage en utilisant l'écran tactile

1. Activez la connexion de technologie sans fil **Bluetooth** de votre téléphone ou périphérique. Assurez-vous que votre téléphone ou périphérique est en mode **Bluetooth-détectable** ou **découverte** (reportez-vous au manuel de votre téléphone ou du périphérique pour en savoir plus).
2. Mettez le contact et vérifiez si l'écran tactile est actif.
3. Sélectionnez **Réglages généraux**, puis **Bluetooth**.
4. Sélectionnez **Rechercher les dispositifs Bluetooth**.
5. Le système recherche alors un téléphone ou un appareil et, s'il le trouve, ce téléphone ou cet appareil s'affiche à l'écran.
6. Choisissez le dispositif requis. Si le téléphone ou le périphérique n'est pas détecté, l'affichage **NO DEVICES FOUND (AUCUN DISPOSITIF DÉTECTÉ)** apparaît.
Remarque : la liste des téléphones/ périphériques peut mémoriser jusqu'à quatre entrées.
7. Un numéro de code s'affiche sur le téléphone ou le périphérique. Si ce code correspond à celui indiqué sur l'écran tactile, appuyez sur **Oui**.
8. Lorsqu'un téléphone ou un périphérique est jumelé, il apparaît sur la liste des périphériques connectés et sur l'écran **TÉLÉPHONE**. Il apparaît également dans la section **Bluetooth, Liste des périphériques jumelés**.

TUTORIEL VIDÉO



E166647

CHANGEMENT DE TÉLÉPHONE OU APPAREIL CONNECTÉ

Un maximum de quatre téléphones ou périphériques peuvent être jumelés avec le véhicule de la même manière.

Cependant, seuls deux téléphones ou périphériques peuvent être connectés et utilisés en même temps (l'un en tant que téléphone et l'autre pour le multimédia).

Pour connecter un autre téléphone jumelé au véhicule :

1. Mettez le contact et assurez-vous que l'écran tactile est actif.
2. Sélectionnez **Paramètres généraux**, puis **Bluetooth**.
3. Sélectionnez **Liste des périphériques jumelés**.
4. Appuyez sur la touche **Téléphone** ou le bouton de téléphone.
Sur l'écran du menu **TÉLÉPHONE**, sélectionnez **Changer dispositif**.
5. Un menu apparaît. Sélectionnez un appareil jumelé dans la liste.

SUPPRESSION D'UN TÉLÉPHONE OU PÉRIPHÉRIQUE ASSOCIÉ

Supprimer un téléphone ou un périphérique du système :

1. Dans **General settings** (Réglages généraux), sélectionnez **Bluetooth**.

2. Dans la liste, sélectionnez **List of paired devices** (Liste des périphériques associés).
3. Sélectionnez le téléphone ou le périphérique à supprimer.
4. Dans la liste, sélectionnez **Supprimer le jumelage**.

Le téléphone ou le périphérique est supprimé du système.