

INFORMATIONEN ZU BLUETOOTH®



Bluetooth® ist die Bezeichnung für eine

Kurzwellen-Hochfrequenztechnologie, die die drahtlose Kommunikation zwischen elektronischen Geräten ermöglicht.

Hinweis: Die **Bluetooth®**-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. Die Nutzung dieser Marken durch Jaguar Land Rover Limited erfolgt unter Lizenz.

Das drahtlose Land Rover

Bluetooth®-System unterstützt das **Bluetooth®** Hands Free Profile (HFP), das Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), das Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) und das Message Access Profile (MAP).

Hinweis: Die HFP- und A2DP-/AVRCP-Profilen können unabhängig verbunden werden, so dass ein Telefon über das eine Profil verbunden ist, während ein Mediengerät gleichzeitig über das andere Profil verbunden ist.

Vor der Verwendung der drahtlosen **Bluetooth®**-Einrichtung des Fahrzeugs muss das **Bluetooth®**-Gerät am Fahrzeugsystem angemeldet und mit diesem verbunden sein. Dies geschieht durch eine von zwei Methoden: über das Telefon zum Fahrzeug (bevorzugte Methode) oder vom Touchscreen zum Telefon. Funktioniert eine der Methoden nicht, die andere versuchen.

Nach jedem Einschalten der Zündung versucht das Fahrzeugsystem, die Verbindung zum zuletzt verbundenen Telefon herzustellen.

Da Mobiltelefone eine Vielzahl an Audio- und Echo-Eigenschaften aufweisen, kann es einige Sekunden dauern, bis das Fahrzeug-Telefonsystem sich darauf eingestellt hat und eine optimale Audioleistung bietet. Dazu kann es erforderlich sein, die Medienlautstärke und die Lüfterdrehzahl leicht zu reduzieren.

TELEFON-KOMPATIBILITÄT

Eine Liste der kompatiblen drahtlosen **Bluetooth®**-Geräte ist über die Land Rover Website unter www.landrover.com erhältlich. Siehe Bereich **Ihr Land Rover** unter **InControl** und **Bluetooth**.

Hinweis: Die aufgeführten drahtlosen **Bluetooth®**-Geräte wurden auf ihre Kompatibilität mit Land Rover Fahrzeugen getestet. Das Betriebsverhalten ist von der Version der Telefonsoftware, vom Ladezustand der Batterie, von der Reichweite und vom Netzbetreiber abhängig. Telefone unterliegen der Garantie des Herstellers, nicht der von Jaguar Land Rover Limited.

ANMELDEN UND VERBINDEN EINES BLUETOOTH®-TELEFONS BZW. -GERÄTES

Ein angemeldetes Telefon bzw. Gerät kann für unterschiedliche Zwecke verbunden werden, als Telefon oder zur Musikkwiedergabe. Die Anmeldung ist normalerweise nur einmal erforderlich.

Wenn die Zündung eingeschaltet wird, versucht das Fahrzeug automatisch, sich mit einem zuvor angemeldeten **Bluetooth®**-Telefon bzw. -Gerät zu verbinden, wenn es sich in Reichweite des Fahrzeugs befindet.

Wenn keine automatische Anmeldung erfolgt oder wenn ein neues Telefon oder Gerät angemeldet werden soll, eines der nachstehenden Anmeldeverfahren verwenden:

Anmelden mit dem Telefon bzw. Gerät (bevorzugtes Verfahren):

1. Die Zündung einschalten und sicherstellen, dass der Touchscreen aktiv ist.
2. **Allgemeine Einstellungen** und dann **Bluetooth** auswählen.
3. Den Posten **System erkennbar machen** aus der Liste auswählen.
4. Am Telefon bzw. Gerät die drahtlose **Bluetooth**-Verbindung einschalten. Mit dem Telefon bzw. dem Gerät die **Bluetooth**-Verbindung des Fahrzeugs suchen und auswählen (siehe Bedienungsanleitung des Telefons oder des Geräts für weitere Informationen).
5. Es wird eine Identifizierungsnummer auf dem Telefon oder Gerät angezeigt. Wenn diese Nummer mit der Nummer auf dem Touchscreen übereinstimmt, **Ja** wählen oder am Telefon oder Gerät auf **Anmelden** drücken.

Anmelden über den Touchscreen

1. Am Telefon bzw. Gerät die drahtlose **Bluetooth**-Verbindung einschalten. Sicherstellen, dass sich das Telefon bzw. Gerät im **Empfangsmodus** für drahtlose **Bluetooth**-Geräte befindet, der mitunter auch als **Find-Me**-Modus bezeichnet wird (weitere Informationen sind der Bedienungsanleitung des Telefons bzw. Geräts zu entnehmen).
2. Die Zündung einschalten und sicherstellen, dass der Touchscreen aktiv ist.
3. **Allgemeine Einstellungen** und dann **Bluetooth** auswählen.
4. **Nach Bluetooth-Geräten suchen** auswählen.
5. Das System sucht nach einem Mobiltelefon bzw. Gerät und zeigt, falls erkannt, das Telefon oder Gerät auf dem Bildschirm an.
6. Das gewünschte Gerät auswählen. Wird das Telefon oder Gerät nicht gefunden, dann wird **KEINE GERÄTE GEFUNDEN** angezeigt.
Hinweis: Die Liste der Telefone/ Geräte kann bis zu vier Einträge enthalten.
7. Es wird eine Identifizierungsnummer auf dem Telefon oder Gerät angezeigt. Wenn diese Nummer mit der Nummer auf dem Touchscreen übereinstimmt, **Ja** wählen.
8. Wenn ein Telefon oder Gerät angemeldet ist, erscheint es auf der Liste der angeschlossenen Geräte und im Bildschirm **TELEFON**. Es erscheint auch im Abschnitt **Bluetooth, Liste der angemeldeten Geräte**.

VIDEOANLEITUNG



E166647

WECHSEL DES VERBUNDENEN TELEFONS ODER GERÄTES

Bis zu vier Mobiltelefone oder Geräte können so am Fahrzeug angemeldet werden. Es können jedoch jeweils nur zwei Telefone oder Geräte gleichzeitig verbunden und betriebsbereit sein (eins als Telefon und eins für Medien).

Um eine Verbindung mit einem anderen angemeldeten Telefon herzustellen:

1. Die Zündung einschalten und sicherstellen, dass der Touchscreen aktiv ist.
2. **Allgemeine Einstellungen** und dann **Bluetooth** auswählen.
3. Die Option **Liste der angemeldeten Geräte** auswählen.
4. Die Schaltfläche **Telefon** oder die Telefontaste berühren.
Im Bildschirm **TELEFON** die Option **Gerät wechseln** wählen.
5. Es erscheint ein Menü. Ein angemeldetes Gerät aus der Liste auswählen.

LÖSCHEN EINES ANGEMELDETEN TELEFONS BZW. GERÄTES

Löschen eines Telefons oder Geräts aus dem System:

1. Unter **Allgemeine Einstellungen** die Option **Bluetooth** auswählen.

2. Aus der Liste **Liste der angemeldeten Geräte** auswählen.
3. Das Telefon oder Gerät auswählen, das gelöscht werden soll.
4. Aus der Liste **Koppelung löschen** auswählen.

Das Telefon oder Gerät wird aus dem System gelöscht.