

A

- Abdeckungen
 - Ausbau.....256
 - Wiedereinbau.....256
- Abdeckungen im Motorraum.....256
- Abgase.....257
- Abgasfilter.....252
- Abgasflüssigkeit
 - Diesel.....242
- Abmessungen.....335
- Abnehmbarer Kugelkopf.....125
 - Ausbauen.....126
- Abschleppen
 - Abnehmbarer Kugelkopf.....125–126
 - Anhängerkupplungsassistent.....123
 - Anhänger-Rückfahrlilfe.....124
 - Berechnen des Gewichts.....129
 - Gewichte.....121
 - hintere Abschleppöse.....322
 - Prüfungen
 - Abreißseil.....129
 - Anhängerkupplungs-Kugelkopf...129
 - Grenzwert Anhängerstützlast.....129
 - Leuchten.....129
 - vordere Abschleppöse.....321
 - Wichtige Prüfungen.....129
- Abschleppösen
 - Hinten.....322
 - Vorn.....321
- Abstellen des Motors.....136
- Adaptive Fahrdynamik.....149
- Adaptive Geschwindigkeitsregelung
 - Abstandsänderung ACC.....175
 - Automatische Abschaltung.....177
 - Eingestellte Geschwindigkeit und Folgemodus überbrücken.....176
 - Fehlfunktion.....179
 - Folgemodus.....174
 - Hinweise zum Fahren.....178
 - Intelligente Notbremsfunktion.....181
 - Staufahrt-Assistent.....176
 - Störung des Radarerkennungstrahls.....179
 - Vorausalarm.....180
 - Wiederaufnahme der voreingestellten Geschwindigkeit.....177
 - Wiederaufnahme des Folgemodus.....177
- Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC).....173
- Adaptive Geschwindigkeitsregelung verwenden.....173
- AdBlue®.....242
- AEB.....151
- Airbag ist blockiert.....59
- Airbags
 - Abdeckung reinigen.....268
 - Airbagvorhang.....60
 - Änderungen für behinderte Personen.....64
 - Auslösung.....58, 60
 - Blockierung.....59
 - Deaktivierung.....61
 - Einbaulage.....57
 - Seitenairbags.....60
 - Servicehinweise.....63
 - Vorn.....60
 - Warnleuchte.....61, 73
 - Wartung.....253
 - Wiedereinbau des Fußgänger-Airbags.....324
- Aktive Scheinwerfer.....80
- Aktives Kurvenlicht.....80
 - Warnleuchte.....73
- Aktivieren des Sperrmodus.....103
- Alarm.....22, 253
- Alarmanlage
 - Ausschalten.....26
 - Automatische Wiederverriegelung und Aktivierung der Alarmanlage.....22
 - Deaktivierung Innenraum.....23
 - Neigungssensor.....25
 - Perimeter.....22
- Allgemeine Bedingungen
 - Navigation.....235
- Allgemeines Programm.....188
- All Surface Progress Control.....183, 185

Altöl.....	255	Einstellungen.....	200
AM/FM-Radio Bedienelemente.....	202	Koppeln und Verbinden eines	
Anbringungsorte der Schilder.....	327	Geräts.....	210
Anfahren nach einer Kollision.....	324	Lizenzwerb.....	210
Anhänger		Wiedergabe mit einem tragbaren	
Abschleppgewichte.....	121	Gerät.....	209
Elektrische Anschlüsse.....	128	Audio-Einstellungen.....	200
Schwanken.....	123	Aufhängung	
Anhängerblinkleuchten-Warnleuchte....	76	Adaptive Fahrdynamik.....	149
Anhängerkupplung		Aufzeichnung	
Befestigungspunkte.....	132	Ereignisdaten.....	325
Anhängerkupplungs-Kugelkopf		Servicedaten.....	326
Abnehmbar.....	125–126	Aufzeichnung von Ereignisdaten.....	325
Elektrischer		Aufzeichnung von Fahrzeugdaten.....	325
Anhängerkupplungs-Kugelkopf.....	126	Ausbau der Fahrzeugbatterie.....	281
Optionen.....	122	Aus dem Internet herunterladen	
Anhängerkupplungs-Kugelkopf-Zubehör.	131	InControl Verbindung.....	225
Anhänger-Rückfahrlilfe.....	124	Auslandsreisen	
Anlassen des Motors.....	136	Lichtverteilung der Scheinwerfer.....	80
Nichtanspringen.....	138	Scheinwerfer.....	80
Anschließen der Starthilfekabel.....	279	Ausschaltverzögerung.....	78
Anschließen eines Mediengeräts.....	206	Außenbeleuchtung	
Anschließen eines Telefons oder		Glühlampenwechsel.....	257
Geräts.....	213	Außenspiegel.....	88
Anschließen mehrere tragbarer		Automatische Spiegelparkhilfe.....	89
Mediengeräte.....	209	Beheizt.....	89
Anschließen zusätzlicher		Elektrisch.....	88
Geräte.....	206, 209	Manuell.....	88
Antiblockiersystem		Warnsystem „Toter Winkel“	90
Signal bei Notbremsung.....	155	Erfassen von in der Nähe befindlichen	
Anzeigeeinheiten im		Fahrzeugen.....	92
Informationsdisplay.....	68	Sensoren.....	93
Anzeigenwarnleuchte.....	75	Außentemperatur	
Audio		Warnleuchte.....	74
AM/FM-Radio Bedienelemente.....	202	Äußere Reinigung.....	265
Anschließen eines Mediengeräts.....	206	Auswechseln einer Sicherung.....	285
Anschließen mehrerer Geräte.....	209	Auswirkungen des Abklemmens der	
Anschlüsse tragbarer		Batterie.....	282
Mediengeräte.....	205	Automatikgetriebe.....	141
Bedienelemente für		Schaltwippen.....	143
Mediengeräte.....	199	Vorübergehender manueller	
Bedienelemente für tragbare		Gangwechsel.....	143
Mediengeräte.....	208	Wählknopf.....	144
DAB-Radio-Bedienelemente.....	204	Warnleuchte Gangschaltung.....	75

Automatische Abschaltung der ACC.....	177
Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer	
Warnleuchte.....	73
Automatischer Umluftbetrieb.....	108
Automatisches Einparken.....	162
Beschränkungen des Einparkassistenten.....	165
Beseitigung von Störungen des Einparkassistenten.....	165
Einparkassistent wählen.....	163
Automatische Verriegelung.....	13, 22
Auto-Modus (Klimaregelung).....	106

B

Batterie

Abklemmen.....	282
Anschließen der Starthilfekabel.....	279
Ausbauen.....	281
Austausch.....	282
Auswirkungen des Abklemmens.....	282
Laden.....	282
Pflege.....	278
Starthilfe.....	281
Starthilfe verwenden.....	281
Überwachungssystem.....	282
Warnleuchte.....	71
Warnsymbole.....	278
Wartung.....	278

Bedienelemente

Touchscreen.....	101
Bedienelemente für Medien.....	199
Bedienelemente reinigen.....	267
Befestigung von Gepäck.....	118, 120
Begrenzungsleuchten-Warnleuchte.....	76
Beheizte Außenspiegel.....	89
Behindertengerechter Umbau	

Airbags.....	64
Behinderung der Sitzverstellung vorn....	30
Beleuchtung	
Ambientebeleuchtung.....	82
Einbauleuchte der Innenraumbeleuchtung.....	81
Intensität der Innenbeleuchtung.....	82

Benzin	
Kraftstoffarten.....	240
Benzin-Tankdeckel.....	246
Benzinverbrauch.....	249
Bergabfahrhilfe.....	191
Bremsentemperatur.....	193
Steuerung der Bremsenfreigabe.....	192
Warnleuchte.....	75
Warnmeldungen.....	193
Berganfahrhilfe	
Bremsenfreigabe bei Berganfahrt....	192
Bergen des Fahrzeugs	
Geländefahrten.....	323
Transportieren.....	321
Bergung	
Lösen der Getriebeparkstellung.....	323
Blinkleuchten.....	77
Warnleuchte.....	75
Bluetooth	
allgemeine Informationen.....	213
Kompatibilität von Telefonen.....	213
Koppeln eines drahtlosen Geräts.....	213
Koppeln und Verbinden eines Geräts.....	210
Löschen des verbundenen Telefons.....	215
Telefon	
Sicherheit.....	217
Übersicht.....	216
Wechseln des angeschlossenen Telefons oder Geräts.....	215
Bordcomputer.....	67
Durchschnittsgeschwindigkeit.....	67
Kraftstoffverbrauch.....	67
Reichweite.....	68
Tageskilometerstand.....	68
Zurücksetzen.....	67
Bremsen	
ABS-Warnleuchte.....	73
Eigenständiges Bremsen.....	151
Elektronische Bremskraftverteilung.....	151
Feststellbremse.....	152

Flüssigkeit	
Nachfüllen.....	276
Spezifikation.....	276
Flüssigkeitsfüllstand.....	274
Kontrolle ABS.....	150
Notassistent.....	181
Notbremsassistent.....	150
Signal bei Notbremsung.....	155
Steigungsanfahrtssteuerung.....	150
Warnleuchte (orange).....	73
Warnleuchte (rot).....	71
Warnleuchte Feststellbremse.....	72
Wichtige Informationen.....	150
Bremstemperatur.....	193

C

Commandshift.....	141, 145
-------------------	----------

D

DAB-Radio.....	204
Dachblende.....	98
Funktion.....	99
Dachgepäckträger.....	119
Höchstgewicht.....	119
Datenaufzeichnung.....	325–326
Deaktivieren des Beifahrerairbags.....	61
Deaktivieren des Sperrmodus.....	104
DEF.....	242
Diesel	
Glühkerzen	
Warnleuchte.....	74
Kraftstoff.....	241
Schwefelgehalt.....	242
Tankdeckel.....	246
Wasser im Kraftstoff.....	244
Dieselmotor	
Fehlbetankungssicherung aktiv.....	246
Fehlbetankungssicherung passiv.....	247
Dieselmotoren.....	245
Dieselpartikelfilter (DPF).....	252
Diesel-Partikelfilter (DPF)	
Schwefelgehalt.....	242
Displays.....	268

Doppelverriegelung.....	21
Optischer und akustischer Alarm.....	22
DPF.....	252
Drahtlose Technologie	
Bluetooth.....	213
Drehzahlmesser.....	65
Drücke	
Reifen.....	297
Dunkel getöntes Glas.....	99
Durchdrehen der Räder.....	146
Dynamikprogramm.....	189
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC).....	146
Ausschalten.....	146
Einschalten.....	147
Warnleuchte DSC aktiv.....	73
Warnleuchte DSC aus.....	74

E

Eco-Programm	
Kraftstoff sparen.....	187
Eigenständig Notbremsfunktion (AEB).....	151
Einfahren.....	251
Einführung	
Videoanleitungen.....	3
Eingeben eines Ziels	
Navigationssystem.....	234
Einparkassistent.....	163
Auswählen.....	163
Beseitigung von Störungen.....	165
Freihändiges Parken.....	162
Nutzungseinschränkung.....	165
Reinigen der Sensoren und Kameras.....	265
Einparkhilfe	
Reinigen der Sensoren und Kameras.....	265
Einparkhilfen	
Betrieb.....	156
Rückfahrkamera.....	158, 161
Seitliche Rückfahrüberwachung.....	160
Systemstörung.....	158
Einschalten der Zündung.....	137

Einsteigen in das Fahrzeug	
Ein-/Ausstiegsmodus.....	31
Entriegelung der Lenksäule.....	41
Entriegelungsmodus.....	10
Keyless Entry.....	11
Komfortöffnung.....	11
Passiver Zugang.....	11
Einstellen der Heizung und	
Belüftung.....	108
Einstellen des Touchscreens.....	103
Einstellungen	
Navigationssystem.....	232
Zielführung	
Navigationssystem.....	232
Einstellungsmenü.....	66
Anzeigeeinheiten.....	68
Elektrisch betätigte Heckklappe.....	15
Elektrisch betriebene Heckklappe	
Öffnungshöhe.....	19
Zurücksetzen des Speichers.....	19
Elektrische Fensterheber	
Betrieb.....	98
Elektrisch einstellbare Sitze.....	29
Eingeschränkte Bewegung des Sitzes	
vorn.....	30
Positionsspeicher.....	31
Elektrischer	
Anhängerkupplungs-Kugelkopf.....	126
Elektronische Bremskraftverteilung.....	151
Elektronische Daten.....	325
Elektronische Feststellbremse.....	152
Elektronische Traktionskontrolle	
(ETC).....	148
Elektronische Wegfahrsperr.....	253
E-Mail	
InControl Verbindung.....	225
Empfohlene Reifendrücke.....	305
Entriegeln.....	25
Alle Türen.....	7
Auswirkungen des Senders auf	
medizinische Geräte.....	12
Ein-/Ausstiegsmodus.....	31
Einzelpunkteinstieg.....	7, 10
Fahrertür.....	7
Keyless Entry.....	11
Komfortöffnung.....	7, 11
Lenksäule.....	41
Mehrpunkteinstieg.....	7, 10
Modus.....	7
Öffnen der Heckklappe.....	13, 15
Passiver Zugang.....	11
Erfassen von in der Nähe befindlichen	
Fahrzeugen.....	92
Ersatzreifen.....	299
Ethanol.....	241
F	
Fahren im Gelände	
Allgemeines Programm.....	188
Dynamikprogramm.....	189
Gras/Schotter/Schnee.....	188
Programm Sand.....	189
Schlamm/Spurrillen.....	189
Systemschwierigkeiten.....	189
Überbrückungsoptionen.....	189
Fahrerausstieg	
Ausschalten des intelligenten	
Stopp-Start-Systems.....	140
Fahrgastraum-Sicherungskasten.....	289
Fahrgestellnummer.....	327
Fahrhilfen	
Spurwechselwarnung.....	195
Verkehrszeichen-Erkennung.....	196
Fahrmodi	
Eigenständiges Bremsen.....	151
Fahrpositionsspeicher.....	31
Fahrprogramme	
Allgemeines Programm.....	188
Dynamikprogramm.....	189
Gras/Schotter/Schnee.....	188
Sand.....	189
Schlamm/Spurrillen.....	189
Systemschwierigkeiten.....	189
Überbrückungsoptionen.....	189
Fahrzeugalarm.....	253
Fahrzeugbatterie	
Anschließen der Starthilfekabel.....	279
Ausbauen.....	281

Austausch.....	282	Flüssigkeiten	
Auswirkungen des Abklemmens.....	282	Bremse	
Batterieüberwachungssystem.....	282	Nachfüllen.....	276
Warnsymbole.....	278	Spezifikation.....	276
Fahrzeugaufbereitung.....	278	Überprüfen.....	274
Fahrzeugbergung		Füllmengen.....	332
Geländefahrten.....	323	Kühlmittel	
Lenkradschloss.....	12	Nachfüllen.....	273
Lösen der Getriebeparkstellung.....	323	Spezifikation.....	273
Transportieren des Fahrzeugs.....	321	Kupplungsprüfung.....	274
Fahrzeugreinigung		Lage der Einfüllstutzen.....	270
Airbagabdeckungen.....	268	Motoröl	
Heckscheibe.....	266	Prüfen.....	271
Innen.....	267	Öl	
Leichtmetallfelgen.....	266	Nachfüllen.....	272
Motorraum.....	266	Scheibenwaschflüssigkeit.....	276
Nach Geländefahrten.....	266	Spezifikation.....	276
Unterboden.....	266	Überprüfen.....	276
Waschdüsen.....	269	Spezifikationen.....	330
Fahrzeugstandort		Folgemodus	
InControl Secure.....	224	Abstandsänderung.....	175
Fahrzeugtests auf		Eingabe.....	174
Rollenprüfständen.....	254	Überbrückung.....	176–177
Fehlbetankungssicherung aktiv.....	246	Wiederaufnahme.....	177
Fehlbetankungssicherung passiv.....	247	Freihändiges Öffnen der Heckklappe...17	
Fenster		Front-Airbags.....	60
Betrieb.....	98	Füllmengen.....	332
Dunkle Tönung.....	99	Kraftstofftank.....	332
Schiebedach-Sonnenblende.....	98	Motoröl.....	332
Sicherheitsschließfunktion.....	99	Scheibenwaschflüssigkeitsbehälter..	332
Zurücksetzen.....	264	Fußgängerschutzsystem	
Fernbedienung		Nach der Auslösung.....	324
Einfache Verriegelung.....	21	Wiedereinbau des Airbags.....	324
Fahrpositionsspeicher.....	31		
Pflege.....	20		
Sender.....	336		
Smart Key-Batterie.....	19		
Fernlicht-Assistent.....	78		
Feststellbremse.....	152		
Warnleuchte.....	72		
Feuerlöscher.....	264		
Flachstellen.....	300		
Fliegender Neustart.....	137		

G

Garagentoröffner.....	95
Löschen aller Programmierungen.....	96
Programmierung.....	95
Programmierung einer einzelnen	
Taste.....	96
Unterstützung.....	97
Garagentor-Transceiver.....	95
Garagentoröffner programmieren.....	95
Löschen aller Programmierungen.....	96

Programmierung.....	95	Befestigungspunkte der	
Programmierung einer einzelnen		Anhängerkupplung.....	132
Taste.....	96	Elektrische Anschlüsse für	
Unterstützung.....	97	Anhänger.....	128
Geländefahrten		Optionen für den	
Fahrzeugbergung.....	323	Anhängerkupplungs-Kugelkopf.....	122
spätere Reinigung.....	266	Stabilitätskontrolle.....	123
Gepäck		Gesprächslautstärke.....	218
Ladebereich.....	118	Gestohlenes Fahrzeug	
Gepäckbefestigung.....	120	InControl Secure.....	224
Geschwindigkeitsabhängige		Getönte Windschutzscheibe.....	99
Scheibenwischer.....	86	Getriebe	
Geschwindigkeitsbegrenzung.....	169	Automatik.....	141
Geschwindigkeitsbegrenzung		Manuell.....	145
einstellen.....	169	Notbetrieb.....	144
Geschwindigkeitsregelung.....	171	Notentriegelung der	
Abstandsänderung ACC.....	175	Feststellbremse.....	323
ACC-Folgemodus wieder		Warnleuchte Gangschaltung.....	75
aufnehmen.....	177	Gewichte	
ACC verwenden.....	173	Abschleppen.....	121
Adaptive Geschwindigkeitsregelung		Dachgepäckträgergewicht.....	333
(ACC).....	173	Dachlast.....	333
Eingestellte Geschwindigkeit und		Fahrzeuggesamtgewicht.....	333
Folgemodus überbrücken ACC.....	176	Fahrzeuggewicht.....	333
Fehlfunktion adaptive		Kugelkopf/Anhängerkupplung.....	121
Geschwindigkeitsregelung.....	179	Glas reinigen.....	266
Folgemodus.....	174	Glühkerzen	
Folgemodus ACC.....	174	Warnleuchte.....	74
Hinweise zum Fahren – ACC.....	178	Glühlampen	
In der ACC eingestellte Geschwindigkeit		Blinkleuchte.....	261–262
wieder aufnehmen.....	177	Eine Glühlampe wechseln.....	257
Intelligente Notbremsfunktion –		Rückfahrscheinwerfer.....	262
ACC.....	181	Gras/Schotter/Schnee.....	188
Störung des Radarerkennungsstrahls			
ACC.....	179	H	
Vorausalarm in der ACC.....	180	Handbuchsymbole.....	2
Warnleuchte.....	75	Head-Up-Display.....	69
Gespannbetrieb		Heckklappe	
Abmessungen der		Automatische Öffnungshöhe.....	19
Anhängerkupplung.....	132	Öffnen und schließen.....	13, 15
Anhänger.....	130	Zurücksetzen des Speichers der	
Anhängerkupplung.....	128	elektrisch betriebenen Heckklappe..	19
Anhängerschwanken.....	123	Heckscheibenblende.....	98

Heizungs- und Lüftungseinstellungen.....	108
Heizung und Lüftung.....	105–106
Automatische Einstellung.....	106
Automatischer Umluftbetrieb.....	108
Dritte Sitzreihe.....	113
Fernbedienungsbatterien.....	113
Luftdüsen.....	109
Luftqualitätssensor.....	108
Manuell.....	105
Sitzheizungen.....	109
Sitzheizung und -kühlung.....	110
Herausnehmen des Reserverads.....	314
Hintere Abschleppöse.....	322
HomeLink.....	95
Garagentoröffner programmieren.....	95
Löschen aller Programmierungen.....	96
Programmierung.....	95
Programmierung einer einzelnen Taste.....	96
Unterstützung.....	97

I

Im Internet browsen	
InControl Verbindung.....	225
InControl	
Apps.....	226
Overview.....	219
Protect.....	219
Remote Premium.....	221
Secure.....	224
Wi-Fi Connection.....	225
Informationsmeldungen.....	67, 74
Infotainment	
Anschließen mehrerer Geräte.....	209
Bedienelemente für Medien.....	199
Einstellungen.....	200
Koppeln und Verbinden eines Geräts.....	210
Lizenzwerb.....	210
Radio-Bedienelemente.....	202, 204
Touchscreen	
Betrieb.....	102
Pflege.....	102

Sonderfunktionen.....	104
Tragbare Mediengeräte	
Anschlüsse.....	205
Bedienelemente.....	208
Verbinden eines Mediengeräts.....	206
Wiedergabe mit einem tragbaren Gerät.....	209
Innenraumbeleuchtung.....	81
Ambientebeleuchtung.....	82
Glühlampenwechsel.....	257
Intensität.....	82
Typen.....	81
Innenraumreinigung.....	267
Airbagabdeckungen.....	268
Innenraumschutz	
Vorübergehende Deaktivierung.....	23
Innenverriegelung.....	25
Instrumententafel.....	65, 268
Anzeigeeinheiten.....	68
Bordcomputer.....	67
Empfohlene Reifendrucke.....	305
Head-Up-Display.....	69
Leuchtenprüfung.....	71
Menü.....	66
Bordcomputer.....	66
Fahrfunktionen.....	66
Fahrzeug einrichten.....	66
Instrumentenanzeige.....	66
Reichweite.....	68
Reifendruckprüfung.....	305
Service-Anzeige.....	69
Tageskilometerstand.....	68
Warnleuchten.....	71
Warnmeldungen.....	67
Intelligente Notbremsfunktion	
ACC.....	181
Intelligentes Stopp-Start-System	
Aktivieren.....	139
Ausschalten.....	140
ISOFIX-Installation.....	54

K

Kameras	
Anhängerkupplungsassistent.....	123

361

Laderaumabdeckung.....	118
Lastvorrichtungen	
Dachmontiert.....	119
Lautstärke	
Telefon.....	218
Lederreinigung.....	267
Lenkrad	
Beheizt.....	41
Einstellen.....	41
Lenkradheizung.....	41
Lenkradschloss.....	41
Lenkradtasten	
Geschwindigkeitsbegrenzer.....	169
Telefon.....	217
Lenksäule	
Fahrzeugbergung.....	12
Verriegeln.....	12
Leuchten.....	77
Glühlampenwechsel.....	257, 261
Kondenswasserbildung.....	80
Prüfung.....	71
Scheibenwischererkennung	
Scheinwerferautomatik.....	80
TPMS-Warnleuchte.....	75
Warnleuchten.....	71
Xenon-Scheinwerfer.....	258
Leuchtweitenregulierung	
Scheinwerfer.....	80
Lizenz	
Navigation.....	235
Löschen des angeschlossenen Telefons oder Geräts.....	215
Lösen der Getriebeparkstellung.....	323
Luftqualitätssensor.....	108

M

Manuell einstellbare Sitze.....	28
Mautgebühren.....	99
Messung der Wattiefe	
Bedienelemente.....	194
Methanol.....	241
Motor	
Ausschalten.....	136
Benzinarten.....	240

Diesel.....	241, 245
Einfahren.....	251
Frostschutzmittelfüllstand.....	273
Kühlmittelfüllstand.....	273
Motorraum	
Giftige Flüssigkeiten.....	254
Motorraum öffnen.....	255
Ölstand.....	271
Spezifikationen.....	329
Starten	
Keyless Start-Hilfsverfahren.....	137
Motorabdeckungen	
Ausbau.....	256
Wiedereinbau.....	256
Motorhaube	
Öffnen.....	255
Schließen.....	255
Motoröl	
Füllmenge.....	332
Motorraum	
Lage der Einfüllstutzen.....	270
Motorraum reinigen.....	266
Motor starten.....	136
Mpg.....	249

N

Navigation	
allgemeine Bedingungen.....	235
Lizenz.....	235
Navigationssystem	
Betrieb.....	229
ein ausgewähltes Ziel einstellen.....	234
Einstellungen.....	232
Zielführung.....	232
Kartenbildschirm.....	231
Menü.....	230
Notfallkontakte.....	234
Schaltflächensymbole.....	235
SD-Karte.....	228
Sonderziele (SoZ).....	233
Sprachanweisungen.....	212
Übersicht.....	228
Wohin?.....	233

Nebelscheinwerfer/-schlussleuchten	
Warnleuchten	
Hinten.....	75
Vorn.....	75
Nebelschlussleuchten-Warnleuchte.....	75
Neigungssensor.....	25
Neustart des Motors während der	
Fahrt.....	137
Niedriger Kraftstoffstand.....	244
Notbetrieb.....	144
Notbremsassistent.....	150, 181
Notentriegelung der	
Feststellbremse.....	323
Notfall (Navigation).....	234
Notruf	
InControl Verbindung.....	219

O

Öffnen der Heckklappe durch	
Kick-Geste.....	17
Öffnen der Motorhaube.....	255
Oktanzahl.....	240
Benzin.....	240
Öl	
Altöl.....	255
Giftige Flüssigkeiten.....	254
Lage der Einfüllstutzen.....	270
Motorölspezifikation.....	272
Nachfüllen.....	272
Spezifikation.....	330
Optionen des Einparkassistenten.....	163
Ortung Ihres Fahrzeugs	
InControl Secure.....	224

P

Pannenhilfe	
InControl Link.....	219
Panoramadach-Sonnenblende.....	98
Partikelfilter.....	252
Passiver Zugang.....	11
Perimeteralarm.....	22
Programm Sand.....	189

Progress Control-System	
Einstellungen.....	185
Übersicht.....	183
Verwenden des Systems.....	183

Q

QR-codes.....	12, 17, 79, 108
QR-Codes.....	205
QR-Codes für Smartphones	
Videoanleitungen.....	3

R

Räder und Reifen	
Austauschgeräte.....	299
Drücke.....	297
Flachstellen.....	300
Notrad.....	306
Pannenreparatur.....	307
Reifendruckkontrolle nach einer	
Reparatur.....	310
Reifengeschwindigkeitskategorien.....	296
Reifenpflege.....	297
Reifenreparatursatz verwenden.....	308
Reifenwandmarkierungen.....	295
Reifenwechsel.....	306
Reparatursatz.....	307
Reparaturverfahren.....	309
Schneeketten.....	302
Sicherheit Reifenreparatursatz.....	307
TPMS.....	304
TPMS-Warnleuchte.....	75
Ventile.....	299
Vorschriften in Indien.....	303
Wechsel eines vollwertigen Rads.....	306
Winterreifen.....	301
Zustandsverschlechterung durch	
Alterung.....	301
Radiofrequenz-ID (RFID).....	99
Radiofrequenzvorschriften.....	338
Radsicherungen.....	318
Radwechsel	
Empfohlenes Verfahren.....	319
Neigungssensor.....	319

Notrad.....	318	Warnleuchte.....	75
Radsicherungen.....	318	Wechsel eines vollwertigen Rads.....	306
Reserverad.....	314	Reifenreparatursatz.....	307
Sicherheitshinweise.....	312	Druck prüfen.....	310
Verwendung des Reserverads.....	317	Gebrauchsanweisung.....	308
Werkzeugsatz.....	313	Reparaturverfahren.....	309
Wichtige Informationen.....	317	Sicherheit.....	307
Regensensor.....	85	Sicherheitshinweise.....	307
Reifen		Verwenden.....	308
Drücke.....	297	Reinigen	
Druckprüfung.....	305	Airbagabdeckungen.....	268
Ersatz.....	299	Außen.....	265
Fahrzeugbelastung.....	305	Einparkassistentensensoren.....	265
Flachstellen.....	300	Glas.....	266
Geschwindigkeitskategorien.....	296	Heckscheibe.....	266
Notrad.....	306	Innen.....	267
Reifenpflege.....	297	Leder.....	267
Reifenreparatursatz verwenden.....	308	Leichtmetallfelgen.....	266
Reifenwandmarkierungen.....	295	Motorraum.....	266
Reparatursatz.....	307	Nach Geländefahrten.....	266
Reparaturverfahren.....	309	Sensoren Einparkhilfen.....	265
Schneeketten.....	302	Sensoren und Kameras.....	265
Sicherheit Reifenreparatur.....	307	Sicherheitsgurte.....	268
Tabelle für empfohlenen		Unterboden.....	266
Reifendruck.....	305	Waschdüsen.....	269
TPMS.....	304	Reinigen der Heckscheibe.....	266
Warnleuchte.....	75	Reinigung des Unterbodens.....	266
Ventile.....	299	Reparieren von kleinen	
Verwendung des Reserverads.....	317	Lackschäden.....	269
Vorschriften in Indien.....	303	Reparieren von Lackschäden.....	269
Wechsel eines vollwertigen Rads.....	306	Reserverad.....	314
Wechseln.....	306	Verwendung von Radkeilen.....	318
Wichtige Informationen.....	317	Richtiges Sitzen.....	30
Winter.....	301	Rollenprüfstände.....	254
Zustandsverschlechterung durch		Rückfahrkamera	
Alterung.....	301	Anhängerkupplungsassistent.....	123
Reifendrucke.....	305	Einparkhilfen.....	158
Reifendrucke bei		Seitliche Rückfahrüberwachung.....	160
Fahrzeugbelastung.....	305	Sensoren.....	161
Reifendruckkontrolle nach einer		Rücksitz	
Reparatur.....	310	Zugangsposition.....	36
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS).....	304	Rücksitze	
Reifenpflege.....	297	Umklappen.....	32
Ventile.....	299		

Umkappen und Aufrichten dritte Reihe.....	36
Rückwärtseinparkhilfen.....	156
Rückfahrkamera.....	161
Seitliche Rückfahrüberwachung.....	160
Systemfehler.....	158

S

Satellitennavigation

Betrieb.....	229
ein ausgewähltes Ziel einstellen.....	234
Einstellungen.....	232
Zielführung.....	232
Kartenbildschirm.....	231
Menü.....	230
Notfallkontakte.....	234
Schaltflächensymbole.....	235
SD-Karte.....	228
Sonderziele (SoZ).....	233
Sprachanweisungen.....	212
Übersicht.....	228
Wohin?.....	233
Schalter reinigen.....	267
Schaltflächen	
Navigationssystem.....	235
Schaltwippe.....	143
Scheibenwaschanlage.....	83
Scheinwerfer.....	87
Scheibenwaschflüssigkeit	
Nachfüllen.....	276
Scheibenwaschflüssigkeitsbehälter	
Füllmenge.....	332
Scheibenwaschmittel	
Spezifikation.....	330
Scheibenwischanlage	
Überprüfen.....	276
Scheibenwischer.....	83
Scheibenwischer und	
Scheibenwaschanlage.....	83
Flüssigkeitsfüllstand.....	276
Geschwindigkeitsabhängiger	
Modus.....	86
Nachwischfunktion.....	86
Regensensor.....	85

Winterparkstellung.....	86
Scheinwerfer.....	77
Adaptiv.....	80
Ausbau.....	259
Auslandsreisen.....	80
Ausschaltverzögerung.....	78
Fernlicht-Assistent.....	78
Glühlampenwechsel.....	257, 261
Kondenswasserbildung.....	80
Leuchtweitenregulierung.....	80
Lichtverteilung der Scheinwerfer.....	80
Tagfahrlicht.....	78
Warnleuchte (AFS).....	73
Warnleuchte Fernlicht.....	76
Warnleuchte Fernlicht-Assistent.....	75
Waschanlage.....	87
Xenon.....	258
Scheinwerferautomatik	
Scheibenwischererkennung.....	80
Schiebedach	
Schiebedachblende.....	98
Sicherheitsschließfunktion.....	99
Schlamm/Spurrillen.....	189
Schleppen	
Anhängerkupplungs-Kugelkopf-Zubehör.....	131
Elektrischer	
Anhängerkupplungs-Kugelkopf.....	126
Schließen der Motorhaube.....	255
Schlüsselloses Verriegelungssystem.....	23
Schlüsselsender.....	12
Schmiermittelspezifikationen.....	330
Schneeketten.....	302
Schulungsvideos.....	12, 17, 79, 108, 205
SD-Karte	
Navigationssystem.....	228
Seitenairbags.....	60
Sender	
Smart Key.....	336
Sensoren	
Blockierung.....	93
Sequential Shift.....	141, 145
Service-Intervall-Anzeige.....	69
Sicherheit.....	22
Alarm.....	253

Neigungssensor.....	25	Einstellen.....	42
Altöl.....	255	Gurtstraffer.....	44
Ausschalten des Alarms.....	26	Prüfungen.....	45
Automatische Wiederverriegelung und Aktivierung der Alarmanlage.....	22	Sicherheit.....	44
Benutzung des Telefons.....	217	Sicherheitsgurtwarnung.....	46
Bestätigung der Verriegelung.....	22	Warnleuchte.....	72
Einfache Verriegelung.....	21	Sicherheitsgurtwarnung.....	46
Fehlverriegelung beim Schließen.....	26	Sicherheitsschließfunktion Fenster.....	99
Kindersicherungen.....	48	Sicherheit von Kindern Checkliste.....	53
Kraftstoff und Tanken.....	240	Empfohlene Kindersitze.....	53
Perimeteralarm.....	22	Größere Kinder auf Kindersitzerhöhungen.....	54
Reifendrücke.....	297	Haltegurte.....	55
Reifenpflege.....	297	ISOFIX-Installation.....	54
Reinigen der Sicherheitsgurte.....	268	Kindersitze.....	48
Richtiges Sitzen.....	30	Kindersitzerhöhung.....	54
Sicherheitsgurte.....	44	Kinder- und Fenstersicherung.....	48
Sicherheitsgurte-Warnleuchte.....	72	Position.....	50
Sicherheitsgurtstraffer.....	44	Sicherungen Auswechseln.....	285
Sicherheitsgurtwarnung.....	46	Einbaulage.....	284
Sitze für größere Kinder.....	54	Fahrgastraumsicherungskasten.....	289
Überprüfungen der Sicherheitsgurte.....	45	Kofferraumsicherungskasten.....	292
Verriegelung mit dem Notschlüssel...26		Motorraum-Sicherungskasten.....	286
Verwenden der Sicherheitsgurte.....	42	Signal bei Notbremsung.....	155
Sicherheit der Fahrzeuginsassen Empfohlene Kindersitze.....	53	Warnblinkanlage.....	155
Haltegurte Kindersitze.....	55	Sitze Beheizt.....	109
Reinigen der Sicherheitsgurte.....	268	Checkliste für Kinderrückhaltesystem.....	53
Schutz durch Sicherheitsgurt.....	44	Eingeschränkte Bewegung des Sitzes vorn.....	30
Sicherheitsgurte-Warnleuchte.....	72	Einstellbar vorn.....	29
Sicherheitsgurtstraffer.....	44	Empfohlene Kindersitze.....	53
Sicherheitsgurtwarnung.....	46	Haltegurte Kindersitze.....	55
Überprüfungen der Sicherheitsgurte.....	45	Hintere Kopfstützen.....	40
Verwenden der Sicherheitsgurte.....	42	Hochklappen des Rücksitzes.....	32–33
Sicherheit in der Garage Abgase.....	254	ISOFIX-Installation.....	54
Elektrische Bauteile.....	254	Kindersitze.....	48
Gebälse.....	254	Kindersitzposition.....	50
Heiße Bauteile.....	254	Klima.....	110
Sicherheitsvorkehrungen Batterie....	254	Manuell vorn.....	28
Wagenheben.....	254		
Sicherheitsgurte.....	42, 268		

Positionsspeicher.....	31	Automatische Spiegelparkhilfe.....	89
Reinigen der Sicherheitsgurte.....	268	Warnsystem „Toter Winkel“	90
Richtiges Sitzen.....	30	Erfassen von in der Nähe befindlichen	
Sicherheitsgurte-Warnleuchte.....	72	Fahrzeugen.....	92
Umkappen der Rücksitze.....	32–33, 36	Sensoren.....	93
Vordere Kopfstützen.....	39	Sprachsteuerung.....	211
Sitzheizungen.....	109	Navigation SoZ-Kategorien.....	212
Smart Key		Spurwechselwarnleuchte (grün).....	76
Auswechseln der Batterie.....	19	Spurwechselwarnleuchte (rot).....	72
Einfache Verriegelung.....	21	Spurwechselwarnung.....	195
Fahrpositionsspeicher.....	31	SRS.....	57
Pflege.....	20	Airbag-Warnleuchte.....	73
Sender.....	336	Stabilitätskontrolle	
Smartphone		Ausschalten.....	146
InControl.....	221	DSC.....	146
InControl app.....	219, 226	Einschalten.....	147
InControl Protect Verbindung.....	219	Starten des Motors	
Smartphone-Video		Keyless Start-Hilfsverfahren.....	137
QR-Codes.....	3	Nichtanspringen.....	138
Sonderfunktionen.....	104	Starten mit Starthilfekabeln	
Sonderziele (SoZ).....	233	Anschließen der Starthilfekabel.....	279
Sonnenblende.....	98	Anschließen einer Starthilfe.....	281
Sonnenblenden		Starthilfe.....	281
Heckscheibe.....	98	Staufächer.....	114
Seitenfenster.....	98	Becherhalter.....	114
SOS-Notruf		Handschuhfach.....	114
InControl Protect Verbindung.....	219	Hintere Armlehne.....	114
Sperrmodus.....	103	Vorderes Staufach.....	114
Deaktivieren.....	104	Staufahrt-Assistent (ACC).....	176
Spezifikationen		Steckdosen.....	116
Abmessungen.....	335	Stopp-Start	
Anbringungsorte der Schilder.....	327	Aktivieren.....	139
Ethanol.....	241	Ausschalten.....	140
Flüssigkeiten.....	330	Störung des Erkennungsstrahls.....	179
Füllmengen.....	332	Stummschalten des Alarms.....	26
Gewicht.....	333	Surround-Kameras.....	167
Kraftstofftankinhalt.....	248	Touchscreen-Menü.....	167
Methanol.....	241		
Motor.....	329	T	
MTBE.....	241	Tachometer.....	65
Schmiermittel.....	330	Tagfahrlicht.....	78
Spiegel		Tankdeckel.....	245
Außenspiegel.....	88	Tanken	
Automatische Heizung.....	89	Benzin.....	240

Diesel.....	241	Sitzheizung und -kühlung.....	110
Ethanol.....	241	Sonderfunktionen.....	104
Methanol.....	241	Sperrmodus.....	103–104
MTBE.....	241	Sprachauswahl.....	103
Niedriger Kraftstoffstand.....	244	Surround-Kameras.....	167
Oktanzahl.....	240	Systemeinstellungen.....	103
Schwefelgehalt Dieselmotorkraftstoff.....	242	Touchscreen-Pflege.....	102
Sicherheitsvorkehrungen.....	240	Uhr.....	103
Tankdeckel.....	245	Voreinstellung der Lautstärke.....	103
Technische Spezifikationen		Tragbare Mediengeräte	
Abmessungen.....	335	Anschlüsse.....	205
Bremsflüssigkeit.....	330	Bedienelemente.....	208
Füllmengen.....	332	Drahtlose Bluetooth-Technologie.....	213
Gewichte.....	333	Tragbare Mediengeräte koppeln.....	213
Kühlmittelfüllstand.....	330	Traktionskontrolle.....	148
Motor.....	329	Ausschalten.....	146
Motoröl.....	330	Einschalten.....	147
Radiofrequenzvorschriften.....	338	Transportieren des Fahrzeugs.....	321
Scheibenwaschflüssigkeit.....	330		
Teile.....	253	U	
Telefon.....	216	Über dieses Handbuch.....	2
drahtlose Bluetooth-Technologie.....	213	Überprüfen des Drucks (Reifen)	
Gesprächslautstärke.....	218	Überprüfen nach einer Reparatur.....	310
InControl.....	221	Übersicht	
Lenkradtasten.....	217	Mobilfunktechnologie InControl.....	219
Löschen des angeschlossenen Telefons oder Geräts.....	215	Übersteuern.....	146
Löschen des verbundenen Telefons oder Geräts.....	215	Uhr.....	65
Sicherheit.....	217	Untersteuern.....	146
Übersicht.....	216	USB-Geräte	
Telefon-Kompatibilität.....	213	Anschließen mehrerer Geräte.....	209
Telefon koppeln.....	213		
Terrain Response.....	187	V	
Touchscreen.....	268	Verankerungen (Gepäck).....	120
4x4i-Menü.....	194	Verbinden eines Telefons.....	213
Allgemeine Einstellungen.....	103	Verkehrszeichen-Erkennung.....	196
Automatischer Umluftbetrieb.....	108	Verlassen des Fahrzeugs	
Betrieb.....	102	Alarmanlage einschalten.....	26
Eco-Daten.....	187	Bestätigung der Verriegelung.....	22
Kraftstoffverbrauchsdaten.....	187	Doppelverriegelung.....	21
Kurzbefehle.....	103	Einfache Verriegelung.....	21
Rückmeldung bei Tastendruck.....	103	Fehlverriegelung beim Schließen.....	26
Sitzheizungen.....	109	Innenverriegelungen.....	25
		Komfortschließung.....	24

Notverriegelung.....	26	Während der Fahrt	
Optischer und akustischer Alarm.....	22	Abstandsänderung ACC.....	175
Perimeteralarm.....	22	ACC-Folgemodus wieder aufnehmen.....	177
Schlüsselloses Verriegelungssystem.....	23	ACC verwenden.....	173
Türschlösser und Entriegelungshebel.....	25	ACC-Vorausalarm.....	180
Verriegeln		Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC).....	173
Auswirkungen des Senders auf medizinische Geräte.....	12	Ausschalten des intelligenten Stopp-Start-Systems.....	140
Automatische Wiederverriegelung.....	22	Automatische Abschaltung der ACC.....	177
Bestätigung.....	22	Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer.....	169
Doppelverriegelung.....	21	Beschränkungen des Einparkassistenten.....	165
Einfach.....	21	Beseitigung von Störungen des Einparkassistenten.....	165
Fehlverriegelung.....	26	Bremsen wichtige Informationen.....	150
Im Notfall.....	26	Bremskontrolle ABS.....	150
Komfortschließung.....	24	Einfahren.....	251
Mit dem Notschlüssel.....	26	Einparkassistent wählen.....	163
Notverriegelung.....	26	Einschalten des intelligenten Stopp-Start-Systems.....	139
Schlüssellos.....	23	Einstellungen Progress Control.....	185
Türschlösser und Entriegelungshebel.....	25	Elektronische Bremskraftverteilung.....	151
Wegfahr-Türverriegelung.....	13	Fehlfunktion ACC.....	179
Verriegelung mit dem Notschlüssel.....	26	Folgemodus ACC.....	174
Verwenden der Einparkhilfen.....	156	Hinweise zum Fahren – ACC.....	178
Verwenden der Geschwindigkeitsregelung.....	171	In der ACC eingestellte Geschwindigkeit und Folgemodus überbrücken.....	176
Verwenden des Touchscreen.....	101	In der ACC eingestellte Geschwindigkeit wieder aufnehmen.....	177
Verwendung des Reserverads		Intelligente Notbremsfunktion – ACC.....	181
Wichtige Informationen.....	317	Meldungen des Warnsystems „Toter Winkel“.....	93
Verwendung von Radkeilen.....	318	Nach Aktivierung des Fußgängerschutzsystems.....	324
Videoanleitungen.....	12, 17, 79, 108, 205	Nach einer Kollision.....	324
VIN-Nummer.....	327	Notbremsassistent.....	150
Vorausalarm.....	180	Öldruck zu niedrig.....	72
Vorausalarm in der ACC		Regensensor.....	85
Hinderniserkennung.....	180		
Vorausalarm-Warnleuchte.....	75		
Vordere Abschleppöse.....	321		
Vorwärtseinparkhilfen.....	156		
Systemfehler.....	158		
W			
Wählknopf.....	144		

Richtiges Sitzen.....	30	Begrenzungsleuchten.....	76
Signal bei Notbremsung.....	155	Bremse.....	71, 73
Spurwechselwarnleuchte (grün).....	76	Diesel-Glühkerzen.....	74
Spurwechselwarnleuchte (rot).....	72	DSC aktiv.....	73
Staufahrt-Assistent ACC.....	176	Fernlicht.....	76
Steigungsanfahrtsteuerung mit		Fernlicht-Assistent.....	75
ABS.....	150	Feststellbremse.....	72
Störung des Radarerkennungsstrahls		Folgemodus ACC.....	74
ACC.....	179	Geschwindigkeitsregelung.....	75
Tägliche Überprüfungen.....	251	HDC.....	75
Übersicht Progress Control.....	183	Intelligentes Stopp-Start-System	
Verwenden der		(grün).....	76
Geschwindigkeitsregelung.....	171	Leuchten.....	75
Verwenden des Progress		Leuchtenprüfung.....	71
Control-Systems.....	183	Motor/Getriebe.....	74
Vorausalarm.....	180	Motortemperatur.....	72
Vorausalarm-Warnleuchte.....	75	Nebelschlussleuchten.....	75
Vor dem Anlassen.....	324	Niedriger Kraftstoffstand.....	74
Warnleuchte DSC aktiv.....	73	Öldruck zu niedrig.....	72
Warnleuchte Gangschaltung.....	75	Progress Control-System.....	74
Warnsystem „Toter Winkel“.....	90	Reifendrucküberwachungssystem	
Erfassen von in der Nähe befindlichen		(TPMS).....	75
Fahrzeugen.....	92	Sicherheitsgurt.....	72
Widrige Bedingungen.....	252	Spurwechsel (grün).....	76
Wöchentliche Überprüfungen.....	251	Spurwechsel (rot).....	72
Warnblinkanlage		Vorausalarm.....	75
Signal bei Notbremsung.....	155	Warnleuchte Gangschaltung.....	75
Warnleuchte Antiblockiersystem		Wichtige Warnmeldung.....	72
(ABS).....	73	Warnleuchte niedriger	
Warnleuchte des Progress		Kraftstoffstand.....	74
Control-Systems.....	74	Warnleuchte Öldruck zu niedrig.....	72
Warnleuchte Intelligentes		Warnmeldungen.....	67
Stopp-Start-System.....	76	Warnsystem „Toter Winkel“	
Warnleuchte Motor/Getriebe.....	74	angezeigte Meldungen.....	93
Warnleuchte Motortemperatur.....	72	Benachrichtigung über ein	
Warnleuchten.....	71, 74–75	überholendes Fahrzeug.....	90
ABS.....	73	Erfassen von in der Nähe befindlichen	
Airbags.....	61, 73	Fahrzeugen.....	92
Aktives Kurvenlichtsystem (AFS).....	73	Sensorblockierung.....	93
Anhängerblinkleuchten.....	76	Wartung	
Außentemperatur.....	74	Airbags.....	63
Automatischer		Anbringungsorte der Schilder.....	327
Geschwindigkeitsbegrenzer.....	73	Auswechseln einer Sicherung.....	285
Batterieladezustand.....	71	Bremsflüssigkeitsstand.....	274

Datenaufzeichnung.....	326	Wasser im Kraftstoff.....	244
Einfahren.....	251	Wattiefe	
Füllmengen.....	332	Touchscreen-Hilfe.....	194
Glühlampenwechsel.....	257	Wechseln des angeschlossenen Telefons	
Kofferraumsicherungskasten.....	292	oder Geräts.....	215
Kraftstoffsystem.....	257	Wechseln einer Glühlampe.....	257
Kupplungsflüssigkeitsstand.....	274	Wechseln eines Rades	
Lackreparatur.....	269	Empfohlenes Verfahren.....	319
Motorkühlmittelfüllstand.....	273	Notrad.....	318
Motorölstand.....	271	Radsicherungen.....	318
Motorraum-Sicherungskasten.....	286	Reserverad.....	314
Nach Geländefahrten.....	266	Sicherheitshinweise.....	312
Öl nachfüllen.....	272	Werkzeugsatz.....	313
Reifendruckkontrolle nach einer		Wegfahr-Türverriegelung.....	13
Reparatur.....	310	Werkzeugsatz.....	313
Reifenreparatursatz.....	307	Wichtige Warnmeldungen.....	72
Reifenreparaturverfahren.....	309	Widrige Fahrbedingungen.....	252
Reinigung		Wiederaufnahme der Geschwindigkeit	
Außen.....	265	bzw. des Folgemodus (ACC).....	177
Glas.....	266	Wiedereinbau des	
Heckscheibe.....	266	Fußgänger-Airbags.....	324
Innen.....	267	Wiedergabe mit einem tragbaren	
Leder.....	267	Gerät.....	209
Leichtmetallfelgen.....	266	Wi-Fi	
Motorraum.....	266	InControl Verbindung.....	225
Sensoren und Kameras.....	265	Windowbags.....	60
Sicherheitsgurte.....	268	Windschutzscheibenwischer	
Unterboden.....	266	Winterparkstellung.....	263
Scheibenwaschflüssigkeitsfüllstand.....	276	Winterparkstellung.....	263
Schließen der Motorhaube.....	255	Winterreifen.....	301
Schmiermittel- und		Wohin	
Flüssigkeitsspezifikationen.....	330	Navigationssystem.....	233
Sicherungskasten (Fahrgastraum).....	289		
Smart Key-Batterie.....	19	X	
Starten mit Starthilfekabeln.....	281	Xenon-Scheinwerfer.....	258
Starthilfe verwenden.....	281		
Tägliche Überprüfungen.....	251	Z	
Widrige Fahrbedingungen.....	252	Zeitgesteuerte Klimaregelung	
Wöchentliche Überprüfungen.....	251	Fernbedienungsbatterien.....	113
Wartung durch den Eigentümer.....	251	Zubehör.....	253
Waschanlage		Anhängerkupplungs-Kugelkopf.....	131
Flüssigkeitsspezifikation.....	276	Zugangsposition	
Nachfüllen von Flüssigkeit.....	276	Rücksitz.....	36
Waschdüsen.....	269		

Zündung	
Einschalten.....	137
Fliegender Neustart.....	137
Zurücksetzen der Fenster.....	264
Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS)	
Airbag-Auslösung.....	60
Airbag-Warnleuchte.....	61, 73
Airbagwartung.....	253
Beifahrerairbag-Deaktivierung.....	61
Einbaulage der Airbags.....	57
Front-Airbags.....	60
Seitenairbags.....	60
Windowbags.....	60
Zusatzsteckdosen.....	116
Zustandsverschlechterung durch Alterung (Reifen).....	301

