

A

Abbinamento	
tramite telefono.....	241
Abbinamento di un telefono.....	242
Accensione	
attivazione.....	139
riavviamento in marcia.....	139
Accesso al veicolo	
accesso passivo.....	11
apertura globale.....	11
modalità di sbloccaggio.....	10
modalità entrata e uscita.....	31
sbloccaggio del piantone di sterzo.....	41
sistema di accesso senza chiave.....	11
Accesso passivo.....	11
Accessori.....	288
sfera di traino.....	132
Accessori della sfera di traino.....	132
Accodamento	
esclusione.....	177
Acqua nel carburante.....	279
AdBlue®.....	277
AEB.....	154
Airbag	
anteriori.....	61
a tendina.....	61
attivazione.....	59, 61
disattivazione.....	62
informazioni relative alla	
manutenzione.....	64
lateralali.....	61
manutenzione.....	288
modifiche per persone diversamente	
abili.....	65
ostruzione.....	60
pulizia della protezione.....	303
reimballaggio dell'airbag di protezione	
pedoni.....	360
spia.....	62, 74
ubicazioni.....	58
Airbag anteriori.....	61
Airbag a tendina.....	61
Airbag laterali.....	61
Allarme.....	22, 288
disattivazione.....	26
disinserimento interno.....	23
perimetrale.....	22
ribloccaggio e inserimento	
automatico.....	22
sensore di inclinazione.....	25
Allarme avanti.....	181
Allarme avanti nel sistema ACC	
rilevamento oggetti.....	181
Allarme perimetrale.....	22
Apertura del cofano vano motore.....	290
Apertura del portellone con comando	
vocale.....	17
Apertura globale.....	11
Apertura portellone con Gesture control	
con il piede.....	17
Appiattimenti.....	335
Aria condizionata	
batterie del telecomando.....	114
bocchette di ventilazione.....	110
impostazione automatica.....	108
manuale.....	107
sedili terza fila.....	115
Assistenza abbaglianti.....	79
Assistenza accodamento (ACC).....	177
Assistenza in seguito a un guasto	
collegamento InControl.....	246
Assistenza parcheggio	
funzionamento.....	158
guasto del sistema.....	160
rilevamento traffico in retromarcia.....	162
telecamera posteriore.....	160, 163
Assistenza parcheggio anteriore.....	158
guasto del sistema.....	160
Assistenza parcheggio in	
retromarcia.....	158
guasto del sistema.....	160
rilevamento traffico in retromarcia.....	162
telecamera posteriore.....	163
Audio	
abbinamento dei dispositivi	
portatili.....	219, 221
caricamento CD.....	203

collegamenti dei dispositivi portatili.....	216
collegamento dei dispositivi portatili.....	217
comandi dei dispositivi portatili.....	214
comandi doppia visualizzazione.....	226
comandi lettore DVD.....	224
comandi lettore video.....	224
comandi radio.....	208
comandi schermo a sfioramento.....	201
comandi TV.....	222
comando schermo a sfioramento del sistema di intrattenimento posteriore.....	228
cuffie.....	227, 231
doppia visualizzazione.....	227
impostazioni audio.....	203
licenza.....	204, 206
radio DAB	
comandi.....	211
impostazioni.....	213
stazioni.....	213
riproduzione dei dispositivi portatili.....	218
risintonizzazione automatica delle stazioni.....	209
sostituzione del dispositivo portatile.....	221
visualizzazione a schermo intero.....	225
Avviamento con batteria ausiliaria.....	316
Avviamento d'emergenza	
collegamento dei cavi.....	314
collegamento di un dispositivo di ausilio all'avviamento.....	316
Avviamento del motore.....	138
funzione di riserva per l'avviamento senza chiave.....	139
mancato avviamento.....	140
Avviamento dopo una collisione.....	360
Avvio della guida vocale del sistema di navigazione.....	261

B

Bagagliaio	
copertura del vano di carico.....	120
punti di ancoraggio.....	121
Bagaglio	
vano di carico.....	120
Barra di traino	
punti di montaggio.....	134
Batteria	
avviamento con batteria ausiliaria...	316
carica.....	316
collegamento dei cavi.....	314
effetti dello scollegamento.....	317
manutenzione.....	313
rimozione.....	316
scollegamento.....	317
simboli di avvertenza.....	313
sistema di monitoraggio.....	317
sostituzione.....	316
spia.....	72
suggerimenti di manutenzione.....	313
utilizzo di un dispositivo di ausilio all'avviamento.....	316
Batteria del veicolo	
collegamento dei cavi.....	314
effetti dello scollegamento.....	317
rimozione.....	316
simboli di avvertenza.....	313
sistema di monitoraggio della batteria.....	317
sostituzione.....	316
Benzina	
tipi di carburante.....	275
Bloccaggio	
alla partenza.....	13
bloccaggio di emergenza.....	26
chiusura globale.....	24
con chiave di emergenza.....	26
conferma.....	22
doppia chiusura.....	21
effetti del trasmettitore sui dispositivi medici.....	12
errore di bloccaggio.....	26

in caso di emergenza.....	26	Carburante e rifornimento.....	281
ribloccaggio automatico.....	22	acqua nel carburante.....	279
senza chiave.....	23	benzina.....	275
serrature e leve di sbloccaggio delle		capacità del serbatoio.....	283
portiere.....	25	consumo.....	284
singolo.....	21	contenuto di zolfo del diesel.....	277
Bloccaggio alla partenza.....	13	diesel.....	276
Bloccaggio automatico.....	13, 22	dispositivo di protezione da errato	
Bloccaggio con chiave di emergenza..	26	rifornimento attivo.....	282
Bloccaggio interno.....	25	dispositivo di protezione da errato	
Bloccaggio senza chiave.....	23	rifornimento passivo.....	282
Bloccasterzo.....	41	esaurimento.....	279
Bluetooth		etanolo.....	275
abbinamento		metanolo.....	276
tramite telefono.....	241	MTBE (butiletere di terzmetile).....	276
compatibilità.....	241	percentuale di ottano.....	275
dispositivi portatili		precauzioni di sicurezza.....	275
abbinamento.....	219, 221	sportellino del bocchettone di	
riproduzione.....	218	rifornimento.....	281
telefono.....	240	sportellino del bocchettone di	
abbinamento.....	242	rifornimento carburante.....	280
icone.....	243	Carica della batteria del veicolo.....	316
panoramica.....	239	Casa (navigazione).....	264
rubrica.....	244	Catene da neve.....	337
sicurezza.....	240	Chiamata di emergenza	
		collegamento InControl.....	246
C		Chiamata di emergenza SOS	
Cambio		collegamento InControl Protect.....	246
automatico.....	144	Chiave Smart	
disinserimento d'emergenza della		chiusura singola.....	21
posizione di parcheggio.....	358	memoria delle posizioni di guida.....	31
manuale.....	148	sostituzione della batteria.....	19
modalità di emergenza.....	147	suggerimenti di manutenzione.....	20
spia cambio marcia.....	76	trasmettitori.....	371
Cambio a levetta.....	146	Chiusura del cofano vano motore.....	290
Cambio di un telefono collegato.....	243	Chiusura globale.....	24
Cambio sequenziale.....	144, 148	Cinture di sicurezza.....	43, 303
Canale messaggi sul traffico (TMC).....	269	controlli.....	46
Candelette		pretensionatori.....	45
spia.....	75	regolazione.....	43
Capacità.....	367	sicurezza.....	45
olio motore.....	367	spia.....	73
serbatoio del carburante.....	367	spia di segnalazione cintura di	
serbatoio del liquido lavavetro.....	367	sicurezza.....	47

Climatizzazione temporizzata	
batterie del telecomando.....	114
Codice postale	
immissione della destinazione.....	264
Codici QR.....	12, 17, 80
Codici QR per smart phone	
video informativi.....	3
Cofano vano motore	
apertura.....	290
chiusura.....	290
Collegamento dei cavi.....	314
Collegamento di dispositivi ausiliari.....	219
Comandi radio DAB.....	211
Comandi sul volante	
limitatore di velocità.....	171
telefono.....	244
Comando avanzamento	
impostazioni.....	186
panoramica.....	184
utilizzo del sistema.....	184
Comando avanzamento su tutte le superfici.....	184, 186
Comando di climatizzazione	
batterie del telecomando.....	114
bocchette di ventilazione.....	110
impostazione automatica.....	108
manuale.....	107
sedili riscaldati.....	111
sedili riscaldati e raffreddati.....	111
sedili terza fila.....	115
Comando di climatizzazione posteriore.....	115
Comando velocità di crociera.....	172
allarme avanti nel sistema ACC.....	181
controllo velocità adattativo.....	174
errori di rilevamento del fascio radar del sistema ACC.....	180
esclusione della velocità impostata e della modalità di accodamento nel sistema ACC.....	177
frenata di emergenza con il sistema ACC.....	182
malfunzionamento del controllo velocità adattivo.....	180
modalità accomodamento.....	175
modalità di accodamento del sistema ACC.....	175
modifica della distanza del sistema ACC.....	177
ripristino della modalità di accodamento nel sistema ACC.....	178
ripristino della velocità impostata nel sistema ACC.....	178
spia.....	76
suggerimenti per la guida con il sistema ACC.....	179
utilizzo del sistema ACC.....	174
Comando vocale.....	234
addestramento al sistema.....	235
categorie di navigazione PDI.....	237
etichette vocali.....	235
guida.....	235
impostazioni	
addestramento vocale.....	237
elenco dei comandi.....	237
etichette vocali.....	237
guida al funzionamento.....	237
preferenze.....	237
registrazione della voce.....	235
CommandShift.....	144, 148
Compact Disc.....	203
Computer di bordo.....	68
consumo di carburante.....	68
contachilometri parziale.....	69
gamma carburanti.....	69
reimpostazione.....	68
velocità media.....	68
Condensa (fari).....	80
Condizioni di guida gravose.....	286
Conformità UE (sistema di navigazione).....	274
Consumo di benzina.....	284
Consumo di carburante.....	284
cicli combinati.....	285
ciclo extra-urbano.....	284
ciclo urbano.....	284
Contagiri.....	66

Controllo della pressione degli pneumatici dopo una riparazione.....	346	Copertura del vano di carico.....	120
Controllo della stabilità		Coperture	
disattivazione.....	149	rimontaggio.....	291
DSC.....	149	smontaggio.....	291
attivazione.....	150	Coperture motore	
Controllo del rilascio in salita Gradient Release Control		rimontaggio.....	291
rilascio freni in salita.....	193	smontaggio.....	291
Controllo dinamico della stabilità (DSC).....	149	Coperture sotto il cofano vano motore.....	291
attivazione.....	150	Cristalli	
disattivazione.....	149	attenuanti la luce solare.....	100
spia DSC attivo.....	74	funzionamento.....	99
spia DSC disattivo.....	75	protezione anti-intrappolamento.....	100
Controllo elettronico della trazione (ETC).....	151	reimpostazione.....	299
Controllo guida in discesa.....	192	tendina parasole del tetto.....	99
controllo del rilascio freni.....	193	Cristalli elettrici	
messaggi di avvertenza.....	193	funzionamento.....	99
spia.....	77	Cristallo attenuante la luce solare.....	100
temperatura dei freni.....	194	Cuffie.....	227
Controllo pressione (pneumatici)			
controllo dopo una riparazione.....	346	D	
Controllo trazione.....	151	Dadi di fissaggio ruota.....	354
attivazione.....	150	Dati elettronici.....	361
disattivazione.....	149	DEF.....	277
Controllo velocità adattativo.....	174	Degrado dovuto all'invecchiamento (pneumatici).....	335
allarme avanti.....	181	Deselezione della modalità Valet.....	106
assistenza accodamento.....	177	Destinazione precedente.....	265
disinserimento automatico.....	178	Dichiarazioni di conformità.....	274, 374
errori di rilevamento del fascio radar.....	180	sistema di navigazione.....	274
esclusione della velocità impostata e della modalità di accodamento.....	177	Diesel	
frenata di emergenza intelligente....	182	acqua nel carburante.....	279
malfunzionamento.....	180	candele	
modalità accodamento.....	175	spia.....	75
modifica della distanza del sistema ACC.....	177	carburante.....	276
ripristino della modalità accodamento.....	178	contenuto di zolfo.....	277
ripristino della velocità impostata....	178	dispositivo di protezione da errato rifornimento attivo.....	282
suggerimenti per la guida.....	179	dispositivo di protezione da errato rifornimento passivo.....	282
		sportellino del bocchettone di rifornimento.....	281
		Dimensioni.....	370
		Dinamica adattativa.....	152

Disattivazione dell'airbag passeggero.....	62
Disinserimento automatico del sistema ACC.....	178
Disinserimento d'emergenza della posizione di parcheggio.....	358
Disinserimento della posizione di parcheggio della trasmissione.....	358
Display head-up.....	70
Dispositivi portatili	
abbinamento.....	219, 221
collegamenti.....	216
collegamento di dispositivi.....	217
collegamento di dispositivi multipli.....	219
comandi.....	214
riproduzione.....	218
sostituzione di un dispositivo.....	221
Dispositivi USB	
collegamento di più dispositivi.....	219
Dispositivo di protezione da errato rifornimento di carburante attivo.....	282
Dispositivo di protezione da errato rifornimento di carburante passivo.....	282
Distribuzione elettronica della forza frenante.....	154
Doppia chiusura.....	21
allarme totale.....	22
Doppia visualizzazione.....	227
comandi.....	226
Download da Internet	
connessione InControl.....	252
DPF.....	287

E

Effetti dello scollegamento della batteria.....	317
E-mail	
connessione InControl.....	252
Emergenza (navigazione).....	264
Emissioni di scarico.....	292
Erba/ghiaietto/neve.....	189
Errori di rilevamento del fascio.....	180
Esaurimento del carburante.....	279

Esplorazione Internet	
connessione InControl.....	252
Esplorazione Web	
connessione InControl.....	252
Estintore.....	299
Etanolo.....	275

F

Fango/solchi.....	190
Fari.....	78
adattativi.....	81
assistenza abbaglianti.....	79
condensa.....	80
guida all'estero.....	81
lavavetri.....	88
livellamento.....	81
luci diurne.....	79
profilo fascio di luce.....	81
smontaggio.....	295
sostituzione delle lampadine.....	292, 297
spegnimento ritardato.....	79
spia (AFS).....	74
spia abbaglianti.....	77
spia assistenza abbaglianti.....	76
xenon.....	293
Fari adattativi.....	81
Fari allo xenon.....	293
Fari automatici	
rilevamento tergicristalli.....	80
Fendinebbia	
spie	
anteriori.....	76
posteriori.....	76
Filtro antiparticolato.....	287
Filtro antiparticolato diesel (DPF).....	287
Filtro antiparticolato per diesel (DPF)	
contenuto di zolfo.....	277
Filtro di scarico.....	287
Fissaggio dei bagagli.....	120-121
Fissaggio del carico.....	121
Frenata di emergenza autonoma (AEB).....	154
Frenata di emergenza intelligente	
ACC.....	182

Freni	
controllo con ABS.....	153
controllo su pendenze ripide.....	153
distribuzione elettronica della forza frenante.....	154
frenata autonoma.....	154
freno di stazionamento.....	155
informazioni importanti.....	153
liquido	
rabbocco.....	311
specifica.....	311
livello liquido.....	309
segnale arresto di emergenza.....	157
servofreno di emergenza.....	153, 182
spia (ambra).....	74
spia (rossa).....	72
spia ABS.....	74
spia freno di stazionamento.....	73
Freno a mano.....	155
Freno di stazionamento.....	155
spia.....	73
Freno di stazionamento elettronico....	155
Frizione	
livello liquido.....	309
Funzioni extra.....	106
Fusibili	
scatola fusibili abitacolo.....	324
scatola fusibili bagagliaio.....	327
scatola fusibili vano motore.....	321
sostituzione.....	320
ubicazioni.....	319
G	
Getti del lavavetro.....	304
Gruppi per stazioni radio DAB.....	213
Guida	
allarme avanti.....	181
allarme avanti nel sistema ACC.....	181
assistenza accodamento nel sistema ACC.....	177
attivazione Stop/Start intelligente...	142
condizioni difficili.....	286
controlli giornalieri.....	286
controlli settimanali.....	286
controllo freni con ABS.....	153
controllo su pendenze ripide con ABS.....	153
controllo velocità adattativo.....	174
disattivazione Stop/Start intelligente.....	143
disinserimento automatico del sistema ACC.....	178
distribuzione elettronica della forza frenante.....	154
dopo l'attivazione del sistema di protezione pedoni.....	360
dopo una collisione.....	360
errori di rilevamento del fascio radar del sistema ACC.....	180
esclusione della velocità impostata e della modalità di accodamento nel sistema ACC.....	177
frenata autonoma.....	154
frenata di emergenza con il sistema ACC.....	182
impostazioni del comando avanzamento.....	186
informazioni importanti sui freni.....	153
limitatore automatico di velocità.....	171
limitazioni del sistema di assistenza parcheggio.....	167
malfunzionamento del sistema ACC.....	180
messaggi monitoraggio punti ciechi.....	94
modalità di accodamento del sistema ACC.....	175
modifica della distanza del sistema ACC.....	177
monitoraggio punti ciechi.....	91
rilevamento veicolo in avvicinamento.....	93
panoramica sul sistema di comando avanzamento.....	184
postura corretta.....	30
pressione olio bassa.....	73
prima dell'avviamento.....	360

ripristino della modalità di accodamento nel sistema ACC.....	178
ripristino della velocità impostata nel sistema ACC.....	178
risoluzione dei problemi del sistema di assistenza parcheggio.....	168
rodaggio.....	286
segnale arresto di emergenza.....	157
selezione del sistema di assistenza parcheggio.....	165
seniore pioggia.....	86
servofreno di emergenza.....	153
spia allarme avanti.....	76
spia cambio marcia.....	76
spia di avvertenza uscita corsia (rossa).....	73
spia di avvertenza uscita corsia (verde).....	77
spia DSC attivo.....	74
suggerimenti per la guida con il sistema ACC.....	179
utilizzo del comando velocità di crociera.....	172
utilizzo del sistema ACC.....	174
utilizzo del sistema di comando avanzamento.....	184
Guida all'estero	
fari.....	81
profilo fascio di luce.....	81
Guida fuoristrada	
difficoltà del sistema.....	190
erba/ghiaietto/neve.....	189
fango/solchi.....	190
navigazione.....	269
nuovo itinerario.....	269
opzioni itinerario.....	270
selezione vista con bussola.....	271
utilizzo di un itinerario memorizzato.....	270
opzioni di esclusione.....	190
programma dinamico.....	190
programma generico.....	189
programma sabbia.....	190
recupero.....	359
successiva pulizia.....	301
Guida vocale.....	263
H	
HomeLink.....	96
assistenza.....	98
cancellazione di tutte le programmazioni.....	97
programmazione.....	96
programmazione del meccanismo di apertura porta garage.....	96
programmazione di un singolo tasto.....	97
I	
ID radiofrequenza (RFID).....	100
Immissione della destinazione.....	261
codice postale.....	264
zona di ricerca.....	260
Impostazioni audio.....	203
Impostazioni schermo	
intervallo di inattività.....	105
pop-up volume.....	105
screensaver.....	105
tema.....	105
InControl	
app.....	253
connessione wi-fi.....	252
panoramica.....	246
protect.....	246
protezione.....	251
remote premium.....	248
Indicatore del livello del carburante.....	66
Indicatori di direzione.....	78
spia.....	76
Ingresso/uscita autostrada	
impostazione itinerario.....	265
Inserimento dell'accensione.....	139
Inserimento di una destinazione.....	261
Introduzione	
video informativi.....	3
Introduzione al presente manuale.....	2
Istruzioni video.....	12, 17, 80

Itinerario.....	261
dettagli preferiti.....	264
posizioni preferite.....	263
Itinerario facilitato.....	262

K

Kit attrezzi.....	349
Kit di riparazione forature.....	343
istruzioni per l'uso.....	344
procedura di riparazione.....	345
sicurezza.....	343
Kit di riparazione pneumatici	
controllo delle pressioni.....	346
informazioni sulla sicurezza.....	343
procedura di riparazione.....	345
uso.....	344

L

Lampadine	
indicatore di direzione.....	297-298
luce di retromarcia.....	298
sostituzione di una lampadina.....	292
Lampeggiatori di emergenza	
segnale arresto di emergenza.....	157
Lavavetri.....	84
fari.....	88
rabbocco del liquido.....	311
specifiche del liquido.....	311
Lavavetro	
controllo.....	311
rabbocco.....	311
specifiche.....	366
Lettore CD	
abbinamento dei dispositivi	
portatili.....	219, 221
caricamento CD.....	203
riproduzione dei dispositivi	
portatili.....	218
Lettore dei supporti video	
comandi.....	224
comando schermo a sfioramento del	
sistema di intrattenimento	
posteriore.....	228

cuffie.....	231
doppia visualizzazione.....	227
comandi.....	226
cuffie.....	227
utilizzo del sistema di intrattenimento	
posteriore.....	231
visualizzazione a schermo intero.....	225
visualizzazione inibita.....	225
Licenza	
audio/video.....	204, 206
Limitatore automatico di velocità	
spia.....	74
Limitazione della corsa del sedile	
anteriore.....	30
Limitazione della velocità.....	171
Limite velocità impostato.....	171
Liquidi	
capacità.....	367
controllo frizione.....	309
freni	
controllo.....	309
specifiche.....	311
freno	
rabbocco.....	311
liquido di raffreddamento	
rabbocco.....	308
specifiche.....	308
liquido lavavetri.....	311
controllo.....	311
specifiche.....	311
olio	
rabbocco.....	307
olio motore	
controllo.....	306
specifiche.....	366
ubicazioni dei bocchettoni di	
rifornimento.....	305
Liquido di raffreddamento	
controllo del livello.....	308
rabbocco.....	308
specifiche.....	308
Liquido di scarico	
diesel.....	277

Livellamento	
fari.....	81
Luci.....	78
fari allo xeno.....	293
illuminazione ambiente.....	83
intensità luci abitacolo.....	83
prova.....	72
rilevamento tergicristalli fari	
automatici.....	80
sostituzione della lampadina...292, 297	
spia TPMS.....	76
spie.....	72
ubicazioni luci abitacolo.....	82
Luci abitacolo.....	82
illuminazione ambiente.....	83
intensità.....	83
sostituzione della lampadina.....	292
tipi.....	82
Luci diurne.....	79
Luci esterne	
sostituzione della lampadina.....	292

M

Manopola di selezione marce.....	147
Manutenzione	
airbag.....	64
avviamento d'emergenza.....	316
batteria chiave Smart.....	19
capacità.....	367
chiusura del cofano vano motore....	290
condizioni di guida gravose.....	286
controlli giornalieri.....	286
controlli settimanali.....	286
controllo della pressione degli	
pneumatici dopo una riparazione....	346
dopo la guida fuoristrada.....	301
kit di riparazione pneumatici.....	343
livello del liquido di raffreddamento del	
motore.....	308
livello liquido freni.....	309
livello liquido frizione.....	309
livello liquido lavavetri.....	311
livello olio motore.....	306

procedura di riparazione	
pneumatici.....	345
pulizia	
abitacolo.....	302
carrozzeria.....	300
cinture di sicurezza.....	303
cristalli.....	301
lunotto.....	302
pelle.....	302
ruote con cerchi in lega.....	301
sensori e telecamere.....	300
sottoscocca.....	301
vano motore.....	301
rabbocco dell'olio.....	307
registrazione dei dati.....	362
riparazione verniciatura.....	304
rodaggio.....	286
scatola fusibili (abitacolo).....	324
scatola fusibili bagagliaio.....	327
scatola fusibili vano motore.....	321
sistema di alimentazione del	
carburante.....	292
sostituzione della lampadina.....	292
sostituzione di un fusibile.....	320
specifiche lubrificanti e liquidi.....	366
ubicazioni delle etichette.....	363
utilizzo di un dispositivo di ausilio	
all'avviamento.....	316
Manutenzione a cura del	
proprietario.....	286
Manutenzione della batteria del	
veicolo.....	313
Mappa.....	264
schermo diviso.....	259
zoom automatico.....	260
Mappa su schermo diviso.....	259
Meccanismo di apertura della porta del	
garage.....	96
Meccanismo di apertura porta garage	
assistenza.....	98
cancellazione di tutte le	
programmazioni.....	97
programmazione.....	96

programmazione di un singolo tasto.....	97
Memoria delle posizioni di guida.....	31
Menu delle impostazioni.....	67
unità di misura del display.....	69
Messaggi di avvertenza.....	67
Messaggi di avvertenza di importanza critica.....	72
Messaggi informativi.....	67, 75
Metanolo.....	276
Modalità accesso all'abitacolo.....	12
Modalità accodamento	
attivazione.....	175
esclusione.....	178
modifica della distanza.....	177
ripristino.....	178
Modalità automatica (climatizzazione).....	108
Modalità di accodamento	
modifica della distanza.....	177
Modalità di emergenza.....	147
Modalità schermo.....	260
Modalità Valet.....	105
deselezione.....	106
Modifiche per persone diversamente abili airbag.....	65
Monitoraggio punti ciechi	
blocco del sensore.....	94
messaggi visualizzati.....	94
notifica di un veicolo in sorpasso.....	91
rilevamento veicolo in avvicinamento.....	93
Montaggio ISOFIX.....	55
Motore	
apertura vano.....	290
avviamento	
funzione di riserva per l'avviamento senza chiave.....	139
benzine.....	275
diesel.....	276, 280
disattivazione.....	138
livello antigelo.....	308
livello liquido di raffreddamento.....	308
livello olio.....	306

rodaggio.....	286
specifiche.....	365
vano motore	
liquidi tossici.....	289
Motori diesel.....	280
Mpg.....	284

N

Navigazione	
annullamento percorso.....	263
avvio della guida.....	261
comandi vocali.....	237
contatti di emergenza.....	264
destinazioni precedenti.....	265
esclusione di garanzia.....	274
funzionamento.....	256
fuoristrada	
itinerari.....	269
nuovo itinerario.....	269
opzioni itinerario.....	270
selezione vista con bussola.....	271
utilizzo di un itinerario	
memorizzato.....	270
guida vocale.....	263
immissione coordinate.....	264
immissione della destinazione.....	261
zona di ricerca.....	260
immissione destinazione per codice postale.....	264
itinerario facilitato.....	262
licenza.....	272-274
lingua araba.....	267
mappa.....	264
schermo diviso.....	259
zoom automatico.....	260
menu.....	257
modalità schermo.....	260
norme.....	271-274
panoramica.....	255
posizione casa.....	264
posizioni preferite.....	263-264
punti da evitare.....	262
punti di interesse (PDI).....	265-266
categorie/sottocategorie.....	266

ricerca.....	266	punti da evitare.....	262
rilevamento itinerario automatico.....	262	punti di interesse (PDI).....	265-266
ripristino delle impostazioni		categorie.....	266
predefinite.....	263	ricerca.....	266
selezione ingresso/uscita		rilevamento itinerario automatico.....	262
autostrada.....	265	ripristino delle impostazioni	
selezione PDI rapidi.....	263	predefinite.....	263
termini della licenza.....	272-273	selezione ingresso/uscita	
TMC.....	267, 269	autostrada.....	265
icone.....	268	selezione PDI rapidi.....	263
visualizzazione.....	267	termini della licenza.....	272-273
ubicazioni concessionari.....	265	TMC.....	267, 269
Navigazione satellitare		icone.....	268
annullamento percorso.....	263	visualizzazione.....	267
avvio della guida.....	261	ubicazioni concessionari.....	265
caricamento di un itinerario		vista con bussola.....	271
memorizzato.....	270	Normative sulle radiofrequenze.....	373
comandi vocali.....	237	Numero telaio.....	363
contatti di emergenza.....	264	Numero VIN.....	363
destinazioni precedenti.....	265		
esclusione di garanzia.....	274	O	
funzionamento.....	256	Occhione di traino anteriore.....	357
fuoristrada		Occhione di traino posteriore.....	358
immissione itinerario.....	269	Occhioni di traino	
itinerari.....	269	anteriori.....	357
opzioni itinerario.....	270	posteriori.....	358
guida vocale.....	263	Olio	
immissione coordinate.....	264	liquidi tossici.....	289
immissione della destinazione.....	261	olio motore usato.....	290
zona di ricerca.....	260	rabbocco.....	307
immissione destinazione per codice		specifica dell'olio motore.....	307
postale.....	264	specifiche.....	366
itinerario facilitato.....	262	ubicazioni dei bocchettoni di	
licenza.....	272-274	rifornimento.....	305
lingua araba.....	267	Olio motore	
mappa.....	264	capacità.....	367
schermo diviso.....	259	Olio motore usato.....	290
zoom automatico.....	260	Opzioni parcheggio automatico.....	165
menu.....	257	Orologio.....	66
modalità schermo.....	260	Ostruzione dell'airbag.....	60
norme.....	271-274		
panoramica.....	255	P	
posizione casa.....	264	Pagamento pedaggio autostradale....	100
posizioni preferite.....	263-264		

Panoramica	
tecnologia mobile InControl.....	246
Parabrezza oscurato.....	100
Parcheggio assistito.....	164
limitazioni del sistema di assistenza	
parcheggio.....	167
pulizia di sensori e telecamere.....	300
risoluzione dei problemi del sistema di	
assistenza parcheggio.....	168
selezione del sistema di assistenza	
parcheggio.....	165
Parcheggio automatico.....	165
parcheggio assistito.....	164
pulizia di sensori e telecamere.....	300
Parti di ricambio.....	288
Percentuale di ottano.....	275
benzina.....	275
Pesi	
carico sul tetto.....	368
gancio/sfera di traino.....	123
pesi lordi del veicolo.....	368
pesi veicolo.....	368
peso del portapacchi.....	368
traino.....	123
Piantone di sterzo	
bloccaggio.....	12
recupero del veicolo.....	12
Pneumatici	
appiattimenti.....	335
carico del veicolo.....	340
catene da neve.....	337
contrassegni sulle pareti.....	330
contrassegni sulle pareti degli	
pneumatici.....	330
controllo della pressione.....	340
degrado dovuto	
all'invecchiamento.....	335
informazioni importanti.....	353
invernali.....	336
kit di riparazione.....	343
manutenzione degli pneumatici.....	331
normative indiane.....	338
pressioni.....	332
procedura di riparazione.....	345
ricerca della pressione pneumatici	
consigliata.....	340
riparazione sicura degli	
pneumatici.....	343
rutino di scorta per uso	
temporaneo.....	341
sostituzione.....	341
sostituzione con ruote di dimensioni	
normali.....	341
sostituzioni.....	334
TPMS.....	339
spia.....	76
utilizzo del kit di riparazione.....	344
utilizzo della ruota di scorta.....	353
valvole.....	334
velocità nominale.....	331
Pneumatici di ricambio.....	334
Pneumatici invernali.....	336
Poggiatesta	
sedili anteriori.....	39
sedili posteriori.....	39
Portapacchi.....	121
montato sul tetto.....	121
peso massimo.....	121
Portellone	
altezza di apertura ad azionamento	
elettrico.....	18
apertura e chiusura.....	13, 15
ripristino della memoria del portellone	
ad azionamento elettrico.....	18
Portellone ad azionamento elettrico.....	15
altezza di apertura.....	18
ripristino della memoria.....	18
Posizione di accesso	
sedile posteriore.....	36
Posizione di parcheggio nel periodo	
invernale.....	299
Posizioni preferite	
dettagli di navigazione.....	264
navigazione.....	263
Postura corretta.....	30
Prese di alimentazione.....	118
Prese di alimentazione ausiliarie.....	118

Pressioni	
pneumatici.....	332
Pressioni pneumatici.....	340
Pressioni pneumatici consigliate.....	340
Pressioni pneumatici per carico del veicolo.....	340
Profondità di guado	
schermo a sfioramento assistenza...	195
Programma dinamico.....	190
Programma Eco	
risparmio carburante.....	188
Programma generico.....	189
Programma sabbia.....	190
Programmi di guida	
difficoltà del sistema.....	190
erba/ghiaietto/neve.....	189
fango/solchi.....	190
opzioni di esclusione.....	190
programma dinamico.....	190
programma generico.....	189
sabbia.....	190
Protezione anti-intrappolamento	
cristalli.....	100
Protezione dello spazio dell'abitacolo	
disinserimento temporaneo.....	23
Prova del veicolo su strade	
viaggianti.....	289
Pulizia	
abitacolo.....	302
carrozzeria.....	300
cerchi in lega.....	301
cinture di sicurezza.....	303
cristalli.....	301
dopo la guida fuoristrada.....	301
getti lavavetro.....	304
lunotto.....	302
pelle.....	302
protezioni airbag.....	303
sensori assistenza parcheggio.....	300
sensori di assistenza al parcheggio.....	300
sensori e telecamere.....	300
sottoscocca.....	301
vano motore.....	301
Pulizia comandi.....	302
Pulizia cristalli.....	301
Pulizia dell'abitacolo.....	302
protezioni airbag.....	303
Pulizia della carrozzeria.....	300
Pulizia della pelle.....	302
Pulizia del lunotto.....	302
Pulizia del sottoscocca.....	301
Pulizia del vano motore.....	301
abitacolo.....	302
cerchi in lega.....	301
dopo la guida fuoristrada.....	301
getti lavavetro.....	304
lunotto.....	302
protezioni airbag.....	303
sottoscocca.....	301
vano motore.....	301
Pulizia interruttori.....	302
Punti di ancoraggio (bagagli).....	121
Punti di interesse (PDI).....	265
PDI.....	266
ricerca.....	266

Q

Quadro strumenti.....	66, 304
computer di bordo.....	68
contachilometri parziale.....	69
controllo della pressione	
pneumatici.....	340
display head-up.....	70
gamma carburanti.....	69
indicatore manutenzione.....	69
menu.....	67
computer di bordo.....	67
configurazione del veicolo.....	67
display strumentazione.....	67
funzioni di guida.....	67
messaggi di avvertenza.....	67
pressioni pneumatici consigliate.....	340
spie.....	72
test spie.....	72
unità di misura dei display.....	69

R

Radio	
comandi.....	208
comandi DAB.....	211
DAB	
impostazioni.....	213
stazioni.....	213
risintonizzazione automatica delle	
stazioni.....	209
Radio DAB	
gruppi.....	213
impostazioni.....	213
RDS	
TMC	
icone.....	268
panoramica.....	267
visualizzazione.....	267
Recupero	
disinserimento della posizione di	
parcheggio della trasmissione.....	358
fuoristrada.....	359
trasporto.....	357
Recupero del veicolo	
bloccasterzo.....	12
disinserimento della posizione di	
parcheggio della trasmissione.....	358
fuoristrada.....	359
occhione di traino anteriore.....	357
occhione di traino posteriore.....	358
trasporto del veicolo.....	357
Registrazione	
dati di servizio.....	362
dati eventi.....	361
Registrazione dati del veicolo.....	361
Registrazione dei dati.....	361-362
Registrazione dei dati eventi.....	361
Reimballaggio dell'airbag di protezione	
pedoni.....	360
Reimpostazione dei cristalli.....	299
Riavviamento in marcia.....	139
Riavvio del motore con il veicolo in	
movimento.....	139
Ricetrasmittitore della porta del	
garage.....	96
Ricetrasmittitore porta	
assistenza.....	98
cancellazione di tutte le	
programmazioni.....	97
programmazione.....	96
programmazione del meccanismo di	
apertura porta garage.....	96
programmazione di un singolo	
tasto.....	97
Riconoscimento dei segnali del	
traffico.....	198
Rifornimento	
benzina.....	275
contenuto di zolfo del diesel.....	277
diesel.....	276
esaurimento del carburante.....	279
etanolo.....	275
metanolo.....	276
MTBE.....	276
percentuale di ottano.....	275
precauzioni di sicurezza.....	275
sportellino del bocchettone di	
rifornimento del carburante.....	280
Rilevamento guado	
comandi.....	195
Rilevamento veicolo in	
avvicinamento.....	93
Rimorchio	
collegamenti elettrici.....	130
oscillazioni.....	125
pesi di traino.....	123
Rimozione della batteria del veicolo...	316
Rimozione della ruota di scorta.....	350
Riparazione dei danni alla	
verniciatura.....	304
Riparazione di piccoli danni alla	
verniciatura.....	304
Ripristino della velocità e della modalità	
accodamento (ACC).....	178
Ripristino delle impostazioni predefinite	
di navigazione.....	263
Riscaldamento del volante.....	41

Riscaldamento e ventilazione.....	107–108
batterie del telecomando.....	114
bocchette di ventilazione.....	110
impostazione automatica.....	108
manuale.....	107
sedili riscaldati.....	111
sedili riscaldati e raffreddati.....	111
sedili terza fila.....	115
Risintonizzazione automatica sistema dati radio.....	209
Risparmio carburante	
programma Eco.....	188
Rodaggio.....	286
Rotazione delle ruote.....	149
Ruota di scorta.....	350
utilizzo dei cunei di arresto ruote.....	354
Ruote e pneumatici	
appiattimenti.....	335
catene da neve.....	337
contrasegni sulle pareti degli pneumatici.....	330
controllo delle pressioni dopo una riparazione.....	346
degrado dovuto	
all'invecchiamento.....	335
kit di riparazione.....	343
manutenzione degli pneumatici.....	331
normative indiane.....	338
pneumatici invernali.....	336
pressioni.....	332
procedura di riparazione.....	345
riparazione di una foratura.....	343
riparazione sicura delle forature.....	343
rutino di scorta per uso temporaneo.....	341
sostituzione con ruote di dimensioni normali.....	341
sostituzione di uno pneumatico.....	341
sostituzioni.....	334
spia TPMS.....	76
TPMS.....	339
utilizzo del kit di riparazione.....	344
valvole.....	334

velocità nominali per gli pneumatici.....	331
---	-----

S

Sbloccaggio.....	25
accesso da più punti.....	7, 10
accesso da un solo punto.....	7, 10
accesso passivo.....	11
apertura del portellone.....	13, 15
apertura globale.....	7, 11
effetti del trasmettitore sui dispositivi medici.....	12
modalità.....	7
modalità entrata e uscita.....	31
piantone di sterzo.....	41
portiera guidatore.....	7
sistema di accesso senza chiave.....	11
tutte le portiere.....	7
Scatola fusibili abitacolo.....	324
Schermo a sfioramento.....	304
abbinamento dei dispositivi portatili.....	219, 221
azionamento.....	104
collegamenti dei dispositivi portatili.....	216
collegamento dei dispositivi portatili.....	217
collegamento di più dispositivi portatili.....	219
comandi audio/video.....	201
comandi doppia visualizzazione.....	226
comandi lettore DVD.....	224
comandi lettore video.....	224
comandi radio.....	208
comandi radio DAB.....	211
comandi TV.....	222
cura dello schermo a sfioramento...	104
dati funzione eco.....	188
dispositivi portatili	
comandi.....	214
doppia visualizzazione.....	227
feedback dei tasti.....	105
funzioni extra.....	106
impostazione.....	104

impostazioni di sistema.....	105	ripristino della posizione normale dei sedili posteriori.....	32–33
impostazioni schermo.....	105	riscaldato.....	111
informazioni sul consumo di carburante.....	188	seggolini per bambini.....	49
menu info 4x4.....	195	seggolini per bambini consigliati.....	54
menu principale.....	102	spia delle cinture di sicurezza.....	73
modalità Valet.....	105–106	Sedili a regolazione elettrica.....	29
orologio.....	105	limitazione della corsa del sedile anteriore.....	30
preselezioni volume.....	105	memoria delle posizioni.....	31
riproduzione dei dispositivi portatili.....	218	Sedili a regolazione manuale.....	28
scelte rapide.....	105	Sedili climatizzati.....	111
sedili riscaldati.....	111	Sedili posteriori ripiegamento e ripristino della posizione normale dei sedili della terza fila.....	36
sedili riscaldati e raffreddati.....	111	ripieghevoli.....	32
selezione lingua.....	105	Sedili riscaldati.....	111
sostituzione del dispositivo portatile.....	221	Seggolini ausiliari per bambini più grandi.....	54
telecamere surround.....	169	Segnalazione (cintura di sicurezza).....	47
telefono abbinamento.....	242	Segnale arresto di emergenza.....	157
rubrica.....	244	lampeggiatori di emergenza.....	157
visualizzazione inibita.....	225	Selezione della modalità Valet.....	105
Sedile posteriore posizione di accesso.....	36	Selezione PDI rapidi.....	263
Sedili anteriori a regolazione elettrica.....	29	Senso di inclinazione.....	25
anteriori a regolazione manuale.....	28	Sensore pioggia.....	86
cinghie di ancoraggio seggolini per bambini.....	56	Sensori bloccaggio.....	94
climatizzazione.....	111	Serbatoio del carburante capacità.....	367
elenco di controllo del sistema di ritenuta per bambini.....	54	Serbatoio del liquido lavavetro capacità.....	367
limitazione della corsa del sedile anteriore.....	30	Servofreno di emergenza.....	153, 182
memoria delle posizioni.....	31	Sfera di traino opzioni.....	124
montaggio ISOFIX.....	55	sfera di traino ad azionamento elettrico.....	128
poggiatesta anteriori.....	39	staccabile.....	127–128
poggiatesta posteriori.....	39	Sfera di traino ad azionamento elettrico.....	128
posizionamento del seggiolino per bambini.....	51	Sfera di traino staccabile.....	127
postura corretta.....	30	rimozione.....	128
pulizia delle cinture di sicurezza.....	303	Sicurezza.....	22
ripiegamento sedili posteriori.....	32–33, 36	allarme.....	288

sensore di inclinazione.....	25
allarme perimetrale.....	22
bloccaggio con chiave di emergenza.....	26
carburante e rifornimento.....	275
chiusura singola.....	21
cinture di sicurezza.....	45
conferma bloccaggio.....	22
controllo delle cinture di sicurezza.....	46
disattivazione dell'allarme.....	26
errore di bloccaggio chiusura.....	26
manutenzione degli pneumatici.....	331
olio motore usato.....	290
postura corretta.....	30
pressione degli pneumatici.....	332
pretensionatori delle cinture di sicurezza.....	45
pulizia delle cinture di sicurezza.....	303
ribloccaggio e inserimento automatico.....	22
seggolini per bambini più grandi.....	54
serrature di sicurezza per bambini.....	49
spia delle cinture di sicurezza.....	73
spia di segnalazione cintura di sicurezza.....	47
uso delle cinture di sicurezza.....	43
utilizzo del telefono.....	240
Sicurezza bambini	
bambini più grandi su seggiolini ausiliari.....	54
blocco e inibizione alzacristalli.....	49
cinghie di ancoraggio.....	56
elenco di controllo.....	54
montaggio ISOFIX.....	55
posizionamento.....	51
seggolini ausiliari.....	54
seggolini per bambini.....	49
seggolini per bambini consigliati.....	54
Sicurezza in garage	
componenti caldi.....	289
componenti elettrici.....	289
gas di scarico.....	289
precauzioni per le batterie.....	289
sollevamento con martinetto.....	289
ventole motore.....	289
Sicurezza occupanti	
cinghie di ancoraggio seggiolini per bambini.....	56
controllo delle cinture di sicurezza.....	46
pretensionatori delle cinture di sicurezza.....	45
pulizia delle cinture di sicurezza.....	303
seggolini per bambini consigliati.....	54
sicurezza delle cinture di sicurezza.....	45
spia delle cinture di sicurezza.....	73
spia di segnalazione cintura di sicurezza.....	47
uso delle cinture di sicurezza.....	43
Simboli dei manuali.....	2
Sistema antifurto.....	288
Sistema di accesso senza chiave.....	11
Sistema di alimentazione del carburante.....	292
Sistema di allarme del veicolo.....	288
Sistema di assistenza parcheggio	
limitazioni di utilizzo.....	167
risoluzione dei problemi.....	168
selezione.....	165
Sistema di avvertenza uscita corsia.....	197
Sistema di illuminazione anteriore adattativo.....	81
spia.....	74
Sistema di informazione e intrattenimento	
caricamento CD.....	203
comandi lettore supporti.....	224
comandi radio.....	208
comandi radio DAB.....	211
comandi TV.....	222
comando schermo a sfioramento del sistema di intrattenimento posteriore.....	228
cuffie.....	227, 231
dispositivi portatili	
abbinamento.....	219, 221
collegamenti.....	216
collegamento di dispositivi.....	217
collegamento di dispositivi portatili.....	219

comandi.....	214	Sistema di sicurezza occupanti supplementare (SRS)	
riproduzione.....	218	airbag anteriori.....	61
sostituzione.....	221	airbag a tendina.....	61
doppia visualizzazione.....	227	airbag laterali.....	61
comandi.....	226	attivazione degli airbag.....	61
impostazioni audio.....	203	disattivazione airbag passeggero.....	62
radio DAB		manutenzione airbag.....	288
impostazioni.....	213	spia airbag.....	62, 74
stazioni.....	213	ubicazioni airbag.....	58
risintonizzazione automatica delle stazioni.....	209	Sistema di traino del rimorchio.....	125
schermo a sfioramento		Sistema frenante antibloccaggio	
comandi audio/video.....	201	segnale arresto di emergenza.....	157
funzionamento.....	104	Sistemi di assistenza alla guida	
funzioni extra.....	106	sistema di avvertenza uscita corsia.....	197
impostazione.....	104	sistema di riconoscimento segnali stradali.....	198
impostazioni.....	105	Smartphone	
menu principale.....	102	app InControl.....	246, 253
suggerimenti di manutenzione.....	104	collegamento InControl Protect.....	246
utilizzo del sistema di intrattenimento posteriore.....	231	InControl.....	248
visualizzazione a schermo intero.....	225	Sospensioni	
Sistema di intrattenimento posteriore		dinamica adattativa.....	152
batterie del telecomando.....	232	Sostituzione della ruota	
comando schermo a sfioramento.....	228	avvertenze di sicurezza.....	348
cuffie.....	227, 231	dadi di fissaggio ruota.....	354
utilizzo del telecomando.....	230-231	informazioni importanti.....	353
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (sistema TPMS).....	339	kit attrezzi.....	349
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS)		procedura consigliata.....	355
manutenzione degli pneumatici.....	331	ruota di scorta.....	350
sostituzione con ruote di dimensioni normali.....	341	ruotino di scorta temporaneo.....	354
spia.....	76	sensore di inclinazione.....	355
valvole.....	334	utilizzo della ruota di scorta.....	353
Sistema di protezione pedoni		Sostituzione di una lampadina.....	292
dopo l'attivazione.....	360	Sostituzione di una ruota	
reimballaggio dell'airbag.....	360	avvertenze di sicurezza.....	348
Sistema di riconoscimento segnali.....	198	dadi di fissaggio ruota.....	354
Sistema di riconoscimento segnali stradali.....	198	kit attrezzi.....	349
		procedura consigliata.....	355
		ruota di scorta.....	350
		ruotino di scorta temporaneo.....	354
		Sostituzione di un fusibile.....	320
		Sottosterzo.....	149

Sovrasterzo.....	149	motore.....	365
Specchietti retrovisori		normative sulle radiofrequenze.....	373
inclinazione in retromarcia.....	90	olio motore.....	366
monitoraggio punti ciechi.....	91	pesi.....	368
rilevamento veicolo in		Spegnimento dell'allarme.....	26
avvicinamento.....	93	Spegnimento del motore.....	138
sensori.....	94	Spegnimento ritardato.....	79
riscaldamento automatico.....	90	Spia allarme avanti.....	76
specchietti retrovisori esterni.....	89	Spia del comando avanzamento.....	75
Specchietti retrovisori esterni		Spia del tagliando.....	69
elettrici.....	89	Spia di avvertenza uscita corsia	
inclinazione dello specchietto in		(rossa).....	73
retromarcia.....	90	Spia di avvertenza uscita corsia	
manuale.....	89	(verde).....	77
monitoraggio punti ciechi.....	91	Spia fendinebbia posteriori.....	76
rilevamento veicolo in		Spia indicatori.....	76
avvicinamento.....	93	Spia indicatori di direzione rimorchio.....	77
sensori.....	94	Spia luci di posizione.....	77
riscaldato.....	90	Spia motore/trasmissione.....	75
Specchietti retrovisori esterni		Spia pressione olio bassa.....	73
riscaldati.....	90	Spia riserva carburante.....	75
Specchietti retrovisori montati sulle		Spia sistema frenante antibloccaggio	
portiere.....	89	(ABS).....	74
Specifiche		Spia Stop/Start intelligente.....	77
capacità.....	367	Spia temperatura motore.....	73
capacità del serbatoio del		Spie.....	72, 75-76
carburante.....	283	ABS.....	74
dimensioni.....	370	airbag.....	62, 74
etanolo.....	275	allarme avanti.....	76
liquidi.....	366	assistenza abbaglianti.....	76
lubrificanti.....	366	candelette diesel.....	75
metanolo.....	276	carica batteria.....	72
motore.....	365	cintura di sicurezza.....	73
MTBE.....	276	comando velocità di crociera.....	76
peso.....	368	condensa.....	80
ubicazioni delle etichette.....	363	DSC attivo.....	74
Specifiche lubrificanti.....	366	fari abbaglianti.....	77
Specifiche tecniche		fendinebbia posteriori.....	76
capacità.....	367	freno.....	72, 74
dimensioni.....	370	freno di stazionamento.....	73
liquido dei freni.....	366	HDC.....	77
liquido di raffreddamento del		indicatori.....	76
motore.....	366	indicatori di direzione rimorchio.....	77
liquido lavavetri.....	366	limitatore automatico di velocità.....	74

lucci di posizione.....	77
messaggi di avvertenza di importanza critica.....	72
modalità di accodamento del sistema ACC.....	75
motore/trasmissione.....	75
pressione olio bassa.....	73
riserva carburante.....	75
sistema di comando avanzamento.....	75
sistema di illuminazione anteriore adattativo (AFS).....	74
sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS).....	76
spia cambio marcia.....	76
stop/Start intelligente (verde).....	77
temperatura esterna.....	75
temperatura motore.....	73
test spie.....	72
uscita corsia (rossa).....	73
uscita corsia (verde).....	77
Sportellino del bocchettone di rifornimento benzina.....	281
Sportellino del bocchettone di rifornimento carburante.....	280
SRS.....	58
spia airbag.....	74
Stop/Start	
attivazione.....	142
disattivazione.....	143
Stop/Start intelligente	
attivazione.....	142
disattivazione.....	143
Strade viaggianti.....	289
T	
Tachimetro.....	66
Tanica di carburante.....	279
Telecamera posteriore	
assistenza parcheggio.....	160
guida all'attacco del rimorchio.....	125
rilevamento traffico in retromarcia.....	162
sensori.....	163
Telecamere	
guida all'attacco del rimorchio.....	125
menu schermo a sfioramento.....	169
rilevamento traffico in retromarcia.....	162
telecamera posteriore.....	160, 163
vista ravvicinata.....	169
Telecamere per la guida all'attacco del rimorchio.....	125
Telecamere surround.....	169
menu schermo a sfioramento.....	169
Telecomando	
batteria chiave Smart.....	19
chiusura singola.....	21
memoria delle posizioni di guida.....	31
sistema di intrattenimento	
posteriore.....	230-231
batterie.....	232
suggerimenti di manutenzione.....	20
trasmettitori del sistema.....	371
Telefono.....	239
abbinamento.....	242
tramite telefono.....	241
abbinamento tramite lo schermo a sfioramento.....	242
abbinamento tramite telefono.....	241
cambio del telefono.....	243
comandi sul volante.....	244
compatibilità Bluetooth.....	241
elenco compatibilità.....	241
funzione vivavoce.....	240
icone.....	243
InControl.....	248
panoramica.....	239
rubrica.....	244
sicurezza.....	240
tecnologia wireless Bluetooth.....	240
volume delle chiamate.....	244
Televisore	
comandi.....	222
Temperatura dei freni.....	194
Temperatura esterna	
spia.....	75
Tendina del finestrino posteriore.....	99
Tendina parasole.....	99
Tendina parasole del tetto.....	99
funzionamento.....	100

Tendina parasole del tetto panoramico.....	99
Tendine	
finestrini laterali.....	99
finestrino posteriore.....	99
Tergicristalli.....	84
Tergicristalli con modalità di funzionamento proporzionale alla velocità.....	87
Tergicristalli e lavavetri.....	84
livello liquido.....	311
modalità di funzionamento proporzionale alla velocità.....	87
passata finale.....	87
posizione di parcheggio nel periodo invernale.....	87
sensore pioggia.....	86
Tergicristallo anteriori	
posizione di parcheggio nel periodo invernale.....	299
Terrain Response.....	188
Tettuccio	
tendina parasole del tetto.....	99
Tettuccio apribile	
protezione anti-intrappolamento.....	100
TMC.....	267
Tracciamento del veicolo	
protezione InControl.....	251
Traino	
accessori della sfera di traino.....	132
assistenza alla retromarcia per il rimorchio.....	125
calcolo del peso.....	131
collegamenti elettrici del rimorchio.....	130
controlli	
cavo di sicurezza.....	131
limite di peso del gancio.....	131
luci.....	131
sfera di traino.....	131
controlli essenziali.....	131
controllo della stabilità.....	125
dimensioni della barra di traino.....	134
di un rimorchio.....	132
gancio di traino.....	129
guida all'attacco del rimorchio.....	125
opzioni per la sfera di traino.....	124
oscillazioni del rimorchio.....	125
pesi.....	123
punti di montaggio della barra di traino.....	134
sfera di traino ad azionamento elettrico.....	128
sfera di traino staccabile.....	127-128
sistema di traino.....	125
Trasmettitori	
chiave Smart.....	371
Trasmettitori chiavi.....	12
Trasmissione	
automatico.....	144
disinserimento d'emergenza della posizione di parcheggio.....	358
manuale.....	148
spia cambio marcia.....	76
Trasmissione automatica.....	144
levette di cambio marcia.....	146
selettore marce.....	147
selezione manuale temporanea.....	146
spia cambio marcia.....	76
Trasporto del veicolo.....	357
Trasporto di bagagli	
fissaggio di un carico.....	120
TV	
comandi.....	222
comandi doppia visualizzazione.....	226
doppia visualizzazione.....	227
U	
Ubicazione del veicolo	
protezione InControl.....	251
Ubicazioni concessionari	
direzioni di navigazione.....	265
Ubicazioni delle etichette.....	363
Unità di misura del display del centro messaggi.....	69
Uscita dal veicolo	
allarme perimetrale.....	22
allarme totale.....	22

bloccaggio di emergenza.....	26	Volante	
bloccaggio senza chiave.....	23	regolazione.....	41
chiusura globale.....	24	riscaldato.....	41
chiusura singola.....	21	Volume	
conferma del bloccaggio.....	22	telefono.....	244
doppia chiusura.....	21	Volume delle chiamate.....	244
errore di bloccaggio chiusura.....	26		
inserimento dell'allarme.....	26	W	
serrature e leve di sbloccaggio delle		Wi-Fi	
portiere.....	25	connessione InControl.....	252
serrature interne.....	25		
Uscita del conducente		Z	
disattivazione Stop/Start		Zona di ricerca (navigazione).....	260
intelligente.....	143	Zoom automatico (navigazione).....	260
Uso del sistema di assistenza			
parcheggio.....	158		
Utilizzo dei cunei di arresto ruote.....	354		
Utilizzo del comando velocità di			
crociera.....	172		
Utilizzo del controllo velocità			
adattivo.....	174		
Utilizzo della ruota di scorta			
informazioni importanti.....	353		
V			
Vani portaoggetti.....	116		
bracciolo posteriore.....	116		
cassetto portaoggetti.....	116		
portabicchieri.....	116		
vano portaoggetti anteriore.....	116		
Vano motore			
ubicazioni dei bocchettoni di			
rifornimento liquidi.....	305		
Veicolo rubato			
protezione InControl.....	251		
Verniciatura			
riparazione.....	304		
Video di formazione.....	12, 17, 80		
Video smart phone			
codici QR.....	3		
Visualizzazione a schermo intero dei			
video.....	225		
Visualizzazioni.....	304		