## **Traktionskontrolle**

## **ANTISCHLUPFREGELUNG (ETC)**

Die elektronische Traktionskontrolle (ETC) wird gemeinsam mit der dynamischen Stabilitätskontrolle (DSC) eingesetzt und dient zur Unterstützung im Falle eines Traktionsverlustes, der zum Durchdrehen der Räder führt. Siehe 147, DYNAMISCHE STABILITÄTSKONTROLLE (DSC).

Verliert ein Rad Traktion, betätigt die ETC die Bremse an diesem Rad, und beeinflusst möglicherweise die Leistungsabgabe des Motors, bis das Rad wieder greift. Die gelbe DSC-Warnleuchte blinkt zur Bestätigung, dass ETC aktiv ist. Siehe 73, DYNAMISCHE STABILITÄTSKONTROLLE (DSC) (ORANGE).