

ANTISCHLUPFREGELUNG (ETC)

Die elektronische Traktionskontrolle (ETC) wird gemeinsam mit der dynamischen Stabilitätskontrolle (DSC) eingesetzt und dient zur Unterstützung im Falle eines Traktionsverlustes, der zum Durchdrehen der Räder führt. Siehe **147, DYNAMISCHE STABILITÄTSKONTROLLE (DSC)**.

Verliert ein Rad Traktion, betätigt die ETC die Bremse an diesem Rad, und beeinflusst möglicherweise die Leistungsabgabe des Motors, bis das Rad wieder greift. Die gelbe DSC-Warnleuchte blinkt zur Bestätigung, dass ETC aktiv ist. Siehe **73, DYNAMISCHE STABILITÄTSKONTROLLE (DSC) (ORANGE)**.