

A

- Abdeckungen
 - Ausbau.....292
 - Wiedereinbau.....292
- Abdeckungen im Motorraum.....292
- Abgase.....293
- Abgasfilter.....288
- Abgasflüssigkeit
 - Diesel.....278
- Abmessungen.....371
- Abnehmbarer Kugelkopf.....126
 - Ausbauen.....127
- Abschleppen
 - Abnehmbarer Kugelkopf.....126–127
 - Anhängerkupplungsassistent.....124
 - Anhänger-Rückfahrlilfe.....125
 - Berechnen des Gewichts.....130
 - Gewichte.....122
 - hintere Abschleppöse.....358
 - Prüfungen
 - Abreißseil.....130
 - Anhängerkupplungs-Kugelkopf...130
 - Grenzwert Anhängerstützlast.....130
 - Leuchten.....130
 - vordere Abschleppöse.....357
 - Wichtige Prüfungen.....130
- Abschleppösen
 - Hinten.....358
 - Vorn.....357
- Abstellen des Motors.....137
- Adaptive Fahrdynamik.....150
- Adaptive Geschwindigkeitsregelung
 - Abstandsänderung ACC.....176
 - Automatische Abschaltung.....178
 - Eingestellte Geschwindigkeit und Folgemodus überbrücken.....177
 - Fehlfunktion.....180
 - Folgemodus.....175
 - Hinweise zum Fahren.....179
 - Intelligente Notbremsfunktion.....182
 - Staufahrt-Assistent.....177
 - Störung des Radarerkennungstrahls.....180
 - Vorausalarm.....181
 - Wiederaufnahme der voreingestellten Geschwindigkeit.....178
 - Wiederaufnahme des Folgemodus.....178
- Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC).....174
- Adaptive Geschwindigkeitsregelung verwenden.....174
- AdBlue®.....278
- AEB.....152
- Airbag ist blockiert.....59
- Airbags
 - Abdeckung reinigen.....304
 - Airbagvorhang.....60
 - Änderungen für behinderte Personen.....64
 - Auslösung.....58, 60
 - Blockierung.....59
 - Deaktivierung.....61
 - Einbaulage.....57
 - Seitenairbags.....60
 - Servicehinweise.....63
 - Vorn.....60
 - Warnleuchte.....61, 73
 - Wartung.....289
 - Wiedereinbau des Fußgänger-Airbags.....360
- Aktive Scheinwerfer.....80
- Aktives Kurvenlicht.....80
 - Warnleuchte.....73
- Aktivieren des Sperrmodus.....104
- Alarm.....22, 289
- Alarmanlage
 - Ausschalten.....26
 - Automatische Wiederverriegelung und Aktivierung der Alarmanlage.....22
 - Deaktivierung Innenraum.....23
 - Neigungssensor.....25
 - Perimeter.....22
- Allgemeines Programm.....189
- All Surface Progress Control.....184, 186
- Altöl.....291
- Anbringungsorte der Schilder.....363

Anfahren nach einer Kollision.....	360
Anhänger	
Abschleppgewichte.....	122
Elektrische Anschlüsse.....	129
Schwanken.....	124
Anhängerblinkleuchten-Warnleuchte....	76
Anhängerkupplung	
Befestigungspunkte.....	133
Anhängerkupplungs-Kugelskopf	
Abnehmbar.....	126–127
Elektrischer	
Anhängerkupplungs-Kugelskopf.....	127
Optionen.....	123
Anhängerkupplungs-Kugelskopf-Zubehör.	132
Anhänger-Rückfahrhilfe.....	125
Anlassen des Motors.....	137
Nichtanspringen.....	139
Anschließen der Starthilfekabel.....	315
Anschließen zusätzlicher Geräte.....	220
Antiblockiersystem	
Signal bei Notbremsung.....	156
Anzeigeeinheiten im	
Informationsdisplay.....	68
Anzeigenwarnleuchte.....	75
Audio	
Anschlüsse tragbarer	
Mediengeräte.....	217
Automatische	
Senderneueinstellung.....	209
Bedienelemente für tragbare	
Mediengeräte.....	215
CD einlegen.....	203
DAB-Radio	
Bedienelemente.....	211
Einstellungen.....	213
Sender.....	213
Dual-View.....	228
Dual-View-Bedienelemente.....	227
DVD-Player-Bedienelemente.....	225
Klangeinstellungen.....	203
Kopfhörer.....	228, 232
Koppeln tragbarer Geräte.....	220, 222
Lizenzwerb.....	204, 206
Radio-Bedienelemente.....	208
Touchscreen-Bedienelemente.....	201
Touchscreen-Bedienelemente für	
Fond-Medien.....	229
Tragbares Gerät anschließen.....	218
Tragbares Gerät wechseln.....	222
TV-Bedienelemente.....	223
Video-Player-Bedienelemente.....	225
Vollbildanzeige.....	226
Wiedergabe tragbarer	
Mediengeräte.....	220
Aufhängung	
Adaptive Fahrdynamik.....	150
Aufzeichnung	
Ereignisdaten.....	361
Servicedaten.....	362
Aufzeichnung von Ereignisdaten.....	361
Aufzeichnung von Fahrzeugdaten.....	361
Ausbau der Fahrzeugbatterie.....	317
Aus dem Internet herunterladen	
InControl Verbindung.....	252
Auslandsreisen	
Lichtverteilung der Scheinwerfer.....	80
Scheinwerfer.....	80
Ausschaltverzögerung.....	78
Außenbeleuchtung	
Glühlampenwechsel.....	293
Außenspiegel.....	88
Automatische Spiegelparkhilfe.....	89
Beheizt.....	89
Elektrisch.....	88
Manuell.....	88
Warnsystem „Toter Winkel“.....	90
Erfassen von in der Nähe befindlichen	
Fahrzeugen.....	92
Sensoren.....	93
Außentemperatur	
Warnleuchte.....	74
Äußere Reinigung.....	301
Auswechseln einer Sicherung.....	321
Auswirkungen des Abklemmens der	
Batterie.....	318
Autobahnauffahrt/-abfahrt	
Routeneinstellung.....	265
Automatikgetriebe.....	142

- Schaltwippen.....144
 Vorübergehender manueller
 Gangwechsel.....144
 Wählknopf.....145
 Warnleuchte Gangschaltung.....75
 Automatische Abschaltung der
 ACC.....178
 Automatische Neueinstellung des
 Radiodatenystems.....209
 Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer
 Warnleuchte.....73
 Automatischer Zoom (Navigation).....260
 Automatisches Einparken.....163
 Beschränkungen des
 Einparkassistenten.....166
 Beseitigung von Störungen des
 Einparkassistenten.....166
 Einparkassistent wählen.....164
 Automatische Verriegelung.....13, 22
 Auto-Modus (Klimaregelung).....107
- ## B
- Batterie
 Abklemmen.....318
 Anschließen der Starthilfekabel.....315
 Ausbauen.....317
 Austausch.....318
 Auswirkungen des Abklemmens.....318
 Laden.....318
 Pflege.....314
 Starthilfe.....317
 Starthilfe verwenden.....317
 Überwachungssystem.....318
 Warnleuchte.....71
 Warnsymbole.....314
 Wartung.....314
 Bedienelemente reinigen.....303
 Befestigung von Gepäck.....119, 121
 Begrenzungsleuchten-Warnleuchte.....76
 Beheizte Außenspiegel.....89
 Behindertengerechter Umbau
 Airbags.....64
 Behinderung der Sitzverstellung vorn...30
- Beleuchtung
 Ambientebeleuchtung.....82
 Einbaulage der
 Innenraumbeleuchtung.....81
 Intensität der Innenbeleuchtung.....82
- Benzin
 Kraftstoffarten.....276
 Benzin-Tankdeckel.....282
 Benzinverbrauch.....285
 Bergabfahrhilfe.....192
 Bremsenbremperatur.....194
 Steuerung der Bremsenfreigabe.....193
 Warnleuchte.....75
 Warnmeldungen.....194
- Berganfahrhilfe
 Bremsenfreigabe bei Berganfahrt....193
- Bergen des Fahrzeugs
 Geländefahrten.....359
 Transportieren.....357
- Bergung
 Lösen der Getriebeparkstellung.....359
- Bildschirmeinstellungen
 Bildschirmschoner.....104
 Lautstärke-Popup.....104
 Thema.....104
 Zeitlimit.....104
- Bildschirmmodi.....260
- Blinkleuchten.....77
 Warnleuchte.....75
- Bluetooth
 Kompatibilität.....242
 Koppeln
 Über das Telefon.....242
 Telefon.....241
 Koppeln.....243
 Sicherheit.....241
 Symbole.....244
 Telefonbuch.....245
 Übersicht.....240
- Tragbare Mediengeräte
 Koppeln.....220, 222
 Wiedergabe.....220
- Bordcomputer.....67
 Durchschnittsgeschwindigkeit.....67

- Kraftstoffverbrauch.....67
- Reichweite.....68
- Tageskilometerstand.....68
- Zurücksetzen.....67
- Bremsen
 - ABS-Warnleuchte.....73
 - Eigenständiges Bremsen.....152
 - Elektronische
 - Bremskraftverteilung.....152
 - Feststellbremse.....153
 - Flüssigkeit
 - Nachfüllen.....312
 - Spezifikation.....312
 - Flüssigkeitsfüllstand.....310
 - Kontrolle ABS.....151
 - Notassistent.....182
 - Notbremsassistent.....151
 - Signal bei Notbremsung.....156
 - Steigungsanfahrtsteuerung.....151
 - Warnleuchte (orange).....73
 - Warnleuchte (rot).....71
 - Warnleuchte Feststellbremse.....72
 - Wichtige Informationen.....151
- Bremstemperatur.....194
- C**
 - CD-Player
 - CD einlegen.....203
 - Koppeln tragbarer Geräte.....220, 222
 - Wiedergabe tragbarer
 - Mediengeräte.....220
 - Commandshift.....142, 146
 - Compact Disc.....203
- D**
 - DAB-Radio
 - Einstellungen.....213
 - Ensembles.....213
 - DAB-Radio-Bedienelemente.....211
 - Dachblende.....98
 - Funktion.....99
 - Dachgepäckträger.....120
 - Höchstgewicht.....120
 - Datenaufzeichnung.....361–362
 - Deaktivieren des Beifahrerairbags.....61
 - Deaktivieren des Sperrmodus.....105
 - DEF.....278
 - Diesel
 - Glühkerzen
 - Warnleuchte.....74
 - Kraftstoff.....277
 - Schwefelgehalt.....278
 - Tankdeckel.....282
 - Wasser im Kraftstoff.....280
 - Dieselmotor
 - Fehlbetankungssicherung aktiv.....282
 - Fehlbetankungssicherung passiv.....283
 - Dieselmotoren.....281
 - Dieselpartikelfilter (DPF).....288
 - Diesel-Partikelfilter (DPF)
 - Schwefelgehalt.....278
 - Displays.....304
 - Doppelverriegelung.....21
 - Optischer und akustischer Alarm.....22
 - DPF.....288
 - Drehzahlmesser.....65
 - Drücke
 - Reifen.....333
 - Dual-View.....228
 - Bedienelemente.....227
 - Dunkel getöntes Glas.....99
 - Durchdrehen der Räder.....147
 - Dynamikprogramm.....190
 - Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC).....147
 - Ausschalten.....147
 - Einschalten.....148
 - Warnleuchte DSC aktiv.....73
 - Warnleuchte DSC aus.....74
 - E**
 - Eco-Programm
 - Kraftstoff sparen.....188
 - Eigenständig Notbremsfunktion (AEB).....152
 - Einfache Route.....262
 - Einfahren.....287

Einführung	
Videoanleitungen.....	3
Einparkassistent.....	164
Auswählen.....	164
Beseitigung von Störungen.....	166
Freihändiges Parken.....	163
Nutzungs einschränkung.....	166
Reinigen der Sensoren und	
Kameras.....	301
Einparkhilfe	
Reinigen der Sensoren und	
Kameras.....	301
Einparkhilfen	
Betrieb.....	157
Rückfahrkamera.....	159, 162
Seitliche Rückfahrüberwachung.....	161
Systemstörung.....	159
Einschalten der Zündung.....	138
Einsteigen in das Fahrzeug	
Ein-/Ausstiegsmodus.....	31
Entriegelung der Lenksäule.....	41
Entriegelungsmodus.....	10
Keyless Entry.....	11
Komfortöffnung.....	11
Passiver Zugang.....	11
Einstellungsmenü.....	66
Anzeigeeinheiten.....	68
Ein Telefon koppeln.....	243
Ein verbundenes Telefon	
austauschen.....	244
Elektrisch betätigte Heckklappe.....	15
Elektrisch betriebene Heckklappe	
Öffnungshöhe.....	19
Zurücksetzen des Speichers.....	19
Elektrische Fensterheber	
Betrieb.....	98
Elektrisch einstellbare Sitze.....	29
Eingeschränkte Bewegung des Sitzes	
vorn.....	30
Positionsspeicher.....	31
Elektrischer	
Anhängerkupplungs-Kugelpf.....	127
Elektronische Bremskraftverteilung.....	152
Elektronische Daten.....	361
Elektronische Feststellbremse.....	153
Elektronische Traktionskontrolle	
(ETC).....	149
Elektronische Wegfahrsperre.....	289
E-Mail	
InControl Verbindung.....	252
Empfohlene Reifendrücke.....	341
Ensembles für DAB-Radiosender.....	213
Entriegeln.....	25
Alle Türen.....	7
Auswirkungen des Senders auf	
medizinische Geräte.....	12
Ein-/Ausstiegsmodus.....	31
Einzelpunkteinstieg.....	7, 10
Fahrertür.....	7
Keyless Entry.....	11
Komfortöffnung.....	7, 11
Lenksäule.....	41
Mehrpunkteinstieg.....	7, 10
Modus.....	7
Öffnen der Heckklappe.....	13, 15
Passiver Zugang.....	11
Erfassen von in der Nähe befindlichen	
Fahrzeugen.....	92
Ersatzreifen.....	335
Ethanol.....	277
EU-Konformität (Navigationssystem).....	275
F	
Fahren im Gelände	
Allgemeines Programm.....	189
Dynamikprogramm.....	190
Gras/Schotter/Schnee.....	189
Navigation.....	269
Navigationssystem	
Eine gespeicherte Route	
verwenden.....	270
Kompassanzeige wählen.....	271
Neue Route.....	270
Routenoptionen.....	270
Programm Sand.....	190
Schlamm/Spurrillen.....	190
Systemschwierigkeiten.....	190
Überbrückungsoptionen.....	190

Fahrerausstieg	
Ausschalten des intelligenten	
Stopp-Start-Systems.....	141
Fahrgastraum-Sicherungskasten.....	325
Fahrgestellnummer.....	363
Fahrhilfen	
Spurwechselwarnung.....	197
Verkehrszeichen-Erkennung.....	198
Fahrmodi	
Eigenständiges Bremsen.....	152
Fahrpositionsspeicher.....	31
Fahrprogramme	
Allgemeines Programm.....	189
Dynamikprogramm.....	190
Gras/Schotter/Schnee.....	189
Sand.....	190
Schlamm/Spurrillen.....	190
Systemschwierigkeiten.....	190
Überbrückungsoptionen.....	190
Fahrzeugalarm.....	289
Fahrzeugbatterie	
Anschließen der Starthilfekabel.....	315
Ausbauen.....	317
Austausch.....	318
Auswirkungen des Abklemmens.....	318
Batterieüberwachungssystem.....	318
Warnsymbole.....	314
Fahrzeugbatteriepflege.....	314
Fahrzeugbergung	
Geländefahrten.....	359
Lenkradschloss.....	12
Lösen der Getriebeparkstellung.....	359
Transportieren des Fahrzeugs.....	357
Fahrzeugreinigung	
Airbagabdeckungen.....	304
Heckscheibe.....	302
Innen.....	303
Leichtmetallfelgen.....	302
Motorraum.....	302
Nach Geländefahrten.....	302
Unterboden.....	302
Waschdüsen.....	305
Fahrzeugstandort	
InControl Secure.....	251
Fahrzeugtests auf	
Rollenprüfständen.....	290
Favoritenorte	
Navigation.....	264
Navigationsinformationen.....	264
Fehlbetankungssicherung aktiv.....	282
Fehlbetankungssicherung passiv.....	283
Fenster	
Betrieb.....	98
Dunkle Tönung.....	99
Schiebedach-Sonnenblende.....	98
Sicherheitsschließfunktion.....	99
Zurücksetzen.....	300
Fernbedienung	
Einfache Verriegelung.....	21
Fahrpositionsspeicher.....	31
Fond-Medien.....	231–232
Batterien.....	233
Pflege.....	20
Sender.....	372
Smart Key-Batterie.....	19
Fernlicht-Assistent.....	78
Fernsehen	
Bedienelemente.....	223
Feststellbremse.....	153
Warnleuchte.....	72
Feuerlöscher.....	300
Flachstellen.....	336
Fliegender Neustart.....	138
Flüssigkeiten	
Bremsen	
Nachfüllen.....	312
Spezifikation.....	312
Überprüfen.....	310
Füllmengen.....	368
Kühlmittel	
Nachfüllen.....	309
Spezifikation.....	309
Kupplungsprüfung.....	310
Lage der Einfüllstutzen.....	306
Motoröl	
Prüfen.....	307
Öl	
Nachfüllen.....	308

Scheibenwaschflüssigkeit.....	312	Gepäckbefestigung.....	121
Spezifikation.....	312	Geschwindigkeitsabhängige	
Überprüfen.....	312	Scheibenwischer.....	86
Spezifikationen.....	366	Geschwindigkeitsbegrenzung.....	170
Folgemodus		Geschwindigkeitsbegrenzung	
Abstandsänderung.....	176	einstellen.....	170
Eingabe.....	175	Geschwindigkeitsregelung.....	172
Überbrückung.....	177–178	Abstandsänderung ACC.....	176
Wiederaufnahme.....	178	ACC-Folgemodus wieder	
Fond-Medien		aufnehmen.....	178
Fernbedienungsbatterien.....	233	ACC verwenden.....	174
Kopfhörer.....	228, 232	Adaptive Geschwindigkeitsregelung	
Touchscreen-Bedienung.....	229	(ACC).....	174
Verwendung der		Eingestellte Geschwindigkeit und	
Fernbedienung.....	231–232	Folgemodus überbrücken ACC.....	177
Freihändiges Öffnen der Heckklappe...17		Fehlfunktion adaptive	
Front-Airbags.....	60	Geschwindigkeitsregelung.....	180
Füllmengen.....	368	Folgemodus.....	175
Kraftstofftank.....	368	Folgemodus ACC.....	175
Motoröl.....	368	Hinweise zum Fahren – ACC.....	179
Scheibenwaschflüssigkeitsbehälter..368		In der ACC eingestellte Geschwindigkeit	
Fußgängerschutzsystem		wieder aufnehmen.....	178
Nach der Auslösung.....	360	Intelligente Notbremsfunktion –	
Wiedereinbau des Airbags.....	360	ACC.....	182
G		Störung des Radarerkennungsstrahls	
Garagentoröffner.....	95	ACC.....	180
Löschen aller Programmierungen.....96		Vorausalarm in der ACC.....	181
Programmierung.....	95	Warnleuchte.....	75
Programmierung einer einzelnen		Gespanntrieb	
Taste.....	96	Abmessungen der	
Unterstützung.....	97	Anhängerkupplung.....	133
Garagentor-Transceiver.....	95	Anhänger.....	131
Garagentoröffner programmieren.....95		Anhängerkupplung.....	129
Löschen aller Programmierungen.....96		Anhängerschwanken.....	124
Programmierung.....	95	Befestigungspunkte der	
Programmierung einer einzelnen		Anhängerkupplung.....	133
Taste.....	96	Elektrische Anschlüsse für	
Unterstützung.....	97	Anhänger.....	129
Geländefahrten		Optionen für den	
Fahrzeugbergung.....	359	Anhängerkupplungs-Kugelkopf.....123	
spätere Reinigung.....	302	Stabilitätskontrolle.....	124
Gepäck		Gesprächslautstärke.....	245
Ladebereich.....	119	Gestohlenes Fahrzeug	
		InControl Secure.....	251

Geteilter Kartenbildschirm.....	259
Getönte Windschutzscheibe.....	99
Getriebe	
Automatik.....	142
Manuell.....	146
Notbetrieb.....	145
Notentriegelung der	
Feststellbremse.....	359
Warnleuchte Gangschaltung.....	75
Gewichte	
Abschleppen.....	122
Dachgepäckträgergewicht.....	369
Dachlast.....	369
Fahrzeuggesamtgewicht.....	369
Fahrzeuggewicht.....	369
Kugelkopf/Anhängerkupplung.....	122
Glas reinigen.....	302
Glühkerzen	
Warnleuchte.....	74
Glühlampen	
Blinkleuchte.....	297–298
Eine Glühlampe wechseln.....	293
Rückfahrcheinwerfer.....	298
Gras/Schotter/Schnee.....	189
H	
Handbuchsymbole.....	2
Händlerstandorte	
Navigationsrichtungen.....	266
Head-Up-Display.....	69
Heckklappe	
Automatische Öffnungshöhe.....	19
Öffnen und schließen.....	13, 15
Zurücksetzen des Speichers der	
elektrisch betriebenen Heckklappe...19	
Heckscheibenblende.....	98
Heimadresse (Navigation).....	264
Heizung und Lüftung.....	106–107
Automatische Einstellung.....	107
Dritte Sitzreihe.....	114
Fernbedienungsbatterien.....	113
Luftdüsen.....	109
Manuell.....	106
Sitzheizungen.....	110
Sitzheizung und -kühlung.....	110
Herausnehmen des Reserverads.....	350
Hintere Abschleppöse.....	358
HomeLink.....	95
Garagentoröffner programmieren.....	95
Löschen aller Programmierungen.....	96
Programmierung.....	95
Programmierung einer einzelnen	
Taste.....	96
Unterstützung.....	97
I	
Im Internet browsen	
InControl Verbindung.....	252
InControl	
Apps.....	253
Overview.....	246
Protect.....	246
Remote Premium.....	248
Secure.....	251
Wi-Fi Connection.....	252
Informationsmeldungen.....	67, 74
Infotainment	
Automatische	
Senderneueinstellung.....	209
CD einlegen.....	203
DAB-Radio	
Einstellungen.....	213
Sender.....	213
DAB-Radio-Bedienelemente.....	211
Dual-View.....	228
Bedienelemente.....	227
Klangeinstellungen.....	203
Kopfhörer.....	228, 232
Mediaplayer-Bedienelemente.....	225
Radio-Bedienelemente.....	208
Touchscreen	
Audio/Video-Bedienelemente.....	201
Betrieb.....	103
Einstellungen.....	104
Hauptmenü.....	101
Pflege.....	103
Setup.....	103
Sonderfunktionen.....	105

Touchscreen-Bedienelemente für Fond-Medien.....	229	Ausschalten.....	141
Tragbare Mediengeräte		ISOFIX-Installation.....	54
Anschließen mehrerer Geräte.....	220	K	
Anschließen von Geräten.....	218	Kameras	
Anschlüsse.....	217	Anhängerkupplungsassistent.....	124
Auswechseln.....	222	Nahbereichsansicht.....	168
Bedienelemente.....	215	Rückfahrkamera.....	159, 162
Koppeln.....	220, 222	Seitliche Rückfahrüberwachung.....	161
Wiedergabe.....	220	Touchscreen-Menü.....	168
TV-Bedienelemente.....	223	Kameras für	
Verwendung der Fond-Medien.....	232	Anhängerkupplungsassistent.....	124
Vollbildanzeige.....	226	Karte.....	265
Innenraumbeleuchtung.....	81	Automatischer Zoom.....	260
Ambientebeleuchtung.....	82	Geteilter Bildschirm.....	259
Glühlampenwechsel.....	293	Keyless Entry.....	11
Intensität.....	82	Kindersitzerhöhung für ältere Kinder....	54
Typen.....	81	Klangeinstellungen.....	203
Innenraumreinigung.....	303	Klimaanlage	
Airbagabdeckungen.....	304	Automatische Einstellung.....	107
Innenraumschutz		Dritte Sitzreihe.....	114
Vorübergehende Deaktivierung.....	23	Fernbedienungsbatterien.....	113
Innenverriegelung.....	25	Lüftungsdüsen.....	109
Instrumententafel.....	65, 304	Manuell.....	106
Anzeigeeinheiten.....	68	Klimaregelung	
Bordcomputer.....	67	Automatische Einstellung.....	107
Empfohlene Reifendrucke.....	341	Dritte Sitzreihe.....	114
Head-Up-Display.....	69	Fernbedienungsbatterien.....	113
Leuchtenprüfung.....	71	Lüftungsdüsen.....	109
Menü.....	66	Manuell.....	106
Bordcomputer.....	66	Sitzheizungen.....	110
Fahrfunktionen.....	66	Sitzheizung und -kühlung.....	110
Fahrzeug einrichten.....	66	Klimaregelung hinten.....	114
Instrumentenanzeige.....	66	Klimatisierte Sitze.....	110
Reichweite.....	68	Kofferraum	
Reifendruckprüfung.....	341	Laderaumabdeckung.....	119
Service-Anzeige.....	69	Verankerungen.....	121
Tageskilometerstand.....	68	Kofferraumbeladung	
Warnleuchten.....	71	Gepäck sichern.....	119
Warnmeldungen.....	67	Komfortmodus.....	12
Intelligente Notbremsfunktion		Komfortöffnung.....	11
ACC.....	182	Komfortschließung.....	24
Intelligentes Stopp-Start-System		Kondenswasserbildung	
Aktivieren.....	140	(Scheinwerfer).....	80

Konformitätserklärungen.....	275, 376
Navigationssystem.....	275
Kopfhörer.....	228
Kopfstützen	
Rücksitze.....	40
Vordersitze.....	39
Koppeln	
Über das Telefon.....	242
Kraftstoffanzeige.....	65
Kraftstoffkanister.....	280
Kraftstoff sparen	
Eco-Programm.....	188
Kraftstoffsystem.....	293
Kraftstofftank	
Füllmenge.....	368
Kraftstoff und Tanken.....	282
Benzin.....	276
Diesel.....	277
Ethanol.....	277
Fehlbetankungssicherung aktiv.....	282
Fehlbetankungssicherung passiv.....	283
Methanol.....	277
Methyl-tert-butylether (MTBE).....	277
Niedriger Kraftstoffstand.....	280
Oktanzahl.....	276
Schwefelgehalt Diesekraftstoff.....	278
Sicherheitsvorkehrungen.....	276
Tankdeckel.....	281–282
Tankinhalt.....	284
Verbrauch.....	285
Wasser im Kraftstoff.....	280
Kraftstoffverbrauch.....	285
Außerorts.....	286
Innerorts.....	286
Kombinierte Zyklen.....	286
Kühlmittel	
Füllstandsprüfung.....	309
Nachfüllen.....	309
Spezifikation.....	309
Kupplung	
Flüssigkeitsfüllstand.....	310

L

Lack	
Reparieren.....	305
Laden der Fahrzeugbatterie.....	318
Laderaumabdeckung.....	119
Lastvorrichtungen	
Dachmontiert.....	120
Lautstärke	
Telefon.....	245
Lederreinigung.....	303
Lenkrad	
Beheizt.....	41
Einstellen.....	41
Lenkradheizung.....	41
Lenkradschloss.....	41
Lenkradtasten	
Geschwindigkeitsbegrenzer.....	170
Telefon.....	244
Lenksäule	
Fahrzeugbergung.....	12
Verriegeln.....	12
Leuchten.....	77
Glühlampenwechsel.....	293, 297
Kondenswasserbildung.....	80
Prüfung.....	71
Scheibenwischererkennung	
Scheinwerferautomatik.....	80
TPMS-Warnleuchte.....	75
Warnleuchten.....	71
Xenon-Scheinwerfer.....	294
Leuchtweitenregulierung	
Scheinwerfer.....	80
Lizenzwerb	
Audio/Video.....	204, 206
Lösen der Getriebeparkstellung.....	359

M

Manuell einstellbare Sitze.....	28
Mautgebühren.....	99
Messung der Wattiefe	
Bedienelemente.....	195
Methanol.....	277

Motor	
Ausschalten.....	137
Benzinarten.....	276
Diesel.....	277, 281
Einfahren.....	287
Frostschutzmittelfüllstand.....	309
Kühlmittelfüllstand.....	309
Motorraum	
Giftige Flüssigkeiten.....	290
Motorraum öffnen.....	291
Ölstand.....	307
Spezifikationen.....	365
Starten	
Keyless Start-Hilfsverfahren.....	138
Motorabdeckungen	
Ausbau.....	292
Wiedereinbau.....	292
Motorhaube	
Öffnen.....	291
Schließen.....	291
Motoröl	
Füllmenge.....	368
Motorraum	
Lage der Einfüllstutzen.....	306
Motorraum reinigen.....	302
Motor starten.....	137
Mpg.....	285
N	
Navigation	
Koordinateneingabe.....	265
Zielführung beenden.....	263
Navigationssystem	
Arabisch.....	267
Auswahl	
Autobahnauffahrt/-abfahrt.....	265
Automatisches Routenlernen.....	262
Betrieb.....	256
Bildschirmmodi.....	260
Einfache Route.....	262
Favoritenorte.....	264
Garantieerklärung.....	274
Geländefahrten	
Eine gespeicherte Route	
verwenden.....	270
Kompassanzeige wählen.....	271
Neue Route.....	270
Routen.....	269
Routenoptionen.....	270
Händlerstandorte.....	266
Heimadresse.....	264
Karte.....	265
Automatischer Zoom.....	260
Geteilter Bildschirm.....	259
Lizenzbedingungen.....	272, 274
Lizenzwerb.....	272–274
Menü.....	257
Notfallkontakte.....	264
Rechtliches.....	272–275
Sonderziele (SoZ).....	266
Kategorien/Unterkategorien.....	266
Suchen.....	267
SoZ-Schnellauswahl.....	263
Sprachanweisungen.....	238
Sprachführung.....	263
Standardeinstellungen	
wiederherstellen.....	263
TMC.....	267, 269
Anzeige.....	268
Symbole.....	268
Übersicht.....	255
Vorherige Ziele.....	265
Zieleingabe.....	261
Zieleingabe über Postleitzahl.....	264
Zieleintrag	
Suchgebiet.....	260
Zielführung starten.....	261
Zu vermeidende Punkte.....	262
Nebelscheinwerfer/-schlussleuchten	
Warnleuchten	
Hinten.....	75
Vorn.....	75
Nebelschlussleuchten-Warnleuchte.....	75
Neigungssensor.....	25
Neustart des Motors während der	
Fahrt.....	138

Niedriger Kraftstoffstand.....	280
Notbetrieb.....	145
Notbremsassistent.....	151, 182
Notentriegelung der	
Feststellbremse.....	359
Notfall (Navigation).....	264
Notruf	
InControl Verbindung.....	246

O

Öffnen der Heckklappe durch	
Kick-Geste.....	17
Öffnen der Motorhaube.....	291
Oktanzahl.....	276
Benzin.....	276
Öl	
Altöl.....	291
Giftige Flüssigkeiten.....	290
Lage der Einfüllstutzen.....	306
Motorölspezifikation.....	308
Nachfüllen.....	308
Spezifikation.....	366
Optionen des Einparkassistenten.....	164
Ortung Ihres Fahrzeugs	
InControl Secure.....	251

P

Pannenhilfe	
InControl Link.....	246
Panoramadach-Sonnenblende.....	98
Partikelfilter.....	288
Passiver Zugang.....	11
Perimeteralarm.....	22
Postleitzahl	
Zieleintrag.....	264
Programm Sand.....	190
Progress Control-System	
Einstellungen.....	186
Übersicht.....	184
Verwenden des Systems.....	184

Q

QR-codes.....	12, 17, 79
---------------	------------

QR-Codes für Smartphones	
Videoanleitungen.....	3

R

Räder und Reifen	
Austauschgeräte.....	335
Drücke.....	333
Flachstellen.....	336
Notrad.....	342
Pannenreparatur.....	343
Reifendruckkontrolle nach einer	
Reparatur.....	346
Reifengeschwindigkeitskategorien.....	332
Reifenpflege.....	333
Reifenreparatursatz verwenden.....	344
Reifenwandmarkierungen.....	331
Reifenwechsel.....	342
Reparatursatz.....	343
Reparaturverfahren.....	345
Schneeketten.....	338
Sicherheit Reifenreparatursatz.....	343
TPMS.....	340
TPMS-Warnleuchte.....	75
Ventile.....	335
Vorschriften in Indien.....	339
Wechsel eines vollwertigen Rads.....	342
Winterreifen.....	337
Zustandsverschlechterung durch	
Alterung.....	337
Radio	
Automatische	
Senderneueinstellung.....	209
Bedienelemente.....	208
DAB	
Einstellungen.....	213
Sender.....	213
DAB-Bedienelemente.....	211
Radiofrequenz-ID (RFID).....	99
Radiofrequenzvorschriften.....	374
Radsicherungen.....	354
Radwechsel	
Empfohlenes Verfahren.....	355
Neigungssensor.....	355
Notrad.....	354

- Radsicherungen.....354
- Reserverad.....350
- Sicherheitshinweise.....348
- Verwendung des Reserverads.....353
- Werkzeugsatz.....349
- Wichtige Informationen.....353
- RDS
- TMC
 - Anzeige.....268
 - Symbole.....268
 - Übersicht.....267
- Regensensor.....85
- Reifen
 - Drücke.....333
 - Druckprüfung.....341
 - Ersatz.....335
 - Fahrzeugbelastung.....341
 - Flachstellen.....336
 - Geschwindigkeitskategorien.....332
 - Notrad.....342
 - Reifenpflege.....333
 - Reifenreparatursatz verwenden.....344
 - Reifenwandmarkierungen.....331
 - Reparatursatz.....343
 - Reparaturverfahren.....345
 - Schneeketten.....338
 - Sicherheit Reifenreparatur.....343
 - Tabelle für empfohlenen
Reifendruck.....341
 - TPMS.....340
 - Warnleuchte.....75
 - Ventile.....335
 - Verwendung des Reserverads.....353
 - Vorschriften in Indien.....339
 - Wechsel eines vollwertigen Rads.....342
 - Wechseln.....342
 - Wichtige Informationen.....353
 - Winter.....337
 - Zustandsverschlechterung durch
Alterung.....337
- Reifendrucke.....341
- Reifendrucke bei
Fahrzeugbelastung.....341
- Reifendruckkontrolle nach einer
Reparatur.....346
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS).....340
 - Reifenpflege.....333
 - Ventile.....335
 - Warnleuchte.....75
 - Wechsel eines vollwertigen Rads.....342
- Reifenreparatursatz.....343
 - Druck prüfen.....346
 - Gebrauchsanweisung.....344
 - Reparaturverfahren.....345
 - Sicherheit.....343
 - Sicherheitshinweise.....343
 - Verwenden.....344
- Reinigen
 - Airbagabdeckungen.....304
 - Außen.....301
 - Einparkassistentensensoren.....301
 - Glas.....302
 - Heckscheibe.....302
 - Innen.....303
 - Leder.....303
 - Leichtmetallfelgen.....302
 - Motorraum.....302
 - Nach Geländefahrten.....302
 - Sensoren Einfeldhilfen.....301
 - Sensoren und Kameras.....301
 - Sicherheitsgurte.....304
 - Unterboden.....302
 - Waschdüsen.....305
- Reinigen der Heckscheibe.....302
- Reinigung des Unterbodens.....302
- Reparieren von kleinen
Lackschäden.....305
- Reparieren von Lackschäden.....305
- Reserverad.....350
 - Verwendung von Radkeilen.....354
- Richtiges Sitzen.....30
- Rollenprüfstände.....290
- Route.....261
 - Favoriteninformationen.....264
 - Favoritenorte.....264
- Rückfahrkamera
 - Anhängerkupplungsassistent.....124

Einparkhilfen.....	159
Seitliche Rückfahrüberwachung.....	161
Sensoren.....	162
Rücksitz	
Zugangsposition.....	36
Rücksitze	
Umkappen.....	32
Umkappen und Aufrichten dritte	
Reihe.....	36
Rückwärtseinparkhilfen.....	157
Rückfahrkamera.....	162
Seitliche Rückfahrüberwachung.....	161
Systemfehler.....	159

S

Satellitenavigation

Abbrechen der Zielführung.....	263
Arabisch.....	267
Auswahl	
Autobahnauffahrt/-abfahrt.....	265
Automatisches Routenlernen.....	262
Betrieb.....	256
Bildschirmmodi.....	260
Einfache Route.....	262
Favoritenorte.....	264
Garantieerklärung.....	274
Geländefahrten	
Routen.....	269
Routeneingabe.....	270
Routenoptionen.....	270
Gespeicherte Route laden.....	270
Händlerstandorte.....	266
Heimadresse.....	264
Karte.....	265
Automatischer Zoom.....	260
Geteilter Bildschirm.....	259
Kompassanzeige.....	271
Koordinateneingabe.....	265
Lizenzbedingungen.....	272, 274
Lizenzwerb.....	272–274
Menü.....	257
Notfallkontakte.....	264
Rechtliches.....	272–275
Sonderziele (SoZ).....	266

Kategorien.....	266
Suchen.....	267
SoZ-Schnellauswahl.....	263
Sprachanweisungen.....	238
Sprachführung.....	263
Standardeinstellungen	
wiederherstellen.....	263
TMC.....	267, 269
Anzeige.....	268
Symbole.....	268
Übersicht.....	255
Vorherige Ziele.....	265
Zieleingabe.....	261
Zieleingabe über Postleitzahl.....	264
Zieleintrag	
Suchgebiet.....	260
Zielführung starten.....	261
Zu vermeidende Punkte.....	262
Schalter reinigen.....	303
Schaltwippe.....	144
Scheibenwaschanlage.....	83
Scheinwerfer.....	87
Scheibenwaschflüssigkeit	
Nachfüllen.....	312
Scheibenwaschflüssigkeitsbehälter	
Füllmenge.....	368
Scheibenwaschmittel	
Spezifikation.....	366
Scheibenwaschanlage	
Überprüfen.....	312
Scheibenwischer.....	83
Scheibenwischer und	
Scheibenwaschanlage.....	83
Flüssigkeitsfüllstand.....	312
Geschwindigkeitsabhängiger	
Modus.....	86
Nachwischfunktion.....	86
Regensensor.....	85
Winterparkstellung.....	86
Scheinwerfer.....	77
Adaptiv.....	80
Ausbau.....	295
Auslandsreisen.....	80
Ausschaltverzögerung.....	78

Fernlicht-Assistent.....	78	Einfache Verriegelung.....	21
Glühlampenwechsel.....	293, 297	Fehlverriegelung beim Schließen.....	26
Kondenswasserbildung.....	80	Kindersicherungen.....	48
Leuchtweitenregulierung.....	80	Kraftstoff und Tanken.....	276
Lichtverteilung der Scheinwerfer.....	80	Perimeteralarm.....	22
Tagfahrlicht.....	78	Reifendrucke.....	333
Warnleuchte (AFS).....	73	Reifenpflege.....	333
Warnleuchte Fernlicht.....	76	Reinigen der Sicherheitsgurte.....	304
Warnleuchte Fernlicht-Assistent.....	75	Richtiges Sitzen.....	30
Waschanlage.....	87	Sicherheitsgurte.....	44
Xenon.....	294	Sicherheitsgurte-Warnleuchte.....	72
Scheinwerferautomatik		Sicherheitsgurtstraßer.....	44
Scheibenwischererkennung.....	80	Sicherheitsgurtwarnung.....	46
Schiebedach		Sitze für größere Kinder.....	54
Schiebedachblende.....	98	Überprüfungen der	
Sicherheitsschließfunktion.....	99	Sicherheitsgurte.....	45
Schlamm/Spurrillen.....	190	Verriegelung mit dem Notschlüssel.....	26
Schleppen		Verwenden der Sicherheitsgurte.....	42
Anhängerkupplungs-Kugelkopf-Zubehör.....	132	Sicherheit der Fahrzeuginsassen	
Elektrischer		Empfohlene Kindersitze.....	53
Anhängerkupplungs-Kugelkopf.....	127	Haltegurte Kindersitze.....	55
Schließen der Motorhaube.....	291	Reinigen der Sicherheitsgurte.....	304
Schlüsselloses Verriegelungssystem.....	23	Schutz durch Sicherheitsgurt.....	44
Schlüsselsender.....	12	Sicherheitsgurte-Warnleuchte.....	72
Schmiermittelspezifikationen.....	366	Sicherheitsgurtstraßer.....	44
Schneeketten.....	338	Sicherheitsgurtwarnung.....	46
Schnelle SoZ-Auswahl.....	263	Überprüfungen der	
Schulungsvideos.....	12, 17, 79	Sicherheitsgurte.....	45
Seitenairbags.....	60	Verwenden der Sicherheitsgurte.....	42
Sender		Sicherheit in der Garage	
Smart Key.....	372	Abgase.....	290
Sensoren		Elektrische Bauteile.....	290
Blockierung.....	93	Gebläse.....	290
Sequential Shift.....	142, 146	Heiße Bauteile.....	290
Service-Intervall-Anzeige.....	69	Sicherheitsvorkehrungen Batterie.....	290
Sicherheit.....	22	Wagenheben.....	290
Alarm.....	289	Sicherheitsgurte.....	42, 304
Neigungssensor.....	25	Einstellen.....	42
Altöl.....	291	Gurtstraßer.....	44
Ausschalten des Alarms.....	26	Prüfungen.....	45
Automatische Wiederverriegelung und		Sicherheit.....	44
Aktivierung der Alarmanlage.....	22	Sicherheitsgurtwarnung.....	46
Benutzung des Telefons.....	241	Warnleuchte.....	72
Bestätigung der Verriegelung.....	22	Sicherheitsgurtwarnung.....	46

Sicherheitsschließfunktion	
Fenster.....	99
Sicherheit von Kindern	
Checkliste.....	53
Empfohlene Kindersitze.....	53
Größere Kinder auf	
Kindersitzerhöhungen.....	54
Haltegurte.....	55
ISOFIX-Installation.....	54
Kindersitze.....	48
Kindersitzerhöhung.....	54
Kinder- und Fenstersicherung.....	48
Position.....	50
Sicherungen	
Auswechseln.....	321
Einbaulage.....	320
Fahrgastraumsicherungskasten.....	325
Kofferraumsicherungskasten.....	328
Motorraum-Sicherungskasten.....	322
Signal bei Notbremsung.....	156
Warnblinkanlage.....	156
Sitze	
Beheizt.....	110
Checkliste für	
Kinderrückhaltesystem.....	53
Eingeschränkte Bewegung des Sitzes	
vorn.....	30
Einstellbar vorn.....	29
Empfohlene Kindersitze.....	53
Haltegurte Kindersitze.....	55
Hintere Kopfstützen.....	40
Hochklappen des Rücksitzes.....	32–33
ISOFIX-Installation.....	54
Kindersitze.....	48
Kindersitzposition.....	50
Klima.....	110
Manuell vorn.....	28
Positionsspeicher.....	31
Reinigen der Sicherheitsgurte.....	304
Richtiges Sitzen.....	30
Sicherheitsgurte-Warnleuchte.....	72
Umkappen der Rücksitze.....	32–33, 36
Vordere Kopfstützen.....	39
Sitzheizungen.....	110
Smart Key	
Auswechseln der Batterie.....	19
Einfache Verriegelung.....	21
Fahrpositionsspeicher.....	31
Pflege.....	20
Sender.....	372
Smartphone	
InControl.....	248
InControl app.....	246, 253
InControl Protect Verbindung.....	246
Smartphone-Video	
QR-Codes.....	3
Sonderfunktionen.....	105
Sonderziele (SoZ).....	266
Eigene Sonderziele.....	266
Suchen.....	267
Sonnenblende.....	98
Sonnenblenden	
Heckscheibe.....	98
Seitenfenster.....	98
SOS-Notruf	
InControl Protect Verbindung.....	246
Sperrmodus.....	104
Deaktivieren.....	105
Spezifikationen	
Abmessungen.....	371
Anbringungsorte der Schilder.....	363
Ethanol.....	277
Flüssigkeiten.....	366
Füllmengen.....	368
Gewicht.....	369
Kraftstofftankinhalt.....	284
Methanol.....	277
Motor.....	365
MTBE.....	277
Schmiermittel.....	366
Spiegel	
Außenspiegel.....	88
Automatische Heizung.....	89
Automatische Spiegelparkhilfe.....	89
Warnsystem „Toter Winkel“.....	90
Erfassen von in der Nähe befindlichen	
Fahrzeugen.....	92
Sensoren.....	93

Sprachführung.....	263	Surround-Kameras.....	168
Sprachsteuerung.....	235	Touchscreen-Menü.....	168
Das System trainieren.....	236	T	
Einstellungen		Tachometer.....	65
Bedienungsanleitung.....	238	Tagfahrlicht.....	78
Präferenzen.....	238	Tankdeckel.....	281
Sprachanweisungsliste.....	238	Tanken	
Sprach-Tags.....	238	Benzin.....	276
Sprachtraining.....	238	Diesel.....	277
Erkennen Ihrer Stimme.....	236	Ethanol.....	277
Lernprogramm.....	236	Methanol.....	277
Navigation SoZ-Kategorien.....	238	MTBE.....	277
Sprach-Tags.....	236	Niedriger Kraftstoffstand.....	280
Spurwechselwarnleuchte (grün).....	76	Oktanzahl.....	276
Spurwechselwarnleuchte (rot).....	72	Schwefelgehalt Dieseldkraftstoff.....	278
Spurwechselwarnung.....	197	Sicherheitsvorkehrungen.....	276
SRS.....	57	Tankdeckel.....	281
Airbag-Warnleuchte.....	73	Technische Spezifikationen	
Stabilitätskontrolle		Abmessungen.....	371
Ausschalten.....	147	Bremsflüssigkeit.....	366
DSC.....	147	Füllmengen.....	368
Einschalten.....	148	Gewichte.....	369
Standard-Navigationseinstellungen		Kühlmittelfüllstand.....	366
wiederherstellen.....	263	Motor.....	365
Starten des Motors		Motoröl.....	366
Keyless Start-Hilfsverfahren.....	138	Radiofrequenzvorschriften.....	374
Nichtanspringen.....	139	Scheibenwaschflüssigkeit.....	366
Starten mit Starthilfekabeln		Teile.....	289
Anschließen der Starthilfekabel.....	315	Telefon.....	240
Anschließen einer Starthilfe.....	317	Austausch des Telefons.....	244
Starthilfe.....	317	Bluetooth-Kompatibilität.....	242
Staufächer.....	115	drahtlose Bluetooth-Technologie.....	241
Becherhalter.....	115	Freisprechbetrieb.....	241
Handschuhfach.....	115	Gesprächslautstärke.....	245
Hintere Armlehne.....	115	InControl.....	248
Vorderes Staufach.....	115	Kompatibilitätsliste.....	242
Staufahrt-Assistent (ACC).....	177	Koppeln.....	243
Steckdosen.....	117	Koppeln über das Telefon.....	242
Stopp-Start		Koppeln über den Touchscreen.....	243
Aktivieren.....	140	Lenkradtasten.....	244
Ausschalten.....	141	Sicherheit.....	241
Störung des Erkennungsstrahls.....	180	Symbole.....	244
Stummschalten des Alarms.....	26	Telefonbuch.....	245
Suchgebiet (Navigation).....	260		

Übersicht.....	240	Uhr.....	104
Telephone		Video-Player-Bedienelemente.....	225
Koppeln		Voreinstellung der Lautstärke.....	104
Über das Telefon.....	242	Wiedergeben tragbarer Geräte.....	220
Terrain Response.....	188	Tragbare Mediengeräte	
TMC.....	267	Anschließen mehrerer Geräte.....	220
Touchscreen.....	304	Anschließen von Geräten.....	218
4x4i-Menü.....	195	Anschlüsse.....	217
Anschließen mehrere tragbarer		Bedienelemente.....	215
Geräte.....	220	Gerät wechseln.....	222
Anschlüsse tragbarer		Koppeln.....	220, 222
Mediengeräte.....	217	Wiedergabe.....	220
Audio/Video-Bedienelemente.....	201	Traktionskontrolle.....	149
Betrieb.....	103	Ausschalten.....	147
Bildschirmeinstellungen.....	104	Einschalten.....	148
DAB-Radio-Bedienelemente.....	211	Transportieren des Fahrzeugs.....	357
Dual-View.....	228	TV	
Dual-View-Bedienelemente.....	227	Bedienelemente.....	223
DVD-Player-Bedienelemente.....	225	Dual-View.....	228
Eco-Daten.....	188	Dual-View-Bedienelemente.....	227
Gesperrte Anzeige.....	226		
Hauptmenü.....	101	U	
Koppeln tragbarer Geräte.....	220, 222	Über dieses Handbuch.....	2
Kraftstoffverbrauchsdaten.....	188	Überprüfen des Drucks (Reifen)	
Kurzbefehle.....	104	Überprüfen nach einer Reparatur....	346
Radio-Bedienelemente.....	208	Übersicht	
Rückmeldung bei Tastendruck.....	104	Mobilfunktechnologie InControl....	246
Setup.....	103	Übersteuern.....	147
Sitzheizungen.....	110	Uhr.....	65
Sitzheizung und -kühlung.....	110	Untersteuern.....	147
Sonderfunktionen.....	105	USB-Geräte	
Sperrmodus.....	104–105	Anschließen mehrerer Geräte.....	220
Sprachauswahl.....	104		
Surround-Kameras.....	168	V	
Systemeinstellungen.....	104	Verankerungen (Gepäck).....	121
Telefon		Verkehrsfunksender (TMC).....	269
Koppeln.....	243	Verkehrszeichen-Erkennung.....	198
Telefonbuch.....	245	Verlassen des Fahrzeugs	
Touchscreen-Pflege.....	103	Alarmanlage einschalten.....	26
Tragbare Mediengeräte		Bestätigung der Verriegelung.....	22
Bedienelemente.....	215	Doppelverriegelung.....	21
Tragbares Gerät anschließen.....	218	Einfache Verriegelung.....	21
Tragbares Gerät wechseln.....	222	Fehlverriegelung beim Schließen.....	26
TV-Bedienelemente.....	223		

Innenverriegelungen.....	25	VIN-Nummer.....	363
Komfortschließung.....	24	Vollbildansicht für Video.....	226
Notverriegelung.....	26	Vorausalarm.....	181
Optischer und akustischer Alarm.....	22	Vorausalarm in der ACC	
Perimeteralarm.....	22	Hinderniserkennung.....	181
Schlüsselloses		Vorausalarm-Warnleuchte.....	75
Verriegelungssystem.....	23	Vordere Abschleppöse.....	357
Türschlösser und		Vorheriges Ziel.....	265
Entriegelungshebel.....	25	Vorwärtseinparkhilfen.....	157
Verriegeln		Systemfehler.....	159
Auswirkungen des Senders auf			
medizinische Geräte.....	12	W	
Automatische Wiederverriegelung.....	22	Wählknopf.....	145
Bestätigung.....	22	Während der Fahrt	
Doppelverriegelung.....	21	Abstandsänderung ACC.....	176
Einfach.....	21	ACC-Folgemodus wieder	
Fehlverriegelung.....	26	aufnehmen.....	178
Im Notfall.....	26	ACC verwenden.....	174
Komfortschließung.....	24	ACC-Vorausalarm.....	181
Mit dem Notschlüssel.....	26	Adaptive Geschwindigkeitsregelung	
Notverriegelung.....	26	(ACC).....	174
Schlüssellos.....	23	Ausschalten des intelligenten	
Türschlösser und		Stopp-Start-Systems.....	141
Entriegelungshebel.....	25	Automatische Abschaltung der	
Wegfahr-Türverriegelung.....	13	ACC.....	178
Verriegelung mit dem Notschlüssel.....	26	Automatischer	
Verwenden der Einparkhilfen.....	157	Geschwindigkeitsbegrenzer.....	170
Verwenden der		Beschränkungen des	
Geschwindigkeitsregelung.....	172	Einparkassistenten.....	166
Verwendung des Reserverads		Beseitigung von Störungen des	
Wichtige Informationen.....	353	Einparkassistenten.....	166
Verwendung von Radkeilen.....	354	Bremsen wichtige Informationen.....	151
Videoanleitungen.....	12, 17, 79	Bremskontrolle ABS.....	151
Video-Mediaplayer		Einfahren.....	287
Bedienelemente.....	225	Einparkassistent wählen.....	164
Dual-View.....	228	Einschalten des intelligenten	
Bedienelemente.....	227	Stopp-Start-Systems.....	140
Kopfhörer.....	228	Einstellungen Progress Control.....	186
Gesperzte Anzeige.....	226	Elektronische	
Kopfhörer.....	232	Bremskraftverteilung.....	152
Touchscreen-Bedienelemente für		Fehlfunktion ACC.....	180
Fond-Medien.....	229	Folgemodus ACC.....	175
Verwendung der Fond-Medien.....	232	Hinweise zum Fahren – ACC.....	179
Vollbildanzeige.....	226		

In der ACC eingestellte Geschwindigkeit und Folgemodus überbrücken.....	177	Warnleuchte des Progress Control-Systems.....	74
In der ACC eingestellte Geschwindigkeit wieder aufnehmen.....	178	Warnleuchte Intelligentes Stopp-Start-System.....	76
Intelligente Notbremsfunktion – ACC.....	182	Warnleuchte Motor/Getriebe.....	74
Meldungen des Warnsystems „Toter Winkel“.....	93	Warnleuchte Motortemperatur.....	72
Nach Aktivierung des Fußgängerschutzsystems.....	360	Warnleuchten.....	71, 74–75
Nach einer Kollision.....	360	ABS.....	73
Notbremsassistent.....	151	Airbags.....	61, 73
Öldruck zu niedrig.....	72	Aktives Kurvenlichtsystem (AFS).....	73
Regensensor.....	85	Anhängerbinkleuchten.....	76
Richtiges Sitzen.....	30	Außentemperatur.....	74
Signal bei Notbremsung.....	156	Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer.....	73
Spurwechselwarnleuchte (grün).....	76	Batterieladezustand.....	71
Spurwechselwarnleuchte (rot).....	72	Begrenzungsleuchten.....	76
Staufahrt-Assistent ACC.....	177	Bremsen.....	71, 73
Steigungsanfahrtssteuerung mit ABS.....	151	Diesel-Glühkerzen.....	74
Störung des Radarerkennungsstrahls ACC.....	180	DSC aktiv.....	73
Tägliche Überprüfungen.....	287	Fernlicht.....	76
Übersicht Progress Control.....	184	Fernlicht-Assistent.....	75
Verwenden der Geschwindigkeitsregelung.....	172	Feststellbremse.....	72
Verwenden des Progress Control-Systems.....	184	Folgemodus ACC.....	74
Vorausalarm.....	181	Geschwindigkeitsregelung.....	75
Vorausalarm-Warnleuchte.....	75	HDC.....	75
Vor dem Anlassen.....	360	Intelligentes Stopp-Start-System (grün).....	76
Warnleuchte DSC aktiv.....	73	Leuchten.....	75
Warnleuchte Gangschaltung.....	75	Leuchtenprüfung.....	71
Warnsystem „Toter Winkel“.....	90	Motor/Getriebe.....	74
Erfassen von in der Nähe befindlichen Fahrzeugen.....	92	Motortemperatur.....	72
Widrige Bedingungen.....	288	Nebelschlussleuchten.....	75
Wöchentliche Überprüfungen.....	287	Niedriger Kraftstoffstand.....	74
Warnblinkanlage		Öldruck zu niedrig.....	72
Signal bei Notbremsung.....	156	Progress Control-System.....	74
Warnleuchte Antiblockiersystem (ABS).....	73	Reifendrucküberwachungssystem (TPMS).....	75
		Sicherheitsgurt.....	72
		Spurwechsel (grün).....	76
		Spurwechsel (rot).....	72
		Vorausalarm.....	75
		Warnleuchte Gangschaltung.....	75
		Wichtige Warnmeldung.....	72

Warnleuchte niedriger Kraftstoffstand.....	74	Scheibenwaschflüssigkeitsfüllstand.....	312
Warnleuchte Öldruck zu niedrig.....	72	Schließen der Motorhaube.....	291
Warnmeldungen.....	67	Schmiermittel- und Flüssigkeitsspezifikationen.....	366
Warnsystem „Toter Winkel“		Sicherungskasten (Fahrgastraum).....	325
angezeigte Meldungen.....	93	Smart Key-Batterie.....	19
Benachrichtigung über ein überholendes Fahrzeug.....	90	Starten mit Starthilfekabeln.....	317
Erfassen von in der Nähe befindlichen Fahrzeugen.....	92	Starthilfe verwenden.....	317
Sensorblockierung.....	93	Tägliche Überprüfungen.....	287
Wartung		Widrige Fahrbedingungen.....	288
Airbags.....	63	Wöchentliche Überprüfungen.....	287
Anbringungsorte der Schilder.....	363	Wartung durch den Eigentümer.....	287
Auswechseln einer Sicherung.....	321	Waschanlage	
Bremsflüssigkeitsstand.....	310	Flüssigkeitsspezifikation.....	312
Datenaufzeichnung.....	362	Nachfüllen von Flüssigkeit.....	312
Einfahren.....	287	Waschdüsen.....	305
Füllmengen.....	368	Wasser im Kraftstoff.....	280
Glühlampenwechsel.....	293	Wattiefe	
Kofferraumsicherungskasten.....	328	Touchscreen-Hilfe.....	195
Kraftstoffsystem.....	293	Wechseln einer Glühlampe.....	293
Kupplungsflüssigkeitsstand.....	310	Wechseln eines Rades	
Lackreparatur.....	305	Empfohlenes Verfahren.....	355
Motorkühlmittelfüllstand.....	309	Notrad.....	354
Motorölstand.....	307	Radsicherungen.....	354
Motorraum-Sicherungskasten.....	322	Reserverad.....	350
Nach Geländefahrten.....	302	Sicherheitshinweise.....	348
Öl nachfüllen.....	308	Werkzeugsatz.....	349
Reifendruckkontrolle nach einer Reparatur.....	346	Wegfahr-Türverriegelung.....	13
Reifenreparaturatz.....	343	Werkzeugsatz.....	349
Reifenreparaturverfahren.....	345	Wichtige Warnmeldungen.....	72
Reinigung		Widrige Fahrbedingungen.....	288
Außen.....	301	Wiederaufnahme der Geschwindigkeit bzw. des Folgemodus (ACC).....	178
Glas.....	302	Wiedereinbau des Fußgänger-Airbags.....	360
Heckscheibe.....	302	Wi-Fi	
Innen.....	303	InControl Verbindung.....	252
Leder.....	303	Windowbags.....	60
Leichtmetallfelgen.....	302	Windschutzscheibenwischer	
Motorraum.....	302	Winterparkstellung.....	299
Sensoren und Kameras.....	301	Winterparkstellung.....	299
Sicherheitsgurte.....	304	Winterreifen.....	337
Unterboden.....	302		

X

Xenon-Scheinwerfer.....294

Z

Zeitgesteuerte Klimaregelung

 Fernbedienungsbatterien.....113

Zieleingabe.....261

Ziel eingeben

 Postleitzahl.....264

 Suchgebiet.....260

Zielführung starten.....261

Zubehör.....289

 Anhängerkupplungs-Kugelkopf.....132

Zugangsposition

 Rücksitz.....36

Zündung

 Einschalten.....138

 Fliegender Neustart.....138

Zurücksetzen der Fenster.....300

Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS)

 Airbag-Auslösung.....60

 Airbag-Warnleuchte.....61, 73

 Airbagwartung.....289

 Beifahrerairbag-Deaktivierung.....61

 Einbaulage der Airbags.....57

 Front-Airbags.....60

 Seitenairbags.....60

 Windowbags.....60

Zusatzsteckdosen.....117

Zustandsverschlechterung durch Alterung
(Reifen).....337

