

警告灯与指示灯



不要忽视警告灯或指示灯。尽快采取适当的措施。否则可能会导致死亡或重伤，或对车辆造成严重损坏。

红色警告灯用于主要报警。在继续行驶之前，驾驶员或具备资格的人员必须立即检查主要报警。

琥珀色和黄色警告灯用于次要报警。一些报警表明某个车辆系统正在运行，其他则表示驾驶员必须采取措施，然后向具备资质的人员寻求帮助。

仪表板内的绿色和蓝色指示灯指示系统状态。

指示灯检查

点火系统开启时启动警告灯灯泡检查，并持续 3 秒钟（安全气囊警告灯除外，将保持点亮 6 秒钟）。如果在这段时间之后有任何警告灯保持点亮，则应在行车前调查原因。

有些警告灯会在信息中心显示关联信息。

注意：不是所有的警告灯都必须检查（如远光灯前照灯和方向指示灯）。

注意：如果带 LED 灯的拖车连接至拖车插座，可能不会执行灯泡检查。

蓄电池充电（红色）



当点火开关打开时，此指示灯点亮，进行灯泡检查，当发动机启动后即熄灭。

如果此灯保持打开或在驾驶过程亮起，则表明蓄电池充电系统存在故障，信息中心还会显示一条信息。请立即向具备资质人员寻求帮助。

制动器（红色）



当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮，进行灯泡检查。

如果在车辆行驶过程中此指示灯亮起，可怀疑制动液液位过低或电子制动力分配 (EBD) 系统存在故障。

在安全情况下请尽快停车检查，必要时加满制动液。如果指示灯仍然亮起，继续行驶之前，请向资质人员寻求帮助。

严重警告信息（红色）



当信息中心存在严重警告信息时，此指示灯点亮。

发动机温度（红色）



发动机温度过高时，此报警灯点亮。信息中心还将显示信息 **ENGINE OVERHEATING**（发动机过热）。

请在安全条件许可情况下尽快停车，并向具备资质人员寻求帮助。

混合动力系统蓄电池故障（红色）

注意：仅限中国混合动力车辆。



将在混合动力高电压系统无法关闭，或存在混合动力蓄电池故障时亮起。警告灯亮起时，信息中心中会同时显示警告信息。有关更多信息，请参阅 **98**，混合动力系统警告消息。

混合动力系统故障（红色）（仅限中国）



如果检测到混合动力系统故障，则点亮，并在信息中心显示一条警告消息。有关更多信息，请参阅 **98**，混合动力系统警告消息。

机油压力低（红色）



如果此指示灯闪烁或在行驶时亮起，请在安全条件允许条件下尽快停车，并立即关闭发动机。

检查机油位置，必要时加满。启动发动机；如果此指示灯仍然亮起，则立即关闭发动机；继续行驶之前，请向具备资格的人员寻求帮助。

驻车制动器（红色）



电子驻车制动 (EPB) 正确应用时点亮。如果此灯闪烁，则表明已检测到故障。请立即向具备资质人员寻求帮助。

安全带（红色）



当车辆行驶，且前排座椅有人落座但安全带未扣紧时，指示灯将亮起并伴有蜂鸣声。当相关安全锁扣紧后，此灯将熄灭。

注意：放在前排乘客座椅上的物品可能会激活安全带提醒功能。建议您用安全带固定放置在前排座椅上的任何物品。请参阅 27, 使用安全带。

自适应前部照明系统（琥珀色）



存在系统故障时亮起。前照灯仍可工作，但此功能不能正常运行。尽快向具备资质人员寻求帮助。

安全气囊（琥珀色）



当点火开关打开时，此指示灯点亮，进行灯泡检查，并将在 6 秒钟后熄灭。

进行灯泡检查之后或在行驶过程中，如果指示灯再次点亮，则表明安全气囊系统存在故障。尽快向具备资质人员寻求帮助。

防抱死制动系统 (ABS)（琥珀色）



当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮，进行灯泡检查。

如果此灯一直点亮或在行驶过程中点亮，则表明 ABS 系统存在故障。小心驾驶，避免强力制动，并立即向具备资质人员寻求帮助。

自动限速器（琥珀色）



自动限速器 (ASL) 启用时亮起。

制动器（琥珀色）



当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮，进行灯泡检查。如果在发动机启动后或车辆行驶过程中此灯一直点亮，可怀疑刹车片磨损或紧急制动辅助 (EBA) 系统存在故障。

您仍可小心驾驶车辆，但应立即向具备资格的人员寻求帮助。

动态稳定控制系统 (DSC)（琥珀色）



DSC 启用时闪烁。

如果存在故障，其将保持点亮，信息中心将显示 **DSC NOT AVAILABLE** (DSC 不可用)。此时仍可驾驶车辆，但没有 DSC 辅助。尽快向具备资质人员寻求帮助。

动态稳定控制系统 (DSC) 关闭（琥珀色）



DSC 关闭时点亮。将会发出一声蜂鸣音且信息中心将会显示一条确认信息。

发动机/变速器（琥珀色）



当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮，进行灯泡检查。如果发动机运转时该指示灯亮起，则表示发动机或变速器存在相关的排放故障。

车辆可以驾驶，但可能会进入自我保护模式，性能可能会降低。尽快向具备资质人员寻求帮助。

如果发动机运转时该指示灯闪烁，请减速并立即向具备资质人员寻求帮助。

外部温度（琥珀色）



外部温度低至足以在路面上结冰时点亮。

跟车模式（琥珀色）



当自适应巡航控制(ACC)系统处于跟车模式时点亮。

一般警告/资料信息（琥珀色）



当信息中心出现非关键警告信息或资料信息时，此警告灯点亮。

电热塞（琥珀色）



当点火开关打开后此灯点亮，藉此表明电热塞已启动。

燃油液位过低警告（琥珀色）



燃油液位过低时点亮。请尽早加注燃油。

箭头显示可在车辆的哪一侧找到燃油加注口盖。

进程控制系统（琥珀色）



亮起以确认进程控制系统已启用。

后雾灯（琥珀色）



后雾灯打开时会点亮。

轮胎压力监测系统（黄色）



警告灯点亮，同时信息中心显示信息，警告一个或多个轮胎胎压明显不足。

请尽快停车，检查轮胎胎压并将其充气至建议胎压。

警告灯将闪烁以提示系统故障。

巡航控制（绿色）



当巡航控制或自适应巡航控制(ACC)处于活动状态时点亮。

方向指示灯（绿色）



当方向指示灯开启时，相应的警告灯会闪烁。

前向警示（绿色）



前向警示启用时亮起。

前雾灯（绿色）



前雾灯打开时亮起。

警告灯

换挡（绿色）



换挡指示灯在建议的换挡点（升档）短促点亮。

换挡指示灯在巡航控制启用时不会点亮，并且不会受到踩下油门踏板的干预。

注意：该警告指示灯仅供参考。驾驶员应负责以适合当前条件下的适当方式操作车辆。

自动远光灯（绿色）



当自动远光灯功能打开远光前照灯时亮起。

陡坡缓降控制（绿色）



已选择陡坡缓降系统(HDC)且符合HDC工作条件时持续点亮。

如果此灯闪烁，则表明HDC已被选择但操作条件尚未满足，或发生HDC隐退。

智能停止/启动（绿色）



当发动机通过智能停止/启动系统关闭时点亮。

注意：通常与发动机关闭相关的其他警告（例如点火警告灯）在智能停止/启动系统关闭发动机期间不会点亮。

低档域（绿色）



选择低档域时点亮。

侧灯（绿色）



侧灯打开时亮起。

拖车方向指示灯（绿色）



当点火开关打开时，此指示灯点亮，进行灯泡检查，当发动机启动后即熄灭。

如果拖车已连接，此警告灯将与方向指示灯警告灯一起闪烁。如果此灯不闪烁，则表明拖车上的方向指示灯灯泡可能存在故障。

注意：如果连接的拖车装有LED灯，则可能不会执行灯泡检查。

远光灯（蓝色）



当远光灯打开或闪烁时此灯点亮。

智能停止/启动系统关闭（白色）



将在混合动力智能停止/启动系统关闭后亮起。电机仍将提供辅助，但发动机将一直运行。