

目录

仪表板

仪表板	7
-----------	---

简介

符号词汇	9
标签位置	9
健康与安全	10
数据记录	11
应残疾人要求改动	11
零件与附件	12
磨合	14

钥匙与遥控器

使用钥匙	15
射频一般信息	16
使用遥控器	16

车锁

锁闭与开锁	19
-------------	----

警报

布设警报	20
解除警报	20

座椅

坐在正确位置	21
手动座椅	22
电动座椅	23
头枕	25
后座椅	25
加热型座椅	27

安全带

操作原则	28
安全带提示	30
系上安全带	30
安全带高度调整	31
怀孕期间使用安全带	31

辅助约束系统

操作原则	32
安全气囊报警灯	35
禁用乘客安全气囊	36
安全气囊维护信息	37

儿童安全

儿童座椅	38
辅助椅垫	39
ISOFIX 锚固点 （不适用于澳大利亚）	40
儿童安全锁	43

方向盘

调整方向盘	44
音频控制	44

照明

灯光控制	46
调整前照灯以适应国外驾驶要求	47
前照灯水平调整	47
危险警告闪光灯	47
自适应前方照明系统（AFS）	48
方向指示灯	48
内部照明灯	49
接近灯	49
更换灯泡	50
灯泡规格表	58

刮水器和清洗器

挡风玻璃刮水器	59
雨水传感器	60
挡风玻璃清洗器	60
前照灯清洗器	61
后车窗刮水器和清洗器	61
调整挡风玻璃清洗器喷嘴	61
检查刮水器刮片	62
更换刮水器刮片	62

目录

车窗与后视镜

电动车窗	65
外后视镜	66
电动外后视镜	67
电动折叠式电动外后视镜	68
内后视镜	69

仪表

仪表板概览	70
警告指示灯	71

信息显示

行车计算机	72
资料信息	72

气候控制

操作原则	74
手动气候控制	74
自动气候控制	75
加热型后视镜	77
出风口	78
辅助加热器	79
遥控器（仅限俄罗斯）	79
电动天窗	80

便利特色功能

时钟	82
遮阳板	84
点烟器	84
烟灰缸	85
辅助电源插座	85
杯托	86
储物箱	87

起动发动机

一般信息	89
警告指示灯	89
柴油微粒过滤器（DPF）	90
发动机性能下降	91
起动汽油发动机	91
起动柴油发动机	92

Stop/Start（停止 / 启动）

STOP/START（停止 / 启动） （仅限手动变速器）	95
--	----

变速器

手动变速器	97
自动变速器	97
技术规格	100

制动器

操作原则	101
驾驶配备 ABS 车辆的提示	101
驻车制动器	102

驻车辅助系统

操作原则	104
使用驻车辅助系统	105

巡航控制

操作原则	106
使用巡航控制	106

Terrain Response（地形反馈）

操作原则	108
使用 TERRAIN RESPONSE	108

下坡控制（HDC）

操作原则	112
使用 HDC	113

牵引控制

使用牵引控制	116
--------------	-----

目录

稳定性控制

操作原则	117
使用稳定性控制	118

燃油与燃油加注

安全预防措施	119
燃油质量	119
汽油发动机替代燃油	120
柴油发动机车辆	120
燃油耗尽	120
燃油切断	121
燃油加油口盖	122
加注燃油	123
技术规格	124

装载负荷

一般信息	125
行李定位固定点	126
行李护罩	127

拖车

牵引拖车	128
水平高度调整	129
拖车基本检查	129
建议拖曳重量	130
拖车杆	131

车辆保养

清洗合金车轮	132
外部清洁	132
内部清洁	134
修复细小油漆损伤	135

维护保养

一般信息	136
打开和关闭发动机罩	139
发动机室概况	140
发动机机油检查	141
发动机冷却液检查	143
制动液压油检查	145
动力转向液压油检查	147
清洗液检查	148
技术规格	149

车辆蓄电池

蓄电池警示标志	151
蓄电池保养	151
使用应急起动电缆	153
车辆蓄电池充电	154
车辆蓄电池更换	154

车轮和轮胎

一般信息	156
轮胎保养	157
使用冬季轮胎	162
置换车轮	163
轮胎维修工具	167
使用牵引设备	173
轮胎词汇表	173
技术规格	174

保险丝

保险丝盒位置	175
保险丝更换	175
保险丝规格表	176

应急设备

危险警告闪光灯	182
警示三角标牌	182

碰撞之后

碰撞之后的行驶	183
检查安全系统部件	184

车辆施救

牵引点	185
后牵引孔眼的取用 （配置了运动风格套件的车辆）	185
系绑点	186
运输车辆	186
四轮牵引车辆	186

车辆标识

车辆标识铭牌	188
车辆标识代码（VIN）	188
车辆制造日期铭牌 （只适用于澳大利亚）	188

目录

技术规格

发动机规格	189
重量	190
尺寸	191

类型许可

合格声明	192
------------	-----

音频介绍

无线电接收	195
-------------	-----

音频单元概述

音频单元概述	196
--------------	-----

音频单元操作

开启或关闭控制	200
音量控制	200
音频控制	201
波段按钮	201
自动保存控制	202
电台预设按钮	203
交通信息控制	203

音频单元菜单

无线电数据系统 (RDS)	205
区域模式 (REG)	205
增强的其他网络 (RDS-EON)	207
备选频率	207
新闻广播	208
优先节目类型 (PTY)	208
重置音频单元	211

数字音频广播

一般信息	212
音频控制按钮	214
显示选项	215
选择 DAB	215
频道的自动调谐	216
信号群	216
频道选项	217
预设按钮	218
设置	220

光碟播放器

载入光碟播放器	225
光碟弹出	226
多张光碟弹出	226
光碟选择	226
光碟播放	226
曲目选择	226
光碟暂停	227
快进 / 快退	227
光碟功能菜单	227
光碟显示选项	228
曲目更换 / 随机播放	228
光碟曲目重复	229
光盘曲目扫描	229
MP3 文件播放	230

辅助输入 (AUX IN) 插座

辅助输入 (AUX IN) 插座	231
------------------------	-----

后乘客控制

后座椅控制	232
耳机	233

电话

一般信息	234
电话控制	235
蓝牙设置	236
电话设置	239
使用电话	243
电话簿	249
电话声控	252