

索引

A

ABS 驾驶提示	101
AFS	48
安全	10
安全带	
操作原则	28
安全带高度调整	31
安全带提示	30
安全气囊报警灯	35
安全气囊维护信息	37
安全预防措施	119

B

保险丝更换	175
保险丝规格表	176
乘客车厢保险丝盒	178
发动机舱保险丝盒	176
行李厢保险丝盒	180
保险丝盒位置	175
杯托	86
备选频率	207
备选频率 (AF)	
标准音频	208
高级音频	207
变速器	
技术规格	100
波段按钮	201
布设警报	20
部分警报	20
警告指示灯	20
全面警报	20

C

操作原则	
安全带	28
安全带的安全注意事项	29
安全气囊	33
安全气囊操作	34
安全气囊展开产生的影响	35
充气膨胀和泄气收缩	34
动态稳定性控制 (DSC)	117
滚动稳定性控制 (RSC)	117
简介	32
湿滑路况	101
斜坡释放控制 (GRC)	112
越野行驶前	112
制动块	101
柴油微粒过滤器 (DPF)	90
警告指示灯和信息	90
再生	90
车辆标识代码 (VIN)	188
车辆标识铭牌	188
车辆蓄电池充电	154
车辆蓄电池更换	154
重新安装	155
断开蓄电池的影响	155
替换蓄电池	155
蓄电池废弃处置	155
正在断开连接	154
车辆制造日期标牌	188
车轮和轮胎	
技术规格	174
一般信息	156
尺寸	191
车轮定位数据 (仅限中国)	191
离合器和制动踏板行程	
(仅限中国)	191
重置音频单元	211
出风口	78
储物箱	87

索引

D		电台预设按钮	203
DPF（柴油微粒过滤器）	90	点烟器	84
打开和关闭发动机罩	139	冬季轮胎	162
挡风玻璃刮水器	59	动力转向液压油检查	147
刮水器操作	59	加满液压油	148
间歇性刮水可变延时	59	检查液压油油位	147
速度相关模式	59	多张光碟弹出	226
挡风玻璃清洗器	60		
灯光控制	46	E	
前照灯礼仪延迟	46	ECO 按钮	96
远光灯	46	耳机	233
主开关面板	46	儿童安全锁	43
灯泡的更换	50	儿童座椅	38
灯泡规格表	58	儿童约束装置检查列表	39
电动车窗	65	系带锚具点	42
超驰防夹保护	65		
车窗隔离开关	66	F	
车窗重置	66	发动机规格	189
单触操作	65	发动机机油检查	141
电动天窗	80	发动机机油规格	143
防夹机制	81	加满机油	143
工作原理	80	检查机油油位	142
校准	81	发动机冷却液检查	143
遮阳帘	81	加满冷却液	144
电动外后视镜	67	检查冷却液液位	144
倒车时后视镜调降	67	发动机室概况	140
调整和折叠	67	1. 发动机机油加注口盖（黑色）	140
电动折叠式电动外后视镜	68	2. 发动机油尺（黄色）	140
电动座椅	23	3. 制动液储液罐盖（黑色）	140
驾驶位置记忆	24	4. 冷却液储液罐盖（黑色）	140
电话	243	5. 清洗器液储液罐盖（蓝色）	141
一般信息	234	6. 助力转向液	
电话簿	249	储液罐盖（黑色）	141
电话簿菜单	249	发动机停转	96
电话控制钮	235	发动机性能下降	91
方向盘	236	仅限汽油机车辆	91
电话设置	239	方向指示灯	48
电话设置	240	附件	12
电话主菜单	239	辅助电源插座	85
未接电话	239	辅助加热器	79
已拨电话	240	辅助输入（AUX IN）插座	231
已接电话	239	辅助椅垫	39
电话声控	252		

辅助约束系统

操作原则 32

G

更换灯泡 50

侧闪光灯 56

拆卸前照灯单元 50

拆卸尾灯单元 54

高位制动灯 55

内部照明灯灯泡 57

牌照灯灯泡 56

前雾灯 53

尾灯灯泡 54

一般信息 50

更换刮水器刮片 62

更换后刮水器刮片 64

更换前刮水器刮片 63

维护位置 62

光碟播放 226

光碟功能菜单 227

光碟曲目重复 229

光碟弹出 226

光碟显示选项 228

光碟选择 226

光碟暂 227

光盘曲目扫描 229

CD 扫描

标准音频 229

高级音频 229

H

HDC 113

后车窗刮水器和清洗器 61

倒车 61

刮水器 61

清洗 / 刮水 61

后视镜 77

后座椅 25

升高后座椅 27

折叠后座椅 26

后座椅控制 232

怀孕期间使用安全带 31

I

ISOFIX 锚固点 40

安装 ISOFIX 儿童座椅 41

系带锚具 42

J

系绑点 186

后 186

前 186

系上安全带 30

解开安全带 30

机油检查 141

机油压力过低 89

机罩锁 139

技术规格

变速器油液和容量 100

车轮和轮胎附件 174

燃油规格 124

燃油消耗 124

容量 150

润滑剂与油液 149

加热型后视镜 77

加热型座椅 27

驾驶配备 ABS 车辆的提示 101

ABS 报警指示灯 101

ABS 与越野路面行驶 102

电子制动力分配 (EBD) 102

紧急制动辅助系统 (EBA) 102

加注燃油 123

燃油加油口 123

检查安全系统部件 184

检查刮水器刮片 62

建议拖曳重量 130

将发动机停转 96

交通信息控制 203

优先交通节目 (TP) 204

解除警报 20

关闭已触发的警报 20

开锁按钮失灵条件下的解除警报 20

接近灯 49

禁用乘客安全气囊 36

操作状态指示灯 37

索引

警告指示灯	89
警示三角标牌	182

K

开启或关闭控制	200
跨接起动	153
快进 / 快退	227

L

蓝牙设置	236
从系统中删除一部电话	238
蓝牙链接丢失	238
添加或更改一部电话	238
类型许可	192
合格声明	192
冷却液检查	143
轮胎保养	157
方向性轮胎	159
环境温度变化时的胎压补偿	162
老化	158
轮胎穿孔	158
轮胎更换	159
轮胎检查	158
轮胎磨损	157
轮胎平点	162
轮胎压力	160
轮胎词汇表	173
轮胎维修工具	167
路虎轮胎维修套件	169
安全事项	168
使用路虎轮胎维修套件	
轮胎维修工具	170
维修后的轮胎压力检查	172

M

MP3 文件播放	230
磨合	14

N

内部清洁	134
安全带	135
安全气囊模块盖板	135
地毯与编织品	134
皮革	134
塑料和织物	134
仪表组、时钟和音频设备	134
内部照明灯	49
内后视镜	69
手动调光	69
自动调光	69

P

碰撞之后的行驶	183
车辆行驶时	184
重置燃油切断	183
在起动或行驶之前	183
频道的自动调谐	216
频道选项	217
扫描频道	218
信号可用性	218
选择频道	217
选择信号群	216
选择子频道	217

Q

起动柴油发动机	92
手动变速器	93
停止发动机	93, 94
自动变速器	94
起动发动机	
一般信息	89
起动汽油发动机	91
起动	91
停止发动机	92
牵引点	185
前后牵引孔眼	185

索引

牵引控制	116
牵引设备	173
牵引拖车	128
拖车电气连接	128
前照灯清洗器	61
前照灯水平调整	47
卤素前照灯	47
氙气前照灯	47
前照灯调整	47
清洗	132
清洗合金车轮	132
清洗液检查	148
加满液压油	148
曲目更换 / 随机播放	228
随机选择	
标准音频	228
高级音频	228
曲目选择	226
区域模式 (REG)	205
区域模式	
标准音频	206
高级音频	206

R

燃油耗尽	120
柴油发动机	121
燃油加油口盖	122
燃油切断	121
重置燃油切断	121
燃油燃烧式加热器	79
燃油消耗	124
燃油与燃油加注	
技术规格	124
燃油质量	119
柴油发动机车辆	120
汽油发动机车辆	119
汽油发动机替代燃油	120

S

Stop/Start (停止 / 启动)	95
射频一般信息	16
设置	220
DAB 收音机文字	222
DAB 搜索	221
FM 交通和新闻	224
高级设置	222
自动调谐	221
事件数据记录	11
使用 HDC	113
HDC 操作	114
警告信息	115
选择 HDC	113
使用 Terrain Response	108
驾驶员超驰选项	109
Terrain Response 操作	109
Terrain Response 信息	111
越野行驶前	108
使用电话	243
拨打电话	244
电话来电菜单	247
结束通话	245
接听电话	246
选择电话模式	243
语音邮件	248
使用冬季轮胎	162
使用牵引控制	116
电子牵引控制 (ETC)	116
越野行驶前	116
使用稳定性控制	118
重新启用 DSC	118
DSC	118
DSC 系统故障	118
禁用 DSC	118
使用巡航控制	106
降低巡航速度	107
启动巡航控制	106
提高巡航速度	107
暂停巡航控制	107
使用钥匙	15

索引

使用遥控器	16
单锁和双重锁定	17
接近灯	18
紧急警报	18
开锁	17
锁闭	17
尾门	18
遥控器	16
遥控器电池	18
使用应急起动电缆	153
断开连接电缆	153
使用驻车辅助系统	105
PDC 启动	105
前 PDC 关闭	105
系统故障	105
传感器保养	105
时钟	82
设置时钟	
标准音频	83
高级音频	82
手动变速器	97
手动气候控制	74
控制钮	74
手动座椅	22
手制动器	102
数字音频广播	
一般信息	212
水平高度调整	129
四轮牵引车辆	186
牵引程序	187
牵引后驾驶	187
锁闭与开锁	19
车辆开动锁闭	19
从车内锁闭和开锁	19
失锁	19

T

Terrain Response（地形反馈）	108
操作原则	108
调整挡风玻璃清洗器喷嘴	61
后	61
喷嘴堵塞	62
前	61
调整方向盘	44
调整前照灯	47
天窗	80
头枕	25
拖车杆	131
拖车杆尺寸和安装位置	131
拖车基本检查	129

V

VIN	188
-----------	-----

W

外部清洁	132
车辆清洗	133
越野行驶后的清洗	133
外后视镜	66
邻近视镜（仅限日本）	66
维护保养	
技术规格	149
一般信息	136
危险警告闪光灯	47, 182
稳定性控制	118
操作原则	117
雾灯	46
无线电接收	195
无线电数据系统（RDS）	205
选择 RDS	205

索引

X

洗车	132
下坡控制 (HDC)	113
操作原则	112
显示选项	215
新闻广播	208
优先新闻电台	208
行车计算机	72
行李定位固定点	126
行李护罩	127
安装行李护罩	127
操作行李护罩	127
修复细小油漆损伤	135
蓄电池报警指示灯	89
蓄电池保养	151
蓄电池充电	154
蓄电池警示标志	151
选择 DAB	215
雪链	173
巡航控制	106
操作原则	106

Y

烟灰缸	85
钥匙	15
遥控器	16
仪表板	7
仪表板概览	70
仪表板	70
音量控制	200
重置音量设定	200
自动音量控制 (AVC)	200
音频单元概述	196
标准音频概述	198
高级音频概述	196
基本音频功能	199
音频控制	44, 201
超低音设定	201
重置音调值	201
低音响应调整	201
高音响应调整	201
环绕音响设置	201
减音调整	201
平衡调整	201
使用电话按钮进行音频控制	45
中央扬声器设置	201
音频控制按钮	214
应急起动电缆	153
优先节目类型 (PTY)	208
PTY seek — 标准音频	210
PTY 搜索 — 高级音频	210
PTY 选择 — 高级音频	209
预设按钮	218
滚动浏览预设频道	219
将频道存储为预设频道	218
调出预设频道	219
雨水传感器	60
操作	60
运输车辆	186

索引

Z	
载入光碟播放器	225
载入全部	226
载入一张 CD	
单碟播放器	225
六碟播放器	225
增强的其他网络 (RDS-EON)	207
遮阳板	84
制动器	
操作原则	101
制动液和离合器液检查	145
加满液压油	147
检查液压油油位	146
置换车轮	163
车轮置换安全事项	164
工具箱	166
临时用备胎	166
千斤顶定位	165
锁定车轮螺母	167
重量	190
驻车辅助系统	105
操作原则	104
驻车制动器	102
释放驻车制动器	103
实施驻车制动	103
在坡面驻车	102
装载负荷	
一般信息	125
自动保存控制	202
自动保存收音机电台	
标准音频	202
高级音频	202
自动变速器	97
电子换档策略	99
运动模式和 CommandShift™	99
自动模式	98
自动气候控制	75
控制钮	75
资料信息	72
信息	73
主信息中心	72
自适应前方照明系统 (AFS)	48
坐在正确位置	21