

警报

布设警报



当从起动控制单元上取下遥控器后，发动机被自动锁止。当遥控器上的锁闭按钮按下后，警报系统将自动布设。危险警告灯将会闪烁以表明警报已布设。

全面警报

如需设置全面警报，请确定所有车窗和天窗均关闭。然后在三秒钟内按两次锁闭按钮。危险警告灯将闪烁两次以确认警报状态。

警报全面布设后，将会在下列条件下作响：

- 发动机罩、尾门或某个车门打开。
- 检测到车内有物体移动。
- 某个车窗的玻璃、前后挡风玻璃或天窗玻璃破裂。
- 车辆升高或倾斜。
- 车辆蓄电池断开。
- 试图断接报警器。

注意：如果警报已布设且某个车窗或天窗未关闭，则警报会因气流移动而作响。

部分警报

如要设置部分警报保护，请短按锁闭按钮一次。危险警告灯将闪烁一次以确认警报状态。

警报部分布设后，将会在下列条件下作响：

- 发动机罩、尾门或某个车门打开。
- 车辆蓄电池断开。
- 试图断接报警器。

注意：此设置应该在诸如下列条件下使用：搭乘轮渡；车内有宠物；车窗必须打开等。

警告指示灯



E81141

警报状态由警告指示灯来表示。

- 指示灯熄灭 — 警报解除。
- 指示灯每秒闪烁一次 — 警报已布设，发动机已锁止。
- 指示灯快速闪烁 — 警报已被触发。

注意：如果警报已布设，但遥控器未插接，点火开关打开，则警报状态指示灯将快速闪烁。

解除警报



当用遥控器解开车锁后，警报将自动解除。危险警告灯将闪烁两次以表明警报已解除。

开锁按钮失灵条件下的解除警报

当解锁按钮按下后不起作用时，仍然可以解开车锁和解除警报。打开车锁：

1. 使用钥匙片打开驾驶员车门锁。
2. 插接遥控器。

注意：当使用钥匙打开驾驶员车门锁后，警报将作响，直至插入遥控器。

关闭已触发的警报

如果警报已触发，则可通过下列方式来关闭：按遥控器上的开锁按钮；或插接遥控器到起动控制单元。